

الهياه الجوفية والأبار

Ground Water And Wells

MP Simple Sign



المياه الجوفية والآبار Ground Water And Wells



مهندس استشاری مدمد إدمد السید خلیل



رقسم الإيداع بدار الكتب: ٢٠٠٣/٢٦٤٧ الترقيسم الدولسسسي: ٢-٢٩٩-٢٨٧-٩٧٧


© حقوق النشر والطبع والتوزيع محفوظة ادار الكتب العامية للنشر والتوزيع - ٣٠٠٣

لا يجوز نشر جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو اختصاره بقصد الطباعة أو اختزان مادته العلمية أو نقله بأى طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك دون موافقة خطيه من الناشر مقدماً.

دار الكتب العلمية النشر والتوزيع م المارع الشيخ ريحان – عابدين – القاهرة ٧٩٥٤٢٢٩

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الأنترنت

www.scientificbookhouse.com e-mail: sbh@link.net



نقریه :

إن محدودية الوارد المائية في مصر والتي تتمثل في حصة مصر من مياه النيل وهي ٥,٥٥ مليار متر مكعب في العام ، يحتم البحث عن موارد إضافية لتلبية متطلبات التوسع الزراعي والتتمية والإعاشة لاحتياجات الزيادة المستمرة في عدد السكان . المورد المتاح والاقتصادي والذي يمكن من الزيادة في الموارد المائية هو المسياه الجوفية . ففي مصر ستة خزانات جوفية منها خمسة خزانات جوفية في المسناطق الصحراوية وفي تخوم الدلتا والوادي ، تشغل هذه الخزانات الجوفية ما يسزيد عسن ٦٠ مساحة مصر . ولهذا فإن استغلال الخزانات الجوفية هو الوسيلة الوحيدة لزيادة المساحة الأهلة بالسكان في مصر من ٦٠ كما هو الوضع الحالى حيث الكثافة السكانية المائية إلى ٢٠ و وهو المستهدف للخروج من الوادي الضيق إلى تخوم الدلتا والوادي والمناطق الصحراوية .

إن الاستغلال الآمن للخزانات الجوفية يحتاج إلى دراسات هندسية متخصصة . ولهذا تم إعداد هذا الإصدار باللغة العربية حيث تم تناول الموضوعات المتعلقة بالخزانات الجوفية والآبار . وبما يفيد العاملين في هذا المجال من المهندسين وكذلك الدارسين والباحثين في توفير الإنتاج الآمن والمستمر المياه الجوفية .

والله الموفق

مهندس استشاری مدهد إدهد السید خلیل

الفصل الأول

معلومات أساسية عن التربة والمياه الجوفية

التربة الحاملة للمياه الجوفية

ا – خواص الصخور والتربة (Roct And Soil)

الخواص الطبيعية والجيولوجية للمجال الذى تتسرب فيه المياه الجوفية تؤثر على نوعية المياه الجوفية تؤثر على نوعية المياه الجوفية ومسارها . يمكن التعرف على هذه الخواص بدراسة الأصل الجيولوجي لهذه المكونات التى سيتم مناقشتها حيث تتحرك المياه الجوفية خلالها ، تشمل الصخور والتربة المتكونة أصلاً من الصخور والتي تعرف أحياناً بالصخور الغير متماسكة (Unconso Lidated rocks) .

تحوينات التلخور ، Rock Formations

الصخور كانت ولا زالت تتكون باستمرار نتيجة عمليات طبيعة مختلفة ، مثل التجريد للصخور المنصهرة في شكل مصهور ساخن (magma) والتي تتمرب من أعملاً عصاق كبيرة تحت سطح القشرة الأرضية ، ترسيب المواد الغير عضوية في الماء والبحار من مختلف الكائنات الحية ، تكثيف مختلف الغازات المحتوية على جسيمات معدنية، تقتت صخور أخرى لأسباب مختلفة ثم التراكم التالى للتكوينات الناتجة لتكون أنواع جديدة من الصخور وكذلك نتيجة زيادة الضغوط على الصخور المتكونة . بمكن تقسيم الصخور على أساس الأصل كصخور نارية أو بركانية (Igneous) أو صخور متحولة (Metamorphic)

كـــلاً مــن هذه الأنواع من الصخور له الشكل العام المميز من ناحية التكوين ، المخهر ، المكونات . بعض الأنواع الرئيسية سينتم مناقشتها .

الجرانيت (Granite): الجرانيت هو صخر بركانى أو نارى ، لون الجرانيت يتغير مسن (Feldpar) مسن رمادى فاتح إلى الأحمر الغامق ، يتكون أساساً من الفلدسبار (Feldpar) إلى 3.7% ، الكوارتسز ٢٠% ، المسيكا ، الهورنبلند Hornblend (نوع من الصدخور القرنية). تركيب الجرانيت عادة صلب ومتماسك وينقسم إلى كثل صنخمة ، ولكن التلاصق القريب جداً يعطى شكل المسطح.

الصخور البركاتية (Volcanic Rooks): وهى صخور نارية ، وهذه قد تكون صلبة أو تكون مطبة أو تكون محتوية على مواد مفككة لها نفازيه مثل الرمال والأحجار المساميه المتكونه من رماد البراكين (tuff) أو من رماد البراكين (ashes). البازلت) نه (Basalt) مثال الصحور البركانية ولونه يختلف من الرمادى الغامق إلى الأسود ويتميز بعدم وجود الكوارتز وتوفر البلاجيوكليز (Plagioclase) وهو نوع من الفلسبار ، ووجود كميات كبيرة من البيروكسين (Pyroxine) وهو مركب من سيليكات المغنسيوم والكالسيوم ، الأوليفين (Olivine) وهو الزبرجد الزيتوني . وعموماً فإن البازلت يتكون من حبيبات رفيعة . أهم مظاهر تكوينات البازلمت هـو التوصيل العمـودي (Columnar Jointing) والذي يتكون غالباً في شكل سداسي (Hexagonal) . البازلت المفكك يكون له لون الصدأ .

الحجر الرملى (Sandston): وهو من الصخور الرسوبية ، الحجر الرملى له مظهر مسا بيسن الحبيبات الرفيعة والخشنة المتماسكة أو المتداخلة . الكوارتز يشبه الحجر الجيرى (Limestone) ولكن أشد صلابة ويحتوى على كميات متساوية مسن الفادمسبار والكوارتز . ويوجد نوع من الحجر الرملى المسمى Wacke) (Wacke له لون ما بين الرمادى الغامق والأسود وهي عبارة عن حجر رملي ملتصسق بالسيليكا أو الطفلة أو الطين الصلصال (Clay) . وقد تحتوى من الجسرى ويك (Gray Wacke) على شرائح من المحار أو الاردواز Slate وهو صحخ بسما، قطعة .

الحجر الجسيرى (Lime Stone): وهو من الصخور الرسوبية وله مظهر ما بين السناعم والخشن وقد يكون لونه أبيض أو أصغر أو بنى أو رمادى أو كل هذه الألحوان مجتمعة . يتكون الحجر الجيرى أساساً من كربونات الكالسيوم وفى حالة عدم وجود انقسامات أو مجارى للانصمهار يكون مانع النفائية أو قد يكون ذو مسام وله مظهر مفكك . يعتبر الطباشير والمارل (Marl) من أحد أشكال الحجر الجيرى الأخرى (المار هو طين غنى بكربونات الكالسيوم يستعمل

سماد) .

المحار (Shales) وهو رسويى : وهى صخور مكونة من غالباً ما تكون ذات لون غامق . تتكون من حبيبات ألى حجم حبيبات الطفلة وفى بعض الأحيان من حبيبات فى حجم حبيبات الرمل والطفلة . المحاور يتراوح في قوته ما بين الله الله الله الله الله الله المسلابة طبقاً لشكل الحبيبات وخصائصها ودرجة إدماجها والتصافها .

المختلطة Conglomerate رسسوبية: الشكل العام يختلف ما بين الحبيبات الناعمة والخشنة ما بين المتلاصقة المفككة ، عادة ١٠% أو أكثر من الحبيبات يكون خشن وأكبر من خشونة الرمال .

الشست (Schist): وهو من الصخور التحويلية . الشست صخر متبار ينغلق إلى طبقات و المجادة . طبقات وإن كانت هذه الطبقات (Foliation) لا تكون مرئية بالعين المجردة . بعض أنواع الشست يتكون كلية من السيليكا مكوناً كتلة كبيرة . عادة مستويات الغلوق المغمورة تختلف عند عمق الكتلة .

الإردوال (Slate) : صـخور تحويلية ، وهذه صخور طبقية ذات ملمس ناعم جداً . وهي ذات لون غامق أسود ويسهل بريها .

يحدث للصخور دورة جيولوجية تحتوى على ثلاث تأثيرات غالباً ، التعرية للمسخور دورة جيولوجية تحتوى على ثلاث تأثيرات غالباً ، التعرية لكون نتيجة هذه التأثيرات المستمرة ، مكوناً الجبال ، الوديان ، الأنهار ، البحيرات ، يكون نتيجة هذه التأثيرات المستمرة ، مكوناً الجبال ، الوديان ، الأنهار ، البحيرات ، بحصور السرمال ، السهول ، الأخاديد (Guilles) و الظواهر ذات الأشكال الجغرافية الطبيعية الأخسرى . تكون التعرية بسبب التغير الحاد في درجات الحرارة وتأثيرات للرياح والمياه . تدمير الصخور بهذه التأثيرات يشمل الإزابة والترسيب والبرى وتفتت الحبيبات. ناتج هذا التفتت يتم نقلها بواسطة الماء و / أو الرياح وبالتالى تتقل وترسب في أماكن أخرى . من الناحية الجيولوجية فإن بعض هذه النواتج التي تكونت وتحركت بأنهار الجايد، تحدث التحركات الأرضية بسبب عدم تساوى الضغوط نتيجة المراحل

المستدرجة المستعربة والترسسيب . تستمر التحركات حتى الوصول إلى حالة الإنزان (الاستقرار) . الحالات البركانية يمكن اعتبارها نتيجة التحركات الأرضية .

تكوين التربة (Soilformation) .

تعسرف نواتسج تفست الصخور بالصخور المفتئة أو الغير متماسكة (unconsolidated). يمكن تعريف النرية بأنها المادة التي تتفتت إلى حبيبات مستقلة بواسطة الأدوات الميكانيكية السيطة مثل التقايب في الماء أو بتسليط ضغط منخفض. الصحفور المستأثرة بالعوامل الجوية تكون أضعف في قوتها عن التربة ، إلا أنها كصحور نظرا المحافظتها على كل ظواهر الصخر عدا التماسك . سطح الصخور المعرض يعرف بالبروز الخارجي (outcorp) ، حتى وإن تم تغطيتها بعد ذلك برواسب الرمال ...

يمكن أن تقسم التربة طبقا لطريقة تكوينها إلى رسوبية أو متقولة .

التربة المختلفة أو الباقية (Rasidual Soils)

الستربة المتخلفة تكون فوق الصخور الأصلية مباشرة التي تكونت منها بسبب تأثيرات العواصل الجويسة . سمك التربة المتخلفة الناتجة عن الصخور النارية أو التحويلية من المتوقع أن يكون صغير نظرا المقاومة العالية لمثل هذه الصخور العوامل الجوية . ولكن المقاومة الصعيفة للحجر الجيرى للإذابة نتيجة وجود تقوب وتجاويف ، وقاوت ، مجارى تحت الأرض بالإضافة إلى التربة المختلفة — عميقة فإن سمك الستربة المختلفة يتراوح ما بين ١٠٥ متر إلى ١٥متر طبقا للظروف المناخية المحلية والظروف الطبوغرافية الطبيعية .

نواص التربة Soil Properties ،

تســـتخدم لمباحث النرية تقسيمات للتعرف الأولى على النربة . وهذه توفر لغة ولحـــدة ما بين الموقع والمعمل . طرق النقسيم المتاحة على المظهر والقوام . وهذه تعتبر الخطوة الأولى التي يبنى عليها التخطيط للاختبارات والمباحث .

التعرف علم التربة والاختبارات الأساسية .

يمكن التعرف على التربة من الشكل العام كزلط ، رمل ، الطقلة ، العلمى (clay) التربة الطبيعية تتكون من واحد أو أكثر من هذه الأنواع وقد تحتوى على نسب منه الرب المسلمة المسلم المسلمة المسلمة المسلمة أو الطقلة الرملية أو الطقلة المسلمية المسلم

الأنواع الرئيسية النرية الناعمة هي الطفلة الغير عضوية (لدنة وغير لدنة) الطمسى الغير عضوى ، الطفلة الدنة ، تحتوى الطمسى الغير عضوى ، الطفلة اللدنة ، تحتوى على حبيبات صغيرة جداً على شكل قشور أو صفائح أو إبر .

كاذً من الطفلة اللدنة والطمى يتكون من حبيبات بالورية لها خاصية الغرويه (Colloidal) وهي اللدونة والالتصاق والقدرة على امتصاص الأيونات . بعض الطفة غير بالورى . المواد العضوية تحتوى على مواد عضوية ناعمة جداً مثل النباتات المتأكلة والكائنات الدقيقة والمحار . يتغير لون التربية ما بين رمادى غامق إلى الأسود طبقاً لكمية المواد العضوية وتاريخ تطلها . في حالة وجود كميات صعيرة من المواد العضوية متاريخ تطلها . في حالة وجود كميات صعيرة من المواد العضوية من المواد

العضوية تكتشف بالرائحة بدون تسخين . عادة ليس من الضرورى التفريق بين الطفلة العضــوية والطمـــى العضوى حيث يعرف كليهما عادة بالنربة العضوية . مثل هذه النربة لها درجة انضغاط عالية .

جنول (۱-۱) مقارنة مراحل تقسيم التربة قطر الحبيبات طيقا للنظام الأمريكي عام ١٩٧٠

قطر الحبيبات بالمليمتر

قطر الحبيبات باللميتر	1	Υ ,,	• •,••٣	٠,,,,١
نوع مادة التربة	رمل	طقله	زلط ،	طمی غزوی

نظــراً لعــدم إمكان التمييز ما بين الطفله والطمى فإنه ينفذ اختبار يدوى بسيط للتعرف على التربة ذات الحبيبات الناعمة جدول (١-١).

جدول (٢-١) الإختبار الميداني اليدوى للتربة ذات الحبيبات الناعمة

صلابة شريط لدن	القوة في حالة الجفاف	نوع النربة
ضعيف إلى هش	لا شئ حتى ضعيف جداً	طفله رمليه
ضعيف إلى هش	ضعيفة جداً إلى ضعيفة	طفله
متوسطة	منخفض إلى متوسط	طمي طفلي
متوسطة	متوسط إلى عالى	طفله طينية
صلب	عالى إلى عالى جداً	طفله
ضعيف إلى هش	منخفض إلى متوسط	طفله عضوية

الإختيارات الوعولية للترية .

التميين المعمل. لمتوسط الكثافة لحبيبات التربة ،

يستم السنربة المحتوية على مواد عضوية أو مواد معدنية . النربة العضوية لها كسنافة مختلفة وهي عادة أقل من ٢ ولكن الكوارنز (الرمل) له كثافة نوعية ٢,٦٦ ، الطفاسة العمير عضوية لها كثافة ما بين ٢,٣ إلى ٢,٩ . الجدول يوضح كثافة بعض أنواع النربة .

جدول (٣-١) كثافة بعض أنواع التربة .

الكثافة	المادة
7,77	الجيس
7,7	الكاولين
. 7,77	الكوارنز
۱ ۲٫۷	المسئلك
7,77	الكالسيت
۲,۸۷	الدولوميت
. ٣,٨	الليمونيت
1,7" +	الهيماتيت المائى
0,17	الماجنيتايت
٥,٢	الهيماتيت الجاف

اختبارات حجم الحبيبات يحد بطريقة التدرج . نتائج هذه الاختبارات توضح الخصائص الطبيعية للتربة وتقيد في (١) التعرف على تقسيم التربة والطرق المناسبة لتثبيت التربة لطبقة الأساس للطرق (٢) تصميم المرشحات وتدرج المرشحات (٣) معسرفة ترسيبات التربة نفس الأصل الجيولوجي . وهذه الاختبارات تكون إما تحليل المسنخل الميكانيكي (Seive Analysis) السذى يناسب التربة ذات الحبيبات الخشنة ، اختبارات التربة الرطبة تجرى على التربة الناعمة أو لاختبار التربة الناعمة والخشنة . جدول رقم (١-٤)

جدول (٤-١) رقم المنظل


قطر الحبيبات (بوصة – مليمتر)	رقم المنخل	بوصة مليمتر	رقم المنخل
٠,0٩ ٠,٠٢٣٢	٣٠	7,70 .,40	٣
٠,٤٢ * ٠,٠١٦٥	. 1.	1,47 .,1471	٤
., ۲۹۷ ., . ۱۱۷	۰. ۱	۳,۳۲ ۰,۱۳۲۳	٦
., ۲0, 4.	1	٧,٣٨ ٠,٠٩٣٧	٨
٠,٢١٠ ،,٠٠٨٣	v.	Y, TA YAY	1.
.,114 .,04	1	1,19 .,. £79	17
٠,١٠٥ ٠,٠٠٤١	11:	۰٫۸٤ ۰٫۰۳۳۱	٧٠
٠,٠٧٤ ،,٠٠٢٩	٧		

توزيــع حجم الحبيبات يمكن توضيحه فى شكل منحنيات حيث او غاريتم القطر يوضــح مقابل النسبة الأنعم من 0 شكل (١-١) . القطر الذى يقابل ١٠ الا أنعم يعطى له الرمز م10 الذى يعرف بالقطر المؤثر للترية . الأقطار اكبر من من من تكون ٩٠ من السزلط (الركام) والأصغر من 100 الانزان . يستخدم القطر المؤثر لحساب التوصيل الهيدرواسيكى للسرمل القطر المؤثر للرمل النظيف (المحتوى على أقل من ٣٣ مواد ناعصة) يعتبر حجم متجانس مثالى لمادة متكونة من حبيبات مستديرة المحققة لنفس الخصائص الهيدروليكية للتربة الطبيعية .

يســـتخدم القطـــر المؤثر D_O التعيين درجة التجانس للنرية . ويعبر عنها بمعامل التجان*س*

$$Cu = \frac{D_{60}}{D_{10}} = mirror$$

حيث م0 هو حجم الحبيبات التى عندها نسبة ٢٠ أنعم ، (حجز ٤٠ % بالوزن) مو حجم الحبيبات التى عندها نسبة ١٠ أنعم (حجز ٩٠ % بالوزن). عندما يكون معامل الستجانس أكبر من ٤ إلى ٥ تعتبر التربة جيدة التجانس حيث تغطى أحجام مضافة وأنواع تربة مختلفة . في حالة منحنى التدرج غير مستمر ومتداخل بجزء مستقيم توصف التربة بوجود فاصل في التدرج ، أى تفتقد إلى أقطار تربة متوسطة (مثال خليط من الرمل خشن وطينة) .



شكل (١-٧) منصنى توزيع حبيبات التربة (١) زلط رفيع (٢) حصى (٣) حصى وطين (٤)

رمال (٥) رماد جليدى (٦) طفله طينية (٧) طينه طفليه

قسيمة D₆₀ , D₃₀ , D₁₅ , D₁₀ , D₀₀ مفيدة عملياً عند تقسيم التربة وكذلك عند . تصميم المرشحات .

- المحتوى الطبيعى من الرطوية في التربة هي النسبة ما بين وزن الماء في العينة إلى الوزن الجاف للعينة . الوزن الجاف يقدر بعد التجفيف .
- يوصيف قوام التربة ذات الحبيبات الناعمة عادة في لوغاريتم الحفر كلينة جداً ،
 لينة، متماسكة (أو متوسطة) ، صلب ، صلب جداً ، صلب للغاية ، ويوصف القوام لطين الصلصال كما في الجدول (٥-١) .

جدول ٥-١ التعبير الكمي والنوعي لقوام الطمي

قُوة الضغط طن / قدم مربع	الشعرف الميداني	القوام
أكل من ٢٥.٠	يخترق عدة بوصات بضغط اليد	لين جداً
.,0,70	يخترق عدة بوصات بالإصبع	لين
۰,۰ – ۰,۱	يخترق عدة بوصات بالإصبع مع جهد متوسط	متوسط
۲,۰ - ۱,۰	يخترق بصعوبة بالإصبع مع جهد كبير	متماسك
£, Y,.	يخترق الإظفر	متماسك جدأ
أكبر من ٤	يخترق بصعوبة بإظفر اليد	صلب

مكونات طوع العلمال Clay Minerals (الطفلة).

يستكون طمى الصالصال أساساً من سيليكات الألومنيوم مع المعنسيوم أو الحديد بدلا من الألومنيوم جزئيا أو كليا مع كميات مختلفة من المواد القلوية والأملاح المذابة. حبيسات الطمسى الصلمسال عبارة عن قشور متكونة من ذرات منظمة في وحداث مستكررة الستى تكون إما صفائح من السيليكا أو الألومنيا . مكونات طمى الصلصال تتكون من صفائح من السيليكا أو الألومنيا كما في حالة الكاولين (kaoline) أما الإيليتيز فيتكون من صفائح الألومنيا بين صفائح مرتبطة ببعضها بتفكك وتوجد أنواع أخرى . منها سمكتايت (smectite) مثل الكاولين والإيليتيز (allite).

مسواد الطمسى لهسا خاصية الممساص بعض الأيونات (ذات الشحنة السالبة) والكاتيونات ذات الشحنة الموجبة . إزالة ملوحة المياه باستخدام الزيوليت مثال التبادل الأيوني عملية التبادل الأيوني تتم في محلول مائي أو في مجال غير مائي .


طمــى الكاوليــن يقارم دخول المياه وبالتالى لا يزداد حجمه أو ينتفخ أو يتغير حجمه مع التشبع أو الجفاف . سميكتابتس smectites مادة غير مستقره حيث الصفائح مــتجاورة ومفككــة حيـن تتخل المياه بين الصفائح . وهذا يسبب انتفاخ مادة طمى السميكتايت، في الماء و الانكماش بعد الجفاف ، ويرجع لذلك ظاهرة لدونة هذه المادة والبنترنايت هو طمى السيميكتيت المستخدم في حفــر آبــار وكمادة تحشيه (grouting) رغــم أن نفاذيــة الطمى ٥٠% أو أكثر ، فإنه غير تفاذ مقارنة بالرمال ذات النفاذية الأقل.

نظم نقسيم التربة :Soil Classi Fication Systems

يوجــد العديــد من نظم التقسيم للتربة ولكن لا يوجد نظام عالمي موحد للتقسيم ولذلك ينصح باستخدام أكثر من نظام تفسيم للحصول على المعلومات الأولية الكافية . يمكن تقسيم النظم الرئيسية للتقسيم كالآتي :

النظم الأساسية للتكوين (Textural System)

الحدود العليا والسفلى فى هذا النظام لكل من الزلط ، الرمل ، الطفلة ، الطمى ، مجموعة الأكطار يمبر عنها بنسبة مؤية للوزن الكلى للمينة . كما هو واضح فى الشكل (١/٢) نجد أن ركام التربة يسمى على أساس نسبة الرمسل ، الطفلة ، الطمى (بدون الزلط) . حيث تسمى التربة رمل ، طفلة ، طمى ، تربة مكونة من رمل وطفل وطمسى ومسادة عضووية تسمى (انها) . وتربة رملية طفليه ، تربة طفليه طميية منا لله المثلث المتاشى المتديد محورين فى الاتجاهات الموضحة (٢ -١) كما يوجد معدل قياسى التكوين فى الجدول (١-١) .




شكل (٢-١) مخطط التقسيم الشلائي Loam (لوم) ترية من الرمل والطفلة والطمئ ويعشن المواد العضوية Sitt طفلة Clay طئ

Pedologic Classifcation System قالترية प्रिकार पे विकास विकार प्रकार होंगे। Clay

مجموعات المسادة في هدذا النظام تقسم على أساس التكوين ، الصرف (Drainability) ، الحموضة أو القلوية . وهذا النظام مبنى على أساس أن مسادة الستربة المتشسابهة (الستربة الأصلية) عند التعرض لظروف مناخية وزمنية وطبوغر افسية متشسابهة فإنها تكون شكل متشابه للتربة . في المناطق حيث يمكن الصسرف فإن التربة تتكون من ثلاث طبقات محددة وهي C, B, A ولحياناً الطبقة D إلى أسفل شكل (1/٢) .

- A الطبقة العليا هو طبقة الرشح (الصرف) .
 - B الطبقة التالية هي طبقة التراكم .
- ۵ هى الطبقة التي تأثرت بالعوامل الجوية وتكونت منها الطبقات B, A
- D قد تكون من صخور صلبة أو من طبقات تربة مختلفة أصلاً عما فوقها .

كثير من المهندسين ذوى الخبرة وكذلك الفنيين يمكنهم تقسيم التربة بالنظر ويدوياً وذلك بفرك العينة بين الأصابع لمراجعة قوة الجفاف ، ورد فعل العينة عند هـزها في راحد اليد وبطرق أخرى جدول (١-١) تتم الاختبارات فقط في حالة عدم إمكان الحصول على نتائج واضحة .



شكل (٣-١) وجود المياه الجوفية

٢- نُكويناك التربة الحاملة للمياه ووجود المياه الجوفية :

تتأثر طريقة وجود المياه الجوفية بالتكوينات والخصائص الجيولوجية والخطوط والحدود للتربة والتكوينات الصخرية التي تتحرك خلالها المياه . وتتوقف كذلك على الأنشطة القائمة والظروف المناخية والبيئة . هذه التكوينات قد تكون محدودة بين حدود

طبيعية و / أو صناعية . إدارة المياه الجوفية تنطلب الأبحاث بدقة لخصائص الترية أو الصحور ، كل منها تمثل وحدة تكونت تحت ظروف جيواوجية متشابهة . في حالة إمكان الحصول على كصيات المياه الكافية بالطريقة الاقتصادية لحاجة الإنسان والحيوان في هذه الحالة تسمى تكوينات التربة ، التربة الحاملة للمياه أو الخزان الجوفي (Water Bearing Formation or An Aquifer) سواء كانت التربة من الصخر أو مسن رمسال التربة أو من كليهما . ولهذا فإن طبقة الطمى المشبعة بالماء لا تسمى بالخسران الجوفي رهم أنها تحتوى على كميات من المياه أكثر من طبقة رملية بنفس السبك .

نوعية المياه عامل هام في استخدام المياه الجوفية . المياه في الطبيعة ليست نقية ، حيث تحتوى المياه على مواد عالقة وأملاح مذابة تجعلها غير مناسبة للاستخدام الأدمي أو المزراعة أو في الصناعة . تتأثر نوعية المياه في الطبيعة بعدة عوامل (1) الناثير البيئة الطبيعة مثل كمية الصخور والتربة والمواد المذابة في المياه الجوفية (٢) التأثير بفعيل الإنسان مسئل حقن مياه الصرف في الخزان الجوفي . نتيجة لنشاط الإنسان الماضي و الحاضر لا يمكن أن تتأثر نوعية المياه بعامل واحد .

التكوينات الحاملة للمياه . (Water Bearing Formations)

عـند دراسة المياه الجوفية ، فإن تكوينات الصخور فى التربة الحاملة أهم من شكلها العـام . حيـث وجود القوالق والشقوق خلال التكوينات يزيد من نفاذية هذه المسـخور . الانقسامات المفتوحة أو المغلقة في الصخور في شكل وصلات أو كسور تعتبر ظواهر هامة فى هيدرولوجية المياه الجوفية . الوصلات أو الشقوق التى يبدو من منظرها أنها تعمل على كسر الصخر إلى مكعبات أو كتل منتظمة ، بينما قد يستمر الكسر في أى اتجاه. ورغم أن الصخور مانعة لنفاذ المياه إلا أن هذه الشقوق والجيوب . . الخ تعطى التكوينات الصخرية طاقة عالية فى احتواء المياه .

الأتواع الرئيسية للتكوينات الحاملة للمياه :

- الخزان الجوفي Aquifer

الشكل (١-٣) يوضح مقطع لتكويات تربة غير صماء (١-٣) يوضح مقطع لتكويات تربة غير صماء (Impervious) (كتلة محصورة بين طبقتين غير سميكتين نسبياً من تربة مدمجة صماء (Impervious) (كتلة صحورة بين طبقتين غير سميكتين نسبياً من تربة مدمجة صماء (Confining Beds) التي تعمل كحاجز يمنع الإخسراق السهل للمياه المياه الطبقة العليا الصماء من هذا الشكل تعلوها طبقة متجانسة من التربة والتي تمتد إلى أعلا حتى سطح الأرض . كل الطبقات معرضة على ندوجة إلا الحرة إلى المجر الشكل (٣-١) يوضح خزانين جوفيين AB و CD . درجة إلتاجية المياه من الخزان الجوفي تتوقف على درجة إعادة الشحن الطبيعي المياه (Recharge) ، الخسواص الطبيعية والكيميائية للخزان الجوفي والحدود الهيدرولوجية ، السرار إعات ، الأنشطة السكانية . سهولة اختراق الماء خلال تكوينات التربة تعرف نفاذية المياه درجة عالية نسبياً من النفاذية .

الخرانات الجوفية ذات التربة الحاملة الزلطية هي الأكثر إبتاجية . الخزانات الراملية المتجانسة (ذات معاميل تجانس أقل من Γ أي نسبة Γ 0 المار في فتحة المنخل رقم Γ 0 (Γ 0, Γ 0, Γ 0 المنخل رقم Γ 0 (Γ 0, Γ 0, Γ 0 المنخل رقم Γ 0 (Γ 0, Γ 0, Γ 0, Γ 0 المنخل رقم Γ 0 التحوية المنكونة من الزلط والرمل Γ 1 (Γ 1 التحوية المنكونة من الزلط والرمل والحرمل الرفيع أو من خليط من الرواسب الطفيلية الرغوية (Alluvial) المحتوية على الطفلة بنسبة صغيرة ونواتج عوامل التعرية والظروف المناخية والجوية على الصخور تعتبر هذه من بين الخزانات الجوفية الأثل إنتاجية . عمق الخزان الجوفي كذلك يعتبر عامل هام في درجة إنتاجيته . يتضح أن الرواسب من الرمال الرفيعة المشبعة العميقة كمثال تنتج مياه أكبر لبئر أكثر من طبقة رقيقة من الزلط الخشن . الخزانات الجوفية من الرمال والزلط بها كميات صغيرة أو ليس بها أجسام رفيعة تكون منتجة جداً .

يحــدث هــذا عادة في الترية من العلمى أو الغرين (Alluvium) القريبة من أو أسفل مجارى الأنهار . ويحدث كذلك في الوديان المدفونة ، أجذاب الأنهار المعرضة المنيفـــان ، الوديان والمسطحات بين الجبال . يمكن سحب كمياه وفيرة من المياه من

الحجر الجيرى (Lime Stone) نتيجة وجود قنوات ، كهوف ، شقوق . البثر المحفور في خزان جوفى من الحجر الجيرى بناء على ذلك سوف يتقاطع مع واحد أو أكثر من هيذه الفيتحات . وبالمثل في صخور الحمم البركانية (Lava Rocks) تؤخذ المياه من المعزنة في الفراغات والوصلات المفتوحات والتشققات نتيجة الانكماش ، درجة الإنتاجية والنفائية لخزان جوفى صخرى تتوقف على درجة التماسك لمادة الصخر شبكل وحجب الشقوق والكسور وقنوات المواد المنصهرة والفتحات الأخرى وحجم الصخر المفتت ، الخزانات الجوفية المسخرية ذات الإنتاجية القليلة هي ذات الصخور الجرانيتية والكوارتز ، المحارة ، صخر الإردواز (Schist) ، أو الشيست (Schist) وهو صخر متبلر ينفاق بسهولة إلى طبقات . مثال الخزانات الجوفية المسخوية المنتجة المسخوية في مناطق الفوالق الصخور البللورية .

السرعة الطبيعية للمياه الجوفية قليلة جداً . فقد تصل إلى ١,٥ متر فى العام وقد تصريف إلى م ١,٥ متر فى تسريف إلى عالم عالية وصلت إلى ٣٠ متر فى الدوم . (قد تم تسجيل سرعات عالية وصلت إلى ٣٠ متر فى السوم). المسرعات العالية للمياه الجوفية تكون في مكان قريب من بئر الضخ أو قناة مفتوحة .


العوامل الجوية الصخور الرسوبية لها تأثير على التغير المستمر للحالة الطبيعية وتتأثر العوامل الجوية بمقارمة مادة الالتصاق . أكثر مواد الالتصاق تحملاً هي مواد السيليكا وأقلها هي العلمي . المياه الجوفية ظلت وستظل من خلال تحركها تحدث تغير بطسئ فسي خصصائص هذه التكويسنات ومواد التصاقها . المادة الناتجة عن عملية (Kartisification) هي نتيجة عمليات طبيعية دلخل وخارج القشرة الأرضية بسبب تحلل وصصرف مسواد الستحلل (Leaching) المحجر الجيري و الدولوميت والصخور الأخرى القابلة للذوبسان . عادة في هيدرولوجية المياه الجوفية تحدث حالة مشابهة لكل من الحجسر الجسيري (كربونات المغنسيوم) والدولوميت (كربونات المغنسيوم) . الدولوميت له نفاذيسة أعلى من الحجر الجيري . ولذلك فعند التحول الجزئي للحجر الدولوميت له نفاذيسة أعلى من الحجر الجيري . ولذلك فعند التحول الجزئي للحجر

الجــيرى إلـــى الدولوميت خلال عملية تسرب المياه الجوفية حاملة المغنسيوم ، تزداد النفاذية للتربة الجيرية وبالتالى يزداد إنتاج مياه البئر فى حالة إنشائه فى هذا الموقع .

Aquicludes And Aquitards

خزان جوفى (Aquicludes) هى عمليات تكوينات جيولوجية صماء التى تحتجز تمامــــاً تربة أخرى وتسمح بالتسرب القليل للمياه خلال جدرانها . يمكن أن يكون هذا الخزان مشبع تماماً بالماء فى حالة ركود كاملة (Stagnation) .

أمسا الخسران الجوفى المسمى (Aquitard) عبث نفاذية من الساخام الخسران الجوفى المسمى (Semiconfining) عبث نتسرب المياه من خلالها يمكن اعتباره طبقات شبه محصورة (Semiconfining) عبث نتسرب المياه من خلالها بمعسدل بطئ جداً . كمية تسرب المياه من هذا الخزان يمكن أن تكون كبيرة جداً في حالسة امتدادها لمساحات كبيرة . خزان جوفي Aquitard له أشكال مختلفة . قد ينكون مسن طبيقات رقيقة من الطين مدفونة في تربة رملية . في بعض الحالات يوجد هذا النوع في شكل طبقي (3-1) . عند تسرب المياه السعل مسن هطول الأمطار أو أي مصادر سطحية أخرى ، فإنها تصطدم بهذا الخزان الطبقي ، الشكل الهندسي لهذا الخزان يسمح بتكون خزانات مياه طبيعية . وهذا الغزان الطبقي ، الشكل الهندسي لهذا الخزان يسمح بتكون خزانات مياه طبيعية . وهذا الخزان تحت الأرض من على الأجناب حتى الوصول إلى خط المياه الرئيسي . في المناطق الصحد الوية تستخدم المياه العمودية لإمدادات مياه محدودة . فمثلاً كانت المياه العمودية المصدر الرئيسي للمياه لقوات الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية على امتداد المساحة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط في صحراء مصر الغربية . يمكن أن تكون المياه العمودية مستديمة أو متغيرة طبقاً لكمية الشحن بالمياه .



شكل (١-٤) المياه العمودية Perched water في

خزان طبقى فوق خط المياه

- (أ) حجم المياه أكبر من سعت الغزان الطبقي
- (ب) حجم المياه أقل من سعت الخزان الطبقى

الخزانات الجوفية المحصورة والفير محصورة

(Confined And Unconfined Aquiférs)

يوجد نوعيس رئيسيين من الخزانات الجوفية على أساس طبيعة تدفق المياه الجوفية. محصور (Confined) ومعروف كذلك بالإرتوازى (Artizian) والنوع الآخر الغير محصور (Confined) ومعروف بخط المياه أو المادى (watertable) شكل (٣-1) الخزان الجوفى A محصور بين طبقتين صماء (tmpervions) وتميل بالتدرج إلى أســفل مــن مأخذها عند سطح الأرض إلى حدها النهائي على طول شاطئ البحر . الطبقات الصماء لا تسمح للمياه بالاختراق خلالها هذا هو المثالى ولكن فى الواقع فإن الماء يتدفق عبر هذه الطبقات بكميات مختلفة طبقا لدرجة التفاديه وفروق الجهد فى الماء في الماء والمحماء .

مستوى المياه الجوفية عند المأخذ يكون معرض للجو ولذلك يعرف بخيط المياه

الجوفية (Groundwatertable) . ولكسن نشيجة التسرب المستمر للأمطار والشحن الطبيعي والصناعي وكذلك الضخ ، فإن المياه تتحرك خلال الخزان الجوفي ، حيث يفقد الطاقة بالاحتكاك خلال المسام مع تحركه . خط الضغط a list الذي يمثل توزيع ضعط المسياه على طول الخزان الجوفي ، عبارة عن الإسقاط الرأسي لسطح يسمي السطح البيزومتري الفقد في الضغط (Headloss) بالاحتكاك عند هجرة المياه من نقطة المساخذ a إلى النقط a و و في حالة المساخذ a إلى النقط في الارتفاع المنقط a و و في حالة حضر بئر ملاحظة (ماسورة بنهاية مفتوحة) إلى أسفل هذا الخزان الجوفي المحصور عند أي موقع فإن المياه سترتفع إلى السطح البيزومتري عند هذا الموقع ، يجب التأكد أن السطح a b يس خط مياه جوفية بل هو مخطط للضغط . السطح العلوى التشبع بالمياه في الخزان الجوفي A B يطابق مع السطح السفلي المطبقة الصماء العليا .


تدفق المسياه الجوفية خلال الخزان الجوفى AB يشبه إلى درجة ما تدفق الماء خلال ماسورة . عند إنشاء بئر ملاحظة أو بئر إنتاج عند النقطة 'ه الشكل (١-١) . سنتدفق المياه من البئر طبيعياً بدون ضخ لأن منسوب السطح البيزومترى الأصلى عند ذلك الموقع بالمتحديد يكرن فوق سطح الأرض : هذا البئر يسمى ويعرف بالبئر الإرتسوازى المتدفق . (Flowing Artisian well) . أما في حالة حفر بئر عند النقطة 'ظ ألارت لذلك فسان السطح البيزومترى عند هذا المكان يكون منخفض عن منسوب سطح الأرض لذلك فسان الماء سوف يندفع في البئر إلى منسوب. أعلا من أعلا منسوب المتحسور وبالتالي منخفض عن منسوب سطح الأرض . في الخزان الجوفي المحصور وبالتالي منخفض عن منسوب سطح الأرض . البئر بالبئر الارتوازى (Artisian Well) . في الواقع فإن كلاً من البئرين عند 'ه ، 'd من المنوع الإرتوازى والحالة 'd تحت الإرتوازى (Subartisian) . ورغم أن أي من هاتين الحالتين يتوقف على منسوب سطح الأرض فان شيكل التدفق يكون مستقل تماماً عن طبوغرافية السطح ، في الحالات الإرتوازية من هائماً عن طبوغرافية السطح ، في الحالات الإرتوازية من هائماً غن طبوغرافية السطح ، في الحالات الإرتوازية من هائماً عن طبوغرافية السطح ، في الحالات الإرتوازية منذائماً أكبر من المنغط المياه خلال مسام الخزان الجوفي دائماً أكبر من المنغط المياه خلال مسام الخزان الجوفي دائماً أكبر من المنغط المياه خلال مسام الخزان الجوفي دائماً أكبر من المنغط

الحه ي عدا في حالة استنزاف الماء إلى منسوب أسفل الحدود العليا للخزان الجوفي . نظراً لأن الطبقة الصماء العليا للخزان الجوفي AB يعلوها الخزان الجوفي CD شكل (٣-١) فسإن الشحن بالمياه أو أي مصادر مائية أخرى يوجد مجال مشبع في الخزان الجوفي الذي يوفر مجال تشبع في الخزان الجوفي والذي يكون له منحنى خط المدياه والمعروف بخط المياه أو السطح الحر Ground -Table curve - Free surface (ef) water) . يكون خط سطح المياه في حقيقته هو مكان كل النقط في الخزان الجوفي التي يكون عندها الضغط يساوي الضغط الجوي . خط المياه (Water table) لــبس هو الحد الأغلى لمنطقة التشيع نظر"ا لأنه يوجد منطقة التهوية (Vadose zone) فوق خط المياه ، والتي تحتوى في قاعها وفوق خط المياه منطقة الخاصية الشعرية (Capillary fringe) وفي أعلاها منطقة مياه التربة شكل (٥-١) . درجة التشبع تختلف من صفر أعلى منطقة الخاصية الشعرية إلى ١٠٠% عند القاع ملاصقا لخط المياه . ضعط المدياه فوق خط المياه يكون دائما أقل من الضغط الجوى . في حالة حفر بثر خلال كل العمق لمنطقة التشبع للخزان الجوفي CD إلى منسوب أعلى قليلا من الطبقة العليا الصماء للخزان الجوفي AB فإن الماء سيرتفع إلى منسوب قريبا من منسوب خـط المـياه. مـثل هـذا الخزان الجوفي يسمى الخزان الجوفي الغير المحصور) (Unconfined أو الخيران الجوفي العادي أو خزان جوفي خط المياه .عند تقاطع خط المياه ميم منخفض فإن المياه تتسرب إلى أجناب المنخفض مكونة بركة أو بحيرة . و هذه البركة نتيجة تسرب المياه تسمى عين (Spring) ولكن بتدفقات منخفضة جدا .


في الشكل (٣-١) السنهايات اليمنى لكل الخزانات الجوفية والتكوينات تكون ماتصـقة بالمياه المالحة . في هذه الحالة فإن مياه البحر تغزو كلا الخزانين A P و C D و C D مكونه جسم مستقل من المياه المالحة . الفاصل بين جسم المياه المالحة شكل (٣-١) مكونه جسم مستقل من المياه المالحة . الفاصل بين جسم المياه المالحة والمسياه العزية يعرف بتقابل المالحة مع العزية ، درجة وشكل هذا التقابل يعتمد على عوامـل كثيرة . في الخزان الجوفي الغير محصور تكون المياه العزبة فوق أو أسفل مسـتوى سـطح الـبحر . سطح الخروج يعرف بوجه التصرف (Discharge face) ، والجبرة فوق منسوب سطح البحر عادة أصغر من الذي أسفله . أما في حالة الخزان الجوفي المحصور (الارتوازى) فإن وجه الصرف المياه العذبة إلى البحر يوجد بكامله أسفل منسوب سطح البحر . مناطق الخزانات التي تتأثر بدخول مياه البحر تعرف بالخبرانات الجوفية الساحلية (Coastal Aquifers) . الخزانات التي لا تتأثر بدخول مياه البحر تسمى الخزانات الجوفية العذبة.

وجود المياه (Ground Water occrance) وجود المياه الجوفية

أصل المسياه الجوفية والدورة الهيدرولوجية (Hydrologic Cycle) انعثل حالات سقوط المياه من المرورة الهيدرولوجية شكل (١-٥) تمثل حالات سقوط المياه من الجو إلى الأرض أو إلى المحيط المائي أو غلاف الأرض المائي (Hydrosphere) مثل الأيضار والسجار والبحيرات على سطح الأرض ثم تعود ثانيا إلى الجو . تبخر المياه الانهاسر من المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار والقنوات المائية ، والأرض المباشب من المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار والقنوات المائية ، والأرض المباه إلى بخار يحمل بواسطة الهسواء عند الارتفاعات العالية يتحول البخار إلى سحب والتي خلال التكثيف ترسب إلى الأرض كمياه أو ثلوج ، نتيجة لفعل الرياح فإن الترسيب ليس بالضرورة سقوطه على الأماكن التي حدث بها البخر . جزء من المياه المكثفة يتدفق على سطح الأرض في صورة سيول و هذا يغذي المجاري المائية والبحيرات . الخ أو يتدفق نحو البحر قبل أن يتسبخر ثم الاتصال بالدورة الهيدرولوجيه ثانيا . جزء آخر يستهلك بواسطة خط المياه المتشربة قد تصل وقد لا تصل إلى خط المياه الجوفية . وكذلك فإن بعض هذه المياه التي ترسب تتبخر قبل أن تصل إلى مسطح الأرض .



شكل (٥-١) لتخطيط لتمثيل الدوره الهيدرولوجيه



شكل (١-٦) أوضاع المياه الجوفية والشكل الجانبي العام للمياه

خفض منسوب المياه الجوفية في الغزانات الجوفية الغير المحصورة وخفض ضغط المياه في الغزانات الجوفية المحصورة بكون نتيجة صرف المياه خارج الغزان الجوفي لمعدة أسباب ، مثل السحب من الغزان الجوفي كما في حالة ضخ المياه من بئر المصرف الغارجي الطبيعي من الآبار ،العيون ، التسرب ،البغر ، بخر مياه نتج السيات ، السندفق الطبيعي إلى خزان جوفي مجاور .أثناء عملية البخر مياه البخر قد تملأ تماما المسام وتتحرك من منطقة ذات طاقة عالية إلى أخرى ذات طاقة منخفضة . . في المناطق الجافة الخزانات عادة تقبل أي مياه ، البخر يسبب مشكلة نقص المياه . المناطق الجافة فيها نباتات تستهلك كميات كبيرة من المياه (مثل الحشائش المالحة) .

تقديسر معسد لات السحب من والشحن إلى خزان جوفي معين له حدود معلومة يعتسبر أسساس لتقدير اقتصاديات الاستغلال المياه . أقصى الحالات تكون عند سحب أقصى كمية من المياه بدون حدوث أي تأثير جانبي ضار مثل انخفاض منسوب المياه الجوفية مما يتطلب تغيير طاقة طلمبة الرفع وعمقها أو زيادة عمق البئر ، انخفاض التربة يسبب زيادة الضخ أو تسرب المياه المالحة . في حالة تساوي معدل السحب مع معسدل الشسحن أو عسم زيادة معدل السحب عن معدل الشحن السنوي يمكن تحقيق ظسروف آمسنة . الخزانات الجوفية ليست فقط مجال لنقل المياه ولكن كذلك خزانات المسياه . مشكلة الإنتاج الأمن(SAFE FIELD) الخزان الجوفي هي أهم المراحل المعقدة لادارة مصادر المياه الجوفية .

أشكال وجود الوياء الجوفية (Modes Of Ground Water Occurance)

توجد أشكال مختلفة لوجود المياه في التربة شكل (١-٥) .الرطوبة الممتصة الجو (١-٥) .الرطوبة الممتصة (Hygroscopic Moisture) وهمي الرطوبة التي امتصت بواسطة التربة الجافة من الجو قريسبا مسن سطح الأرض . عند تسرب المياه خلال التربة فإنها تكون مناطق رطبة مستعزلة نتسيجة الإنجذاب اجزئيات المياه لحبيبات التربة . هذه المياه لا يمكن سحبها بواسسطة قوة الجذب ، وهي تشغل الجزء العلوي من منطقة التهوية . شكل (١-٦) . فوق خط المياه مباشرة توجد المياه التي ارتفعت بفعل الخاصية الشعرية (Capillarity)

عموما حركة المياه في منطقة التهوية يرجع إلى الخاصية الشعرية والبخر . حركة المسياه إلى أسفل نكون بسبب التسرب لمياه الأمطار والمياه السطحية . منطقة التهوية شكل (١-٦) هي منطقة عدم التشبع فوق خط المياه ، قد تختفي في المساحات الرطبة حيث خط المياه قريبا من سطح الأرض وقد تكون عميقة جدا في المناطق الجافة .

أسفل خط المياه توجد منطقة التثبع الكامل . خط المياه هو السطح الذي على المتداده يكون ضغط مسام المياه هو الضغط الجوي . الطبقة المشبعة هي من اهتمامات مهندس المياه ، بينما طبقة التثبع الجزئي (التي تعلو خط المياه) هي من اهتمامات مهندس الزراعة ومهندس الطرق . عموما يمكن تقسيم المياه كالآتى :

مياه جوية (Metioric Water) :

♦ میاه بحریة (Marine Water):

وهي المياه التي دخلت إلى الخزانات الجوفية الساحلية وهي تشابه مياه البحر.

♦ المياه الأحفورية القديمة (Connate Water):

وهي تتكون من المياه التي هاجرت من حيث دفنت أولا مع الترسيبات . وهي مسياه عالية المحتوى من المعادن (مياه معدنية) وتكون إما من أصل بحري أو مياه حلوة . وهي تسمى كذلك (Fossil Water) . في بعض الأحيان قد لا تكون معزولة تماسا مسن الدورة الهيدرولوجية وخاصة في حالة إعدادها للاستخدام . عينات المياه الأحفوريسة المأخوذة من الآبار العميقة في الصحراء الغربية لمصر (خزان جوفي في الحجر الرملي النوبي) يبدو أنها ٢٠٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠ سنة وأكثر .التتمية الحديثة (حوالسي عام ١٩٦٠) للمياه الأحفورية فيصصر أبرزت عدة مشاكل يرجع معظمها لنقص التغذية في الصحراء والمناطق القاحلة.

♦ مياه الصخور البركانية (Magmatic Water):

مثل المياه المعدنية من العيون الحرارية والتي تتبع من الصخور البركانية . في حالة انخفاض منسوب هذه الصخور البركانية (٣-٥ كيلو متر) تعرف المياه بالمياه البركانية (Volcanic Water) أما العيون العميقة الحرارية تنتج مياه عند درجة حرارة عالمية جددا تعرف بالميون البركانية . وفي حالة الصخور البركانية على عمق كاف تعرف المياه بالمياه الجوفية (Plutonic Water) .

- ♦ المياه التحويلية (Metamorphic Water)
 - ترتبط المياه التحويلية بالصخور عند تحولها .

♦ المياه الحديثة (Juvenile Water) :

وهــــى مــــياه حديثة من أصل مغناطيسي أو كونـي النّـي لم نكن جزء من الدورة الهيدرولوجية .

المسياه التحويلية والحديثة ليست من اهتمام المهندسين وإن كانت المياه الحديثة يسبع الاهستمام بهسا لعلاقتها بالعيون (Springs)، المياه الجوية والبحرية من اهتمام المهندسسين . المسياه الأحفوريسة القديمسة والمسياه الحديثة ليست جزء من الدورة الهيدرولوجية وإن كانست هسذه المياه قد تجد طريقها إلى سطح الأرض والاتصال بالدورة الهيدرولوجية .

توجد أنواع مختلفة من العيون فقد تكون العيون ضعلة كالتي تكون نتيجة حركة المسياه الجوفية قريباً من سطح الأرض ، أو تكون عميقة مثل العيون البركانية وقد تكون عميقة خلال الصخور المنفتتة أو العيون الساحلية والتي تتدفق في قنوات تحت سطح الأرض . الزلازل يمكن أن تحدث تغييرات في تصرف العيون وقد تزيد من إنتاجية بعضها وتتميها.

"- نوعية المياه الجوفية GROUnd WaterQuality :

المياه النقية (H₂0) ليس لها وجود عموماً فى الطبيعة ، حتى أن مياه الأمطار ليست نقية . المياه من المصادر السطحية أو الجوفية تحتوى على مواد صلبة مذابة

وغازت مذابة وكذلك مواد عالقة . كمية ونوعية هذه المكونات تتوقف على عوامل جيولوجية وبينية وهي دائما تتغير نتيجة تفاعل الماء مع المجال الملاحق الأنشطة الإنسان . المسياه الطبيعية تعلى حالة المياه في توقيت استعمالها أو أخذ عينات للدراسات والتحاليين والبيولوجية للدراسات والتحاليين والبيولوجية والبيولوجية والبيولوجية والإنسان المناه في الأغراض المنزلية أو الزراعية أو الصناعية . ثم يستم مقارنة هذه الاختبارات مع المواصفات المقبولة الاستخدام المياه ، درجة حرارة المياه تعتبر عامل هام بالنسبة لنوعية المياه الجوفية خيث أن المياه الجوفية تفضل في المياه تعبر عامل هام بالنسبة لنوعية المياه الجوفية تعبر أن المياه الجوفية تعنا مدار

دراسة العوامل المؤثرة على نوعية المياه الجوفية تمكن من التعرف على نوعية هذه المياه مستقبلا مقارنة بنوعيتها الحالية . التغير فى نوعية المياه الجوفية يرجع إلى التغيير فى نوعية المياه المتسربه والتفاعل مع المجال الملاحق وطول مسار التنفق، وفترة وجود المياه فى المكان ، نوع النباتات ، النشاطات بفعل الإنسان .

تأثيرات الرسوبيات Precipitation Effects

تــتأثر نوعية المياه الجوفية بالمراحل المختلفة للدورة الهيدرولوجية . الرسوب الجــوي كالمطــر والــثلج يتكون من الماء الذي فقد نقاءه أثناء رحلته في الجو وقبل وصوله إلى الأرض . الملوثات والكيماويات في الجو تكون نتيجة الغازات والأثربة في الجـو بالإضــافة إلى المواد الصلبة التي تحملها الرياح ، كذلك الهواء المحمل بالأملاح الناتج فوق سطح البحر في المناطق الساحلية ، الغازات الناتجة من المصاني. عــند وصـــول مياه الأمطار إلى الأرض تكون الملوثات بها قد ذابت ثم تختلط بالمياه السطحية . مياه الأمطار عندند تتفاعل كيميائياً مع المواد المعدنية في التربة والصخور وذلك طـبقا لتكويــن هــذه الــتربة والرقم الهيدروجيني للماء . عندما يكون الرقم الهيدروجيني للماء . عندما يكون الرقم الهيدروجينــي أكبر من ٥٠٨ تكون المياه التصقت بأملاح الكربونات وعندما ينخفض الــرقم المرقم الهيدروجينــي تكــون المياه التصقت بأحماض معدنية من المصادر الكبريتية الــرقم المحادر الكبريتية

(Sulfide) أو تكون محتوية على أحماض عضوية .

تركيز الكيماويات في المياه المرسبة يختلف موسميا ومكانيا . يصل تركيز النشادر والنترات إلى ٢ ملليجرام / لتر وتركيز أيون الكلوريد والبوتاسيوم إلى حوالي ٨ ، ٤٠٠ ملليجرام إلتر في المناطق الساحلية . بينما يصل تركيز الصوديوم إلى ٤ ملليجرام التر في المناطق الساحلية وينخفض إلى ١٠٠ إلى ٣٠٠ ملليجرام بعيدا عن الساحل. . .

ثانى أكسيد الكربون المذاب من الجو ينتج حامض الكربونيك مما يسبب خفض السرقم الهيدروجينسي لمياه الأمطار إلى أقل من ٧ وقد تصل إلى ٤,٥ وعندئذ تسمى الأمطار الحامضية والتي قد تحتوي كذلك على أيون الكبريتات .

تأثير التربة والصخور .

عسند وصول مياه الأمطار إلى الأرض فإنها تكتسع (Leaches) غطاء التربة ومواد أخسرى نتسيجة تحلل النبات والحيوان . خلال منطقة الجنور النباتات يتغير التركيب الكيمياتي للماء والتربة وكذلك يسبب لحصول النسبات علسى الغذاء . المسياه المرشحة تكون غنية بالنترات والفوسفات والبوتاسيوم التي يرجع وجودها إلى المخصبات الكيميائية .

النسباتات والكائسنات الحية الدقيقة الأخرى تنتج ثاني أكسيد الكربون وأحماض عضــوية مما يسبب خفض الرقم الهيدروجيني . المياه المرسبة (Leachate) من مياه الرمي بها نركيزات أملاح أعلى من المياه السطحية .

فى المناطق الصحراوية حيث الصرف ضعيف تكون نسبة البخر أعلى من نسبة التسرب مما يعمل على تراكم الأملاح قرب سطح الأرض مما يزيد من تركيز الأملاح على الناتج عن النباتات والأسعدة .

نظرا لـزيادة الحموضــة للمياه السطحية (مثل مياه الري) ومياه قبل وبعد التسرب إلى التربة وهذا يعجل من تفتت التربة والصخور (Weathering).طبقا لدرجة الإذابة للتربة والصخور فين الأملاح الكلية المذابة (TDS) للمياه المتسربة تتغير. درجة

الإذابة تستأثر كذلك بدرجة الحرارة والضغط. تزداد سرعة المياه الجوفية مع زيادة العمق وتزداد الإذابة لأملاح التربة مع زيادة السرعة. الخزانات الجوفية العميقة تكون عادة راكدة (Stagnant) لهذا تزداد ملوحة المياه مع العمق. المياه المحتوية على أيون الكسربونات تكون قريبة من سطح الخزان الجوفي والمحتوية على الكلوريد تكون في قاع الخزان الجوفي.

تقسم المياه الجوفية طبقا الدرجة ملوحتها (وكذلك المباه السطحية) حيث المياه العذبة تحتوي على تركيزات أملاح أقل من ١٠٠٠ ملليجرام ١ لنر .المياه المالحة نسبيا تحتوي على تركيزات أملاح من ألف إلى عشرة آلاف ملليجرام / لتر .

المياه المالحة تحتوي على عشرة آلاف إلى مائة ألف ماليجرام / نتر .

الخرزانات الجوفية من الصخور النارية والبلاورية تنتج عادة مياه ذات نوعية مستازة بمحتوى مسن الأمسلاح أقل من ١٠٠ ملليجرام / لتر و لا يزيد عن ٥٠٠ ملليجرام / لتر و لا يزيد عن ٥٠٠ ملليجرام / لتر و لا يزيد عن ٥٠٠ ملليجرام / لتر . كمسا أن نوعية المياه الجيدة تكون في خزانات الكثبان الرملية والفرزانات الجوفية الساحلية (الطبقة العليا) كذلك توجد المياه الجيدة في خزانات جوفية السحفور البركانية والرسوبية إلى حد ما .المياه في الخزانات الجوفية من الرمل الحجري (Sand Stone) قد يكون غني بأيونات الصوديوم والبيكربونات ، وفي الخرانات من المحار قد تكون المياه ذات حموضة إلى حد ما وعالية بالنسبة للحديد والكبريتات والفاوريد . أما في حالة التربة من الحجر الجيري فتكون قلوية إلى حد ما وتحتوى على أيون الكالسيوم والماغنسيوم .

a (Hardness Of Ground Water) عسر المياه الجوفية

عـند تسـرب مياه الأمطار الحامضية في نربة أرضية من الحجر الجيري أو الدولوميـت ، فإنها تذيب كربونات الكالسيوم والماغنسيوم منتجة مياه جوفية عسر . تنتج المياه الجوفية العسر عادة من الخزانات الجوفية من الحجر الجيري ، الدولوميت ، الجبس المغطى بطبقة كثيفة من النربة . استمرار الإذابة بفعل المياه الحامضية في الخزانات الجوفية يزيد العسر حتى تمام استهلاك محتوى المياه الجوفية من ثاني أكسيد الكسريون . المسياه البسر (Soft Water) قريبة من أماكن الشحن عن أماكن السحب. عموما المياه الجرفية نتيجة تسرب مياه المجاري السطحية نكون خالية من المذاق ، السرائحة ، العكاره ، الكائنات الممرضة والمواد العضوية إلا في حالة وجود أحمال عضوية عالية في المجرى المائي .

الفازات المذابة Dissolved Gases

معظــم المــياه الجوفــية تحــتوي علــى غــازات مذابة الموجودة في الدورة الهيدرولوجــية. تكــون هذه الغازات إما من الجو مثل النيتروجين والأكسجين وثاني أكســيد الكربون أو نتيجة تحليل المواد العضوية التي تنتج كبريتيد الهيدروجين وغاز الميــثان . المياه المحتوية على أقل من ١ ملليجرام في اللتركبريتيد الهيدروجين يكون لها رائحة البيض الفاسد والمحتوى على ١-٢ ملليجرام/ لتر من غاز الميثان يمكن أن يسبب انفجــار في حالة عدم التهوية الجيدة للمكان كما أنه يسبب الاختتاق في الأبار المحفورة (Dug Wells) وحفر الطلمبات كما يسبب غاز الميثان اشتعال الحرائق .

الفـــازات المذابة فى المياه الجوفية تنطلق من المياه عند ارتفاع درجة الحرارة وخفض الضغط . فى معظم المياه الجوفية تركيز الغازات المذابد يتراواح ما بين ١ ~ ١٠٠ جزء فى المليون . الغازات تسبب تلف للطلمبات وقيسونات الآبار بسبب التآكل

إسباب وإثر النَّغير فك نوعية المياه الجوفية :

السنداخل بين المياه الجوفية ومجالها الطبيعى يوجد حالة انزلن كيميائي والذى يسؤدى إلى ثبات نوعية المياه الجوفية . هذه العوامل مثل التفاعلات الكيميائية ، رحلة المسياه بكمسيات مضنفاقة مسن مصادر مختلفة وسحب المياه وشحن المياه من وإلى الخزانات الجوفية بمياه نقية أو ملوثة يؤدى إلى التغير الكيميائي للمياه وتغير خصائص أخرى .

التغير القساعدى (الكاتأيونى) يشمل كاتأبونسات الصوديوم ، الكالسيوم والماغنسيوم. فعند تسرب المياه المحتوية على نسبة عالية من الصوديوم إلى التربة

يصدت استبدال للصوديوم بأيونات أخرى مثل الكالسيوم وذلك يؤدى إلى تراكم المواد في مسلم التربة وبذلك تتخفض النفاذية . أما في حالة إضافة الجبس (Co Soa) إلى الستربة يصسبح الكالسيوم الأيون السائد ومن خلال التبادل القاعدى تصبح التربة ذات نفاذية أعلى مدعة المياه الجوفية والتي تؤثر على نوعية المياه . التبادل القاعدى يغير المياه من اليسر إلى العسر . التغيرات في نوعية المياه تزداد في الخزانات الجوفية الضحلة عن العميقة نظراً اسهولة تأثرها بالتفيرات الكالسيوم وانطلاق ثانى بالتفيرات الموسمية والأنشطة التنموية . ترسيب كربونات الكالسيوم وانطلاق ثانى أكسيد الكربون يكون نتبجة خفض الضغط و/ أو زيادة درجة الحرارة .

الخواص الطبيعية للمياه الجوفية :

Physical Properties Of Ground Water

التحاليل الطبيعية للمياه الجوفية تشمل تعيين اللون ، المذاق ، الرائحة ، العكارة ، درجــة الحرارة . لون المياه يكون نتيجة وجود أملاح معدنية ومواد عضوية مذاية وأما المذاق والرائحة فيمكن لكتشافها بالخبرة أو بطريقة كمية على أساس أقصى درجة تخفيف مقارنة بمياه ليس لها مذاق أو رائحة .

المكارة هي مقياس المصواد الصلبة والهلامية العالقة في الماء مثل المواد المصوية ، الكائنات الحية الدقيقة وجسيمات الطمى والطقل . يمكن قياس المكارة على المساس طول الشسعاع الضوئي المار خلال الماء والذي يسبب اختفاء صورة شمعة قياسية . المياه الجوفية من الخزانات الجوفية أو الرملية أو الرملية تكون عادة خالية من المكارة . المسياه المحكرة تكون من العيون الطفلية حيث المخزان الجوفي الضحل بعد فترات الأمطار . المياه المحملة بأملاح الحديد يكون نتيجة وجودها في خزان جوفي به مركبات الحديد التي تنوب بفعل ثاني أكسيد الكربون وتتحول إلى أملاح البيكربونات المذابة والتي ترسب عند أكسدتها بفعل الهواء من البئر ، وقد تكون المواد الحديدية بسبب تأكل المواسير و الطلمبات الحديدية بسبب تأكل

تتأثر درجة حرارة المياه في الخزانات الجوفية الضحلة بالتغير المستمر اليومي والموسمي لدرجة حرارة السطح ويدرجة أقل بالتدرج الحراري في باطن الأرض . بسبب التدرج الحراري الجيولوجي نزداد درجة الحرارة بين أم إلى أم (بمتوسط ٥٫٠ م) لكل ١٠٠ متر عمق .

درجة حسرارة المياه الجوفية العميقة تظل مستقرة تقريباً . لقد وجد أن المياه الجوفية على عمق من ١٠ إلى ٢٠ متر ثابتة دائماً وتزيد عن متوسط درجة حرارة المجوفية يستفاد الهسواء الجوى اليومية ١ إلى ١٠ م. ميزة ثبات درجة حرارة المياه الجوفية يستفاد بها في الصناعة واستخدامات أخرى كما في حالة التحكم في درجة حرارة الطلميات في المبانى المتريد في فصل الصيف والمتسخين في فصل الشتاء . الآبار العميقة في المناطق الجيولوجية الحرارية (Geothermal) يمكن أن تصل درجة حرارة المياه أعلى من درجة الغليان (١٠٠ أم) والعادى هو درجة حرارة ما بين ٢٠٠-٢٠٠ أم . ويستفاد بهذه المياه في التدفئة وتوليد البخار لإنتاج الطاقة . اختبارات درجة الحرارة و العكارة واللون تتم في الموقع عند أخذ العينات مباشرة.

الفصل الثاني

استكشاف المياه الجوفية

استكشاف المياه الجوفية Grond Water Exploration

زاد أخر الاحتياج إلى موارد المياه من المصادر الجوفية وذلك بعد استغلال مصادر المياه الجوفية القريبة والذى يصعب من الحصول على مصادر جديدة ذات نوعية مياه جبدة .

تقنيات الاستكشاف تتطلب وجود (١)خرائط هيدرولوجية والتقارير المتوفرة من الجهات البحثية (٢) المساحة الجيوفيزيقية على سطح الأرض (٣) طرق أخذ العينات من آبار الاختبار (٥) خرائط جغرافية .

الأجهـزة الجيوفيزيقـية (Geophysical Instruments) توفـر المعلومــات عن الخمــائص الطبيعـية (Beophysical Instruments) توجد حاليا معدات الخصــائص الطبيعـية و الكيميائــية المجال تحت سطح الأرض . توجد حاليا معدات لوغاريــتم البـئر الجيوفيزيقية (Geophysical Well Logging Equipiments) المتطورة الاختيار المنطقة الأكثر إنتاجية في البئر التي يجب أن توضع عندها المصفاة .

ولكن يجب معرفة أن البيانات الجيوفيزيقية توفر معلومات يلزم تأكيدها ولذلك فإن كل هذه البيانات يجب تأكيدها بعمل البئر الاختبارى لأخذ العينات هذا بالإضافة إلى أن هذه البيانات يجب أن يقوم بتحليلها شخص خبير ومدرب.

الخطو ات الأولية لاستكشاف بئر المياه هي:

- الحصول على عينات واقعية من التربة المخترقة .
- يتم عمل لوغاريتم جيوفيزيقي لبئر الاختبار المكتمل .
- بين العمق إلى خط المياه الاستانيكي لكل نوع من التربة له نفاذية جيدة .
 - أخذ عينات ماء لتعيين نوعية المياه .

الخرائط:

نوع المواد الجيولوجية وطبوغرافية سطح الأرض في المنطقة يؤثر على مكان المياه الجوفية . فمثلاً توجد المياه الجوفية في الوديان قرب السطح ويكميات كبيرة عن المسناطق حيث الأرض المرتفعة . توضح الخرائط الطبوغرافية معلومات عن شكل الفصل الثاني الجوفية

وحجم وظواهر التوزيع على سطح الأرض وأماكن مصادر المياه مثل المجارى المائية والبحيرات وكذلك الإنشاءات كالمبانى والطرق والسكك الحديدية .. الخ. وكذلك المنخفضات والمرتفعات في المنطقة . النباتات في المناطق القاحلة تبين احتمال وجود المياه الجوفية .

الدرائط البيهله بيقة . توضيح المواد ذات النفاذية والمواد الصماء وطبيعتها . كما توضيح نسوع الصيخور والتوزيع الجيولوجي المواد وأنواعها والفواصل والفوالسق . يوجد في الخرائط الجيولوجية مقطع يوضيح سمك ونوع التربة يفيد في تقييم إنتاجية الماء من الآبار.

الخرائط الهيدروكيميانية ، Geohydrochemical Maps

وهذه توضح الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية . يوجد ثمانية أنواع من المياه أمكن التعرف عليها كما هو موضح في الجدول (٢/١) . وتوجد خرائط أخرى. جدول (٢/١) الأموان التي تعثل ثمانية أنواع من العباه

نوع الماء	الأيونات السائدة		نوع الماء	
	آن أيونات	آن أيونات		
أزرق	_		مياه البيكريونات	
أزرق فاتح	-		كالسيوم	
أزرق بنفسجى	Ca++ Mg++		مغنسيوم	
أزرق غامق	+Na أو	CHO⁻₃ CO″₃	صوديوم	
أزرق بروسيا	(Na+ + K)	ω,		
اصفر ويني	Ca++	So4"	مياه الكبريتات	
أصفر	Mg++	So₄"	كالسيوم	
بنى فاتح	+Na او		مغنسيوم	
بنی غامق	(Na+ + K+)		صوديوم	
اخضر			مياه الكلوريد	
أخضر فاتح	++ Ca + Na		مياه الكلوريد	
أخضر غامق	(Na+ + K+)		كالسيوم	
			صوديوم	

· الصور الجوية Aerial Photographs

يوجد نوعيـن أساسيين للصور الجوية ، وهما المأخوذة قريبا من الأرض ، والمأخوذة من الأقمار الصناعية (Satellites) التى ندور حول الأرض عند حوالى ٣٥ كيلو متر .

الصور الجويسة تكشف عادة معلومات هيدرولوجية التى لا يمكن رؤيتها بوضوح عند سبطح الأرض . منثل الفوالق ،الاتصال ،المجارى القديمة المأتهار والأحجار الستى يجرفها النهر الجليدى (Moraines) . بخلاف الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية فإن التضوير الجوى يحتوى على انحرافات كثيرة في المقياس ، أى أن ارتفاع الظواهر الأرضية يصعب تحديده بدون استخدام معدات خاصة .

التصوير الجوى يساعد فى تحليل الشروخ الطولية أقل من واحد ميل (٢.١ كيلو مستر) . حسركة القشرة الأرضية على امتداد الفوالق فى الصخور الدارية والصخور التحريلية تكون منطقة من الكتل الحجرية التى يمكن أن تحتوى على كميات ضخمة مسن المياه . مسار الشقوق يمثل مناطق ذات مسامية عالية وتوصيل عالى فى التربة الكربونية وفى الصخور النارية والتحويلية . يمكن استخدام الصور الأرضية لمساحة مساطق كبسيرة لوضع برنامج المساحات التى يمكن تصويرها بالجو . بالإضافة أنه يمكن الستعرف على مساحات المسحب والشحن وكذلك الاختلاف فى منسوب المياه الحوفية .

أَذِذُ عَيِنَاتُ الْتَرْبِقُ، Formation Sampling

في عمليات الاستكشاف للمياه الجوفية بجب عمل التحاليل للمواد الجيولوجية في الموقع وطاقة هذه المواد في إنتاج مياه الآبار . توخذ العينات من التربة أثناء عملية الحفسر شم تقييم نتائج الاختبارات بعد تمام الحفر واختبار ضنخ البئر . يجب استخدام طريقتين أو أكستر للاستكشاف لمعسرفة طبيعة المواد وعمقها الحقيقي . معظم المستكشفين المستكشفين المستكشفين المتخدموا واحد أو أكثر من آبار الاختبار قبل إنشاء بئر الإنتاج . المعلومات من آبار الاختبار يستفاد بها في غرضين وهما تقدير موارد المياه

استكشاف الباه الجوفية الفصل الثاني

الجوف ية المساحة كبيرة أو المساعدة في تصميم بثر أو أكثر في مكان معين . الطريقة الأكبية المعرفة طبيعة التربة أسفل سطح الأرض هو بالحفر خلالها والحصول على عبنات أثناء الحفر وتسجيل البيانات . إن توصيف خصائص التسجيل الصخور) عبنات أثناء الحفر المستعلل البيانات . إن توصيف خصائص التسجيل الصخور (Drilling) . الطريقة الحقر التربقة تلكون من توصيف المؤلفة . الطريقة الحقر وسمك الطبقة والعمق اللي المخالفة والعمق عند كل تغير وسمك الطبقة والعمق اللي المناب المثابية يتولى القائم بالحفر بجمع عينات واقعية على أعماق مقاسة وعلى فترات كل م، مثالياً يتولى القائم بالحفر بجمع عينات واقعية على أعماق مقاسة وعلى فترات كل م، المتر وعند كل تغيير في التربة . ولكن أخذ العينات كل م، المتر غير عملي كل م، المتر وعند كل تغيير في التربة . ولكن أخذ العينات كل م، المتر غير عملي أمر الاختبار بالحفر العميق نظراً للتلوث بمواد الحفر الناتجة من جدران البئر حيث تنفصل المواد على طول عمق الخفر المواد على طول عمق الحفر المواد على المخاذ عليها في التعرف على أفضل مواد الخزان الحفو في تحديد قطر فتحة المصفاة .

يلزم الحذر في أعمال للتجميع الدقيق لحساب البيانات . ملاحظات الحفار يجب أن تسبجل حيث عملية الحفر ومعدل الاختراق بين طبيعة التكوينات وخاصة العمق حيث التغير في التكوينات . ولهذا يلزم عند تسجيل الانتباه لصوت وحدة الحفر (Rig) حيث التغير أن منسوب سائل الحفر . فمثلاً عند الحفر بالطريقة الدوارة (Rotary في منسوب سائل الحفر . فمثلاً عند الحفر بالطريقة الدوارة (Method في عملية الحفر في الطمي والمحار تكون ناعمة ، الترقف من أن إلى آخر أو الخفص المؤقت في الاختراق يمكن أن تبين وجود زلط في الطمي أو وجود مادة شبه متماسكة في الطمي . الترقف المستمر يوضح عادة تكوينات من الزلط والرمل أو الحجبر السرملي . الحفر الناعم مع الاختراق السريع يحدث في الطبقات من الرمل الناعم . و (Auger Rigs) .

الفصل الثانى استكشاف لنياه الجوهية

ذوى الخبرة من الحفارين الذين يعملون بطريقة تجهيزة الكابل (Cable Tool) يمكنهم عادة تقدير طبيعة التكوينات وذلك باستشعار كابل التحزيم أو بملاحظة منسوب المسياه في البئر . منسوب المياه يوضح ما إذا كانت المياه أسفل القيسون مباشرة غير نفاذة (طمى) أو إذا كانت تأخذ مياه (رملُ جاف) أو تصرف مياه إلى تقب الحفر (رمال مشبعة) .درجة تحرك الرمال في القيسون يوضح بيانات عن تماسك أو تفكك مسادة السترية . الرمال المتماسكة لا تتهايل الرمال المتقككة قد تتهايل بما يجعل من الصحصور قد يقال من تأثير تفكك الرمال .

في حفر بثر الاختبار بطريقة الحفر الدوار (Rotary Drill) حساب زمن الحفر يوفر معلومات عن طبيعة التكوينات حيث طبيعة المادة تحدد معدل تقدم الاختراق . السرمال النظيفة تخسرق عسادة بسرعة أما الرمال المختلطة بالطمى فيكون معدل الاختراق أبطأ ، الرمال المفككة تخترق بسرعة من الرمال المتماسكة والطمى والمحار المتماسك والصخور الصلبة تخترق ببطء أكثر من أى مادة . حساب زمن الحفر يتم كمنحنى أو مخطط يوضح زمن الاختراق لكل طول من أعمدة الحفر (Orilling rod) أى تغيير واضح يوضح التغير في المادة الجارى حفرها . قمة وقاع وسمك كل نوع من أنواع التربة يمكن حسابها بالتقريب من المخطط أو المنحنى . كل حفار يلاحظ سواء كان معدل الحفر سريع أو بطئ ثم يفسر هذه المعلومة بطريقة تعتمد على الخبرة ، ولكن قيمة التسجيل للحفر المترالى لزمن الحفر لكل مرحلة يمكن التتبو به .

الموامل الأخرى ذات التأثير على معدل العفر بخلاف طبيعة تكوينات التربة . الثقل على قطعة الحفر (Sharpness Of the bit) ، مدى حدة قطعة القطع (Sharpness Of the bit) ، قطر الحفر ، نوع قطعة الحفر ، سرعة الدوران، السرعة خلال قطعة فونية الحفر (Nozzle) . فم ثلاً يسزداد السوزن على قطعة الحفر كلما زاد عمق الحفر وإضافة ماسورة حفر في الصفحة ، وين المنسافية ، ويذلك تزداد سرعة الاختراق . تقييم حساب الزمن هو مسألة نسبية ، وإن كان الزيادة المتدرجة في الوزن على قطعة الحفر ايس لها تأثير كبير للاستفادة بالنتائج

استكشاف للياه الجوفية الفصل الثاني

فى حالة الدفع الهيدروليكى إلى أسفل عند اختراق التكوينات الصلبة عندنذ يوخذ فى الاعتبار القوة المستخدمة وتسجيلها لتقييم النتائج . إن التسجيل الحذر للوقت يبين أن ليس للعوامل الميكانيكية المذكورة سابقا تأثير عدا الدفع الهيدروليكى وطبيعة تكوينات الستربة المخترقة . و لأفضل النتائج يجب المحافظة على ثبات هذه العوامل تقريباً بما يجعل الحفر يتقدم تحت ظروف ولحدة تقريباً .

طرق حفر بئر الاختبار وطرق أخذ المينات.

لا توجد طريقة واحدة مناسبة للحفر في كل الحالات وعادة يستخدم طريقتين مختلفتين لحف بسندم سبئر الاختسبار . فمثلاً لخذ العينات بواسطة عمود البريمة (Solidstern Augers) حتى منسوب خط المياه الاستانيكي ، يليه طريقة الدوران المباشر باستخدام سائل الحفر . القاعدة الأساسية لنجاح اختبار الحفر هو دقة العينات وسرعة الحفر .

عيان التربة يمكن أن تؤخذ بطرق مختلفة طبقاً لنوع قطعة الحفر المستخدمة (rig). بالنسبة للستربة المتماسكة تكون العينة الواقعة بما تمكن من اختيار فتحة المصدفاة بالنسبة للستربة الصخرية تكون العينة الواقعية بما تكون من تقدير فتحه المصدفاه لدخول المياه إلى البئر وذلك بإظهار الشقوق أو التربة الأكثر نفاذية.

طريقة الدوران الوباشر. Direct Rotary Method

تستخدم هذه الطريقة لحفر بنر الاختبار وهي مناسبة للتربة الغير متماسكة والتي لا تحتوى على كتل حجرية . وهي المستخدمة لحفر بنر الختبارى أكثر عمق عن ٣٠٥ مستر (١٠٠٠ قسدم) . طريقة الدوران المباشر لحفر بنر الاختبار ذات قطر ٤-٣ بوصة. وعيوب هذه الطريقة أنه لا يمكن قياس منسوب المياه الاستاتيكي بدون إنشاء قيسون مسع إز الة معظم سائل الحفر. جمع العينات الممثلة للواقع عند الحفر بطريقة السوران المباشر تمثل عدة مشاكل، حيث يتوقف الحصول على عينات واقعية على مهارة وخبرة القائم بالحفر. حيث يصعب الحصول على عينات واقعية على عمق أكثر مستر . عينات الرمل أو الزلط والرمل يتم غسلها إلى حد ما بواسطة سائل

الحفر مع نقلها إلى أعلى من قاع الحفر بالإضافة إلى فصل الرمال الناعمة عن الخشنة والسبى تصعد أو لأ. لذلك يتم أخذ العينات على مرحلتين فى المرحلة الأولى يتم تدوير السائل إلى رفع كل التربة المختلطة بالسائل. ثم يبدأ تشغيل الحفر إلى مسافة محددة مسئلاً لعمدة 0،1 متر كل التربة لكل مرحلة يتم الحصول عليها مع استمرار التدوير بدون حفر . وذلك مع استمرار ماسورة الحفر فى الدوران بدون الحفر المحافظة على المينات مع التخلص من سائل الحفر بعد ترك المينة لترسب ثم الخلط الجيد العينة ثم توصيفها وتسجيل ذلك على سجل البنر (Well) السرعة المناسبة لصعود السائل هى من ٣٨ إلى ٢١ متر فى الدقيقة .


أخذ المينات من أجناب الحفر ، side Well Coring

فى هذه الطريقة تؤخذ العينات باستخدام بندقية خاصة مجهزة بتجهيزة أخذ العينات حيث تتخفض إلى عمق الحفر . بعد الإطلااق كهربائياً فإن الطلقة تظل عالقة . يمكن أخذ العينات مسن قلب التربة والتي تختير من ناحية النفاذية والتوصيل الهيدروليكي .

طريقة الحفر بالقيسون المزحوج Dual Wall Method

الحفر بطريقة الحفر الدوارة باستخدام تجهيزات الحفر (Drilling Rigs) المزودة بماسورتين . في هذه الطريقة تكون ماسورة الحفر وقطعة الحفر متصلتين بحيث النقدم في آن واحد . يستخدم الماء أو الهواء كسائل حفر . الاستعادة المستمرة العينات يكون سهل عند استخدام الهواء كسائل حفر . وذلك بسبب الدفع المستمر اقطع عينات التربة إلى ماسورة الحفر مع عدم التلوث بالتربة من الحفر العلوى . يمكن جمع العينات من أحساق أكثر من ٤٠٠ متر . لا يتم سحق العينة وفي حالة استخدام الماء كسائل حفر يجب أن يكون نظيفاً . سائل الحفر يدور إلى أسفل بين الماسورتين ويرتفع في الماسورة الوسطى مما يدفع العينات إلى السطح . تجهيز قطعة الحفر بتجهيزة كسر الماسورية الوسطة سائل الحفر . وبهذه الطريقة أمكن الحصول على عينات حتى عمق ٢٠٠ متر شكل (١-٢) .

استكشاف الياه الجوفية الفصل الثاني



شكل (١-١) في هذه الطريقة لأخذ العينات باستخدام قطر حفر من الكربيد

الدفر بالبرنمة ، Auger Drilling

يستخدم الحفر بالبريمة في حفر آبار الاختبار لأساسات الكباري والطرق والإنشاءات الأخرى ، واستخدام الحفر بالبريمة زاد بالنسبة لاستكثاف المياه الجوفية الضحلة نظراً لمسرعة تركيب بريمة الحفر ، وكذلك سرعة الاختراق ، يمكن أخذ العيات عند أي عمق مع تقدم الحفر ، أقصى عمق هو ٢٦,٢ متر يمكن الحصول على العينة بطرق مختلفة من هذه الطرق هو رفع قطعة الحفر (البريمة) من آن لأخذ العينات الملتصفة بها.

تـــداول العينات : يكون وزن العينة من ٢٢٥ إلى ٤٥٠ جرام مع توصيفها جيداً . يتم الـــتخلص مـــن العياه قبل إرسال العينة إلى المعمل ولا يتم غسيل العينة . ويتم تسجيل عمق الحفر للعينة وسمك طبقة العينة ، وكذلك وجود سائل حفر .

طريقة الاستكشاف الجيوفيزيقية ، (Geophysical Exploration Methods)

تستخدم طرق الاستكشاف الجيوفيزيقي إما قبل أو أثناء إبشاء البئر المحصول على معلومات عن طبيعة التربة وعن وجود والخصائص الكيميائية المياه الجوفية ، كما تفيد بعض الطرق في تحديد تأثير إنشاء البئر. بعض الطرق تتم على سطح التربة وأخرى تحتاج بئر اختبار . وبصرف النظر عن الطريقة المستخدمة فكلها تعتمد على مقارنة الخسواص الطبيعية والكيميائية الماء ومختلف طبقات التربة . تقسم طرق الاستكشاف الجيوفيزيقية إلى عدة أقسام وهي الميكانيكية، الكمية (gravimetric)، الكيربية، المحيوة الحرارية، المعمية (acoustic) . ويتم تحديد الطريقة طبقاً لنوع المعلومات المطلوبة، طبيعة التربة الحاملة المياه وسائل الحفر .

طرق الاستكشاف السطحم . Surface Geophysical Methods

انكسار وانعكاس الموجات السيزمية : Seismic Refraction/Reflection طرق انعكاس الموجات السيزمية تستخدم لتعيين سمك ومدى تماسك مادة التربة الحاملة. الاستكشاف السيزمي مبنى على توزيع السرعة بالتوليد الصناعى لموجات زلزال على الأرض . يمكن عمل موجات زلزال بالطرق على لوح معدنى ، باستخدام كرة ثقيلة أو باستخدام المغرقمات . الطاقة من هذه المصادر تنقل خلال التربة بواسطة موجات إلاستيكية (Elastic Waves) . كمية الطاقة منخفضة نسبياً مقارنة بالطاقة التاتجة عن الزلزال . الموجات تسمى موجات إلاستيكية نظراً لأنه عند مرورها على نقطة في الصخر فإن الحبيبات بحدث لها إزالة وقتية ثم تعود سريعاً لوضعها الأصلى بعدد مرور الموجة . يمكن إنتاج ثلاثة أنواع من الموجات وهي موجات الانضغاط P (Compressional) وموجات السطحية . وصول هذه


استكشاف للياه الجوفية الفصل الثانى

الموجات يبين بواسطة جهاز قياس الصوت الناتج من النربة (Geophones) أو باستخدام مقياس الزلازل (Seismometers) المثبت على سطح الأرض .

موجات الانصنطاط هى الأولى التى تصل إلى جهاز مقياس الصوت وهى الأكثر استخداماً فى الاستكثاف . عموماً كلما زادت الكثافة واللدونة للصخر ، كلما زادت سرعة انستقال موجة الانضغاط . تتخفض السرعة كثيراً وتتشتت الطاقة بسرعة فى حالة التربة غير متماسكة أو ضعيفة التماسك .

تأخذ موجة الانضغاط ثلاث ممرات واضحة في التربة : مباشرة (سطحية) ، منكسرة ، ومعكوسة . في حالة طبقتين من التربة فإن الممرات الثلاث الموجات موضحة في الشكل (٢-٢). يتوقف وقت الوصول الصحيح للموجات السيزمية على موضحة في الشكل (٢-٢). يتوقف وقت الوصول الصحيح للموجات السيزمية على أي من المسارات الذي ستتخذه وكثافة المادة . نبضة سيزمية واحدة يمكن تسجيلها كمثلاث موجات الفوجة التي تصل أولاً هي التي تسجل بسرعة . تستخدم موجات الانكسار في الاستكشاف ، حيث تصل الموجات الماسقيال الموجات المالة من المواد السطحية عادة تكون أقل كثافة من المواد السطحية عادة تكون أقل كثافة من المواد العمية . ونظراً لأن المواد السطحية عادة تكون أقل كثافة من المواد العمية . ونظراً لأن الموجات السطحية لا تعطي معلومات عن الخزان الجوفي لذلك يستفاد بموجات الانكسار والانعكاس لإعطاء المعلومات عن الخزان الجوفي .

عــند الاستكثــاف بالانكسار يتم قياس الزمن الذى تستغرقه الموجة السيزمية للوصول إلى واحد أو أكثر من أجهزة الاستقبال الموضوعة على مسافات معلومة من مصــدر الموجــة السيزمية . مع توقيع العلاقة بين الوقت – الزمن يمكن تقدير عمق التكويــنات الجيولوجية المختلفة في مكان محدد ، كل نوع من أنواع التربة له سرعة سيزمية خاصة والتي تؤثر على زمن الوصول بعض أنواع السرعات السيزمية المواد جدول (٢-٢) .



شكل (٢-٢) الموجات السيزميه السطحيه والمنعكسة والمنكسرة

جدول (٢-٢) المجال التقريبي للسرعة للموجات المنضغطة لبعض مواد التربة

السرعة متر / الثانية	المادة
71 7.0	تربة سطحية
910 - 604	زلط ، رمل جاف
1880 - 310	رمل رطب
772 910	طمى
174 154.	الماء طبقاً لدرجة الحرارة ونسبة الأملاح
107 127.	مياه البحر
797 127.	حجر رملی
7117 - 117	حجر جيرى
011 274.	ملح
٥٧٩٠ – ٤٥٧٠	جرانیت
٧٠١٠ - ٣٠٥٠	صخور تحويلية

الستكشاف بالموجات الكهرومغناطيسية . Electromagnetic Surveys

يوجد طريقتين لاستخدام الموجات الكهرومغناطيسية في البحث عن المياه الجوفية وتلوث المياه الجوفية ، والاختلاف بينهما مبنى على تردد التشغيل ، عند القصل الثانى الجوفية

الــتردد العــالى جداً تنتشر الموجات الكهرومغناطيسية فى التربة فى خط مستقيم إلى أعصاق تختلف من بضعة أمتار إلى عدة عشرات من الأمتار طبقاً للتوصيل الكهربى المتربة . أجهزة التردد المنخفض للتربة . أجهزة التردد المنخفض فإن الاختراق يكون لعدة آلاف من الأمتار ولكن فى هذه الحالة يكون اختراق الموجة (Microwave) بطـــئ فى الأرض أكثر من السير فى خط مستقيم . الأجهزة المستخدمة فــى هـذه الحالة تسمى أجهزة قياس التوصيل للتربة Ground Conductivity Meters . .

نظراً لأن كليهما يسجل الوقت اللازم لانتقال الموجة على سطح التربة ثم النعكاسيا على السطح . ولكن مواجهة الموجة السيزمية هي سرعة الموجة السيزمية والستى تستوقف على كثافة التربة على كلاً جانبى المواجهة . على الجانب الآخر فإن الموجة الكهرومغناطيسية تعرف عند التردد العالى جداً بأنها التغيرات في التوصيل الكهربي ، النفاذية المغناطيسية ، العزل الكهربي ، وهذه العوامل الثلاثة تشكل المقاومة الظاهرية . تتستقل الموجة الكهرومغناطيسية خلال الأرض بسرعة تساوى سرعة الضوت ، ولذلك فإن زمن الانتقال يجب قياسه بمنستهي الحسرص ، يمكن الحصول على البيانات باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية بتنفيذ الحسابات بالكمبيوتر . يستخدم جهساز الموجات الكهرومغناطيسية تقياس التوصيل لمواد التربة وهو لا يتطلب الالتصاق المباشر بسائرض عيد جميع البيانات ، ولهذا يمكن الحصول على المعاومات بمرعة في المناطق المرتفعة وفي المناطق العشوائية وفي مختلف الأجواء ...

طريقة المقاومة الكهربية . Electrical Resistivity Method

طريقة المقاومة الكهربية هي أكثر الطرق الجيوفيزيقية استخداماً في استكشاف المياه الجوفية .. وهي عبارة عن مقاومة الوسط الجيولوجي بالنسبة للتيار عند استخدام فرق جهد (فولت) .

$$R = \frac{V}{I}$$

حيث R = المقاومة ، V = الفولت ، I = التيار ، النوع مادة (تربة) معينة ذات خصائص مقاومة ، فإن المقاومة تتناسب مع طول المادة الجارى قياسها وتتناسب عكسياً مع مساحة المقطع .

$$\left[R = \frac{PL}{A}P = \frac{RA}{L}\right] \frac{RA}{L} = P \qquad \text{if} \quad \frac{PL}{A} = R = \frac{1}{2}$$

حيث P = خصائص المقاومة للمادة الجيولوجية ، A = مساحة المقطع ، L = الطول ، وحدات المقاومة هي الأوم – قدم أو أوم - متر .

فى الاستكشاف بالمقاومة ، يتم إرسال نيار كهربى ثابت أو نيار منخفض النتردد خلال النربة بين قطبين . نظراً لما تحدثه مادة النربة من مقاومة لمرور النيار ، فإنه يحدث فقد فى الفولت مع مرور النيار من قطب إلى آخر . الفقد فى الفولت (الجهد) للناتج عن مرور النيار فى النربة يتم قياسه بأقطاب أخرى توضع بين أقطاب النيار .

درجــة الصخر في توصيل التيار تتوقف على ثلاث عوامل : كمية النفاذية في الصخر ودرجة الاتصال بين الفراغات وحجم المياه في هذه الفراغات وقدرة توصيلها الكهيراتية هي العامل الرئيسي للتوصيل الكهربي نظراً للمقاومــة الكهربــية الصخور . ولهذا تزداد المقاومة في الرمل والطمى الجاف عن السرمل والطمحي المشـبع . وتـنخفض المقاومة الكهربية مع النفاذية ، والتوصيل الهيدروليكي والمحتوى من المياه وملوحة المياه . قيمة المقاومة لمختلف المواد كما في الجول (٣-٢)

جدول (٣-٢) مجال قيم المقاومة لبعض مواد التربة

المقاومة أوم – متر	المادة
من ۱ إلى ١٠٠	طمي
من ١٠ إلى٧٥	الطفل الرملى (Loam)
من ۷۰ إلى ۲۰۰	تربة سطحية

المقاومة أوم – متر	المادة
من ۱۰۰ إلى ٥٠٠	تربة طفلية
من ۱۰۰۰ إلى ۷۰۰۰	تربة رملية
من ۱۰۰۰ إلى ۱۰۰۰۰	رمال مفككة
من ۱۰۰ إلى ۷۰۰۰	حجر جیری
من ۲۰۰ إلى ۱۰۰۰	بازلت

قيم المقاومة يمكن معرفتها بطريقتين مختلفتين بالاستكشاف السطحى . أحد هذه الطرق الذي يسمى الرنين الرأسي . الطرق الذي يسمى الرنين الرأسي .

يمكن الحصول على قيمة المقاومة بطريقتين للاستكشاف السطحى . الأولى هى الرئيس السطحى . الأولى هى الرئيس السوطى تتم بالاستكشاف الرأسى حيث القطبين الخارجين هما أقطاب التيار والقطبيسن الداخلين هما أقطاب الجهد (Potential) . في حالة مرور تيار إلى الأرض خلال القطبين C2, C1 شكل (Y-T) يمكن قياس فرق الجهد في القطبين P2, P1 شكونات أن التيار لا يسير في اتجاه مستقيم فإنه ينتشر في شكل مروحة من أحد القطبين ثم يجمسع عند القطب الآخسر شم يترك التيار الأرضى . نظراً الاختلاف المكونات الجيولوجية في مقاومية تدفيق التيار ، فإنه يحدث خفض في الجهد (الفولت) . المقاومية المقاومية بين الأقطاب (a) إستم الحصول عليها من النسية ما بين الفيولت والتيار مضروبا في المسافية بين الأقطاب (a)

$Pa = \frac{6.28 \, av}{}$

المقاومة هى متوسط مقاومة التربة بكل أنواعها أعلا من هذا العمق . مع تغير قيمة المقاومة ها نقل يوضح تغير في حالة التربة أعلاها . كل قيمة توضح متوسط المقاومة ٣ إلى ٢ متر من المقطع الرأسي لتكوينات التربة . وهذه القيمة قد تكون لأكثر من ماد التربة والماء . وهذا يظهر أهمية الخبرة التفسير الصحيح للقرادة من مواد التربة والماء . وهذا يظهر أهمية الخبرة للتفسير الصحيح للقرادات . كلما زاد الفاصل بين الأقطاب زاد عمق الاختراق الكهربي . لذلك يزاد

الفصل الثاني استكشاف للياه الجوفية

الفاصل بين الأقطاب على مراحل لتعيين التغيرات مع زيادة العمق.


فى طريقة الرنين الكهربى يتم إقامة عدة محطات مع تسجيل دقيق اللبيانات . ثم توضع هذه البيانات على مخطط رأسى بمقارنة قيمة المقاومة بمكن التعرف على نوع التربة أسفل سطح الأرض .

الطريقة الثانية للاستكثاب بالمقارمة تسمى المقارمة الجانبية (Electrica بيقة الثانية المحتول . Profijing . في هذه الطريقة يتم الاستكثاف على عمق ولحد ، حيث يمكن الحصول على عرف وحدية مسواد التربة على عمق ثابت . وتستخدم هذه الطريقة في البحث عن الخامات وفي الدراسات الجيولوجية . الاستكثاف السطحي بالمقاومة سواء الجانبي أو بالرنين له فوائد ومزايا كثيرة . حيث يمكن تغطية مساحات كبيرة بسرعة وبتكاليف زهيدة . يمكن تعيين خط المياه على عمق حتى ٥٠ متر من سطح الأرض .

الاستكشاف السطحى بالمقاومة سواء بالصوت أو الجانبى له فوائد حيث يمكن تغطية مساحات كبيرة بتكاليف معقولة ، كما يمكن تعيين منسوب خط المياه في معظم الحالات في حدود ٥٠ متر من سطح الأرض ، وكذلك النعرف على نوع التربة .

الطريقة الجيوفيزيقية الأخرى هي طريقة بثر الدفر حيث تستخدم أثناء مرحلة الإنشاء لتعيين أنسب مكان لوضع المصفاة وخاصة في حالة الآبار العميقة وعالية الإنتاجية وكذلك تساعد في تصميم البئر من هذه الطرق طريقة لوغاريتم المقاومة لبئر الحدود Borehole) Resistivity Logs) .

استكشاف الياه الجوفية - الفصل الثاني



شكل (٣-٣) طريقة المقاومة السطحية الاستكشاف المياه الجوفية يتم تغذية تيار بين قطبي التيار ويتم قباس الجهد عند أقطاب الجهد (الفولت)

ومسن هسذه الطريقة يتم تعليق قطب واحد أو أكثر فى كابل موصل وإنزاله فى البنر المماره وانزاله فى البنر المماره و بسائل الحفر . ثم تغذية تيار كهربى لهذه الأقطاب من أقطاب أخرى موضوعة فسوق سسطح الأرض قريساً من قمة البئر أو بإنزالها البئر . يتم تسجيل التغير فى المقاومة الكهربية لكل الدائرة مقابل العمق الحصول على منحنى يسمى اللوج الكهربي أو لوج المقاومة.

الفصل الثالث

المناخ الهيدروليجي لصر

المناخ الهيدروليجي لمصر

تبلغ مساحة مصر حوالى مليون كيلو متر مربع وتنقسم جغرافياً إلى أربع أقاليم وهمى (١) الدلتا والوادى شاملة منخفض الفيوم وبحيرة ناصر (٢) الصحراء الغربية شاملة سحراء الغربية شاملة سواحل البحر الأبيض المتوسط والوادى الجديد وتوشكى والعوينات (٣) الصحراء الغربية شاملة سواحل البحر الأحمر والجزر وسلسلة جبال البحر الأحمر (٤) شبه جزيرة سيناء شاملة سواحل البحر الأبيض المتوسط وخليج السويس وخليج العقبة . . يتفير المناخ من جاف إلى شديد الجفاف .ترتفع درجة حرارة الهواء إلى أكثر من ٥٤ موقت النهار في فصل الصيف ونادراً ما تصل إلى درجة الصغر في فصل الشتاء . متوسط سقوط الأمطار على مصر ككل هو فقط ١٠ ملليمتر في العام . وعلى الساحل الشمالي حيث معظم الأمطار فإن متوسط سقوط الأمطار هو أقل من ٢٠٠ ماليمتر في العام ، والذي يقل بسرعة كلما اتجهنا جنوباً. معدل البخر عالى حيث يزيد عن ٣٠٠٠ متر في العام .

تشـــمل هيدروغرافية مصر نظامين هما النظام المتعلق بالنيل والنظام المتعلق بالزمن المطير في الأزمنة الجيولوحية الماضية .

المنظام المتعلق بالنيل يشمل الوادى والدلتا وهى منخفصات مورفولوجية . فى المساحة الفيضسية يوجد نظام صرف فى المناطق المنزرعة وهذه تمتد إلى الأجناب حيث استصلاح الأراضسي . نظام الصرف بعضها يصرف فى النيل نفسه أو فى البحر .

النظام الهيدروغرافي الأخر في مصر هو الشبكة المعقدة للمجاري الجافة (الوديان) والتي يرجع تكوينها إلى العصر المطير وهذا النظام يعطى أكثر من ٩٠٠ من مساحة مصر ويشمل الصحراء الشرقية والغربية وسيناء . وهذه المساحات تصرف في اتجاه وادى النيل والدلتا إلى المناطق الساحلية وإلى المنخفصات .

اللاند سكيب في مصر يمكن تقسيمه إلى المرتفعات والمناطق المستوية ، التي تشمل كذلك المساحات الساحلية . وهذه التقسيمات لها تأثير على الإطار العام المناخ الهيدروليجي لمصر الفصل الثالث

الهــيدرولوجى لمصــر . المــرتفعات تشــكل المســاحات النشطة والثنبه نشطة فى الاســنطق . الاســنطق المســـنوية بها أنشطة زراعية وعلى الاجناب يتم استصلاح أراضى من مياه النيل أو المياه الجوفية .

الطار الهيدرولوجك (Hydrological Framework)

الإطار الهيدرولوجي لمصر يشمل ستة نظم للخزانات الجوفية .

- الفرن الجوفى النيلى ويشغل منطقة المساحة الفيضية والأجناب الصحراوية
 حيث يعيش ٩٠% من المصريين .
 - ٢- خزان جوفي الحجر الرملي النوبي ويشغل أساساً الصحراء الغربية .
 - ٣- خزان جوفي المغره ويشغل أساساً الحد الغربي للدلتا .
 - ٤- الخزان الجوفي الساحلي ويشغل السواحل الشمالية والغربية .
- خزان جوفى الكربونات (Karstifled Carbonate): وينتشر هذا الخزان الجوفى
 فى الجزء الشمالى من الصحراء الغربية .
- خزان جوفى الصخور الصلبة المفتئة وينتشر فى الصحراء الشرقية وسيناء .
 ونظـراً لوجـود المـياه فى ظروف مختلفة فى مختلف التكوينات الجيولوجية المختلفة. لذلك فسيتم مناقشة هيدرولوجية هذه التكوينات كالآتى :

خزان جوفى النيل ،

يوضــح الشكل (١-٣) مقطع فى جيولوجية خزان جوفى وادى النيل . يتكون خزلن جوفى النيل من الزلط و الرمل المنترج بينما امتداده على الأجناب فى الصحراء يشمل رواسب . فى وسط المستوى الفيضى يكون الخزان الجوفى شبه محصور (Semi) Confined حيث يصل سمك طبقة الطمى الرملى فى المتوسط إلى ١٠ متر . والطبقة السفلى للخزان الجوفى من الطمى البحرى . أقصى سمك لطبقة التشبع هو ٣٠٠ متر فـى الداتل . قدرة انتقال المياه فى الخزان الجوفى تتراوح ما بيسن ٢٠٠٠ متر مربع فى اليوم فى وسط المستوى الفيضى إلى أقل من ٥٠٠ متر مربع فى اليوم عند الأطراف.


الفصل الثالث الهيدروليجي لصر

متوسط منسوب المياه الجوفية ينخفض بالتدريج من ٢٥ متر عند أسوان إلى ١٥ متر عند السوان إلى ١٥ متر عند القاهرة ثم يصل منسوب خط التثبيع للمياه إلى حوالى ١ متر في شمال الدلتا. السندفق العام المياه الجوفية هو من الجنوب إلى الشمال ولكن يوجد حيود في الاتجاه بعيداً عن مجرى النيل حيث يكون اتجاه التنفق من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي نصو دلتا النيل . المصدر الرئيسي لتغذية خزان جوفي النيل هو مياه الرى . وتختلف التغذية طبقاً لنوع التربة ، مصدر مياه الرى ، طريقة الرى وتوفر شبكة الصرف . في النوبة الرماية حيث الرى الحوضي من النهر مع عدم وجود شبكة صرف يكون الفقد بالتسرب ما بين ١ إلى ٢٥,٥ ملليمتر في اليوم .


وفى المناطق الطفاية حيث يوجد نظام صرف يكون الفقد بالتسرب أقل من ٠,٥ ملليمتر فى اليوم . السحب من خزان جوفى النيل يتم لما بالتسرب إلى النيل (أكثر من ٣ مليار متر مكعب فى العام) أو السحب باستخدام آبار المياه ، أو التسرب العلوى للمسياه الجوفية فى الجزء الشمالى للدلتا أشكال (٣/١ ، ٣/٢ ، ٣/٣) توضح حالة المياه فى الوادى والدلتا. الشكل (٣/٤) يوضح خطوط الملوحة المتساوية في الدلتا.

خزان جوفي الحجر الرملي النوبي.


يشف خزان جوفى الحجر الرملى النوبى مالا يقل عن ٣٠% من المساحة السطحية لمصر وجزء كبير من تحت السطح . وهو يمتد خارج الحدود إلى ليبيا (ولحة الكفرة) والجزء الشمالى من السودان (ولحة ساليما) . في مصر خزان جوفي الحجر الرملى السنوبي متعدد الطبقات أسفله طبقة صخرية . إقليميا يتراوح السمك بين أقل من ٥٠٠ متر في الجنوب إلى لكثر من ٣٥٠٠ متر في الشمال حيث يتأثر الخزان الجوفي بدخول مسياه البحر . في منطقة الوادى الجديد ينقسم الخزان الجوفي إلى ثلاث خزانات جوفية رئيسية منفصلة .



شكل (١-٣) قطاع لولدى النيل قرب بنى سويف بوضح أن الوادى عباره عن فقاه فى الصحور الجبرية ممثله برواسب من الزلط والرمل والطمي



شكل (٢-٣) ملوحه المياه الجوفيه في الدلتا (جزء في المليون)



شكل (٣-٣) منطط يوضح سمك طبقة المهاه العزية في خزان جوفى فى الدلتا بو اسطة عدسات شبه نفاذة من الطفل كما فى الجدول (١-٣) .

جدول (١-٣) خصائص خزان جوفي الحجر الرملي النوبي :

الانتقال متر مربع في اليوم	السمك بالمتر	الخزان الجوقى
01	٧.,	العلوى
70	٤٠٠	الأوسط
1٣	٦.,	السفلى

الطاقة التغزينية لغزان جوفى الحجر الرملى النوبى تقدر ٢٠٠١٠ مليار متر مكعب مسنها ٢٠٠١٠ مليار متر مكعب فى الصحراء الغربية و ٥٠٠ مليار متر مكعب فى سيناء . معظم الاستكشافات مكعب فى سيناء . معظم الاستكشافات أثبت أن هذه المياه هى مياه طبيعية (Fossi) غير متجدة ويتراوح عمرها ما بين ٢٠٠٠٠ إلى عند الغزان يتم الجانب الأخر فإن التصرف من هذا الغزان يتم إما بالعيون والبخر، التسرب إلى خزانات جوفية أخرى والضخ . ويقدر الضخ السنوى

الفصل الثالث الهيدروليجي لمصر الفصل الثالث

بحوالى نصف مليار متر مكعب سنوياً .

خَزَانَ جَلِفَهِ المِعْرِلَ (Moghra Aquifer) ،

يشغل خزان جوفى المغره معظم المنطقة غرب الدلتا وجنوب منخفض القطارة ، مساحته الكلية حوالسى ٢٠٠٠ كيلو متر مربع وهو يمند كذلك إلى غرب الفيوم وشمال الولحات البحرية والمتربة رملية ، زلطية ، طفلية وطبقات من الطفلة والحجر الحبيرى . قاح الخضران الجوفى من البازلت أو من طبقات الطفلة الصماء . المياه الجوفية عموماً تحبت ظروف شبه محصورة . سمك طبقة التشبع للخزان الجوفى يتراوح ما بين ١٠٠ متر . التوصيل الهيدروليكي يتراوح ما بين ١٠٠ متر في اليوم (وادى الفارخ) إلى واحد متر في اليوم (منخفض القطارة) . العمق حتى منسوب خط التشبع المياه الجوفية ما بين ١٠ متر قريباً من الدلتا إلى حوالى ٢٠ متر عند منخفض القطارة .


المسياه الجوفية فى خزان جوفى المخره أساساً مياه طبيعية قديمة مع تسرب قليل وتغذية على الحدود مع خزان جوفى المغره السعة التخزينية لخزان جوفى المغره هى حوالى ٨٠٠ مليار متر مكعب فقط مياه عذبة. المنافات المنافات المنافات المنافات المنافات المنافات المنافات (Coastal Aquifer)،

يوجد الخـزان الجوفــى الساحلي في شكل جيوب محلية منتشرة في المناطق الساحلية لكل من البحرين الأبيض و الأحمر ، في المنطقة الغربية الساحلية شكل (٥-٣) نتكون التربة من الحجر الجيري يعلوه طبقة من الحجر الرملى ، و القاعدة من الحجر الجيري الصلب . السمك الكلي المطبقة الحاملة المياه هو حوالي ٤٠ متر . المياه الجوفية عموماً تكون في شكل عدسات سابحة فوق مياه البحر . تتوقف التغفية الخزان الجوفي على ســقوط الأمطــار المحلية والسحب يتم إما بالبخر أو بالتدفق إلى البحر وكذلك بواســطة الأبار الرومانية والسرديب (Gallaries) . السحب الكلي المياه الجوفية بالأبار حوالــي ٨٠ ملــيون مــتر مكعب في العام في المنطقة الساحلية لشمال سيناء يمكن الــمرف على أربع خزانات جوفية (١) الخزان الجوفي الضحل الكثبان الرملية بطاقة الــمرف على أربع خزانات جوفية (١) الخزان الجوفي الضحل الكثبان الرملية بطاقة

تغزين ٢ مليون متر مكعب ، (٢) خزان جوفى الغرين الطمى (Alluvial) في دلتا وادى العرين ولم طاقعة تخزين ١٠ مليون متر مكعب (٣) الخزان الجوفى من الحجر الجيرى وله طاقة تخزين ١٠ مليون متر مكعب (٤) خزان جوفى الرملى والزلطى ذو الحييرى وله طاقة تخزين ١٠ مليون متر مكعب (٤) خزان جوفى الرملى والزلطى ذو المسياه الماساة أساساً من مياه الأمطار ، وصرف هذه الخزانات أساساً من مياه الأمطار ، وصرف هذه الخزانات يتم خلال الصرف إلى البحر والبخر والآبار والقنوات . في سيناه وفى وادى رفعت حوالى ٢٠٠٠ كيلو متر مربع التربة من الحجر الرملى والحجر الرملى والحجر الرملى والحوالى دامياه الأمطار حوالى الميون متر مكعب في العام .

فى المنطقة الساحلية غرب خليج السويس (2003 كيلو متر مربع) التربة من الحجر السرملى السنوبي والتغذية من مياه الأمطار والصرف أساسا باصطواد المياه الجوفية (abstraction) حوالي مليون متر مكعب في العام . وفي المنطقة الساحلية المبحر الأحمر حوالي 2000 كيلو متر مربع شكل (٧) التربة من الحجر الجيرى والسطح العلوى مفتت التغذية أساساً من مياه الأمطار (جبل علبه) والتي تقدر بحوالي مليون متر مكعب في العام . والصرف في شكل تصرف إلى البحر أو الضنخ .

المناخ الهيدروليجي لمصر الفصل الثالث




خزان جوفى الكربونات،

تغطى الكربونات أكثر من ٠٠% من المساحة السطحية للصحراء الشرقية والغربية، مع الوجود في بعض الأماكن القليلة في سيناء . ويتخال مقطع الكربونات بطبقات من المحار والحجر الصلب (Flint Beds) . يكثر بهذه التكوينات الشقوق ولذلك يتكون العيون . لم يتم حتى الآن استكشاف خزان جوفي الكربونات .

خزان جوفى المخور الملبة ،

توجد الصخور الصلبة فقط في جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر . كما يوجد صخور مشتتة على سواحل بحيرة السد العالى ، الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية . أما في المناطق تحت السطحية قد سجل وجود الصخور الصلبة في أماكن مختلفة . المسيل السطحي في اتجاه الشمال وتقطعة طبقات أخرى . الصخور الصلبة تشمل كل أنسواع المسخور النارية والتحويلية . نظراً لعدم توفر الاستكشافات فإن المعلومات المتوفرة عن الصخور الصلبة قليلة جداً . ولكن يمكن اصطياد حوالي ١٠٠ مليون متر مكعب من الصخور الصلبة في جنوب سيناء . وتوجد احتمالات أخرى في الصحراء الشرقية .



شكل (٥-٣) الخزان الجوقى للساحل الشمالي الغربي

الفصل الثالث الهيدروليجي لمصر الفصل الثالث

نوعية إلهياه الجوفية وثلوثها بمناطق الاطماء والنخوص:

التغير في نوعية المياه الجوفية يكون نتيجة تأثيرات طبيعية أو بغعل الإنسان . المصدر الرئيسي للمياه الجوفية هي الترسيبات والتدفق أسفل السطح . أثناء حركة المياه خلال التربة والمنطقة الغير مشبعة فإن مياه الأمطار تذبب المواد القابلة للإذابة أو تنيبها بالسفاعا الكيميائي . لذلك تتغير نوعية المياه طبقاً لهذه التفاعلات كما في خان المياه الأيوني والاخترال وترسيب الأملاح . بمجرد الوصول إلى منطقة التشبع فإن المياه تتتشر وتتحرك طبقاً للتدرج الهيدروليكي . المياه في الخزان الجوفي تستمر في إزابة الأملاح التي تلتصق بها . لذلك فإن تركيز المياه يزداد عما كان عليه في منطقة الشسحن . ولهدذا فيإن اتجاه تدفق المياه الجوفية يكون عموماً في اتجاهات المساحات ذلك الأملاح الكلية المذابة المالية . ولكن هذا التغير غير ثابت وقتياً ومكانياً . التغير ان المحلية في جيولوجية التربة والأنشطة بفعل الإنسان تجعل معدل ودرجة التغير في نوعية المياه كبيرة جداً .

بجانب التأثيرات الطبيعية للمناخ الهيدروليجي فإن الأنشطة البشرية لها كذلك اثارها الواضحة على نوعية المياه . الاستخدام وإعادة استخدام المياه للمناخ الهيدروليجي والصناعية والزراعية تسبب الصرف للمخلفات السائلة والصلبة في المناخ الهيدروليجي بما يؤلر على نوعية كلاً من المياه السطحية والجوفية والتي تتغير باستمرار بسبب التغذية للخزانات الجوفية بالمياه العنبة والمعاد استخدامها (وهذه تشمل مداه الري وتسرب مياه الصرف) . في تجمعات المياه الضنخة فإن الجزء العلمول مسائح الكليوم والأملاح الكلية تكون منخفضة . مع تحرك المياه إلى أمغل خلال الخزان الجوفي مستقبلاً المياه المعاد استخدامها ومياه الصرف ، تتغير الطبيعة الكيميائية إلى كلوريد الصوديوم . وذلك بسبب أن عمليات الإذابة تعمل على زيادة تركيز الأملاح الأكسر إذابية المياه لكيميائية المياه المعوديوم . وذلك بسبب أن عمليات الإذابة تعمل على زيادة تركيز الأملاح الخصائص الكيميائية المياه .

نوعية المياه الجوفية فحه مناطق الاطماء النيلحه والاجناب: •

فى وادى النسل لا يوجد إطار إقليمى لنوعية المياه . الأملاح الكلية المذابة لمذابة تتراوح قيمتها ما بين ٥٠٠ إلى ١٧٠٠ جزء فى المليون . فى أماكن التسرب السطحى للمياه وحيث لا يوجد صرف لوحظ زيادة الملوحة إلى ٢٠٠٠ جزء فى المليون . فى دلمتا النيل لوحظ زيادة تركيز الأملاح فى المياه العذبة من الجنوب إلى الشمال . كما لوحظ كذلك زيادة الملوحة بالتدريج بالنسبة للعمق . عموماً فإن أصل المياه الجوفية هـ و النيل (مياه الرى) التى تتسرب خلال التربة . يحدث فى تركيز الأيونات بسبب البخر والتفاعلات الكيميائية فى أجزاء التربة المشبعة والغير مشبعة .

أنواع المياه الجوفية فــ الدلتا ،

الكيماويات في المياه الجوفية في دلتا النيل والأجناب.

أهم المجموعات هي (Ca + Mg) و (Na + K + NH4) للكاتأيونات و $_{\rm c}^{+}$ (Co₃) الكرن أبونات . يمكن استبدال الآن أبونات.

تتقسم المياه الجوفية إلى ثلاث مستويات (+ ، صفر ، -) تبين زيادة ، انزان، نقـص فى (Na + K + Mg) . النقص يبين تسرب مياه البحر بينما الزيادة تبين التغذية من مياه النيل العذبة (الرى) .

فى الجنوب نوع المياه الجوفية المحتوية على بيكربونات الكالسيوم وبيكربونات الماغنسـيوم يوضح التغذية المستمرة من مياه النيل إلى الخزان الجوفى . فى الشمال يوضح بيكربونات الصوديوم ومخلوط الصوديوم (+) انخفاض التغذية من مياه النيل . هذه المنطقة وشمالها وشرقها وغربها كلوريد الصوديوم بها (+) ، (صغر) فى المياه الجوفية . قـرب الساحل فإن كلوريد الصوديوم (-) بما يوضح أن المياه الجوفية الستبدلت بمياه البحر . حالة كلوريد الصوديوم (-) فى المياه الجوفية توجد كذلك فى شرق القاهرة بسبب التغذية من الخزانات الجوفية الثلاثية العميقة . فى الوادى توجد أنواع مشابهة من المياه الجوفية باستثناء مياه البحر .

الفصل الثالث الهيدروليجي لمصر الفصل الثالث

تلوث المياه الجوفية :

العوامـــل العامـــة المؤثرة على تلوث المياه الجوفية فى المساحة الفيضية للنيل والأجــناب الصـــحراوية هـــى (١) المؤثرات على المياه الجوفية (٢) الأنشطة بفعل الإنسان .

المؤثرات علم المياه الجوفية (Ground Water Vulnerability) .

تعتبر العناصر الآتية هامة في التأثير على المياه الجوفية :

- (١) السبخر والتسسرب: الستغذية للخزانات الجوفية يكون نتيجة التسرب (بالنسبة للخسزانات الجوفية الشاطئية) و/أو الرى .وعلى الجانب الآخر فإن بخر المياه ينتج عنه تركيز الأملاح لذلك فإن نوعية المياه المتسربة تكون أكثر تركيزاً .
- (٢) سسمك وطبيعة الطبقة الطفائية العليا: سمك طبقة الطمى فى المساحة الفيضية تستراوح ما بين صفر على الجناب إلى حوالى ٢٠ متر فى الوسط. وقد تختلط هذه الطبقة الطفائية بالرمال وتقوم هذه الطبقة بدور هام فى حماية المياه الجوفية وذلك بادمصاص المواد العضوية والتبادل الكاتأبوني.
- (٣) التدفق الرأسى للمياه الجوفية : يتوقف التلوث للمياه الجوفية على التدفق الرأسى كما ونوعاً . يستحيل حدوث التلوث للمياه الجوفية عند تدفقها لأعلاكما فى حالة شمال الدلتا والأجناب ، ويزداد التلوث عند التدفق لأسفل .
- (٤) الستدفق الأققى للمياه الجوفية: التدفق الأفقى للمياه الجوفية فى الطمى يكون عموماً ٥٠ متر فى العام . يتوقف التدفق الأفقى للملوثات على التجانس المحلى للستربة ، حسركة المياه الجوفية ووجود الطبقات ذات قدرة التوصيل العالبة . وعلى الجانسب الآخر فإن التكوينات منخفضة النفاذية والقريبة من مصادر التلوث قد تحتوى على تركيزات محلية عالية بسبب التشتت .

الشكل (٣-٣) يبيسن خريطة الدانا والأجناب مصغرة من خريطة ١: نصف مليون . فسى مسلطقة الدلستا يمكن تمييز أربعة مساحات (١) المنطقة الصحر اوية المستصملحة حيث المياه الجوفية ما بين المتوسطة والعالية بسبب وجود الرمال ذات الفصل الثالث المتاخ الهيدروليجي لمسر

ســرعة التسرب العالية وقدرة المصاص منخفضة ، وإن كانت المياه الجوفية عميقة نســبياً . (٢) المســاحة التقلــيدية المـــنزرعة حيث المياه الجوفية ما بين المتوسطة والمنخفضة بسبب وجود غطاء طفلى .

- (٣) المنطقة المتوسطة ما بين الأراضى القديمة والمساحات المستصلحة حيث إمكانية وجسود المسياه الجوفسية عالية بسبب وجود التربة الرملية .وضحالة خط المهاه الاستانيكي .
- (٤) الجــزء الشمالي حيث إمكانية وجود مياه جوفية منخفضة جداً بسبب وجود غطاء من الطمى العلوى بالإضافة إلى التنفق العلوى للمياه .

يمكن كذلك دراسة إمكانيات المياه الجوفية في الوادى وتقسيمها بطريقة مشابهة طبقاً للثلاث حالات السابقة فقط حيث لا يوجد تدفق علوى .

الأنشطة بفعل الإنسان .

الأنشطة بفعل الإنسان المسببة لتلوث المياه الجوفية هي مياه الصرف الصحى والصرف الصدى والصرف المناعى هذا بالإضافة إلى أن المياه الجوفية نفسها قد تسبب تلوث المجال المحيط كما في حالة شمال الدلتا حيث تتسرب المياه الجوفية إلى أعلا نحو التربة وإلى شبكات الرى والصرف .

السزراعة : معظم أراضى المساحة الفيضية للنيل بها أنشطة زراعية . يستخدم السماد النيتروجينى أساساً لزراعة الأرز ، القمح ، الذرة . محاصيل رئيسية أخرى مثل القطن و البرسيم تستخدم السماد النيتروجينى بكميات قليلة . المبيدات هى مصادر أخرى للتلوث . الزائد عن استخدام النيات من السماد والمبيدات يتسرب مع مياه السرى حيث بصل إلى الخزان الجوفى عندما تسمح طاقة التسرب للتربة . لذلك فيان تأثير الأسمدة والمبيدات التي تصل إلى المياه الجوفية تتوقف على عدة عوامل وهي (1) ظروف التعرض للمياه الجوفية (٢) وجود نظام صرف (٣) نسوع المبيدات والأسسمدة المستخدمة . مصادر التلوث الزراعى له خاصية الانتشار ونظراً للانتشار العالى للنترات فإنها تعتبر المصدر الرئيسي لتلوث

الفصل الثالث الهيدروليجي لمصر الفصل الثالث

المياه الجوفية .

الصحى الصحى: ويكون التلوث من مياه الصرف الصحى إما نتيجة التسرب من الشبكة أو من خزانات التحليل أو من نتيجة الردم الصحى للحمأة أو الصرف المشوائي للحمأة أو المسرف الصحى . ويتوقف التلوث من هذه المصادر على حجم مياه الصرف والتي يتحدد بها معدل التسرب . مياه الصرف الصحى قد تحتوى على كميات من النيتروجين في شكل نشادر ونيتروجين عضوى . وقد يوجد كذلك القوسفات طبقاً لظروف استخدام مصادره من المنظفات وخلافه الصحف الصحناعي : تصل ملوثات الصرف الصناعي إلى الخزانات الجوفية طبقاً للحسرف الصحدات المحدرة الهيدرولوجية وظروف الخزان الجوفي حيث المصدر هو المسطحات المائية التي تصرف إليها مياه الصرف الصناعي . ولذلك قد يكون التلوث حاد في مكان ما ولكنه ليس على كل الخزان الجوفي كما في حالة تاثير مياه الري .

تنمية المياه الجوفية .

تتمية المياه الجوفية لمختلف الأغراض قد يحدث عدم اتران كيماوى للمياه الجوفية . في المناح الصبخ تحدث تغير ات مختلفة قد ينتج عنها دخول مياه ذات نوعية مختلفة . في المناطق السلطية لخزان جوفى الدلتا كمثال ، فإن الضخ يغير من حالة الاتران المياه المناطق المناحة أو صمعود العنبة – المالحة عند سطح التلامس بينهما بما ينتج عنه دخول المياه المالحة أو صمعود المياه المالحة أو (upcoming) إلى سطح الأرض . لذلك فإن تتمية المياه المجوفية تكون فقط في المساحات حيث السمك الكافى من المياه العنبة . مثال آخر عند الضخ قريباً من الحسدود مصع الحجر الجيرى عندئذ تدخل المياه من الكسور في الحجر الجيرى إلى المساحات هذا يؤثر على نوعية المياه إذا كانت هذه المياه الداخلة ذات نوعية المياه وسمك الخزان الجوفى صغير نسبياً .

الخواص الكيميائية ،

خصائص المواد الكيماوية تؤثر كثيراً على تحركها خلال التربة . حيث الوزن

الفصل الثالث الهيدروليجي لمصر

، النربة	الحركة في	الكيماويات	
طمی	رمل		
**	•••	الكلوريدات والنترات	
•	**	الهيدروكربونات المكلورة	
منفر	. •	العناصر الثقيلة (زنك، نيكل ، ألومونيوم)	
-	. •	مبيدات الحشائش	
	صفر .	عناصر ثقيلة (زئبق ، رصاص)	
	صفر .	مبيدات الحشرات	

المحادن التقيلة صنل الرصاص والنحاس ومبيدات الحشرات المكلورة عادةً تحتجز بواسطة الطمى والتربة العلوية . الهيدروكربونات المكلورة مثل الإثيلين تكون أكستر إذابة ويحدث لها ادمصاص منخفض فى التربة . بعض الكيماويات تتحلل فى منطقة عدم التثبع وقريباً من خط المياه . فى المياه الجوفية يعتبر التحلل بطيء جداً . تحلل المدواد الغير كيماوية يكون بنسبة عالية لوجود ثانى أكسيد الكربون وارتفاع درجة الحرارة . تتحول النشادر جزئياً إلى نترات .

فـــى مــنطقة الدلـــتا العناصـــر الرئيسية للدراسة فى الاستكشاف الملوثات هى مركبات النيتروجين ، الكولوفورم الكلى ، المبيدات والحديد والمنجنيز . وعموماً فإن تركــيز النـــترات بـــتراوح ما بين ٧٠ إلى ١٠٠ ملليجرام / لتر ويتوقع أن يزداد مع الوقست مسع زيادة استخدام الأسمدة . ولكن التركيز للنترات يقل مع العمق . الحديد والمنجنسيز الناتج من الطفل والطمى يوجد بتركيزات منخفضة فى مساحات النيل عند أعماق كبيرة . الملوثات الأخرى من الكلوفورم الغائطى (أكثر من ١٠٠ فى ١٠٠ أمسا) يوجد على أعماق منخفضة . أملاح الفوسفات تحتجز بواسطة طبقات التربة . أمسا المياه عالية الملوحة أكثر من ١٥٠٠ جزء فى المليون توجد فى شمال دلتا النيل بسبب تسرب مياه البحر ، كما يوجد فى الأجناب للدلتا والوادى يسبب عودة التدفق من الري مع صغر سمك الخزانات الجوفية .

الفصل الرابع

كيمياء المياه الجوفية

كيمياء المياه الجوفية

كثير من العاملين في تصميم وتنفيذ الآبار ليس لديهم ما يكفي عن كيمياء المياه نظراً لاهتمامهم بالآبار والتاجيتها . وذلك رغم أن نوعية المياه قد تكون ذات أهمية عن حجم الإنتاج من المياه ، هذا بالإضافة إلى التغيرات الكيميائية التي تحدث في مياه التربة نتيجة قدرة المياه على إذابة الأملاح المعدنية وكذلك بطء تسرب المياه إلى المياه الجوفية قد الجوفية قد وهذان العاملان يزيدان من ملوحة المياه . ولهذا فإن المياه الجوفية قد تحساج إلى المائلة أو لاستبدال الأملاح المذابة قبل الاستخدام المعين . بعض هذه الأملاح المذابة قد يكون مفيداً وبعضها يسبب مشاكل نحو المذاق والرائحة . المياه الجوفية عموماً خالية من المواد الصلبة العالقة كما أنها من الناحية العملية لا تحتوى على مواد عضوية أو بكتيريا وذلك مقارنة بالمياه السطحية التي تحتوى على مواد صطية عالقة وكاتنات جرثومية . ولهذا فإن المياه الجوفية تعتبر صحية وإن كانت نسبة الأملاح المذابة عالية .

لتقييم الخصائص الكيميائية للمياه الجوفية نتم التحاليل المعملية بالنسبة للمسر ، التوصيل الكهربي ، تركيز أيون الهيدروجين (PH value) ، ثانى أكسيد الكربون الحر ، الأملاح الكابة المذابة . الأملاح الكلبة المذابة .

إصل المكونات الكيماوية للمياه الجوفية: توزيع العناصر في القشرة الأرضية كما في الجدول (١-٤) جدول (١-٤) توزيع الغناصر في القشرة الأرضية مقيمة كالمسيد:

متوسط النسبة في القشرة الأرضية بالوزن	المادة
٦٣,٥	السيليكا (SiO2)
10,9	الألومنيا (Al2O3)
٤,٩	الكالسيوم (CaO)
٣,٣	صوديوم (Na2O)
٣,٣	بوتاسیوم (K ₂ O)


متوسط النسبة في القشرة الأرضية بالوزن	المادة
۳,۳	حديد (F _e O)
۲,۹	حديد (F _{e2} O ₃)
Y,9	ماغنسيوم (M _g O)

حوالسى 80% مسن القشرة الأرضية بالحجم ينكون من السيليكات التى تتكون أسلس المسيليكات التى تتكون أساساً من الكاتأيونات مثل الماسساً من الكاتأيونات مثل الكالسيوم و الماغنسيوم الكالسيوم و الماغنسيوم والماغنسيوم والبيكربونات فى المياه الجوفية تكون نتيجة إذابة الصخور الكربونية ذات الأصل من الصخور النارية .

السيليكون والأكسجين يكونا حوالى ٧٥% من القشرة الأرضية شكل (1-3). المسيليكون والألومنيوم والحديد وهذه المسيلة الإذابة في القشرة الأرضية هي أكاسيد السيليكون والألومنيوم والحاضسيوم قلسيلة الإذابة في الماء . ولكن الكاتأبونات من الصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم التي تتحد مع هذه الأكاسيد قابلة للذوبان في الماء وهي موجودة في معظم مسوارد المسياه العذبة . الكاتأبونات والآن أبونات في المياه الجوفية في الحالة العادية كالآتي :

ِ الكاتأيونات	الآن أ	يونات
كالسيوم (++ca)	بيكربونات	HCO ⁻³
ماغنسيوم (++Mg)	كبريتات	SO₄″
صوديوم (+Na)	كلوريدات	CL.
بو تاسیو م (+K)		

زيادة درجــة حرارة الماء تزيد إذابة معظم الأملاح المعدنية . تزداد درجة حرارة المياه الجوفية بمعدل ٢٠٠٥م لكل ٣٠ متر من العمق وذلك بعد حوالى ١٠ متر تقريباً من سطح الأرض . ذلك فإن المياه الجوفية على أعماق كبيرة تكون ملوحتها كبيرة .



شكل (١-٤) توزيع العناصر في القشرة الأرضية

وحداث القياس: Units Of Measure

وحدات القياس الأمريكية للأملاح المذابة تقاس بالجزء في المليون بالوزن . أى جزء بالوزن من المادة في مليون جزء بالوزن من الماء . ويشار إلى تركيز الأملاح بالأملاح الكلية المذابة . (TDS - Total Dissolved Solids) . وقد تقاس الأملاح المذابة بالكيلو جرام في المتر المكعب أو بالمليجرام في اللتر . عند زيادة درجة الحرارة أو الملوحــة لا يتساوى القياس جزء في المليون مع مليجرام في اللتر بما يتطلب عمل التصديح بالنسية المكافة ولكن عند ملوحة أقل من ١٠٠٠٠ مليجرام / لتر ودرجة حرارة أقل من ١٠٠٠٠ مليجرام / لتر ودرجة حرارة أقل من ١٠٠٠٠ مليون .

لتعيين المكافئ من الجزء في المليون لعينة مياه كمثال .

أ - لتحويل ٦٣ مليجرلم / لتر من الماغنسيوم (++Mg) إلى جزء في المليون :
 الوزن الذرى للماغنسيوم = ٣٤.٣٢

. ٦٣ مليجرام / لتر من الماغنسيوم = __63_ = ٩,١٩ جزء في المليون . 12.16

ب - لتحويل ٥ مليجرام / لتر من النترات 'No3 إلى جزء في المليون .

كيمياء الياه الجوفية الفصل الرابع

الوزن الذرى للنيتروجين (N) – ١٤ الوزن الذرى للأكسجين (O) – ١٦,٠٠ الوزن الجزيئي للنترات ('Nog') – ٢٢ التكافؤ – 1 الوزن المكافئ – <u>- 62</u> ٥ مليجرام / لنر 'Nog – <u>5</u> - ٢٠٠٠ جزء في المليون .

ميوريم رسور و 62 62 ما رسور ما الماليون الماليو

,	•		
الأيون	مليجرام / لتر	المكافئ مليج	جرام / لتر
		كاتأيونات	آن أيون
Ca++	٤٢	۲,۱	
Mg++	**	۲,۲۲	
Hco3'	197		۳,۲۱
So4"	10		٠,٣١
CI'	**		۲, • ۳
No ₃ '	٥		٠,٠٨
الإجمالي	****	٤,٣	0,77

وللكاتأيونات ثم إجمع كل عمود لحساب المكافئ جزء في المليون لعينة مياه .

بعض المكونات الهامة الماء ليس لها شحنة كهربية وهذه تشمل المواد العضوية والهلامــية (الــتى لا ترسب) و السيليكا . كثير من المواد العضوية يذوب فى الماء ولكن التعرف عليها صعب . المياه المحتوية على تركيزات عالية من المواد العضوية تعلى الطع أو بقع بنى غامق أو لون أحمر طوبى . كثير من المعادن التقيلة يوجد فى الساء فى شكل هلامى . الحديد والمنجنيز كمثال يوجد فى الشكل المتأين أو فى الشكل الهاء من الكمدين . السيليكا فى شكل سيليكات الصوديوم تكون مادة هلامية يمكن إزالتها بالترشيح أو بالترويب .

الأجهزة الرئيسية المختلفة أو الطرق المستخدمة لقياس الأيونات في المحلول ،

الفصل الرابع كيمياء نلياه الجوفية

المسواد الصلبة (المواد الهلامية ، المواد العالقة) ، المواد العضوية الكلية ، الكائنات الدقيقة موضح كالآتي :

العناصر: الإدمصاص الأيوني والأسبكتروفوتوميتر.

الأيونات : قطب الأيون المعين .

مواد عضوية ومعدنية : الطرق الكيميانية للتحاليل .

التحاليل الغير عضوية : الإنبعاث الضوئي للإسبكتروجراف.

التحاليل العضوية : تحاليل الكربون الكلى .

فصل المواد العضوية: تكنولوجيا الكروماتوجراني.

التعرف على المواد العضوية: الإدمصاص بالإسبكتروجرافي.

بعض الخواص الهامة للمياه :

Hardness ، باللكال

التعبير (عسر المياه) يعتبر واحد من أقدم الكلمات التى وصفت بها المياه . حيث كان سائداً استخدام الصابون ، حيث لوحظ أنه طبقاً لمصدر المياه تختلف كمية الصحابون لإنتاج الرغاوى . الماء الذى يحتاج لصابون أكثر سمى الماء العسر ولذلك في الماء الأمطار تحتاج إلى صابون أقل لإنتاج الرغاوى ولذلك سمى بالماء المسر . ولذلك فإته في حالة المياه العسر لا يتم إنتاج الرغاوى حتى يستنفذ كل أملاح المسر الموجودة في لماء باتحادها مع الصابون . نظل الأملاح التى استنفنت بالصابون كخبيث غيير مذاب . سبب العسر في المياه أساساً هو أيونات الكالسيوم والمغنسيوم وللمغنسيوم وللمغنسيوم والمغنسيوم والمغنسيوم والمغنسيوم والمغنسيوم ، وكذلك والمعنسيوم هو مركبات الكربونات والبيكربونات الكالسيوم والمغنسيوم ، وكذلك الكبربتات . معظم أيونات الكربونات والبيكربونات في المياه الجوفية توجد في التربة الخبري والدولوميت .

ينقسم عسر المياه إلى نوعين وهي عسر الكربونات وعسر غير الكربونات.

كيمياء المياه الجوفية الفصل الرابع

يشــمل عسر الكربونات أملاح الكالسيوم والمغنسيوم المرتبطة بالبيكربونات مع وجود كمية صغيرة من الكربونات . وعسر (البيكربونات كان يسمى بالعسر المؤقت حيث يمكن إزالته بالغليان ، حيث ترسب أملاح كربونات الكالسيوم والمغنسيوم والكبريتات المعننية . ويقيم العسر عادةً بكربونات الكالسيوم .

عسر غيير الكربونات هو الفرق بين العسر الكلى وعسر الكربونات . وهذا العسر بسبب كمسيات الكالسيوم والمغنسيوم التى تتحد عادةً مع أيونات الكبريتات والكلوريد والنسترات . بالإضافة إلى العسر لوجود كميات ضئيلة من الحديد . عسر الغير كربونات لا يزال بالغليان ولذلك يسمى العسر المستديم .

المياه ذات عسر أقل من ٥٠ ملجرام / لتر تعتبر مياه يسر . العسر من ٥٠ إلى ١٥٠ ملجـرلم / لتر غير مرفوض في معظم الحالات ، يزداد استهلاك الصابون مع زيادة أملاح العسر . المياه ذات عسر من ٥٠ إلى ١٥٠ ملجرام / لتر تحدث ترسيبات في غلايات البخار . عند إزالة عسر المياه ذات تركيز عسر ١٥٠-٢٠٠ ملجرام / لتر يستم معالجــتها لتخفـيض العسر إلى ٨٥ ملجرام / لتر لتكون مناسبة للشرب والاستخدام المنزلي.

عسند تعسرض المسياه العسر إلى تغيرات في الضغط ودرجة الحرارة تحدث ترسيبات من أملاح الكالسيوم والمغنسيوم . ويرجع ذلك إلى التغير في لتزان الإذابة والستى ينستج عسنها الكبريتات .ظاهرة الرواسب فيي إناء الشاي هي ظاهرة عادية لكل شخص . ولكن الترسيبات في حالة المسبخرات الضدخمة مثل أبراج التبريد وفي ظروف معينة في مياه الآبار يمكن أن تسبب تلف كامل . وفيما يلى شرح مبسط للترسيبات يسبب التغير في الضغط ودرجة الحرارة .

أسانى أكسيد الكربون الذى رباطه ضعيف مع أبون البيكربونات يمكن انفصاله بسهولة كفاز بالتسخين الماء فى هذه العملية يتحول جزء من البيكربونات إلى الكربونات الذى يتحد مع أبونات الكالسيوم والمغنسيوم مكوناً أملاح كربونات الكالسيوم والمغنسيوم أساء إلا فى حدود والمغنسيوم الستى ترسب مكونة قشور (Scales) لعدم ذوبانها فى الماء إلا فى حدود

الفصل الرابع كيمياء الياه الجوفية

حيث تم تكون ترسيبات كربونات الكالسيوم أولاً نظراً لقلة ذوبانها عن كربونات المعنسيوم . في حالة عدم وجود ثانى أكسيد الكربون يذوب فى الماء فقط ١٤ ملجرام / لتر من كربونات الكالسيوم وفى نفس الظروف تكون إذابة كربونات المعنسيوم أكثر من خمسة أضعاف كربونات الكالسيوم حيث تصل إلى ٧٠ ملجرام / لتر . أى أنه عند غلى الماء يكون إجمالي عسر الماء هو ١٤٠٠/٣٤٨ ملجرام / لتر وهو الحد المقبول الاستخدام المياه لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي (٨٥ ملجرام / لتر) . انخفاض الضغط في التربة الحاملة للمياه من الحجر الجيرى أو الدولوميت يسبب انفصال غاز ثاني أكسيد الكربون من أملاح البيكربونات ويحولها إلى أملاح الكربونات التي ترسب لنفصال غاز ثاني أكميد الكربون إلى انخفاض الضغط كلما اقتربت المياه في الخزان الجوفي من المصفاة حيث تزداد سرعتها وبالتالي ينخفض الضغط طبقاً لمعادلة برنولي والذي يؤدى إلى انفصال ثاني أكميد الكربون .

النوصيل الكهربى النوعى:


التوصيل الكهربى النوعى لمادة هو قدرتها على توصيل التيار الكهربى . يسير التسيار فى الماء المحتوى على أيونات أو أملاح معنية وذلك لأن الأيونات وتتحرك نحو مصدر التيار أيحدث لها تعادل . فمثلاً عند إذابة كلوريد الصوديوم فى الماء فإن أيونات الصوديوم ((CL)) يكون سالب الشحنة أيونات الصوديوم ((CL)) يكون سالب الشحنة . في عندال القطبين فإن أيونات الصوديوم تتحرك نحو القطب السالب وأيونات الكلور تتحرك نحو القطب الموجب . ولذلك فإن أيونات (الآثود) بينما الكاتأيونات (موجبة الشحنة) تتجرك نحو القطب الموجب (الآثود) بينما الكاتأيونات (موجبة الشحنة) تتجزب نحو القطب السالب (الكاثود) .

التوصديل الكهـربى الـنوعى يعرف بالتوصيل لسنتيمتر من أى مادة مقارنة بالتوصديل لسنفس الحجـم من الماء (كيميائياً الماء النقىله توصيل كهربى ضعيف ويعتبر عازل جيد) . تزداد قوة التوصيل الكهربى للماء عند وجود كمية صغيرة جداً

من الأملاح.

وحدات قياس التوصيل الكهربي هي عكس الأوم (Mohs) . في المحاليل يتغير التوصيل النوعي التوصيل النوعي التوصيل النوعي التوصيل النوعي النوعي النوعي النوعي المحاليل مختلفة كذلك يختلف . فمثلاً محلول به ١٠٠ ملجرام / لتر من كاوريـد الصوديوم يعطى توصيل نوعي أكثر من محلول به ١٠٠ ملجرام / لتر من بيكربونات الكالسيوم.

الشكل (٢-٤) يوضح العلاقة القوية بين الأملاح الكلية المذابة والتوصيل النوعى . ولهذا يمكن تعيين التركيز كنتيجة لقياس التوصيل الكهربى . في معظم المياه العوفية عند ضرب التوصيل الكهربى النوعى في المعامل ٥٠,٠ إلى ١,٥٥ يمكن تقدير المواد المذابة. في الجدول (٢-٤) قيم التوصيل النوعى مضروبة في ٥٠,٠ إلى ٢٠,٠ تعطى نركيز الأملاح الكلبة المذابة . معامل الضرب في المياه المالحة يكون عادة أعلا من ٧٠,٠ وبالنسبة للمياه الحامضية يكون أقل كثيراً .تعيين الأملاح المذابة بقياس التوصيل الكهربى المباطة شديدة في الموقع . الشكل (٢-٤) يوضح ثبات النسبة بين تركيز المواد المذابة والتوصيل الذوعى .



شكل (٣-٤) مقارنة التركيز للمواد الصلبة المذابة مع التوصيل النوعى يوضح النسبة الثابتة بينهما تركيز ألوك الكدرو بين (٩١١) .

رغم أن جزئيات الماء مستقرة كيميائيا إلى حد ما ، إلا أنها تميل إلى الانقسام أو

الــــتحلل إلى الأجزاء المكونة لها وهى أيونات الهيدروجين (٣٠) وأيونات الإيدروكسيد OH:) .

 $H_2O(HOH) = H^+ + OH^-$

يكون الصاء إصا حامضى أو قلوى (قاعدى) طبقاً للتركيز النسبى لأيونات الهبدروجيات ، التركيز النسبى لأيونات الهبدروجيات ، قدرة الماء على خفض أيونات الهيدروجين أى معادلة الحامض تسمى القلوية . لنفهم كيمياء الماء يلزم معدوقة الخصائص الحامضية - القلوية الماء . يعبر عن تركيز أيون الهيدروجين فى الماء بالمصطلح (PH value) أو الرقص الهيدروجينى . الرقام الهيدروجينى (PH value) همى اللوغاريةم لمعكوس تركيز أيون الهيدروجينى .

$$pH = log \quad \frac{1}{H^+}$$

وتستخدم هذه المعادلة بالتحديد لأن العدد الحقيقي للأيونات صعفير جداً . مجال السرقم الهيدروجيني هو من صغر إلى ١٤ ، الرقم الهيدروجيني ٧ عند درجة حرارة ٥ م بيين حالة تعادل المحلول حيث تركيز كلاً من أيونات ٢٠ وأيونات ٥٢ متساويان بيسنما الرقم الهيدروجيني أكبر من ٧ بيين أن المحلول قلوى .تؤثر درجة الحرارة في تحديد الرقم الهيدروجيني الذي يحدث عنده التعالدل . فمثلاً عند درجة حرارة صفر درجة مسئوية بكون تركيز الأيونات السائبة والموجبة متساوى عند رقم هيدروجيني ٧٠٥٣ درجة مسئوية بينما عند درجة حرارة ٥٠م يحدث التعادل عند رقم ٢٠٦٥ .

جدول (٢-٤) الرقم الهيدروجيني لبعض السوائل:

الرقم الهيدروجينى	السائل
7, £-7, 7	عصبير الليمون
٣	الخل
٣,٥	عصبير طماطم
0-1	البيرة

الرقم الهيدروجيني	السائل
7, 1-1, 1	الجبن
7,7-7,1	اللبن
٧,٥-٦,٥	اللعاب
٧,٥-٧,٣	الدم البشرى
٨,٤-٤,٨	السيول
۸,۳	مياه البحر
٥,٢-٨	مياه الشرب

يوجد بعض اللبس نحو التمبير " القلوية " وذلك لأن وجود القلوية لا يعنى أن الرقم الهيدروجينى للماء يجب أن يكون أكبر من قيمة التعادل ٧ . المياه الجوفية ذات السرقم الهيدروجينى أقل من ٧ قد نظل تحتوى على أملاح التى تتعادل مع الأحماض السرقم الهيدروجينى أقل من ٧ قد نظل تحتوى على أملاح التى تتعادل مع الأحماض اوإذلك قد يكون لها بعض القلوية التي يمكن قياسها . ترجع القلوية لوجود أيونات الكربونات والبيكربونات بينما أيونات الكلوريد والنترات والكبريتات ليس لها تأثير على القلوية ولكن يندر وجوده فى على القلوية بكمية يعتد بها ، وقد يوجد أيون الإبدروكسيد فى المياه المعالجة وفى المياه المعالجة وفى المياه المعالجة وفى

قــياس الرقم الهيدروجينى عادةً بواسطة جهاز مزود بالقطب المناسب ويسمى جهاز قياس الرقم الهيدروجينى (PH Meter) وله درجة دقة من ٠٠٠١ إلى ٠٠٠٠ وتوجد طــرق أخرى كثيرة لقياس الرقم الهيدروجينى منها ورق عباد الشمس ومواد كيماوية (Indicators) لإظهار حالة المحلول .

تغير محتوى المياه الجوفية من الأيونات خلال الوقت.

لوحــظ بَغير كيميائى للمياه الجوفية خلال العمق فى الخزانات الرسوبية العميقة كالآتى :

. المسنطقة العلميا : تكمون المياه ذات أملاح مذابة بنسبة منخفضة ونسبة عالية من

البــيكربونات (HCO3) مع الحركة النشطة للمياه تزال الأملاح من الصخور بالمحلول (Leaching) .

. المسلطقة الوسسطى : تتحرك المياه ببطء أكثر وتكتسب مواد صلبة مذابة ، ويزداد محتوى المياه من أيون الكبريتات .

. المـنطقة العمــيقة : حركة محدودة للمياه في هذه المنطقة مما يجعل إذابة الأملاح المعدنية نشطة جداً حيث تزداد الأملاح المذابة وزيادة أيون الكلور (CI) .

رغم أن هذا التحليل للمناطق يعتبر مبسطاً إلا أنه يبين التغيرات الكيماوية العامة التي تحدث أثناء تسرب المياه خلال النربة وخاصة في حالة النربة الرسوبية .

مكونات المياه الجوفية ،

تركيز الأملاح الكلية المذابة في المياه الجوفية هو مؤشر التحديد مدى ملاعمتها للاستخدام الاستخدام العام للمياه الجوفية هي إما الاستخدام المنزلي والشرب أو في الزراعة أو في الصناعة وتوليد الطاقة . المياه المحتوية على أكثر من ٥٠٠ ملجرام / الستر من الأملاح الكلية المذابة عادة يحتوى على أملاح معدنية تعطيه مذاق واضح أو تجعله غير مناسب ، الجدول التآلي يوضح التقسيم النوعي للمياه الجوفية طبقاً للأملاح الكلدة المذابة .

جدول(٣-٤) التقسيم النوعي للمياه الجوفية طبقاً للأملاح الكلية المذابة

الأملاح الكلية المذابة ملجرام / لتر	نوعية المياه
صغر ــ ١٠٠٠	مياه عنبة
1 1	مياه مملحة (Brakish)
1	مياه مالحة (Saline)
أكثر من ١٠٠٠٠	مياه عالية الملوحة (Brine)

الأمسلاح المعنسية الهامة الموجودة في الماء كما في الجدول (٤-٤) ، تركيز معظم هذه الأملح صغير وتحد من استخدامات المياه . ولكن كميات صغيرة من الحديد في المياه الجوفية قد يسبب مشاكل . وسيتم مناقشة بعض المواد الموجودة في المياه الجوفية بتركيزات عالية بما يسبب مشاكل في الآبار المنتجة : كيمياء الياد الجوهية الفصل الرابع

جدول (٤-٤) تقسيم مكونات الأملاح المذابة في المياه الجوفية

. المكونات الرئيسية بتركيز أكبر من ٥ ملجرام / لتر .

البــيكربونات ، الكالســيوم ، الكلوريــد ، المغنسيوم ، السليكون ، الصوديوم ، الكبريتات .

. مكونات ثانوية بتركيز ٥,٠١ إلى ١٠ ملجرام / لتر .

البورون ، الكربونات ، النترات ، الفاوريد ، الحديد ، البوتاسيوم ، الإسترنشيوم

. مكونات بآثار قليلة جداً (أقل من ٠,٠١ ملجرام / لنز) .

الألومنـــيوم ، القصــــدير ، الزرنيخ ، الباريوم ، البروم ، الكادميوم ، الكروم ، الكوبالت

النحاس ، اليود ، الرصاص ، المنجنيز ، النيكل ، الفوسقور ، عناصر مشعة ، ذهب فضنة ، البلاتين .

الحديد (الحديدوز والحديديك Fe++ , Fe+++

معظه مسوارد المياه تعتوى على الحديد وذلك لأن الحديد يوجد في الصخور السنارية عسادة وبكميات قليلة في الصخور الرسوبية والرواسب . كميات صغيرة من الحديد في الماء تؤثر على استخداماته في الأغراض المنزلية والصناعية . الحديد في مساء الشهرب طبقاً المعايير المقدرة ٣. ملجرام / لتر . بعض الصناعات لا تقبل استخدام المياه بمحتوى من الحديد أكبر من ١. ملجرام / لتر . عند استخدام المياه المحسوبة على الحديد في عمليات الغميل فإنه يسبب لطح وبقع حمراء والحديد يسبب الانسداد لمواسير المياه وفتحات المصافى . ولكن ليس كل الحديد في المياه مصدره المياه المجوفة فقد يكون نتيجة تأكل معدن الحديد في المواسير وخاصة في حالة المياه العدوانسية (حيث الرقم الهيدروجيني المنخفض والمحتوى العالى للأكسجين) . المياه في البئر المتوقف عن الضغ تحتوى على حديد أعلى من الموجود في مياه الخزان الجوفي . لذلك فعند أخذ عينات المياه يتم تشغيل طلمية الضغ لفترة زمنية طويلة حتى الباسة في البئر ، وعند تمام نظافة المياه يتم أخذ العينة قريباً من تصرف

الفصل الرابع كيمياء الياه الجوفية

شكل الحديد في الماء يترقف على كمية الأكسجين المذاب في الماء والرقم الهيدروجين المذاب في الماء والرقم الهيدروجيني المساء . في المياه الجوفية الطبيعية حيث تركيز الأكسجين منخفض أو يكاد يكون معدوم والرقم الهيدروجيني ما بين ١,٥ إلى ٧,٥ فإن الحديد يكون موجود اساساً في شكل الحديدوز المذاب (۴٠٠) . في معظم الحالات حيث توجد مشكلة الحديد فإن تركيزه يتراوح ما بين ٢ إلى ١٠ ملجرام / لتر ، وقد يصل تركيز أبون الحديدوز إلى ٥٠ ملجرام / لتر في حالة الرقم الهيدروجيني للماء ٧ مع عدم وجود أكسجين (ظروف لفتزل) . أبونات الحديدوز ليست مستقرة في حالة الالتصاق بالاكسجين . في وجود الهواء الجرى تتحول إلى أبونات الحديديك (۴٠٠٠) وترسب كايدروكسيد حديديك أو أكسيد على معظم المديد الحديديك برمذاب .

معظــم مشـــاكل العياه الناتجة عن المحتوى العالى من الحديد مرتبطة بالتغير العفاجئ من الحديدوز (المذاب) إلى الحديديك (شبه صلب) . يرسب كلاً من أكسيد الحديديك ويغطى الأسطح المحيطة ، وتكون هذه التغطية أحياناً نتيجة وجود الصدأ على الأسطح المعدنية المعرضة للهواء الجوى .

المـــياه الجوفــية المحتوية على بعض ملجرامات من الحديد فى اللتر قد يكون رائـــق تماماً وليس له لون عند بدء الفتح . وعند التعرض بعض الوقت للهواء الجوى لوجـــوده فى إناء مفتوح فإن الحديد المذاب يتأثر، عندنذ يبدأ الماء فى العتامة ببطء ثم أخيراً ترسب مادة تشبه الصدأ حيث تظهر فى قاع الإناء .

توجد ترسيبات أخرى فى إنشاءات البئر فمثلاً عندما يتحد أيون الحديدوز مع أبون الكربونات مكوناً بيكربونات الحديدوز وهذه تسبب الانسداد لمصافى الآبار عند تحولها إلى أملاح الحديديك ورسوبها فى مسام التربة أو فتحات المصافى .

المياه المحتوية على الحديد تتشط نحو بكتريا الحديد بما قد يسبب لنسداد الأبار حيث قد يكون نمو وتكاثر البكتريا سريعاً بما يسبب توقف البئر خلال شهور من بدء تشغيله .بكتريا الحديد تتشط في العياه الغير محقوية على الأكسجين مع وجود قليل من كيمياء للياه الجوفية الفصل الرابع

ئــانى أكســـيد الكربون والحديد المذاب حيث تنشط البكتريا المؤكسدة للحديد ويتحول الحديد إلى راسب جيلاتينى . وقد يرجع وجود البكتريا فى الأبار لعدم تطهير معدات الحفر بالكلور وكذلك تطهير البئر بعد النتمية ثم غلقه وعزله عن الهواء الجوى .

المنجنيز ، (**Mn)

المنجنيز يشبه الحديد في تفاعلاته الكيماوية ووجوده في المياه الجوفية ولكن بنسبة أقل من الحديد . ولهذا فإن وجوده غير عادى في المياه وينسبة قليلة جداً عن الحديد ، ولكن فني المياه الجوفية العميقة قد يصل تركيز المنجنيز إلى ٢ إلى ٣ الحديد ، ولكن فني المياه الجوفية العميقة قد يصل تركيز المنجنيز إلى ١ إلى ٣ المعانية أو مياه استخراج المعانيز غير مرغوب فيه في المياه كما هو الحال بالنسبة للحديد ، يوجد المنجنيز في شكل البيكربونات الغير مذاب والذي يتحول إلى إيدروكسيد المنجنيز عند تفاعله مع الهواء الجوى ، البقع التي يسببها المنجنيز أكثر صعوبة في إزالتها عن تلك المتى بسبب الحديد ، ولهذا فإن معايير مهاه الشرب تحديد نسبة المنجنيز في الماء لتجنب الحلم المنجنيز وهذه النسبة هي ١٠٠٥ ملجرام / لتر ، يوجد المنجنيز في الشكل المداب كبيكربونات والتي تتحول إلى الغير مذاب في شكل الإيدروكسيد وهو راسب أسداب كبيكربونات والتي تتحول إلى الغير مذاب في شكل الإيدروكسيد وهو راسب أسدادها . البكتريا المؤكسدة للمنجنيز مثل البكتريا المؤكسدة للحديد تسبب أكسدة على المنجنيز إلى الغير مذاب .

كلاً من الحديد والمنجنيز يمكن استمراره فى السائل بإضافة كمية صغيرة من ملح صوديوم هكذا ميتافوسفيت إلى الماء حيث يعمل على إعاقة ترسيب أملاح الحديد والمنجنيز المذاب قبل تعرضه للهواء الجوى .

السيليكا (sio2).

السيليكون هى ثانى عنصر الأكثر انتشاراً فى القشرة الأرضية بعد الأكسجين . السيليكون مع الأكسجين يكون الأكسيد الذى يسمى السيليكا (SiO2) . رمل الكوارتز فى كثير من أشكاله هو أكسيد السيليكون. كما يتحد السليكون والأكسجين مع معظم الفصل الرابع كيمياء نلياه الجوفية

العناصر بسرعة (مثل عناصر البوتاسيوم ، المغنسيوم ، الصوديوم ، الحديد ، الكالسيوم ، الألومنيوم) مكونة أملاح معدنية كثيرة المكونة للصخور .

السيليكا لا تذوب بسرعة فى الماء . ولكن المياه الدافئة تحتوى أحياناً حوالى امد ملجرام / لتر من السيليكا يعتبر عادى . تتأثر درجة إذابية المسيليكا يعتبر عادى . تتأثر درجة إذابية المسيليكا فى الماء بدرجة الحرارة ومعدل حركة المياه الجوفية خلال الصخور ووجود أحماض طبيعية مثل حامض الكربونيك .المركب الرئيسى المسليكون المذاب فى المياه الجوفية عند رقم هيدروجينى من ٢-٩ هو ،SI(OH) .

السيليكا لا تسبب عسر المياه ، وتعتبر مكون رئيسى للمواد المترسبة من كثير من المياه الجوفية ، عند ترسيب السيليكا (Scales) فإن الترسيبات عادةً هي سيليكات الكالسيوم أو المغنسيوم ، ترسيبات السيليكا لا يضكن إذابتها بالأحماض أو أي كيماويات أخرى المستخدمة في المعالجة الكيميائية للأبار ، لذلك المياه الغنية بالسيليكا المستخدمة في المعالجة الكيميائية للأبار ، لذلك المياه للغنية بالسيليكا المستخدمة في الغلاليات يجب معالجتها مسبقاً بالادمصاص أو بالتبادل الأبوني .

(Na+) : pguəgall

الصوديوم ينستمي إلى المعادن المسماة بالمعادن القلوية (Alkali Metals) والتي تتمل المنصر الهام البوتاسيوم المعادن القلوية لها سمات كيماوية واحدة الصوديوم هو الوحيد الموجود بكميات كبيرة في المياه . تقريباً كل أملاح الصوديوم عالية الإذابة في الماء ، حيث عند إز التها بالإذابة (Leached) من الصخور والرواسب فإنه يظل في المحلول . الصوديوم الناتج من تقتت الصخور يحمل إلى البحر ليكون أكثر الأيونات المحلول أني مياه البحر بمتوسط حوالي ١٠٠٠٠ ملجرام / لتر . على الجانب الآخر فإن المسياه الجوفية في التربة من الحجر الجيري قد تحتوي على نسبة قليلة من أيونات الصوديوم في المياه الجوفية هي من ١٠ إلى المحسوديوم أل إلي كون ترسيبات . المياه الجوفية المحتوية على كربونات الصوديوم أل بيكربونات الصوديوم بكميات كبيرة تكون قلوية المحتوية على كربونات الصوديوم أل بيكربونات الصوديوم بكميات كبيرة تكون قلوية .

كيمياء ننياه الجوفية الفصل الرابع

الجدول (٥-٤) معظم أنواع الكيماويات الموجودة في مياه البحر

ملجرام / لتر	مكونات مياه البحر
19	الكلوريد (Cl')
1.,0	الصوديوم (*Na)
770.	الكبريتات (~50م)
18	المغنسيوم (++Mg)
£	الكالسيوم (*+ca
٣٨٠	البوتاسيوم (+K)
14	الكربونات (CO ₃ -)
10	البروميد (Br´)
1	الإسترنشيوم (++Sr)
1,0	البورون (B)
1,7	الفلوريد (۴)
٠,٠٠١	الألومنيوم (⁺⁺⁺ AI)

الكلوريد (cr)،

أيون الكلوريد يكون بمتوسط تركيز ١٩٠٠٠ ملجرام / لتر في مياه البحر ولكن في المياه البحر ولكن في المياه الجوفية يتراوح ما بين ١٢-١٣ ملجرام / لتر . الآبار القريبة من المناطق السلطية عند ضخها باستمرار فإن بعض مباه البحر تتسرب إلى المياه المجوفية العنبة. المياه المحسنوية على أيون الكلوريد بنسبة أقل من ١٥٠ ملجرام / لتر تكون مناسبة لمعظم الاستخدامات . المياه المحتوية على أيون الكلوريد أكثر من ٢٥٠ ملجرام / لتر غير مقبول للاستخدام المنزلي والماء المحتوي على أكثر من ٢٥٠ ملجرام / لتر غير مناسب لمعظم استخدامات الرى والصناعة . الحيوانات كالماشية يمكنها شرب مياه بتركيز الكلوريد حتى ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ ملجرام / لتر .

الفلوريد (٣) ،

الفاوريسد يوجسد في خام الفلوريت (Flourite) وهو الخام الرئيسي للفلوريد في الصخور النارية . ويوجد في خام الأبانيت والسيكا ، كما أنه يوجد عصم ما بنز كمز ات

الفصل الرابع كيمياء الياه الجوفية

منخفضة في المياه الجوفية . من المهم معرفة كمية الفلوريد في المياه التي يستخدمها الأطفال . زيادة الفلوريد يسبب تسوس مينا الأسنان ، بالإضافة إلى أن الأسنان يمكن أن تصــبح هشــة نظراً لأن الفلوريد يؤثر على كثافة الأسنان . هذه التأثيرات تكون واضــحة أكــثر بالنسبة للأطفال الذين يشربون كميات كبيرة من المياه المحتوية على فلوريد حيث تكون أسنانهم الجديدة (Perment Teeth) ما زالت تتمو .

رغم أن زيادة كمية القاوريد ضارة إلا أن كميات صغيرة منه مفيدة تمنع تسوس الأســنان . حيــث تتراوح كمياته في المياه ما بين ٨,٠ إلى ١,٤ ملجرام / لتر .وقد أثبت الأبحاث أن الاستمرار في أخذ كميات صغيرة من القلور للمرأة الحامل يوفر حماية لأســنان الأطفــال بعد ولانتهم . معايير نوعية المياه لوكالة البيئة الأمريكية وضـــعت الحدود المسموح بها لتركيز القلوريد ليكون ١,٤ في المناطق حيث تتراوح درجــة الحــرارة ما بين ١٠-١٢م على مدار العام نظراً لأن استهلاك المياه أكبر في المناطق حيث أقصى درجة المناطق حيث أقصى درجة حرارة يومية ما بين ٢٠,٢-٥٠٠م .

النترات (-٥٥٥)،

النترات ليست مثل الأملاح المعننية الأخرى في المياه الجوفية والتي مصدرها المصخور المكونة للخزان الجوفي ولكن النترات تدخل المياه الجوفية من جزء آخر من دورة النتروجين في دورة غلاف القشرة الأرضية المائي والمحيط الحيوى (Hydrosphere And Biosphere) . توجد مركبات نيتروجين متعددة في المياه الجوفية : النسترات ((NO₂) ، النيتريست ((NO₂) والنشادر ((NH)) . عند تحليل المياه يتم تقييم هذه المسواد إما كأيون مركب أو كمكافئ لجزئ النيتروجين (N) ، واحد مليجرام / لتر يساوى 5,0 مليجرام / لتر نترات .

يدخل النيتروجين الأرض من مصادر مختلفة . بعض النباتات مثل الخضروات والسبقول تنبيت النيتروجين الجوى وتتقله إلى النرية حيث يستخدم بواسطة النبات . بعيض النيتروجين الرائدية . مصادر بعيض النيتروجين الرائدية . مصادر النيتروجين الأخسرى هو تحلل بقايا النباتات والمخلفات الحيوانية وسماد النترات

كيمياء للياه الجوفية الفصل الرابع

بالإضافة إلى الصرف العشوائي لمياه الصرف الصحى على الأرض أو من خلال بسرك الأكسدة لمسياه المسرف الصحى . كذلك فإن كثيراً من مخلفات الكيماويات الصناعية تحتوى على النيتروجين بتركيزات عالية . يتراوح تركيز النترات الطبيعية في المياه الجوفية ما بين ١٠٠ إلى ١٠ ملجرام / لتر . وقد يصل التركيز إلى ١٠٠ ملجرام / لتر أو أكثر عند زيادة استخدام الأسمدة النيتروجينية . ويعتبر التركيز العالى للنـترات مؤسسر وكذلك تحذير أن الخزان الجوفي يجب أن يختبر بالنسبة للبكتريا الممرضة الممرضة (المستخدمة المترات عملياً مشكلة حيث التركيز أكثر من ٤٥ ملجرام / لتر غير مستحب في المياه المستخدمة الشرب والاستخدام المنزلي بسبب الأثر السام على الأطفال خاصة بسبب المسسد الماشية تتأثر حيث تمرض بفقر الألبان والإجهاض .

حدود النترات الآمنة للاستخدام المنزلى هو 60 ملجرام / لتر وهذا يعادل ١٠ ملجرام / لتر نيتروجين (١١) . النترات لا ترال من المياه عند غليها ولكن ترال بطرق إز الله الأملاح أو التقطير . نظراً لأن النترات في المياه الجوفية مصدرها عادةً من مياه الصرف الصحى ، لذلك فإن وجودها يعتبر دليل على التلوث . كذلك فإن التلوث بمياه الصدرف الصحى يضيف الكلوريد إلى المياه الجوفية . الكلوريد يتسرب بسرعة في الدتربة ويعتبر كذلك مؤشر التلوث . لذلك فإن زيادة النترات مع زيادة الكلوريد هو مؤشر إيجابي لنسرب مياه الصرف الصحى .

الكبريتات (~so) ،

توجد الكبريستات فى المياه الجوفية من الجبس المائى (CaSO,.2H₂O) و الجبس اللاسائى (CaSO,.2H₂O) أو من أكسدة البيريث (Pyrite) و هو كبريتيد الحديد .المياه الجوفية فى الصخور النارية والتحويلية تحتوى عموماً على أقل من ١٠٠ ملجرام / لتر من الكبريستات . بالإضسافة إلى أن المياه الجوفية قد تحتوى على كبريتات المغنسيوم (MgSO,.7H₂O) والسذى يسمى ملسح إيسم (Gaubers salt) وهذه تسبب المذاق المر للماء

الفصل الرابع كيمياء الياه الجوفية

فى حالة وجودها بكميات كافية . بالنسبة للأشخاص الذين لم يتعودوا على شرب المياه المحتوية على نسبة عالية من الكبريتات فإن هذه الأملاح قد تسبب لهم الإسهال .

الغازات المذابة.

عادةً لا يتم تعيين الغازات المذابة في التحاليل الروتينية للمياه . وجود الغازات المذابة بكمـيات كبيرة يؤثر على استخدامات المياه لأغراض معينة . معظم الغازات المذابة الماديـة تشمل الأكسجين ، كبريتيد الهيدروجين ، ثاني أكسيد الكربون ، النيتروجين ، ثاني أكسيد الكبريت الهيدروجين ثاني أكسيد الكبريت الهيدروجين وشائي أكسيد الكبريت المشادر . من هذه الغازات في المحياه الجوفية . إذابة الغازات تزداد مع ريادة الضغط . الغازات المذابة لها دور في تأكل فيسونات الآبار وكذلك المصافي بالإضافة إلى الترسيبات التي تحدث بسبب التغير في المناسخة المرام / لتر .

الأكسجين المذاب ،

إذابة الهواء الجوى في الماء عند درجة حرارة صفر درجة منوية وعند الضغط الحسوى حوالسي ٢٩ ملجرام / لتر ، ويمثل ١٠% من هذا الأكسجين المذاب . إذابة الأكسبجين في الماء تتخفض مع ارتفاع درجة الحرارة وتصل إلى الصفر عند درجة الغليان . وعلى الجانب الأخر فإن الأكسجين يمكن أن يعلق بالماء مع زيادة الضغط . ولهذا فإن الماء في خزان الضغط يمكن أن يحتوى على أكثر من ١٠ ملجرام / لتر أكسجين .

الأكســجين المذاب في المياه الجوفية على أعماق أكبر من ٣٠-٤٥ متر يعتبر مستخفض . حيث يستهلك معظم الكسجين في أكسدة المواد العضوية وذلك عند تسرب المسياء خسلال مستطقة التهوية . المياه المحتوية على الأكسجين المذاب يسبب التآكل المعسادن عندما يكون الرقم الهيدروجيني منخفض ، ولكن المياه المحتوية على بعض الكســجين المسـذاب وقوة توصيل كهربي عالى نسبياً (بسبب وجود الأملاح المذابة) تكسون عدوانية حتى وإن كان الرقم الهيدروجيني ٨ أو أكثر . المعادن ذات الحساسية

كيمياء الماه الجوفية الفصل الرابع

للتأكل تشمل الحديد، الصلب ، الحديد المجلفن ، النحاس الأصفر . معدل التأكل يزداد مسع ارتفاع درجة مسع ارتفاع درجة الحرارة ولكن كمية الأكسجين المذاب تتخفض مع ارتفاع درجة الحرارة . ولذلك فإن معدل التأكل قد لا يتغير بوضوح إلا في حالة المياه الجارى تسخيفها تكون تحت ضغط .

الأكسجين المذاب قد يحدث تآكل للحديد المجلفن وبعض أنواع النحاس الأصفر (Brass) . زنك الجلفنة يتأكسد ويزال بالمياه في حالة وجود الأكسجين المذاب وخاصة إذا كانست مسادة الزنك بها شوائب . وكذلك بزيل الأكسجين المذاب الزنك من سبيكة التحاس الأصفر تاركا السبيكة مثقبة وضعيفة . نتراكم الرواسب من أكسيد الحديد على المسطح الداخلي للمواسير الحديدية عندما يكون الحديد مذاب يسبب الخفض في الرقم الهيدروجيني مع وجود أكسجين مذاب مكونا الأكسيد الغير مذاب ، حيث ترسب طبقة الهيدروجيني مع وجود أكسجين مذاب (Scales) حجمها أكبر من حجم المعدن الأصلى وبالتدريج تمثلئ الماسورة بالرواسب بما يقال من طاقة الماسورة . فقد ثبت من حد الدراسات أن مواسير المياه الحديدية (التي ليس بها حماية داخلية) تفقد قدرة التحميل بمعدل ١ – ٢٠ خلال فترة زمنية من ٢٠ – ٣٠ سنة .

كبريتيد الهيدروجين : (H₂S)

المسياه الجوفية المحتوية على غاز كبريتيد الهيدروجين المذاب يمكن التعرف عليها بسبهولة بسبب راتحةها التى تتبه رائحة البيض الفاسد ، حيث يمكن ملاحظة تركيزات من كبريتيد الهيدروجين حتى ٥٠٠ ملجرام / لتر فى المياه الباردة والرائحة لا تطاق عسندما يصل التركيز إلى ١ ملجرام / لتر ، المياه المحتوية على كميات مسخيرة من كبريتيد الهيدروجين والذى يمتص بسهولة فى الماء ، فى ماسورة المياه فإن المياه تكون مع المعدن كبريتيد الحديد والذى يرسب كمادة غير مذابة فى الماسورة ثاند التحديد والذى المساسورة المس

يذوب ثانى أكسيد الكربون فى مياه الأمطار عند سقوطها من الجو ولكن الكمية الكبيرة تذوب في المياه التى تجرى فى تربة بها نباتات تتمو. جذور النباتات والنبات الــتى تحللت تعمل على وجود ثانى أكسيد الكربون فى مسام التربة فوق منسوب خط الفصل الرابع كيمياء المياه الجوفية

المياه . وجود ثانى أكسيد الكربون يكون واضح فى المياه الجوفية خاصة عندما تكون أيوانات الكالسيوم وأيونات البيكربونات مذابة . فى ظروف الضغط الجوى تظل كمية شانى أكسيد الكسيد الكسربون المذاب ثابتة ، ولكن الصنغط قرب مصفاة البئر ينخفض عند الضمنح ولذلك يضرج ثانى أكسيد الكربون من المحلول فى شكل فقاعات غازية . وترسب كربونات الكالسيوم حتى إعادة الإنزان المحلول . ولخفض ترسيب كربونات الكالسيوم عسند ضمنخ البئر بلزم العمل على التقليل من انخفاض الضغط ما أمكن . ويمكن تحقيق ذلك بخفض سرعة بخول المياه إلى فتحات المصفاة ويتم ذلك بتوفير ويمكن تحقيق ذلك بخفض سرعة بخول المياه إلى فتحات المصفاة ويتم ذلك بتوفير والبيكربونات وشانى أكسيد الكربون فى الجدول (١-٤) وهذه الأرقام ألمرب إلى الصحيح وإن كانت تحتاج إلى تصحيح بسيط بالنسبة لدرجات الحرارة والأملاح الكلية المدابة . ولكنها مناسبة ودقيقة بما فيه الكفاية فى حالة الحاجة إليها .

جدول (٢-١) ثانى أكسيد الكربون الحر في الماء

ثابي أكسيد الكربون الجر عند رقم هيدروجيني مختلف		ثانئ أكسيد الكربون الجر عنا	قلوية البيكربونات مقيمة ككربونات	
٨	عند رقم هيدروجيني ٧ ٧,٥ ٨		الكالسيوم ملجرام / لتر	
۲	٦	**	١٠٠	
٤	17	٤٣	۲	
٦	۱۷	٦٣	۳.,	
Y	77	AY	٤٠٠	
	1 1		}	

Redionuclides: قدشها حنااغا

التحلل الإشعاعي لمناصر معينة غير مستقرة ينتج إشعاعات المسماه بإشعاعات الفسا (H) ، بيستا (B) وجاما (N) . الجسم البشري حساس جداً التلف من إشعاعات ألفا وجاما. التعرض التراكمي للإشعاعات يمكن أن يسبب بياض الدم (Leukemia) ، عيوب خلقية المواليد ، تخلف عقلي ، الأورام الخبيثة (Tumors) . استخدام الطاقة الذرية يزيد مسن متوسط التعرض في أماكن معينة بالنسبة لمصادر الطاقة الذرية التقليدية فإنها سستؤدي إلى زيادة فرص التعرض للتلوث الإشعاعي لكل من مصادر المياه السطحية

كيمياء المياه الجوفية الفصل الرابع

والجوفية . وحالياً تبذل جهود لخفض الصرف المخلفات المشعة نظراً لوجود المياه لفترة طويلة في الأرض فإن النلوث الإشعاعي يستمر في حالة وجود المواد المشعة في التربة الحاملة المياه . من بين المواد المشعة السامة هو عنصر الراديوم ٢٢٦ . ولكن لحسن الحظ فإن التلوث المياه الجوفية بالمواد المشعة ليس واسع الانتشار ولكن في حالة وجودها فإنها تسبب فساد للمياه الجوفية . وقد تحددت معايير التلوث المياه بالمواد المشعة بالنسبة المراديوم ٢٢٦ ، الراديوم ٢٢٨ لا يزيد عن ٥ بيكوري في اللتر (البيكوري هو كمية المواد المشعة المنتجة المنتجة المنتجة المنتجة المتحديد عن الدقيقة .

البورون ، Boron

قــد يوجد البورون بكميات صغيرة جداً ، وعادة يحدد فى المناطق الجافحة وشبه الجافــة حيث تستخدم المياه للرى ، ورغم أن البورون بكميات قليلة جداً أساسى لنمو النبات، إلا أنه مثلف لنباتات كثيرة فى حالة زيادة تركيزه عن ١ ملجرام / لتر .

water Quality . مأيماً ألمياه

المغرض الأول من تحليل المياه هو لتحديد مدى ملاءمة استخدامها للأغراض المحتلفة الاستخدامات الرئيسية المياه هى الشرب والاستخدام المنزلى والزراعة والصناعة. وإن كان استخدام المياه فى بعض العمليات الصناعية يتطلب نوعية من المياه تفوق نوعية المياه الشرب والاستخدام المنزلى فإن أقصى المياه تقوت لمياه الشرب والاستخدام المنزلى فإن أقصى نمية تلوث لمياه الشرب على أساس معدل الشرب الشخص العادى 1,9 لتر فى اليوم هو الموضح فى الجدول (٢-٤). عادة يمكن مقابلة أكثر من نوعية تربة حاملة المياه فى البئر بما يترتب عليه احتمال تغيرات كبيرة فى نوعية المياه ، عندنذ يلزم إبعاد المياه ذات النوعية المتننية من الإمداد الرئيسى ، تعين النوعية البيولوجية المياه بتحليل الكوليفورم ، بكتريا الكوليفورم هى مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة المستخدمة كموشر لخطورة مستوى التلوث نظراً لأن بعض هذه البكتريا تكون فى الإفرازات كموشر الخلورة مستوى التلوث نظراً لأن بعض هذه البكتريا تكون فى الإفرازات العائطية للإنسان وزوات الدم الحار عموماً . دراسة هذه الكائنات مفيدة لأنها غير ضارة ولا تتكاثر خارج جسم الإنسان كما أنه يسهل كشفها والتعرف عليها وعدها .

تتص المعايير أن مياه الشرب يجب ألا تحتوى على أكثر من عد واحد الكوليفورم (Icolony) فى ١٠٠ مم من الماء . يلزم عند إنشاء البئر حمايته من الملوثات التى قد تدخل إلى البئر وهذا يعنى عزل مناطق المياه الملوثة .

جدول (٧-٤) المعايير الدولية لمياه الشرب

أقصى مستوى	المواد	أقصى مستوى	المواد
للتلوث		للتلوث	
٠,١	النزايهالومبستان الكلسى		الكيماويات الغير عضوية
۱ فی ۱۰۰سم۳	العد الكلى للكوليفورم	.,.0	أ الزرنيخ
١	العكارة بمقياس TV	١,٠	الباريوم
۲۵۰ملجرام/لتر	أيون الكلور	٠,٠١ (الكادميوم
10	اللون (وحدة لون)	.,.0	الكروم
املجرام/لتر	النحاس	۸,۰ – ۱,۲	الفلوريد
٣.٠ملجر ام/لتر	الحديد	٠,٠٥	الرصاص
٥٠,٠٥ ملجر ام/لتر	المنجنيز	٠,٠٠٢	الزئبق
٣	الرائحة (رقم الرائحة)	1 . , (النترات (N)
۸,٥ - ٦,٥	الرقم الهيدروجينى	٠,٠١	السيلينيوم
۰ ۲۵ملجر ام/لتر	الكبريتات	٠,٠٥	الفضية
مملجرام/لتر	الزنك		الكيماويات العضوية المكلورة
٠٠ ٥ ملجر ام التر	الأملاح الكلية المذابة	٠,٠٠٠٢	الإندرين
٥,٠ ملجر ام/لتر	المواد المنتجة للرغاوى	٠,٠٠٤	اللندين
		٠,١	میٹوکسی کلور
		٠,٠٠٥	توكسافين

الاستخدام المناعمي

نوعية المباه للاستخدامات الصناعية تختلف كثيراً طبقاً للاستخدام . فمثلاً المباه الماستخدام . فمثلاً المباه المالحة (Salt and Brakish Waters) تستخدم عادة كمياه تبريد وخاصة عند استخدامها مرة واحدة (لا يتم تدويرها) وإمكان التخلص منها بدون تلوث البيئة . التخلص من هذه المباه يعتبر من المشاكل الكبيرة . فقد تكون الطريقة الوحيدة التخلص هــى الحقسن في الآبار العميقة . المياه المستخدمة في العمليات الصناعية ذات نوعية عالية عــن المستخدمة في العمليات الصناعية ذات نوعية عالية عــن المستخدمة في التبريد . مياه الشرب تعتبر مناسبة لاستخدامات صناعية

كثيرة عدا في حالة استخدامها في الفلايات . أكثر من 7% من المياه المستخدمة في صناعة منتجات الألبان أو المعلبات أو اللحوم أو المشروبات تزيد عن تلك المستخدمة في مياه الشرب . في كثير من الأحيان تكون مياه الشرب مفضلة بسبب ثبات درجة حرارتها نسبياً . في حالات أخرى تكون المياه الجوفية مفضلة بسبب عسرها الطبيعي والذي يكون مفضل في صناعة المخبوزات والبيرة . وعلى الجانب الآخر فإن كميات مسخيرة من الحديد ، المنجنيز أو الكالسيوم يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة في عمليات تصنيع الورق . الجدول (6-2) يوضح بعض المواصفات لنوعية المياه المستخدمة في بعض الصناعات .

جدول (٨-١) أنواع المياه المستخدمة في بعض الصناعات :

خلا	الأمسلاح	العديسيد	القلوية	العسسسر	اللون	العكارة	الصناعة
فه	الكلـــــية	والمنجنيز	ملجر ام/لتر	ملجسرام/لستر			1
	ملجرام/لتر	ملجرام/لتر	مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مقــيم ككربون			[
			ككـــربون	كالسيوم			1
			كالسيوم				
							منتجات غذائية
ι					Ì '		مخبوزات
ا،ب	_	٠,٢		مطاوب يعض ا صر	1.	١٠	بيرة
ب	10	٠,١	1040	-	-	١٠	الكبعلبات
		٧,٢		140	-	١.	الحلويات
أبج	1	٠,٢			-		البثلج
ج	٣٠٠	٠,٢	07.				منــــتجات
_					([صناعية
		٠,٤					جلود
	٧	٠,١	170	170-10	111-11	٧.	ورق
	rr	1,,1	_	٠.	۰	۰	لب الورق
		,,,-,,	_	141	۲۰-۱۰	410	مسسباغة
١.		1,10	-	٧٠	٧٥		المنسوجات
	_	٠,٥					المنسموجات
و		1,0				L	

خلا	الأمسلاح	الحديسيد	القلوية	العســــر	اللون	العكارة	الصناعة
فه	الكلـــــية	والمنجنيز	ملجر ام/لتر	ملجـــرام/لـــتر			
	ملجرام/لتر	ملجرام/لتر	مقــــيم	مقيم ككربون			
			ککـــربون	كالسيوم			
			كالسيوم				
	٠,٠٢			۲.	۲.	٥	عمومأ
	٧	٠,٢					البلاستيك
		٠,٢			۲	۲	مياه الغسيل
				۰.			

أ = مر غوياً فيه بعض العسر

ب = كلوريد الصوديوم لايزيد عن ٢٧٥ ملجرام/لتر

جـــ = أكسـيد السـيليكون لايزيد عن ١٠ ملجر ام/لتر ، بيكربونات الكالسيوم والماغنسـيوم تسـبب مشـاكل كلاً من الكبريتات ، الكاوريدات ، الصوديوم ، الكالسيوم ، والماغنسيوم كل لا يزيد عن ٣٠٠ ملجر ام/لتر .

د = لا تكوين لمواد لزجة أو طينية

هـ - غير عدوانية

و = تكوين ثابت ، الألومنيا المتبقية لا تزيد عن ٥,٠ ملجرام / لتر .

الاستخدام الزراعي

نوعـــية المياه ونوع التربة وعمليات الزراعة جميعهم لهم دور في عملية الرى الــناجحة. المــياه ذات النوعــية الجيدة توفر أقصى إنتاج طبقاً لنوع التربة المناسبة والتحكم في عملية الرى . دراسة نوع التربة يحدد معدل التسرب الذي يمكن توقعه في تــربة معيــنة، ولذا يمكن توفير دليل لإمكانية إزالة الأملاح المعدنية (Leaching) من سـطح التربة . والمهم كذلك التجاوز في أملاح معينة التي يلزم تعيينها قبل البدء في زراعة محصول معين . الجدول (٩-٤) يوضح المواد والنوعية لتقييم المياه لأغراض السرى . الجــدول (١٠-٤) يوضح التركيزات الموصى بها لتركيز العناصر في مياه الري .

جدول (٩-٤) التقييم المعملي لمياه الرى :

في حالات خاصة فقط	الحموضة - القلوية
	ا نسبة ادمصاص الصوديوم SAR
الحديد	نينزوجين – الأمونيا
الليثيوم	البيكربونات
النترات – نيتروجين	اللبورون
الفوسفات – فوسفور	الكالسيوم
1	المكربونات
	المكلوريد
(التوصيل الكهربي
(الماغنسيوم
1	الصوديوم
	الكبريتات

جدول (١٠٠) أقصى تركيز موصى به للعاصر في مياه الري (Trace elements).

1(1100011111111) 05 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17				
المياه المستخدمة لمدة ٢٠ سنة للتربة ذات	للمياه المستخدمة	العنصر (الرمز)		
الحبيبات الصغيرة والرقم الهيدروجيني ٦	باستمرار فی الری			
 ۸٫۵ (ملجرام / لتر) 	ملجرام / لتر			
۲۰,۰۰	٥,٠	ألومنيوم (AL)		
٧,٠٠	٠,١	زرنیخ (AS)		
٥,٠	۰٫۱	بریلیوم (Be)		
٧,٠	1,٧0	بورون (B)		
.,.0	٠,٠١	کادمیوم (Cd)		
١,٠	٠,١	کرومیوم (Cr)		
0,	٠,٠٥	کوبالت (Co)		
0,	٧,٠	نحاس (Cu)		
10,	١,٠	فلوريد (۴)		
۲۰,۰۰	٥,٠	حديد (Fe)		
1.,	٥,٠	رصاص (Pb)		
۲,٥	۲,٥	ليثيوم (Li)		
1.,	٧,٠	منجنیز (Mn)		
.,.o*	٠,٠١	مولیدنیوم (Mo)		

للمياه المستخدمة لمدة ٢٠ سنة للتربة ذات	للمياه المستخدمة	العنصر (الرمز)
الحبيبات الصغيرة والرقم الهيدروجيني ٦	باستمرار في الري	
 ۸,۵ (ملجرام / لنر) 	ملجرام / لتر	
۲,۰۰	٧,٠	نیکل (Ni)
٠,٠٢	٠,٠٢	سىلىنيوم (Se)
1,	٠,١	فاناديوم (۷)
1.,	٧,٠.	زنك (Zn)

للمــياه فـــى التربة الحامضية ذات الحبيبات الدقيقة وبها نسبة عالية من أكسيد
 الحديد.

• لا توجد بيانات عن الزئبق ، الفضة ، القصدير ، التيتانيوم ، التنجستن .

مشاكل نوعية المياه في الرى تشمل الملوحة والسمية ، الملوحة الزائدة تحدث على الإنتاج على سطح التربة . هذه الأملاح يمكن أن تؤثر على الإنتاج الحصولي نظراً لأن جذور المحصول وخاصة في المنطقة العليا للجذور تجد صعوبة كبيرة في استخلاص المياه الكافية والعناصر الغذائية من المحلول الملحى . ولهذا فإن إنتاج المحصول يقيد لعدم وصول المياه إلى منطقة الجذور . تعتبر السمية مشكلة كذلك نحو توفير محصول جيد .

بعسض المسياه تحتوى على تركيزات عالية من عناصر معينة والتى تؤخر أو ترقف نمسو بعسض النباتات . ومن هذه المواد البورون و الكلوريدات والصوديوم . المسوديوم له تأثير بعيد على التربة . معظم الصوديوم في المياه الطبيعية يكون ناتج مسن تفتت الفلدسبار منتجاً مواد مذابة ، وكذلك بعض من الصوديوم يكون من المواد الهالوجينسية (Mineral Halite) فسى التربة مثل ملح الطعام . من المهم هو النسبة بين المسوديوم إلى الكاسيوم و الماغنسيوم . عند استخدام المياه المحتوية على صوديوم عالى في التربة ، فإن بعض الصوديوم يمتص بواسطة الطمى (Cay) في شكل تبادل قاعدى مسع الكالسيوم و الماغنسيوم الموجود في الطمى . عندنذ تنغير الخصائص الطبيعسية للستربة بمسا يمكسن أن يؤدى إلى تأخر نمو النبات . الطمى الذي يمتص

الصحوديوم يصبح لزج (Stick) وزلق (Stick) عندما يبنل وتتخفض نفاذيته . وعندما يبخف فإن الطمى ينكمش إلى كتل صلبة والتى يصعب زراعتها . هذا بالإضافة إلى أن التركيز العالى من أملاح الصوديوم يمكن أن يسبب فى قلوية التربة حيث يكون نمو النباتات ضعيف أو معدوم . ولكن عند حمل نفس الطمى للكالسيوم أو الماغنسيوم فى شكل أيونات زائدة فإنه يمكن حرثها (Till) بسهولة وتتحسن نفاذيتها .

فى حالسة احتواء مباه الرى على أيونات الكالسيوم والماغسيوم بكمية كافية مساوية لأيونسات الصوديوم أو تزيد عنها ، فإنه يحتجز الكالسيوم والماغسيوم في الطمى بكمية كافية بما يحافظ على النفاذية الجيدة والحرث الجيد ، هذه المياه مفيدة في الرى حتى واو كان إجمالي الأملاح المعنية في المياه عالية نسبياً .

أهمسية الصوديوم أدى إلى تبنى طريقة قياس تأثير أيون الصوديوم . وفى عام ١٩٥٤ قسام معمل الملوحة فى أمريكا باقتراح أن تأثير الصوديوم يمكن حسابه بنسبة المصاص الصوديوم (SAR يمكن حسابها من المعادلة الآتية . حيث كلاً من الكالسيوم والماغنسيوم تكون مجموع المكافئ

$$\frac{\text{Na}}{\sqrt{\frac{\text{ca} + \text{Mg}}{2}}} \text{SAR} =$$

جـزء فــى الملــيون / لنر (Milliequivalent \lite) من تحاليل المداه . تصــديح الصوديوم الزائد فى النرية يكون نتيجة مياه الرى حيث قيمة ١٨ SAR أو أكثر . قيمة SAR أقسل من ١٠ نبين أنه لا خطورة من مشاكل الصوديوم . فى الظروف الطبيعية يأخذ النبات قليلاً من الأملاح المعدنية المذابة فى مياه الرى .

جدول (٤/١١) معاملات التحويل الكيميائية (عند التحويل من إلى اضرب في)

	ملجرام / لتر إلى	المكافئ جزء في	ملجرام / لتر إلى	المكونات
	ملجرام / لتر	المليون إلى ملجرام /	المكافئ جزء في	
	كريوئات كالسيوم (CaCO₃)	لتر	المليون	
	Y,£9Y	۲۰,۰٤	٠,٠٤٩٩	كالسيوم
	117,	77,97	٠,٠٣٥٨	الحديد
1	٤,١١٥	17,17	٠,٠٨٢٢	الماغنسيوم

ملجرام / لتر إلى	المكافئ جزء في	ملجرام / لتر إلى	المكونات
ملجرام / لتر	المليون إلى ملجرام /	المكافئ جزء في	
كريونات كالسيوم	ئتر	المليون	
(CaCO ₃)			
١,٢٨٠	۳۹,۱۰	۲۵۲۰,۰	البوتاسيوم
7,177	۲۳, ۰ ۰	٠,٠٤٣٥	الصوديوم
٧١٢,٠	۸۱,۰۰	٠,٠١٢٣	البيكربونات
1,174	٣٠,٠٠	٠,٠٣٣٣	الكربونات
1,£11	70.27	٠,٠٢٨٢	الكلوريد
7,977	17,+1	٠,٠٥٨٨	الإيدروكسيد
۰,۸۰۷	٦٢,٠١	٠,٠١٦١	النترات
۱٫۵۸	۳۱,٦٧	٠,٠٣١٦	الفوسفات
1, . £ Y	٤٨,٠٤	٠,٠٢٠٨	كبريتات
٠,٦١٧	۸۱,۰۰	٠,٠١٢٣	بيكربونات الكالسيوم
1,	0.,.1	٠,٠٢٠٠	كربونات الكالسيوم
.9.7.	00,0	٠,٠١٨	كلوريد الكالسيوم
1,701	۳۷,۰۲	٠,٠٢٧	إيدروكسيد الكالسيوم
٠,٧٣٥	٦٨,٠٧	٠,٠١٤٧	كبريتات الكالسيوم
۰,٥٦٣	۸۸,۹۳	٠,٠١١٢	بيكربونات الحديدوز
1,144	٤٢,١٦	٠,٠٢٣٧	كمربونات الحديدوز
1,.01	٤٧,٦٢	٠,٠٢١	كلوريد الماغنسيوم
1,710	79,17	٠,٠٣٤٣	ايدر وكسيد
۱۳۲,۰	٦٠,٢	٠,٠١٦٦	الماغنسيوم
	1		كبريتات الماغنسيوم
۱۷۲٫۰	Y£,07	٠,٠١٣٤	كلوريد البوتاسيوم
.,097	٨٤,٠١	٠,٠١١٩	بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.,4 £ £	٥٣,٠٠	٠,٠١٨٩	الصوديوم
۲٥٨,٠	٥٨,٤٦	•,•1٧1	كربونات الصوديوم
1,701	٤٠,٠١	.,. 7 20	كلوريد الصوديوم
٠,٥٨٩	۸٥,٠١	٠,٠١١٨	ايدروكسيد الصوديوم
٠,٩١٥	01,30	٠,٠١٨٣	نترات الصوديوم
٠,٧٠٤	٧١,٠٤	٠,٠١٤١	فوسفات الصوديوم
	ĺ		كبريتات الصوديوم
	en : : : 1 N :.		

معظـــم الأمــــلاح المعدنية الموجودة في الماء تبقى في التربة أو نظل مذابة في

كيمياء الياه الجوفية الفصل الرابع

الجرزء الغير مستخدم من الماء .الرى المتكرر يمكن أن ينتج عنه تراكم أملاح كثيرة وبدا يستلف الإنتاجية المتروية . لذا يلزم وجود بعض طرق سحب الأملاح المستراكمة في التربة (Leaching) بإذابتها وتسريها إلى جوف الأرض . في الظروف المستراكمة في التربة (Leaching) بإذابتها وتسريها إلى جوف الأرض . في الظروف المنبعية لنوعية المياه يمكن الري بالتتالي إذا كان التحكم يشمل (١) الري من أن لأخر المستخدام مساكل المتوحة (٣) المستخدام مساكل الموحة (٣) المستخدام مساكل الموحة (٣) المستخدام مساكل الماح وتصريفها الاستخدام عن المنابع بين المياه يساعد على عملية التحكم في الأملاح (٥) تغيير أساليب الاستوى المياه للكيم الله المياه المعرضة لذلك يلزم عمل التحاليل الميانية . التحاليل الكيميائية المياد الري لا تبين أن المياه خالية من البكتريا الممرضة لذلك فإنها لا تناسب الاستخدام المسرب . لذلك يلزم مراجعة التأثير الممرضة .

و حدات القياس . Units of Measure

القياس الأكثر شيوعاً من الأملاح المذابة هو جزء في المليون بالنسبة للوزن ، أي جزء بالوزن من المولد المعدنية المذابة موجود في مليون جزء بالوزن من الماء . المحدود المعدنية المذابة تسمى كذلك الأملاح الكلية المذابة Solida Dissolved Solida المحدود المعدنيية المذابة تسمى كذلك الأملاح الكلية المذابة وحدات جزء في المليون بالنسبة المياه المعنبة. عند تحويل ملجرام / لتر إلى المكافئ لكل مليون (Millior \ Milligram Equivalent \ Milligram (mit) . (epm) ويسمى كذلك المكافئ بالملجرام / لتر (epm) المكافئ في المليون (epm) يتم قسمة تركيز الأيون بالملجرام / لتر على الوزن المكافئ يساوى الوزن المكافئ يساوى الوزن الجزئيي مقسوماً على التكافؤ .

الفصل الخامس

طرق حفر الآبار

0

الفصل الخامس طرق حفر الآبار

توجد طرق مختلفة لحفر الآبار نظراً المتفاوت في الطبيعة الجيولوجية للتربة ما بيسن الصحور الصلبة مثل الجرانيت والدولوميت إلى الرواسب الغير متماسكة مثل الرمال والزلط والطمى . في كثير من الحالات يكون استخدام طريقة ممينة هو السائد في أماكسن محددة نظراً لقدرتها على اختراق الخزان الجوفي وبذلك تحقق وفر في التكاليف . وفي حالات أخرى تتغير طريقة الحفر طبقاً لعمق وقطر البئر ونوع التربة المخترقة والإشتراطات الصحية والاستخدام الرئيسي للبئر . ولهذا فإنه لا توجد طريقة مفصلة لكل الظروف الجيولوجية . الحفر الناجح هو فن ناتج عن الخبرة الطويلة والاستخدام السليم للأداء الهندسي .

تشمل إنشاءات البستر ٤-٥ عمليات وهي الدفر ، وضع المصفاة ، وضع المصفاة ، وضع المصفاة والظهمير الزلطي وعند الحاجة وضع التحثية الأستنية (Grouting) لتوفير الحماية الصحية ، بالإضافة إلى تتمية البئر لتأكيد الخلو من الرمال عند أقصى إنتاج . يمكن تنفيذ ٢-٣ من هذه العمليات في نفس الوقت طبقاً الطريقة الحفر المستخدمة . فمثلاً عند الحفر في التربة الغير متماسكة بطريقة الكابل أو بطريقة الحفر خلال دافع القيسون ربكب مع تقدم الحفر . أما عندما يكون الدفع المصفاة تنفذ ثلاث عمليات سوياً ، فتح الحفر ، إنشاء القيسون ومصفاة البئر .

طرق الحفر وأساليب الإنشاء متعددة . الحدود العملية لمعظم طرق الحفر تتوقف على الظروف الجيولوجية . سيتم الإشارة إلى بعض طرق الحفر .

طريقة الحفر بالكابل: (Cable Drilling Method)

تعتبر طريقة الحفر بالكابل هي أقدم طريقة لحفر الآبار ابتكرها الصينيون منذ الكسر مسن ٢٠٠٠ سنة حيث استخدم الكابل والدق (Percussion) حيث أمكن حفر بئر لممق ١٦٥ متر واستغرق الإنشاء عقدين أو ثلاثة .تسمى ماكينة الحفر بالكابل تجهيزة النقر أو الدق (Percussion Rigs) وتعمل بتكرار الرفع والخفض الكابل التقبل لآلة العفر في تقب الحفر شكل (١-٥) قطعة الحفر تفتت الصخور الصلبة كما تعمل على تفتيت

طرق حفر الآبار الغامس

الــترية الغير متماسكة . وفي كلا الحالتين عملية النقر الترددية تعمل على خلط مواد الــترية الغير متماسكة . وفي حالة عدم وجود ماء الــتربة المفككة بالماء مكوناً روبة (Slurry) في قاع الحفر . وفي حالة عدم وجود ماء في التربة الجارى اختر القها يضاف الماء ليكون الروبة تراكم الروبة بزداد مع زيادة الحفسر وكذلك خفص الارتطام الأدوات الحفر . عندما يكون معدل الحفر غير مناسب تترال الروبة على فترات من الحفر بواسطة طلمبة أو بالنزح (Sand Pump or Bailer) . شكل (١-٥)

معدة كابل الحفر الكاملة تتكون من خمسة مكونات :

لقمة الحفر Drill bit

عامود الحفر Drill stem

أزرع ومجرى تحرير قطعة الحفر Drilling Jars

قطعة دوارة على قاعدة ثابتة Swivel Socket

الكابل Cable

لقمة الحفر لمعدة كابل الحفر عادةً ضخمة وتقيلة ليمكنها تفتيت وخلط كل مواد التربة . عامود الرفع يضيف ثقل إلى لقمة الحفر وطوله يساعد على استمر ار استقامة الحفر عدد الحسفر في صخور صلبة . تتكون أزرع ومجرى تحرير لقمة الحفر الحدار (Drilling Jars) من عامودين صلب معالج منفصلين . عند ارتطام لقمة الحفر فإنها يمكن أن تتحرر معظم الوقت بانزلاق أزرع التحرير لقمة الحفر لأعلى حيث أنها حرة الحسركة ، مشوار أزرع الانزلاق القمة الحفر من ٩ إلى ١٨ بوصة . قطعة الدوران على القاعدة الثابتة (Swived Socket) توصل منظومة الحفر بالكابل ، بالإضافة إلى أنها تضيف بوزنها إلى طاقة الرفع للأزرع عتدما يكون ذلك ضرورى . وهى كذلك تتقل دوران الكابل إلى الأجزاء وإلى لقمة الحفر بما يمكن من تكسير لصخر جديد مع كل مشدوار لأسفل وبذلك يتحقق حفر دائرى ومستقيم . مكونات الأجزاء مقلوظة مع بعضها .

سلله الكابل الذي يحمل ويعمل على دوران أجزاء الحفر يسمى خط الحفر .


وهدو بقطر $\frac{2}{8}$ إلى أ (بوصة) وهو يلف وصلة الأجزاء عند كل مشوار لأعلى بما يمنها من التفكك . خط الحفر ملفوف على بكرة (لها حلزونى فى الدوران الكامل) أكلا الصارى وأسغل صارى الحفر (٥-١) بكرة الرفع مُجهزة بفاصل على أسطوانة خط التشخيل لقاعدة الدفع شكل (١-٥) . بكرة الرفع مُجهزة بفاصل على أسطوانة البكرة ليكون خط التشغيل على جانب وخط الاحتياط على جانب . دلو النزح يستخدم لإزالة الروية أو الصخور يتكون من ماسورة مجهزة بمحبس عدم رجوع عند القاع (محبس قدم) . دلو النزح متصل بكابل يسمى خط الرمال . وقد تستخدم طلمية الرمال أو دلو السحب (Suction baller) . الدلو مجهز بمكبس حيث الدفع الملوى للمكبس يعمل على إيجاد تفريغ الذى يفتح المحبس وامتصاص الرمال والروبة فى الماسورة . معظم طلمبات سحب الرمال بطول ٣ إلى ٢٠١ متر .

خصائص الحفر لأعلى ولأسفل لماكينة الكابل يرجع إلى الكرة المتحركة ترتكز على محور من جانب والجانب الخارجي يتحرك لأعلى ولأسفل بذراع أو بذراعين توصيل متصل بعامود إدارة . وضبط المشوار الرأسي وعدد المشاوير في الدقيقة بمكن ضبطه بتجهيزات خاصة .

يوجد خط كابل لدفع القيسون والمصفاة والطلمبة ... الخ .

ماكينة كابل الحفر لها حدود بالنسبة لعمق الحفر وقطر الحفر . فمثلاً بالنسبة المقطر الصحنير يمكن أن يزداد العمق . يمكن منع احتكاك القيسون أثثاء الانزال باستخدام سائل الحفر خارج القيسون أثثاء الحفر ، عند حفر الآبار فإن ماكينة الكابل يمكنها الحفر المعق من ٣٠٠ قدم إلى ٥٠٠٠ قدم (٩١,٥ متر - ١٥٢ متر) . في حالة الحفر في تربة متماسكة لاستخدام القيسونات في كل أو في أجزاء من الحفر . وفي بعض الحالات يتناقص قطر القيسون وكذلك قد يتناقص قطر المصفاة مع زيادة العمق وطبقاً لنوع التربة ، عندنذ يتم إنزال القيسون أو المصفاة بالطريقة التاسكوبية .

طرق حفر الأبار الغامس



شكل (١-٥) ماكينة العقر بالكابل ومكوناتها

الحفر الدوار المباشر (الحفر المحورك) . Direct Rotary Drilling

استخدمت طريقة الدفر المحورى لزيادة سرعة الدفر وزيادة عمق الدفر في معظم أنواع التربة شكل (١-٢) بحفر البئر بواسطة أداة القطع الدوارة (Rotating bit) وتزال نربة القطع باستمرار بتدوير سائل الدفر مع لختراق أداة القطع الدوارة للتربة . أداة القطع متصلة بالنهاية السفلى لماسورة الدفر ، والتي تنقل الحركة الدورانية من الفصل الخامس طرق حفر الأبار

الآلات إلى أداة القطع . في طريقة الحفر المحورى المباشر يتم ضخ سائل ألحفر خلال ماسورة الحفر ماسرة الحفر ماسكرة الحفور ثم يتدفق السائل إلى أعلا في المسافة بين الحفر ومسورة الحفر حاملاً معهد ناتج الحفر عالقاً بسائل الحفر إلى حفرة تجميع سائل الحفر وتدويره بعد ترسيب ناتج الحفر في حفرة مستطيلة . ثم يعاد ضخ سائل الحفر من نهاية حفرة الترسيب أو من خفرة ترسيب ثانية وقد تستخدم أحواض تجميع في حالة الآبار الضحلة .

قبل عسام ١٩٢٠ نوع الحفر الدوار الذي يستخدم كان يستخدم القيسون نفسه كماسسورة حفسر وكانت هذه العملية تسمى الدوار (Whirler) . وكانت النهاية السفلي القيسون مزودة بنهاية قطع ذات قطر أكبر قليلاً من قطر القيسون . نهاية القطع تعمل على قط ع وتفتيت الستربة مع دوران الماسورة . استخدام الماء المضغوط داخل الماسسورة لرفع نواتج الحفر إلى السطح . وكانت تستخدم الطفلة والطمى من الموارد المحلية لقفل الفتحات في جدار الحفر ولاستمرار التدوير . كانت هذه الطريقة مناسبة لحفر الأيار الصغيرة والضحاحة حيث التربة خالية من الكتل الصخرية .

في آبار المادة وستخدم الحفر الدوار نوعين من لقم الحفر وهما الجرافة (Dragbit) (زيل السمكة) وتستخدم في النرية الغير متماسكة والشبه متماسكة أو قطعة الحفر التي تستخدم في النرية المتماسكة فهي الدوارة أو القمعية شكل (٥/٢، ٥/٢). الحفر التي تستخدم في النرية المتماسكة فهي الدوارة أو القمعية شكل (٥/٢، ٥/٢). تصنع لقم الحفر الدوارة إما من أسنان من الصلب من أشكال مختلفة وفواصل مختلفة وأطلبوال مختلفة بيمكن لكل سنة تشكيل ضغط على نقطة مختلفة من قاع الحفر مع دوران لقمة القطع . أسنان الأقماع القريبة من بعضها متداخلة بما يمكن من النظافة الذاتية . الأسنان القصيرة المتلاصقة تستخدم للتربة الصلبة مثل الدولوميت والجرانيت والبازلت . السخ . لقمة الحفر ثسطع الفرية الأواع التربة . كما توجيد أشكال أخرى من لقم الحفر . سطح القطع القمة الحفر تسلط عليه نافورة من سيائل الحفر والذي يعمل على التبريد والمتظيف من نواتج الحفر وفي التكسير وهذا السائل بسلط على نقمة الحفر من داخلها .

طرق حفر الآبار الغامس

يستخدم موسم (Reamer) لتوفير الاستقامة والنظافة والتوسيع لقطر الحفر ، وهذه عبارة عن مقطع من ماسورة الحفر بطول ٣ إلى ٦،١ منر ذات سطح مقوى من أعصاب (rib) راسمية مقساة أو من فلنجات ملحومة على مقطع قصير من ماسورة الحفر ما بين لقمة الحفر والمثبت (Stabilizer) .

لقمة الحفر تكون متصلة بالنهاية السفلي لماسورة الحفر والتي تمثل عامود إدارة أسطواني طويل . سلسلة الحفر تتكون عادةً من أربع لمجزاء وهي لقمة الحفر قفيز حفر أو أكسئر والذي يسمى المثبت (Stabilizer) وأطوال من ماسورة الحفر ، ماكينة تشغيل على قاعدة ومجموعة حركة التشغيل بالدوران والخفض والرفع لماسورة الحفر وتسمى كيلى (Kelly) شكل (٤١٥) والتي تكون ذات مقطع سداسي أو مربع أو حلزوني .

ومسيزة الحفسر بالدوران المباشر هى سرعة الاختراق فى جميع أنواع النرية بالإضسافة إلى أقل كم من القيسونات أثناء عملية الحفر وكذلك سهولة إنزال المصفاة كجزء من إنشاءات القيسون ولكن التشغيل يحتاج إلى مهارة فائقة وخبرة بالإضافة إلى التكلفة العالية للحفر بهذه الطريقة .

سوائل الحفر ،

تنظــيم اســـتخدام سوائل الحفر اساسى لتوفير كفاءة الحفر الدوار . يلزم توفر تجـــانس بين قطر الحفر ، قطر ماسورة الحفر ، نوع لقمة الحفر ، امكانيات الضنخ ، خصائص سائل الحفر طبقاً للظروف الجيولوجية فى موقع الحفر . سوائل الحفر تشمل الهواء والماء النقى ومخلوط من مواد أخرى . استخدام سوائل الحفر يحقق الآتى :

- · رفع ناتج الحفر من قاع الحفر إلى السطح حيث حفرة الترسيب المستطيلة .
 - . تثبيت وسند حائط الحفر ومنعه من الانهيار (Caving) .
 - . دهان حائط الحفر لخفض الفقر في السائل .
 - تبريد وتنظيف لقمة الحفر
 - . يوفر الترسيب لنتائج الحفر في حفرة الترسيب .
 - · تشحيم لقمة الحفر ، كراسي التحميل ، طلمبة الطفلة ، ماسورة الحفر .

الفصل الخامس طرق حفر الآبار

تعتمد لزوجة السائل وقدرته على حمل ناتج الحفر على عدة عوامل بحيث نكون سرعة ارتفاع السائل فى الحفر من ٣٠ إلى ٤٥ متر فى الدقيقة . تزداد قدرة سائل الحفر على حمل الحفر كلما زادت اللزوجة وزادت السرعة .

سائل الدفر يمنع انهيار قطر الدفر بسبب الضغط على السطح الخارجي لقطر الحفر . طالما ان الضغط الهيدروستاتيكي للسائل يزيد عن ضغط التربة فإن قطر الدفر يظل مفتوحاً . الضغط عند اى عمق يساوى وزن عامود سائل الدفر فوق هذه النقطة .

فى الـترية الغنبية بالطفلة يمكن بدء الحفر باستخدام المياه النقية الذى يختلط بسرعة مع الطفلة الطبيعية فى فتحة الحفر مكوناً طبيقة رقيقة من الطفلة . والماء النقى يستخدم فى هذه الحالة فى الجزء العلوى من قطر الحفر ولعمق حتى ٣٠ إلى ٩٠ متر . والمحافظة على الضغط الهيدروستاتيكي واللزوجة المناسبة تتم إضافات إلى سائل الحفر من طفلة ذات نوعية جيدة أو بلمرات مخلقة . بعد تمام الخلط لمائل الحفر وتمام تميؤه (hydration) بتم تدويره فى قطر الحفر باستخدام مضخة الروبة (Mud pump) يتميزه طرد مركزى أو مضخة الكباس (Piston pump) .

طرق حفر الآبار الفصل الخامس







شكل (٢-٥) قطعة الحفر الدوادة



الفصل الخامس طرق حفر الآبار

الدفر المكسم بالهواء . Inverse drilling

تعتبر هذه الطريقة تحديث اطريقة الدوران المباشر ذات الحركة العلوية حيث يضاف الهواء خلال استخدام ماسورة $\frac{\mathbf{v}}{2}$ وبوصة داخلية وماسورة تخريم بقطر $\frac{\mathbf{v}}{2}$ وبوصة بها قناة المرور الهواء هذه المعدة تسمح ببثق الهواء المصنغوط إلى القنوات الهوائية خسارج ماسسورة الستخريم ثم إلى سائل التخريم مع تحركه إلى أعلا داخل ماسورة الستخريم شسكل (0-0). وبهذا فإن سائل التخريم وناتج الحفر يتم رفعهم إلى السطح بمساعدة الهواء داخل الماسورة الدليل \mathbf{r} بوصة (ماسورة التخريم).

باستخدام هذه الطريقة يمكن زيادة طاقة التخريم في حفر آبار ذات قطر كبير . حيث يمكن عمل قطر حفر حتى ٢٠ إلى ٣٠ بوصة بطريقة روتينية كما يمكن عمل عمق حفر أكبر من ٣٠ غلى ٦٠ متر في التربة الغير متماسكة . الأقطار أقل من ١٢ بوصة لا يوصى بحفرها نظراً لأن القطر الخارجي لماسورة الحفر هو ٩ بوصة .

ضــغط الهواء المستخدم هو ١٢٥ رطل على البوصة المربعة بمعدل ١٠، متر مكعــب في الثانية . عند هذا الضغط يكون اقصىي عمق لعامود الحفو هو ٢٦،٧ متر وفــي حالة زيادة العمق يتم تجهيز ماسورة الحفر ذات القنوات الهوائية فوق ماسورة الحفر التقلــيدية حــتى اى عمق أكبر من ٧٦ متر . تستخدم في هذه الطريقة طلمبة المطرد المركزي طلمبة المكبس (Piston Pump) ذات قطر وطول المشوار ٣٠٤ أو ٥٠


مميزات طريقة الدفر العكسى بالهواء هو امكان الدفر بأقطار كبيرة والسرعة العالسية للاخستراق فى النرية الغير متماسكة واستخدام سائل الدفر لرفع ناتج الدفر وزمسن التتمية قليل أما سلبياتها فهى زيادة التكاليف وزمن الدفر كبير فى حالة الأبار العميقة .

الدف بالبثق (التدفق) ، Jet Drilling

توجد طريقتين الإنشاء الآبار باستخدام تيار ماء عالى السرعة في خطة الحفر . أحد هذه الطرق هو بنظام النقر ببثق تيار ماء (Jet Percussion System) للحفر حيث طرق حفر الآبار الفصل الخامس

أنه يمكن استخدامها لحفر أقطار محدودة من ٣-٤ بوصة ولعمق حتى ٦١ متر . أما الآبار ذات الأقطار الكبيرة ولعمق لكبر من ٦٦ متر تستخدم لها طرق أخرى .

أدوات الحفر في نظام النقر ببثق تيار الماء تتكون من قطعة حفر في شكل أرسيل (Chisel) مثبتة في الجزء السفلي لماسورة الحفر ، االثقوب على اجناب قطعة الحفر وفي الحفر تعمل كنافورة الضغط المياه (بثق) والذي يحافظ على نظافة قطعة الحفر وفي الحفر تنسه العمل على تفكك التربة الجارى حفرها ، تضخ المياه تحت ضغط متوسط الحقت نفسه العمل على تفكك التربة الجارى حفرها ، تضخ المياه تحت ضغط متوسط أعسلا في الفراغ المحيط بماسورة الحفر ، حاملاً معه ناتج الحفر في شكل مواد عالقة أعلى سطح الأرض حيث يتدفق في حفرة ترسيب أو أكثر لترسيب المواد العالقة . يتم سحب المسياه مرة أخرى بواسطة طلمبة سحب (Suction) وتدويرها خلال ماسورة الحفر . نظام دورة المائل يشبه الحفر المباشر بالدوران ، مع استمرار تدوير المياه فيان قطعة الحفر والقضبان ترفع وتسقط مثل حالة الحفر بالكابل ولكن المشوار أقل . فيان المجهز بقدمه دفع يسقط مع تقدم الحفر . يتم استخدام إضافات لمسائل الحفر . تستخدم هدذه الطريقة الحفر الآبار ذات الأقطار الصعفيرة في التربة الحاملة الرملية تستخدم هدذه المطريقة الحفر الكذاك المتماسكة إلى حد ما .



شكل (٥-٥) الحقر العكسى بالهواء

نــوع آخــر من الحفر باستخدام مواسير ذات قطر صغيرمستقد له قاع مفتوح ليمكن غوصه في الرمال باستخدام غسيل المياه بدون أي وسيلة حفر

وهناك طرق أخرى كثيرة لحقر الآبار ولكن الشائع منها في مصر هي الطرق الآتية :

طرق حفر الآبار الغامس


١- الطريقة اليدوية ،

وهـنه الطريقة هى الشائعة فى مصر وتستعمل فى حفر الآبار التى لا يزيد قطرها عن ٨ بوصة وإلى عمق حوالى ٨٠ متر من سطح الأرض .فى هذه الطريقة تسـتخدم طـريقة القيسونات المتداخلة على أن يكون قطر القيسون الأخير أكبر من قطر الحقر بما لا يقل عن ٦ بوصة وذلك لإمكان تتفيذ الغلاف الزلطى قبل رفع القيسـون . يتم خفض قطر القيسون بحوالى بوصتين بعد كل حفر بعمق ٣٠ – ٤٠ متر شكل (٢-٥).

تستخدم فى الحفر البريمة القلاووظ فى حفر التربة الطينية المتماسكة والبلف فــى حفــر التربة الرملية وهذا البلف يسمح بدخول ناتج الحفر إلى داخله ولا يسمح . بخزوجه .

ويستعمل وصلة التكسير في تفتيت التربة الصلبة التي تعيق استمرار الحفر . بعد المتلاء البريمة أو البلف بناتج الحفر ترفع إلى خارج قطر الحفر التفريغها ثم يعاد إنزالها بعد زيادة طولها بخط المواسير الاستمرار وزيادة عمق الحفر. بعد الوصول إلى العمد المعلوب يتم إنزال مواسير البئر داخل قطر الحفر وذلك عند سحب قيسون الحفر تدريجياً إلى أعلا . يملأ الفراغ الخارجي بين جدار الحفر ومواسير السحب للبئر والمصافى وذلك بالزلط الفينو حول المصافى تعلوه طبقة من الرمل النظيف الخشن بطول ١ متر تعلوها طبقة من المونة الاسمنتية حول السطح الخارجي الماسورة السحب للبئر وذلك لمنع وصول الملوثات من المياه السطحية إلى المياه الجوفية .

وعادةً لا يزيد معدل الحفر اليومى بالطريقة اليدوية عن عشرة أمتار وهذا من أهم عيوب هذه الطريقة . الفصل الخامس طرق حفر الآبار



١- طريقة الدفر بالدق،

تستخدم هذه الطريقة في حفر الآبار التي يتراوح قطرها بين ٨ إلى ١٥ بوصة والتي يصل عمقها حتى ١٠٠ متر ويستمان فيها بآلات البكر والقص والونش . وهذه الطريقة تشبه طريقة الحفر اليدوية من حيث القيسونات حيث يستعمل بلف يناسب القطر الخسارجي القيسون المستخدم وقاعه من خوص الصلب المتعامدة وذات حافة حادة تستطيع بمعاونة ثقلها أن تخترق الطبقة الطينية وتفتتها وتحولها إلى روبة والتي

طرق حفر الآبار الغامس

تـــرفع بـــبلف آخر لعدم الرجوع (حيث تدخل الروبة ولا تخرج) ثم يستكمل العمل بنفس الطريقة المتبعة في الحفر اليدوى .

تغويص الأبار ،

ويشمل الآبار ذات الأقطار الكبيرة والآبار ذات المواسير .

الأبار ذات الأقطار الكبيرة ،

تتشأ الآبار ذات الأقطار الكبيرة (Dug Wells) بالحفر وإخراج الناتج ، وتبطن غالــباً إما بمبانى من الطوب أو بحديد الزهر أو الفخار المزجج وذلك لمسافة حتى ٣ متر تحت سطح الماء . وعند تبطينها بالطوب يراعى ألا يقل السمك عن طوبة ولحدة وبمونة قوية من الأسمنت ، ويكون الطوب بطبقات طولية وعرضية بالتبادل .

تفويص الآبار ذات الأقطار الكبيرة.

الفصل الخامس طرق حفر الآبار

الفسراغات السنفلى الستى قد توجد حول المبانى بالخرسانة مع دكها جيداً وذلك عند الانتهاء من عملية التغويص . قد تكون المبانى من الخرسانة المسلحة وتربط الغنزيرة فى المبانى الطوب بجوابط رلأسية عبارة عن أسياخ تسليح قطر ١/٢ أو ١/٣ بوصة على مسافة حوالى المتر من بعضها فى داير البئر ، وطول الأسياخ ٥ متر تربط أخسرك كامل من الخرسانة سمكه حوالى ١٠,٥ إلى ٢,٠ متر ، ومنه تبدأ أسياخ رأسية أخسرى مشسابهة السابقتها بين مداميك الطوب . وقد تستمل مواسير حديدية بدلاً من المبانى الطوب وتكون بأطوال ٦ قدم ، يتصل بعضها ببعض بأطواق داخلية ومسامير المبانى الطوب قدي السطح الخارجي أملس بما يسمح بالإنزال خلال التربة . يكون لهذه المواسير نهاية سفلية حادة أيسهل اختراقها المتربة . في حالة عدم هبوط الماسورة يستم تحميلها بوضع طبلية على أربع كمرات طولية من مقاس كبير وثمانية عرضية لتوزيع حمل الطبلية ثم تحمل الطبلية باكياس الرمل لتغويص البئر أثناء الحفر داخلها .

لحياناً توضع فتحات جانبية في داير البئر في المباني السفلي بطول ١٠ أو ١٥ مـنر (Pigeon Holes) تكون مفتوحة النصف طوبة الخارجية والتي تستمر في جميع المحيط الخارجي والتي تستمر في جميع المحيط الخارجي . تبني النصف طوبة الخارجية بمونة أسمنتية خفيفة تساعد على مرور المياه في العراميس حول البئر لتصل إلى الفتحات الموصلة إلى داخل البئر وفي هـذه الحالـة لا يقل سمك البئر عن طوبتين أو طوبة ونصف . يلاحظ سد الفتحات من الداخل بقطع خشبية ملفوفة بقلفاط مقطرن يزال بعد الإنتهاء من تغويص البئر وإتمام الممل .

ولــزيادة التصرف توضع مصافى أفقية عددها حوالى ١٢ قطر كل منها ٣-٤ بوصــة فى داير البئر ومن أسفله لمسافات مناسبة لزيادة إيراد البئر ، فى هذه الحالة يجب ألا يقل قطر البئر عن ٤ متر لإمكان استخدام جهاز ضغط المواسير والمعروف باسم (Ramney) ، ويكون القاح أصم اعتماداً على المدادات ذات المصافى . يبلغ إيراد الساء اليومى من بئر بقطر ٤ متر حوالى ٩٠ ألف متر مكعب بعد إتمام نظافة البئر توضــع بداخله فرشة زلطية (زلط فينو) لتحافظ على عدم نزح الأرضية مع المياه وعدم حدوث تصدعات للبئر .

طرق حفر الآبار الغامس

الأبار ذات المواسير .

الآبار ذات المواسير تنشأ عادة بدق مواسير حديدية رأسياً من سطح الأرض ، وتســتعمل أدوات تخــريم خاصة مع إخراج الناتج إلى السطح .تغوص هذه الآبار إذا كانت بقطر صغير بالطاقة الناتجة عن سقوط ثقل من المواسسير الموصلة رأسياً شكل (٥-٦) والمنتي أما أن تكون ذات نهاية صماء مدببة الطرف في حالة المواسير ذات الأقطار ٣ به صبة فأقل أو ذات قاطع مستدير ومجوف . وفي كلتا الحالتين الجزء الأسفل من المواسير على ثقوب عديدة لإدخال الماء من الطبقة الحاملة . يجرى تغويب المواسير في الأرض بسقوط ثقل يرفع على حامل ثم يسقط على رأس الماسورة (المقلوظة) والتي في نهايتها العلوية طاقية لوقايتها من تأثير الدق. تستخدم مواسير من الصلب بوصلات مقلوظة بأطوال من ٦ قدم وقطر ٤ بوصة عادةً. يتم إنسز الالماسورة أو لا بالدق ثم نزال المواد من داخلها إلى المواسير ذات الأقطار أكبر من ٢ بوصية بواسطة أدوات خاصة بذلك والتي تتصل بقضبان مربعة من ١ -٢ بوصة بو اسطة القلاووظ وكذلك تستخدم هذه الأدوات لأقطار المواسير أكبر من ذلك . وبإزالة المواد من داخل الماسورة يمكن أخذ عينات من التربة وعينات من المياه على أعماق مختلفة وبكون لكل بئر سجل خاص (Well Log) . تكرر عملية الدق بعد تنظيف المواسير من الداخل . عند مصادفة المواسير ذات الطرف السفلي المدبب عند نزولها لتربة صلبة ، عندئذ يتم سحب الماسورة للخارج وإعادة دقها مع تكرار ذلك حتى يمكن تكسير الجزء الصلب وإنزال الماسورة في حالة الماسورة ذات الحرف السفلي القاطع الأجوف يستم تكسير الأرض الصلبة بإنزال أدوات تكسير الصخر داخل الماسورة. تجهز أدوات التنظيف في حالة التعامل مع الأراض المبتلة بصمامات قدم (FootValve) لمنع سقوط الأترية منها عند رفعها لأعلى .

وتستخدم آلات على عربات متحركة مجهزة بصارى الذى يطوى أثناء سير العرية ، وفى موقع العمل يرفع لتعليق البكرة والحبال الخاصة بدق البئر والتى تصنع من أسلاك الصلب المجدول والذى يساعد على دوران الحبل دورة خفيفة فى كل دقة بما يعمل على بما يعمل على على العرافة بسيطاً فى نفس الاتجاه بما يعمل على

الفصل الخامس طرق حفر الآبار

انتظام الحفر والتكسير .

يجب أن يكون الدليل رأسياً تماماً والذى هو عبارة عن ماسورة قيسون تستعمل دليلاً لخط الحفر المدلى من صارى الماكينة .

ويبدأ تشغيل خط الحفر مع تغيير معدل الضربات في الدقيقة وطول المشوار الذي يصله في كل ضربة وذلك بالتحكم في الذراع المتحرك لآلة الحفر . يتراوح عدد الضسربات ما بين ٢٠ ، ٦٠ في الدقيقة الواحدة تبماً لنوع الطبقة التي يعمل فيها الكسور. تستعمل عملية الدق وإطالة حبل الحفر ثم إزالة المواد المفتتة وهكذا إلى أن يصل البئر إلى العمق المطلوب .

الأبار ذات القيسون.

يستممل القيسون لتغويص الآبار وهو عبارة عن مواسير من الصلب بطول ٣ه متر ولمها وصلات عبارة عن صلب مقلوظة وتكون بقطر يزيد ٤ بوصة عن القطر
الخارجي لماسورة السحب . يتم تغويص القيسون رأسياً بطريقة التحميل والحفر داخله
بادوات حفسر أو بطريقة الدق على طاقية خشبية تركب على المواسير أثناء الدق
والحفر داخلها .

وكذا يمكن عكس الاتجاه الفتيل للرفع وذلك للضغط على الدكم العلوية لرفع القيسون وللحفر دلخل القيسون بواسطة إنزال البلف (Shell) . البلف قطعة أسطوانية حاف قطعة أسطوانية الماسطة المواد المسطق المواد الملية ، ويتكرار هذه العملية تمتلئ الأسطوانة ثم ترفع لتتطيفها وتكرر العملية عملية على المسطوانة ثم ترفع لتتطيفها وتكرر العملية حتى العملية حتى العملية حتى العملية حتى العملية حتى العملية حتى القيسون ، عندئذ بضغط على القيسون بالفتيل القلاووظ ثم يتم تكرار هذه العملية حتى

طرق حفر الآبار الفصل الخامس

يصل القيسون إلى العمق المطلوب.

ويراعى أخذ عينات من التربة أو الماء أثناء التغويص وذلك عند عمق كل متر أو عـند التغير فى التربة أو عند العثور على طبقة صخرية يستعمل الكاسور (Cross) (Chisel) التكسير ثم تزال المواد بالبلف .

وتستعمل أحسياناً طريقة التحميل بأكياس الرمل لمساعدة القلاووظ في ضغط القيسون .قبل رفع القيسون يتم إنزال المصفاة ثم ماسورة السحب (الغير مثقبة) ثم يتم السبدء فسى رفسع القيسون بالرفع بضغط القلاووظ (عفريتة) . يتم ملئ الفراغ حول المصفاة بالظهير الزلظى النظيف والمعقم . يلى ذلك إنزال طبقة من الطين الأسوانلي لمنع مرور المياه السطحية إلى الظهير الزلظى . ومع سحب القيسون يملأ الفراغ حول ماسورة السحب بالمونة الأسمنتية لمنع مرور المياه السطحية الملوثة .

واحسياناً تستعمل المثاقسب اللغافة وهي أسرع وأقل في التكاليف حيث تصل المسرعة إلسى ٢٠-١٠ لفسة في الدقيقة طبقاً لنوع الصخر ولا يتجاوز الضغط على القاطع أكثر من ١/٢ طن.

ولسزيادة الإيراد من المياه من الآبار يتم إنشاءها على خط عمودى على انتجاه سير المياه الجوفية .

الفصل السادس

هيدروليكا البئر الجونى Well Hydraulics

١– مقارنة كمية بين إلمياه الجوفية والسطحية :

نظراً لأن المياه من المصادر المسطحية ترى بالعين فإنه من الطبيعى اللجوء اليها عند الحاجة إلى المياه . في الواقع فإن مياه المجارى والبحيرات العذبة على سطح الكرة الأرضية لا يزيد عن ٣% أما المياه الجوفية فإنها تشكل ٩٧% من إجمالي المياه العذب على سطح الأرض . ولكن ليس كل المياه الجوفية يمكن سحبها من التربة الحاملة فبعضها يقع في تكوينات صخرية عموقة بما يجمل تكلفة ضخها كبيرة وبعض السواع الستربة الحاملة تقاوم سحب المياه بدرجات مختلفة . ولذلك لا تحقق المقارنة الكمية بين المياه السطحية والحوفية مؤشر حقيقي للموارد المائية ، وإن كان يشير إلى حقيقة أن الموارد المائية الجوفية أكثر عدة مرات من الموارد السطحية المتاحة .

٦- مبادئ هيدرولوجية:

لتقهم المياه الجوفية وتواجدها يتطلب دراسة التوزيع الرأسى المعياه في التكوينات الجبولوجية للسترية . القشرة الخارجية لسطح الأرض عادة مثقبة لدرجات كبيرة أو صغيرة وهذا الجزء يسمى منطقة تفتت الصخور . الثقوب أو الفتحات في هذا الجزء قد تكون ممثلة بالماء كلياً أو جزئياً .الجزء العلوى حيث الفتحات ممثلة جزئيا بالماء تسمى منطقة التهوية . وأسفل هذا الجزء مباشرة حيث كل الفتحات ممثلة تماماً بالماء توجد منطقة التشيع شكل (1-1) .

مصادر المال المواه الجوفية إلى التربة هو بتسرب مياه الأمطار والسيول ومياه الأنهار والسيول ومياه الأنهار والسترع والمصارف والبحيرات ومياه رى الأراضى الزراعية خلال مسام الستربة إلى باطن الأرض حيث تمر المياه خلال منطقة التهوية إلى منطقة التشبع ثم يستم حجز المياه الرأسية عند وصولها طبقة من التربة غير مسامية وصماء ، عندئذ يستم حجز المياه . تعتبر المنطقة ما بين الطبقة الصماء ومنطقة التهوية هي منطقة الخزان الجوفي أو المياه الجوفية ، وقد توجد المياه الجوفية بصورة أخرى في منطقة أعلاها وأسافها صدماء حيث تغذى عن طريق تعرض أجزاء لهذه المنطقة لسطح

الأرض أو عن طريق اتصال هذه المنطقة بخزانات جوفية أخرى .

المساء فسى منطقة التشبع هو الذي يسمى بالمياه الجوفية . تعتبر منطقة التشبع خسزان طبيعى ضسخم (أو عدة خزانات) طاقته هى حجم الفراغات فى التربة أو الفتحات فى الصخور الممثلثة بالمياه . وتوجد المياه الجوفية فى شكل كثل مائية متصلة أو عدة تجمعات مائية منفصلة . يتحدد سمك طبقة التشبع بالتكوين الجيولوحى للتربة وتوفر الفراغات والمسام وإعادة الملئ أو التعنبة لطبقة التشبع ودركة المياه وانتقالها مسا بين نقطة السحب للمياه (الآبار) وأماكن التعنية لطبقة التشبع والتى تسمى كذلك التربة الحاملة للمياه (Water Bearing Formations) . تسمى طبقة التشبع كذلك بالخزان الجوفى (Aquifer) . المسطح العلوى حيث تكون التربة أسقله مشبعة بالمياه . يتحكم فى شكل خط المياه طبوغ الهية الأرض .

توجد المياه في مسام الطبقة المشبعة عند الضغط الجوى كما لو كانت في خزان مفستوح . الضخط الهيدروليكي عند أي مسافة أسفل خط المياه للتربة الحاملة للمياه الجوفية يساوى المسافة من خط المياه فإذا كانت المسافة من خط المياه حتى ٥٠ متر فسى الستربة الحاملة أسفل خط المياه عندئذ تكون المياه الجوفية عند ضغط استانيكي يساوى ٥٠ متر (٥ ضغط جوى).

في بعض الحالات تكون طبقة التشبع في منسوب أعلا من خط المياه وذلك عند إعاقة طبقة صماء شكل (٦-٢) . خط المياه ليس ثابتاً ولكنه يتحرك من آن لآخر إلى أسفل أو إلى أعلا حيث يرتفع عند زيادة المياه المضافة لمنطقة التشبع بالرشح والنفائية ويسنخفض عند السحب للمياه بالآبار والميون والمجارى المائية ... الخ . عند وجود طبقة التشبع بين طبقات صماء فوقها وأسفلها فإن المياه في هذه الحالة تكون محتجزة ويسمى الخسزان الجوفى بالخزان الحوفى المحصور (Confined Aquifer) والطبقة الحاملة المحصورة تكون غير معرضة للضغط الجوى والمياه عندنذ تكون معرضة للحاملة الكبر من الضغط الجوى وتسمى المياه الارتوازية وتسمى طبقة التشبع بالطبقة التشبع بالطبقة

الارتوازية (Artizian Aquifer) شكل (٦-٢) .

٣- التربة الحاملة للمياه الجوفية أو الخزان الجوفى:

تقـوم التربة الحاملة بوظيفتين هما التوصيل والتخزين فهى تعمل كخزان المياه وكخـط مواسـير لـنقل المياه المياه الجوفية دائمة الحركة لمسافات تمتد من مناطق الـتغذية إلـي مـناطق السحب أو الصرف . حركة المياه الجوفية بطنية جداً وتقاس سسر عتها بالسـنتيمتر في اليوم أو بالمتر في العام . سعة التخزين التربة تتوقف على عامليـن هما المسامية والتصرف النوعي للتربة (specific Field) . المسامية هي حجم الغراغات في التربة وهي دلالة لكمية المياه التي تخزن في منطقة التشبع . فعند لحتواء مـتر مكعب من التربة على ٣٠ متر مكعب فراغات ومسام تكون المسامية في هذه الحالة ٣٠% . المسامية لا تعطي دلالة على التصرف النوعي للمياه من التربة الحاملة . عند سحب المياه من تربة مشبعة فإن ما يتم الحصول عليه هو جزء فقط من المياه الموجـودة في المسام وكمية المياه المحتجزة بعد السحب تسمي في هذه الحالة الحجز النوعي والحجز النوعي والحجز النوعي والحجز النوعي بنسبة مئوية أو كسر عشرى .


عـند سحب ۰٫۱ متر مكعب ماء من ۱ متر مكعب من التربة الرملية المشبعة فـإن التصرف النوعى للرمال تكون ۰٫۱ أو ۱۰ % شكل (۱) . ويفرض أن مسامية التربة الرملية هي ۳۰% فإن الحجز النوعى يكون ۰٫۷ أو ۲۰٪ .

خــزان جوفــى على مسافة ٤٠ كم ومتوسط سمك الخزان الجوفى ٤٠ متر . الجمــالى حجم الخزان هو ٢١×١، م ، وعندما تكون النفانية ٢٥% فإن حجم المياه فــى الفــزان الجوفــى يكون ٤٠٠، م ، إذا كان معامل السحب هو ١٠% وحدث النفــاض فى منسوب المياه الجوفية لمسافة ٢ متر نتيجة السحب من الخزان الجوفى بآبــار جوفية . فإن حجم المياه التى تم سحبها يكون ٢٠٠١ م ، وهذه الكمية يمكن سحبها باستخدام ثلاث آبار طاقة كل بثر ٤٠ لتر فى الثانية لمدة ١٢ ساعة يومياً لمدة تــريد عن عام (٣٨٥ يوم) وذلك فى حالة عدم التغذية للخزان الجوفى . وهذا يوضح


كيف أن الخزان الجوفى يمكن استخدامه بمعدل ثابت وخاصة فى حالة استخدام بئر واحد سوف تكفى هذه الكمية لمدة ٤٠ سنة واحد سوف تكفى الخزان الجوفى لمدة ٤٠ سنة عدد استخدام بئر واحد . وفى الواقع فإن الخزان الجزان الجزان ويتم تغذيته فى المصادر المختلفة كما سبق توضيحه .

2- النفاذية : Permeability


خاصية التربة الحاملة للمياه العالقة بدورها كخط مواسير لنقل المياه تسمى النفائية وهي قدرة المجال المسامى في نقل المياه .تحدث حركة للمياه من نقطة إلى أخرى عندما يوجد فرق في الضغط الرأسي ببن نقطتين . يمكن قياس النفائية لمادة في المعمل بملاحظة انتقال المياه خلال عينة من الرمل في زمن محدد في ظروف فرق في الضغط الرأسي .



14.



شكل (٣-٦) التداخل بين المياه السطحية والجوفية



قاعدة دارسی (Darcy's law) ،

أوضىــحت قاعدة دارسى أن تدفق المياه خلال عامود من الرمل المشبع بالمياه شكل (٤-٢) ، (٥-٦) يتناســب طردياً مع الفرق فى الضغط الهيدروليكى لكل من نهايتى العامود ويتناسب عكسياً مع طول العامود ومازالت هذه الطريقة تستعمل لتعيين تدفقات المياه الجوفية .

حيث Q = معدل التدفق في وحدة الزمن.

A = مساحة مقطع التربة الذي تتحرك خلاله المياه .

٧ = سرعة المياه .


معامل النفاذية .

ا = فرق الضغط.

ويـــتوقف معـــامل النفاذية لمسام التربة على حجم حبيبات التربة وتوزيعه في الستربة الحاملة وعلى طبيعة وشكل الشقوق والمسام . معامل النفاذية هو كمية المياه التي تنتقل خلال وحدة المساحة من مقطع التربة المسامية في وحدة الزمن تحت فرق ضغط رأسي يساوى ولحد وعد درجة حرارة معينة .

حساب التدفق الكلم.

أوضحت معادلة دارسى أن معدل انتقال المياه فى التربة الرملية المشبعة يتغير بفعـل الضغط. عند مضاعفة فرق الضغط فى تربة رملية يتضاعف معدل التدفق ، عـند الـندفق المنتظم والذى عادة ما يكون عند السرعات البطئية . ولكن فى معظم الحالات يحدث التدفق الغير منتظم أو المضطرب عندئذ لا يزداد معدل التدفق أكثر من 1,0 ضـعف . فـرق الضسغط هـو الميل لخط المياه أو الميل للسطح البيزومترى (Hdraulic Gradient) الذى عنده تحدث الحركة للمياه الجوفية شكل (٦-١) .



شكل (٧-٠) مخطط لتتصور معاملات النفازية والأنتقال . معامل النفازية مضروبا في ممك الخزان الجوفي بساوى معامل الانتقال

فى عام ١٩٣٥ قام العالم (Theis) بدمج العلاقة بين معامل النفاذية وسمك الطبقة الحاملة كمصطلح واحد لتقدير معدل التدفق .

(2) q = PMI

حيث :

Q = الندفق خلال كل قدم من عرض الخزان الجوفي .

P = متوسط معامل النفاذية للتربة من أعلا إلى أسفل الخزان الجوفي .

M = سمك الخزان الجوفى بالقدم .

I = فرق الضغط (الترج في الضغط الرأسي) .

شم استخدم ثيس (Theis) بضرب P في M لتوضيح قدرة الماء على الانتقال الماء المناسك الخزان الجوفي . وقام بتعريف معامل الانتقال للماء

(T) لأى مقطع عمودى فى الخزان الجوفى بالمعادلة

(
$$\Upsilon$$
) $Q = TIW$

حيث T = معامل الانتقال للماء (Coeffient Of Transmissivity)

I = فرق الضغط

w = عرض المقطع الذي يحدث التدفق خلاله شكل (٧-٦) .

يمكــن تعيين معامل الانتقال فى الموقع من اختبارات ضمّ البئر وبهذا الاختبار العملى أمكن التغلب على القيم التقديرية المعملية لمعامل النفاذية .

هيدروليكا البثر الجوفى:

البــئر الجوفــى منشأ هيدروليكى وعند التصميم والتنفيذ الجيد اللبئر فإنه يوفر السحب الاقتصادي للمياه من التربة الحاملة للمياه . وذلك يتوقف على :

- المهارة فحى تطبيق المبادئ الهيدروليكية عند تحليل دراسة البئر وكفاءة الطبقة الحاملة المياه .
 - المهارة في الحفر وإنشاء البئر بما يحقق أقصى فائدة من الظروف الجيولوجية .
 - اختيار مواد الإنشاء التي تتحمل لمدة طويلة .

طبيعة الندفق من التربة :

عسند بدء الصنخ فإن منسوب المياه القريب من البئر ينخفض . أقصىي انخفاض يكسون عسند البئر . الانخفاض يقل كلما بعدنا عن البئر ، وعند مسافة ما توجد نقطة حيث منسوب المياه لا يتأثر . وهذه المسافة تختلف لمختلف الآبار . وتتغير كذلك لنفس البئر طبقاً لمعدل الضنخ وزمن الضنخ .


منسـوب المياه فى البئر الجارى السحب منه يكون أكثر انخفاضاً عن أى مكان فــى التربة الحاملة المحيطة به ، لذلك فإن المياه تتحرك من التربة الحاملة إلى البئر لتعويض المياه التى تم سحبها عند الضخ من البئر ، القوة أو الضغط الذى يدفع المياه نحــو البئر هو فرق الضغط الرأسى ما بين منسوب المياه داخل البئر ومنسوب المياه

في أي مكان خارج البئر .


تتدفق المياه خلال التربة الحاملة للخزان الجوفى من كل انتجاه نحو البئر . ومع تحصرك المياه أقرب إلى البئر ، فإنها نتحرك خلال مقاطع اسطوانية منتالية والتي نقل ثم تقل مساحتها . ولذلك فإن سرعة المياه نزداد عند قربها من البئر ، في الشكل ($7/\Lambda$) . A تمسئل مساحة مصلحة سطواني 4 مثر بعيداً عن مركز البئر ، 4 تمثل مساحة المسطح مشابه على مسافة 4 من مركز البئر ، يلاحظ أن 4 مسعف 4 ولكن نفس كمية المياه هي التي تتحرك نحو البئر الجارى الضغ منه خلال المساحات 4 ولا ولا المساحات 4 ولا المساحات 4 ولا المساحة ولا المساحة ولا المساحة ولا المساحة والمن الموحة والمنابق وا

إقماع الانخفاض: (Cones Of Depression)


شكل (٩-١) يوضع قمعى انخفاض حول بئر جارى الضغ منه الذى يوضع كيف أن معامل الانتقال للخزان الجوفى يؤثر على شكل قمع الانخفاض . ففى الترية الحاملة ذات انتقال منخفض يكون القمع عميق وله قاعدة صغيرة وأجنابه تكون منحنية . ولكن في التربة الحاملة ذات انتقال عالى فإن القمع يكون ضحل وله قاعدة كبيرة وأجنابه ذات ميول مستوية . كمية منسوب المياه أو الضغط السطحى تكون منخفضة في قاعدة القمع وفي البئر نفسه وتسمى بالانخفاض عند هذه النقطة .



شكل (٨-٦) التدفق يتوجه نحو البئر حيث يمر خلال أسطح أسطوانية فرضية والتي تصيح صغيرة فلما صغرت المسافة نحو البئر



حدود قمع الإنخفاض (معدل الضخ والعوامل الأخرى ثايته في الحالتين)



شكل (١٠-١) أختلاف الانخفاض طبقا لمسافة من البئر

الشكل (١-١-٣) كبيف أن الانخفاض يكون موزعاً في قمع الانخفاض على جانب واحد من البئر الجارى الضغ منه . المنحني يوضح المستويات التي تكون عندها المياه في آبار الملاحظة على مسافات مختلفة من البئر الجارى الضخ منه . في غدها المياه للخزان الجوفي أثناء الضغ خط المياه للخزان الجوفي أثناء الضغ مسن البئر . الفرق بين سطح المياه الموضح على المنحني وخط المياه الاستانكيكي هو الانخفساض عند أي نقطة . يعتبر الفقد في الضغط مصطلح أفضل لوصف الفرق في الضخط السلازم لحدوث معدل تدفق معين من نقطة إلى أخرى في الخزان الجوفي . وهو يمثل القوة الملازمة التغلب على المقارمة والتدفق . الفقد في الضغط على منحني منسوب المياه الجارى سحبها شكل (١٠-٦) يمثل التغيرات في الانخفاض بين هذه النقط.

بفرض أن البئر الجارى الضخ منه بمعدل ثابت ٢٠ لتر / الثانية . الانخفاض الكلمي ٢٠ مــتر في البئر يكون هو فرق الضغط اللازم لدفع ٢٠ لتر/ الثانية خلال

الخزان الجوفى (من خلال منطقة التأثير البنر) ثم إلى البنر . وعند مسافة ٢٠ متر من البنر يكون الانخفاض ٢ متر . يوضح هذا أن فرق الضغط ٦ متر لازمة لرفع ٢٠ لتر/ الثانية خلال التربة من الحد الخارجي لقمع الانخفاض خلال ٢٠ متر داخل البئر . ويتطلب كذلك فرق ضغط ٦ متر أخرى لدفع ٢٠ لتر/ الثانية من مسافة ٢٠ متر إلى حوالي ٥ متر من البئر . عند هذه النقطة يكون الانخفاض ١٥ متر من التربة وخلال مصفاة الكلى أو فرق الضغط يستخدم لدفع المياه خلال آخر ٥ متر من التربة وخلال مصفاة البئر .

وهــذه الأرقام تبين زيادة الفقد في الضغط لوحدة المسافة على مسار التدفق في الخزان الجوفي نحو البئر .

نمريف المصطلحات:

المصطلحات الهامة المستخدمة في دراسة هيدروليكا الآبار هي :

منسوب المياه الاستانيكي: Static Water Level

منسوب المسياه الاستانيكي هو المنسوب للمياه في البئر عندما لا يكون هناك سحب من البئر بالضغ أو بالتدفق الحر . ويعبر عنه عادة بالمساقة من سطح الأرض (أو مسن نقطة قياس قريبة من سطح الأرض) إلى منسوب المياه في البئر . بالنسبة للبئر الذي يتدفق عند سطح الأرض ، فإن منسوب المياه الاستانيكي يكون فوق سطح الأرض . ويقاس بعد إيقاف التدفق من البئر . المنسوب الاستانيكي في هذه الحالة بسمي أحياناً ضغط التوقف أو الققل .

ونسول الفخ ، Pumping Level

منسوب الضنخ هو منسوب المياه في البئر عندما يكون البئر جارى السحب منه (ضــخه) . ويسـمى منسوب الضنخ كذلك بمنسوب المياه الديناميكى . في حالة البئر المتدفق يكون المنسوب الذي تتدفق عنده المياه .

الانخفاض: Draw down

الانخفساض فى البئر يعنى حد الانخفاض لمنسوب المياه عند ضنخ البئر أو عند صرف المياه من البئر المنتفق . الانخفاض هو الفرق المقاس بالمتر بين منسوب المياه الاستاتيكي ومنسوب ضخ البئر . وهذا يمثل فرق الضغط أو منسوب المياه بالمتر الذى يسبب تدفق المياه خلال الخزان الجوفى فى اتجاه البئر بمعدل معين .

الانخفاض المتبقى . (Residual Draw Down)

بعد توقف الضنخ فإن منسوب المواه يرتفع ويقترب من منسوب المياه الاستاتيكي قصبل بدء الضنخ . أثناء فترة الاستعادة هذه فإن مسافة منسوب المياه الذي يوجد أدني منسوب المياه الاستاتيكي يسمى الانخفاض المتبقى .

انتاجية البئر ، Well Tield

إنتاجية البئر هو حجم المياه في وحدة الزمن التي تصحب من البئر سواء بالضيخ أو بالنتفق الحر . وهي تقاس عادة بمعدل الضنخ لمتر في الثانية . أو المنر المكعب في الدقيقة.

الطاقة النوعية ، Specific Capacity

الطاقـة النوعية للبئر هى تصرف البئر الوحدة الانخفاض وعادة يعبر عنها لتر فى الثانية المئر من الانخفاض . بقسمة التصرف على الانخفاض مع قياس كل منهما في نفس الوقت يعطى قيمة الطاقة النوعية . فمثلاً إذا كان معدل الضنخ ٤٠ لتر فى الثانية وأن الانخفاض كان ٥ متر فإن الطاقة النوعية للبئر تكون ٨ لتر / ث / متر من الانخفاض فى وقت أخذ القياسات .

المصطلحات منسوب المياه الاستانيكي ، منسوب المياه الديناميكي ، الانخفاض، الانخفاض، الانخفاض المتبقى تستخدم في قياسات الآبار التي تعمل بالضنخ أو لأي آبار مجاورة استخدمت كآبار ملاحظة .

(Raduis Of Influence) . ग्रेवंबर्ध विवास

نصف القطر المؤثر هو المسافة من مركز البئر حتى حد قمع الانخفاض . وهو أكسبر لقمع الانخفاض الذي يحيط البئر الارتوازى عن قمع الانخفاض حول بئر خط المياه .

معامل التخزين . ((Coefficient Of Storage (-S)

معامل التغزين لخزان جوفى هو حجم المياه التى تسحب من الخزان أو تنفع (تشحن) فسى الخزان لكل متر من سطح الخزان الجوفى لكل متر تغير فى الضغط الرأسى.

فى الخزانات الجوفية ذات خط المياه تكون قيمة (5) نتيجة تأثيرين مصطلحين هما انضغاط الخزان الجوفي وتمدد المياه به عند انخفاض الضغط أثناء الضنخ . قيمة (5) للخزانات الجوفية مصطلح رقمي فقط .

النتقال . (Coeffient Of Transmissivity (t)

معامل الانستقال لخزان جوفى هو معدل تدفق المياه خلال شريحة رأسية من الفسران الجوفسى . بالتساع واحد قدم وممتدة خلال كل السمك المشبع تحت ضغط هيدروليكي ١ أو ١٠٠% بشكل (٩) .

قيم معامل الانتقال نتراوح ما بين أقل من ١٠٠٠ إلى أكثر من مليون جالون فى السيوم القدم . الخزان الجوفى ذو معامل انتقال أقل من ١٠٠٠ يمكن أن يوفر المياه للأجسار المنزلية وما شابه ذلك . بينما عندما يكون معامل الانتقال للخزان الجوفى فى حسدود عشرة آلاف أو أكسثر فإنه ينتج مياه مناسبة للأغراض الصناعية والمنزلية والري.

معاملات الانستقال والتخزيسن ذات أهمسية خاصة لأنها تعرف الخصائص الهيدروليكسية للستربة الحاملة للمياه الجوفية . معامل الانتقال يوضع كمية المياه التي تستحرك خسلال التربة الحاملة ومعامل التخزين يوضع كمية المياه التي يمكن سحبها بالضخ أو الصرف . عند إمكانية تحديد هذين العاملين لخزان جرفى معين يمكن توفير

التوقعات المحتملة ، وبعضها هو:

- الطاقة النوعية للآبار ذات الأقطار المختلفة .
- الانخفاض في الخزان الجوفي على مسافات مختلفة من البئر الجاري ضخه .
 - الانخفاض في البئر في أي وقت بعد بدء الضخ .

السحب من مخزون المياه : Water Supplied From Storage


عــند ضخ المياه من البئر فإن كمية المياه التى تسحب أو لا تكون من المخزون المسائى الذى يحبط بالبئر مباشرة . ومع استمر ال الضخ فإنه يتم سحب مياه أكثر من المخــزون علــى مسافات بعيدة وأبعد من فتحة البئر . وهذا يعنى أن قمع الانخفاض يجـب أن يمــتد وذلك ليزداد نصف قطر التأثير . يزداد كذلك الانخفاض لتوفير فرق الضحــفط الإضافى اللازم لتحريك المياه من مسافات أبعد . يتمدد القمع ويزداد عمقه بمعــدل متــناقص مع الوقت ، ولكن مع زيادة التمدد الأفقى يتوفر كم أكبر من المياه للسحب أكثر من ذى قبل .

الشـكل (١٩-١) يوضح كيف أن قمع الانخفاض يتمدد أثناء فترات متساوية من الوقت . نفترض أنه بعد ساعة واحدة قد يكون نصف قطر القمع ٤٠٠ قدم وعمقه آ قسدم عند فتحة البنر . وفي نهاية الساعة الثانية تمدد القمع ١٧٠ قدم إضافي وزالد عمقــ ٣٠، قسدم . الساعة الثانية للضخ تحدث تمدد إضافي لنصف القطر ١٣٠ قدم وزيادة لعمق القمع ٢٠، قدم . بحساب حجم كل قمع يوضح أن حجم القمع الثاني (C2) ضحة حجم القمع الأول (C2) وحجم القمع الثانث ضحة من البنر خلال كل ساعة.

بعد عدة ساعات بلزم القياسات بدقة المعرفة مدى زيادة عمق القمع (الانخفاض) السنة اء فسترات محددة من الضمخ ، هذا يودى عادة إلى استنتاج أن القمع قد وصل إلى حالسة شبات مع استمرار الضمخ ، والحقيقة أن القمع يستمر في الاتساع والعمق حتى تصل التغذية للخزان الجوفي لتكون مساوية للضخ ، وتحدث التغذية في واحدة أو أكثر من الحالات الآتية :

- ١ يتمدد القمع حتى يتقاطع تماماً مع الصرف الطبيعي للخزان الجوفي مساوياً لمعدل الضخ .
- ٢ يستمدد القمسع حسنى يتقاطع مع مصدر مياه سطحى حيث تدخل منه المياه إلى
 الخزان الجوفى مساوية لمعدل الضغ.
- ٣ يتمدد القمع حتى وجود تغذية عمودية خلال نصف القطر المؤثر مساوية لمعدل
 الضبخ .
- 3 يستمدد القمسع حتى وجود تصرف كافى من التكوينات العليا أو السفلى مساوية لمعدل الضغط.

عــند توقف تمدد القمع لولحدة أو أكثر من الأسباب السابقة ، عندنذ توجد حالة الانزان ، لا توجد زيادة في الانخفاض مع زيادة زمن الضخ . في بعض الآبار يحدث الانزان خلال عدة ساعات قليلة بعد بدء الضخ . وفي البعض الآخر قد لا يحدث حتى مع امتداد زمن الضخ لعدة سنوات .



شكل (١-١٦) النظير في قطر وعمق قمع الانتقاض بعد فنرات متساوية من الوقت ، مع ثبات معدل الضنخ

الفصل السابع

حالات الاستقرار والتغير فى معدلات الضخ

V

معادلات انزان البئر: Equilibruim Well Formulas

معادلات تصرف البئر وإن كانت درست كثيراً إلا أنه يوجد معادلتين أساسيتين . أحدهما للحالات الإرتوازية (Artisian) والثانية لحالات خط المياه (Water Table). كلا المعادلتين يفسترض إعادة التغذية (Recharge) عند نهايات قمع الانخفاض . الشكل (١-٧) يوضع مقطع طولسي لبئر منشأ في خزان جوفي مفتوح (له خط مياه) . معادلة الخذان بخط المياه هي :

(1)
$$Q = \frac{1.366 \, k(H^2 - h^2)}{Log \, R/r}$$

حيث :

Q = تصرف البئر أو معدل الضخ متر مكعب / اليوم

 $\kappa = 1$ التوصيل الهيدروليكي للنربة الحاملة م $\kappa / 1$ اليوم م $\kappa / 1$ (متر يوم)

H = المنسوب الاستانكي مقاس من قاع الخزان الجوفي بالمتر.

h = عمق المياه في البئر عند الضبخ بالمتر .

R = نصف قطر قمع الانخفاض بالمتر .

تصف قطر البئر بالمتر .

الشـــكل (٧/٢) مقطـــع طولى لضخ البئر من خزان جوفى ارتوازى . المعادلة للمئر الذي يعمل تحت ظروف ارتوازية هي :

$$(Y) \qquad Q = \frac{2.73 \text{ kb}(\mathbf{H} - \mathbf{h})}{\text{Log } \mathbf{R/r}}$$

حىث :


b = سمك الخز ان الجوفي بالمتر .

ماقي القياسات كما سبق.


استتباط المعادلات السابقة بني على الفرضيات المبسطة الآتية :

النرية الحاملة ذات نفاذية واحدة خلال النصف قطر المؤثر للبئر .

- أن الخزان الجوفي متجانس وليس في شكل طبقات (Not Stratified)
- للخــزان الجوفــى المفــتوح (بخط المياه) السمك المشبع ثابت قبل بدء الفتح
 وكذلك بالنسبة للخزان الجوفى الارتوازى يكون سمك الخزان الجوفى ثابت .



شكل (١-٧) بدر في خزان جوفي غير محصور يبين معنى المصطلحات في معادلة الإنزان



شكل (٧-٢) بدر في خزان جوفي محصور يبين المصطلحات المستخدمة في معادلة الإنزان

- كفاءة الضخ ١٠٠ %.
- البئر الجارى الضخ منه يخترق كل العمق للخزان الجوفى .
- كلاً من خط المياه و السطح البيزومتري تكون أسطح أفقية .
 - التدفق منتظم خلال نصف قطر التأثير للبئر .
- قمـ ع الانخفاض وصل إلى الانزان حتى أن كلاً من الانخفاض ونصف قطر
 التأثير للبئر لا يحدث بهما تأثير مع استمرار الضنخ بمعدل معين .

قد تبدو هذه الفرضيات أنها تحد من استخدام هذه المعادلات . وفى الواقع فإنها لا تحد . فنادراً ما توجد النفاذية المنتظمة فى خزان جوفى ، ولكن يتم بتحديد متوسط المنفاذية مسن لختبارات ضبخ البنر أفاد فى تقدير كفاءة البئر وهكذا بالنسبة لباقى الفرضيات .

تعيين النفاذية (التوصيل الهيدروليكم) للخزان الجوفم .

يمكن استخدام معادلات انزان البئر لحساب التوصيل الهيدروليكي في حالة مع فة A P و P من اختبار الضخ وتحديد b من لوغاريتم الحفر .

بالنسبة للخزان الجوفي المفتوح لحساب النفاذية أو التوصيل الهيدروليكي K .

(r)
$$k = \frac{Q \text{ Log } r^2/r^1}{1,366 (h_2^2 - h_1^2)}$$

حيث :

r₁ = المسافة الأقرب بئر مالحظة بالمتر .

- r2 المسافة لأبعد بثر ملاحظة بالمتر .

. الطبقة المشبعة بالمتر عند أبعد بئر ملاحظة h_2


h₁ = سمك الطبقة المشبعة عند أقرب بئر ملاحظة .

ياقى المصطلحات كما في المعادلات السابقة .

 h_2 ، h_1 كل القيم على اليمين للمعادلة يمكن تعيينها من اختبار الضخ ، لتعيين h_2 ، h_3 كل الفكل والمنزم التنبين ملت بثر ملاحظة على مسافات r_2 ، r_3 من بثر الضخ . الشكل r_4

يوضـــح مقطــع لاختــبار الضــخ فــى خزان جوفى غير محصور لتعيين التوصيل الهيدرولــيكى للـــتربة الحاملــة. كل العوامل يمكن قياسها فى هذا النوع من الاختبار وكذلك تعيين التوصيل الهيدروليكى بدقة .

بالنسبة للخزان المحصور (Confined) معادلة تعيين التوصيل الهيدروليكى من اختبار مشابق للكشل (٧-٣) هي :



شكل (٣-٣) نموذج لبنر ضنخ وآبار الملاحظة للحصول على بيانات حقليه اللازمة لحساب معامل الفائية من معادلات إنتاج البنر

(1)
$$k \frac{Q \log r_2 / r_1}{2.75 \ 3 (h_2 - h_1)b}$$

حيث :

b = سمك الخزان الجوفي بالمتر .

h2 = الضغط بالمتر عند أبعد بئر ملاحظة مقاس من قاع الخزان الجوفي .

h = الضغط بالمتر عند أقرب بئر مالحظة مقاس من قاع الخزان الجوفي .

بالإضسافة لتوفـير وسائل دقيقة لحساب متوسط النوصيل الهيدروليكى للخزان الجوفـــى ، فإن معادلات لتزان البئر تفيد فى دراسة مختلف علااقات العوامل ببعضها ولإنتاجية البئر . حيث فى حالة ثبات كل العوامل فإن الإنتاجية تزداد بزيادة التوصيل الهيدرولسيكى فالخسر ان الجوفى ذو صعف توصيل هيدروليكى تكون إنتاجيته ضعف $Q = \frac{2.75 \, \mathrm{kb} \, (\mathrm{H} - \mathrm{b})}{\mathrm{Log} \, \mathrm{R/r}}$

توضيح أن الإنتاجية تتناسب مع سمك الطبقة الحاملة عند تساوى كل العوامل الأخرى .

علاقة قطر البئر بإنناجينه :

كيف أن قطر البئر يوثر على الإنتاجية ؟ . البعض يفترض أنه بمضاعفة قطر البئر يضاعف الإنتاجية وهذا بعيد عن الحقيقة . فعند تساوى العوامل الأخرى فإن البئر يضاعف الإنتاجية وهذا بعيد عن $Q = \frac{1.366K(H^2 - h_1^2)}{Log R/r}$ المعادلة $Q = \frac{1.366K(H^2 - h_1^2)}{Log R/r}$ ميث كل العوامل الثابتة .


علقة الانخفاض بالانتاجية : (Relation Of Drawdown To Yield) (2.73kb(H – h)


 $Q = \frac{2.73 \text{kb}(H-h)}{\text{Log }R/r}$ $\text{Ilitime (Confined)} \quad \text{Uity (Lorence)} \quad \text{Uity (Lorence)} \quad \text{Uity (Confined)} \quad \text{Uity (Lorence)} \quad \text$

بالنسبة للبيثر في الخزان الجوفي الغير محصور ، فإن الحيز من التكوينات الحاملية خلال قمع الانخفاض يكون خالي من الماء (Dewatered) أثناء الضخ ، وذلك يؤشر على العلاقة بين الانخفاض والإنتاجية ، عند مضاعفة الانخفاض فإن إنتاجية البيئر تكون أقل من الضعف نظراً لانخفاض السمك المشبع من التربة الحاملة ، الطاقة النوعية تتخفض بزيادة الانخفاض ، في الواقع فإنها تتخفض بنسبة الانخفاض .

الشكل (٤-٧) يوضح العلاقة بين الانخفاض والإنتاجية للبئر المفتوح . أقصى انخفاض يعنى خفض النخفاض يعنى خفض منسوب المياه إلى قاع البئر ، ٥٠ انخفاض يعنى خفض منسوب المياه إلى قاع البئر ، ٥٠ الاستاتيكي وقاع البئر .فمثلاً بنر بعمق ،٤ قدم (٥,١ متر) وسمك الطبقة المياه الاستاتيكي ٥ قدم (٥,١ متر) وسمك الطبقة المشبعة ٣٠قـدم (٧,١ مستر). عند الاختبارات كان الضخ بمعدل ٨٧ م٣ أي (١٦ جالون/ق) ومنسوب الضحخ عند ٢,١ متر (١٥ قدم) أسفل سطح الأرض أ، عند انخفاض ٣ مستر (١٠ قدم) كم ستكون الإنتاجية عند انخفاض ٢،١ متر (٢٠ قدم) ومنسوب الضخ عند ٢٠ قدم (٢٠/١متر).

في هذه الحالة فإن الانخفاض بنسبة ١٠٠٠% هو ٣٥ قدم ، ١٠ قدم انخفاض الثاء الاختبار يكون عندنذ ٢٩% من إجمالي الانخفاض الكلي . المنحني في الشكل (٤ -٧) بوضح ألب عند انخفاض ٢٩% فإن الإنتاجية تكون ٥٠٠% من أقصى إنتاجية وبهذا يكون ١٦٠ جالون في الدقيقة ٥٠٠% من أقصى إنتاجية البئر . انخفاض ٢٠ قدم يوفر ٥٧٪ من أقصى إنتاجية . انخفاض م١ قدم يمثل ٥٠٧ من أقصى إنتاجية . إذا كمان ١٦ جالون في الدقيقة هو ٥٠٠% من أقصى إنتاجية ، عندنذ ٨٢٪ من أقصى إنتاجية ، الإمالي الانجمالي من أقصى التاجية ، الإمالي من أقصى التاجية ، عندند ٢٨٪ من أقصى الناجية ، عندند ٢٨٪ من العمم أن البوم) .





شكل (٢-٤) مقارنة الإنتاجية بالإنقاض لبنر مسئلى غير محصور تام الاختراق ومقتوح للبئر

شــكل (٥-٧) العلاقــة بيــن الطاقة النوعية والانمفــاض فــى خــزان غير محصور تام الاغتراق ومفتوح لترية الحامله للماه

المنحسنى (٥-٧) يوضح أن الطاقة النوعية تختلف بالنسبة للانخفاض . نظريا أقصى طاقة نوعية عند الخفاض صفر نظرا العدم النقص فى السمك المشبع . وأدنى طاقة نوعية عندما يكون الانخفاض والإنتاجية عند أقصاهما . يلاحظ أن أدنى طاقة نوعية هى ٥٠% من أقصاها . فى المثال السابق ٨٥٠% من أقصى طاقة نوعية تتحقق عند الخفاض ١٠ قدم . الشكل (٤-٧) يوضح لماذا أنه غير اقتصادى يكون تشغيل البئر مع انخفاض لكبر من ٣٢٧ من أقصى انخفاض . فلك لأنه عند انخفاض ٧٦٧ من أقصى انتاجية ذلك لأنه عند انخفاض ٧٦٠ من أقصى انتاجية . وللحصول على باقى ١٠ يوتطلب خفض إضافى ٣٣٣ وذلك يلزمه تكاليف ضخ بما لا يتناسب مع زيادة الإنتاجية .

معادلة عدم انزان البئر : (Non Equilibrium Well Equation)

أعد العالم (Theis) معادلة عدم إنزان البئر عام ۱۹۳۰، وكانت هذه المعادلة أول مسن أدخل زمن الضنغ على الإنتاجية البئر وكان هذا تقدما كبيرا في هيدروليكا المياه الجوفية . باستخدام هذه المعادلة يمكن تقدير الانخفاض في أي وقت بعد بدء الضنغ . [Hydraulic] ومتوسط التوصيل الهيدروليكي (Transmissivity)

(Conductivity) يمكن تحديدهم فى المراحل الأولى لإختبارات الضخ وليس بعد ثبات منسوب المياه فى آبار الملاحظة . معاملات الخزان الجوفى يمكن تحديدهم من قياسات الإنخفاض مع الوقت فى بئر ملاحظة واحد وليس من بئرين ملاحظة كما هو المطلوب فى المعادلات ٢ ، ٧ .

بنيت معادلة (Theis) على الفرضيات التالية:

ـ تجانس التربة الحاملة للمياه والتوصيل الهيدروليكي واحد في كل الإتجاهات .

_ سمك الطبقة الحاملة واحد وممتد إلى مساحة لا نهائية .

ــ لا يتم التغذية للخزان الجوفي من أي مصدر .

ـــ البئر الجارى الضنخ منه يخترق ويستقبل مياه من كل سمك الطبقة الحاملة للمياه

ـــ بئر الضنخ كفاءته ١٠٠% .

ــ كل المياه المسحوبة من البئر تأتى من المخزون في الخزان الجوفي .

ــ تدفق المياه منتظم خلال البئر والخزان الجوفى .

... خط المياه ليس به ميول .

- يتزامن صرف المياه من البئر مع إنخفاض الضغط الرأسى .

هــذه الفرضيات هى أساسا مثل حالة معادلة الإنتران عدا أن منسوب المياه فى قمع الإنخفاض لم يصل إلى مرحلة الإنتران .

في أبسط صورها معادلة ثيس (Theis) هي

$$\left(\dot{A} \right) \qquad S = \frac{1}{4 \prod} \frac{Q}{T} W \left(u \right) = \frac{1}{4 \prod} \frac{Q}{T} W (U)$$

حيث :

 الإنخفاض بالمتر عند أى نقطة قريبة من البثر الجارى السحب منه بمعدل ثابت .

Q = معدل الضخ بالمتر المكعب في اليوم .

T = معامل الإنتقال للخزان الجوفي متر مربع في اليوم .

(u) - دلالة البئر بالمعامل (u) .

$$(9) \qquad u = \frac{r^2 s}{4 T t}$$

حىث :

المسافة بالمتر من منتصف البئر الجارى ضخه إلى النقطة حيث يتم قياس
 الإنخفاض

عامل التخزين .

T = معامل الانتقال (السريان) ماريوم .

t = زمن الضخ منذ بدء الضخ بالأيام .

دلالة البئر (u) [w(u)] كمصطلح يشابه توزيع الحرارة في سطح مستوى عندما يـــتم التسخين في المنتصف . وقد عرف العالم ثيس أن هذه الظاهرة يمكن تطبيقها في التوزيع المنتظم للضغط الرأسي (Head) للمياه الجوفية حول البئر الجارى ضخه رغم أن المياه تتدفق نحو البئر وليس بعيداً عنه .

تحلم بل بسيانات إختسبارات الضنغ بإستخدام معادلة ثيس وجد بها مصاعب في الحسابات . وقد تم تطويرها فيما بعد . وتم تبنى الطريقة المطورة .

معادلة عدم الإنزان المطورة:

أثناء استخدام معادلة ثيس قام العالمان كوبر وجاكوب عام ١٩٤٦ بتوضيح أنه عندما يكون المعامل u صغيراً يمكن تطوير معادلة عدم الإنزان إلى الشكل الآتى بدون خطأ كدر .

(1.)
$$S = \frac{0.183 Q}{T} Log \frac{2.25 Tt}{r^2 S}$$

و هذه الرموز هي نفسها في المعادلات ٨ ، ٩ .

عندما تكون قيمة (u) أقل من ٠٠٠ فإن المعادلة رقم ١٠ تعطى نفس نتائج المعادلة وقد م وقد المعادلة ١٠ تصبح

مناسبة النطبيق عندما تزداد قيمة t وتنخفض قيمة r . المحادلة رقم ۱۰ تشابه معادلة شيس عدا أن قيمة u استبدلت بقيمة لوغاريتمية بما يجعل من السهل العمل بها من الناحية النطبيقية لهيدروليكا البئر .


فـــى حالة معينة عند ثبات معدل الضخ ، T,Qو كلهم ثابتين . فإن المعادلة ، ۱ المحادلة ، ۱ المحادلة ، ۱ المحادلة ، ۱ المحادلة المحادلة المحادلة المحادلة المحادلة المحادلة المحادلة المحادثة ال

ــ بالنســبة لخزات جوفى معين عند أى نقطة (حيث r ثابتة) قيمة r,S هما المتغيران ققــط فــى المعادلة Iog C₁t ، لهذا فإن قيمة S تتغير مع تغير قيمة Log C₁t ، حيث تقــط فــى المعادلة .

ــ بالنســـة لتكويـــنات (تربة) معينة وعند قيمة معينة ل t فان قيم S (الهبوط) وr هما المتخــيران فـــى المعادلـــة ١٠ . في هذه الحالة تتغير قيمة S (الهبوط) مع تغير المتخــيران فـــى المعادلــة ١٠ . في المعادلة بما فيها القيمة المحددة t ل . .

بإستخدام هذه العلاقة المبسطة المبنية على المعادلة ١٠ ، يمكن إستخلاص معلومات عن الخصائص الهيدروليكية المغزان الجوفي برسم بياتي للإنخفاض وبيانات الوقت أشناء لختبار الضمخ . البيانات موقعة على ورق شبه لوغاريتمية (Semilogarithmic) كما هو موضح في الشكل (٢-٧) . عند توقيع الزمن t في الرأسي على المقياس الوياضي . على الأقفى على المقياس الرياضي . الشكل (٢-٧) يوضح البيانات من الجدول (١-٧) موقع حيث كل النقط تقع على خط

كل النقط عدا الممثلة للقياسات عند العشرة دقائق الأولى للضمخ تتطابق مع الخط عند العشرة دقائق الأولى قيمة (u) أكبر من ٠٠٠٠ وهذا يجعل المعادلة المطورة لعدم الإنزان لا تتطبق في مجال الإختبار هذا .



شكل (٧-٦) عند توقيع البيانات من الجدول (١-٧) على ورق مخطط شبه لوغارينس – فإن معظ النقط نقع على خط مستقيم

جدول (١-٧) قياسات الإنخفاض في بئر ملاحظة على مسافة ٤٠٠ قدم (١١٢ متر من بئر

الضخ) الإنخفاض الإنخفاض الزمن منذ بدء الزمين مينذ بدء متر الضخ بالدقيقة الضخ بالدقيقة قدم قدم 1,01 4 2 .,.0 ٠,١٦ ٤٨ ۳. ٧٢,٠ ٠,٠٨ 1,0 1,7 ٤٠ .,17 ٠,٣٨ ۲ ٠,١٤ ٠,٤٦ ۲,٥ ۱,۸۸ ٠,١٦ ٠,٥٣ ٣ ٠,٦٧ ۸. ٠,٢٠ ٤

ض	الإنخفا	الزمن منذ بدء	اض	الإنخف	الزمن منذ بدء
منز	قدم	الضخ بالدقيقة	متر	قدم	الضخ بالدقيقة
٠,٦	۲,٠	1	۰٫۲۳	•,٧٧	٥
١		14.	٠,٢٧	۰,۸۷	٦
١٠,	7,11	10.	۰٫۳۰	٠,٩٩	٨
7 8		١٨٠ .	٠,٣٤	1,17	1.
١٠,	۲,۲٤	۲۱۰	٠,٣٧	1,11	١٢
٦٨	!	7 .	٠,٤٠	١,٣٠	11
١٠,	۲,۳۸		٠٤٤	1,27	١٨
٧٣					
٠,	۲,٤٩				Ì
77					
٠,٨	77,7				
٠,	۲,۷۲			,	
۸۳					
٠,	۲,۸۱				
٨٦					
	۲,۸۸				
	٠,٨٨				

(Transmissivity): النقال

معـــامل الإنـــنقال (السريان) يتم حسابه من معدل الضنخ ومن منحنى الوقت ــــ الإنخفاض وذلك بإستخدام العلاقة التالية المنبثقة من المعادلة رقم ١٠.

$$(11) T = \frac{23}{4\Pi} \frac{Q}{\Delta S} = \frac{0.183Q}{\Delta S}$$

حىث:

Q = معدل الضنخ م"/ى

T = معامل الإنتقال م"رى

۵S -تقــرا (دلتاکا) میل الوقت ــ الإنخفاض ویعبر عنه بالإنخفاض بین وقتین علم المنحنم اللو غار یشم .

مثال : دلتا S (AS) ، متر والتي هي التغير في الإنخفاض بين ١٠٠ ق ، ١٠٠

ق بعد بدء إختبار الضنخ و
$$T = \frac{0.183}{2}$$
 X2730

0.4 = 1249 m₂ /day

معامل النخزين :(Coefficient Of Storage)

معامل التغزيب مستنبط كذلك من المعادلة رقم ١٠ ومن منحنى الوقت --الإنخفاض وذلك بإستخدام الإنخفاض صفر متقاطعاً مع الخط المستقيم كأحد مكونات المعادلة . المعادلة هم كالآتي :

(1Y)
$$S = \frac{2.25 \text{ Tt } 0}{r^2}$$

حبث:

ح معامل التخزين

T = معامل الإنتقال م اي

to = تقاطع الخط المستقيم عند إنخفاض صفر في اليوم.

المسافة بالمتر من البئر الجارى ضخه إلى بئر الملاحظة حيث يتم عمل
 القيامات .

في المثال السابق: t = ١,٤٤ دقيقة أو ٠,٠٠١ يوم،

T -۱۲۷۰ م^۲/ی.

 $S = \frac{0.25X1250X0.001}{(122)^2} :$

= 1.9 ×10⁻⁴

البيانات المستخدمة في هذا المثال هي من بئر ملاحظة على مسافة ١٢٢ متر من بئر ملاحظة على مسافة ١٢٦ أخذ من بئر الإنتاج حيث معدل الضخ ٢٢٠٠٦م أي لمدة ٢٤٠ دقيقة . في حالة أخذ القياسات مسن بئر ملاحظة آخر بعيداً عن بئر الإنتاج وفي حالة توقيع البيانات على الشكل (٢-٧)فإن النقط تقع على خط مستقيم موازى الخط السابق ولكن تقع فوقه .وفي حالسة أخذ القياسات من بئر ملاحظة أقرب إلى بئر الإنتاج أو في بئر الإنتاج نفسه وتوقسعها على الشكل (٢-٧) فإنها تقع في خط مستقيم موازى وأسفل الخط الموضح .
قيم ١٩٥٦ التي تم حسابها من كل الثلاث مجموعة بيانات تكون هي نفسها . وعموما فإن معامل التخزين الذي يتم حسابه من بيانات الإنخفاض في بئر الإنتاج لا يعتمد عليها

لقدير الانخفاض من شكل الوقك. الانخفاض:

الإضافة إلى استخدام هذا الشكل في حياب ثوابت الخزلن الجوفي (Constants) فإنه يوفر وسائل المتقدير الإنخفاض المستقبلي . الخط المستقيم في الشكل يمكن إمتداده المبي اليميين المتحفر المستقبل في بثر الملحظة (117 متر من بئر المين المعين المتحفرة (117 متر من بئر المينات) ، في هذا الإنتاج) بعد أي فترة زمنية من ثبات واستمرار معدل الصنح (117 متر من) . في هذا المثال الإنخفاض المتوقع بعد 11 ساعة (117 من الخيئة) من الضنح المستمر هو النقطة حيث يتقاطع الخط الممتد مع الخط العمودي الذي يمثل 117 دقيقة . من الشكل قيمة 117 دور يقة ، وقيمة 117 (الإنخفاض بالمتر) = 117 متر 117 متر 117 متر مناف إلى الإنخفاض عند 117 ساعة (117 متر المقتل 117 ساعة الزيادة في الإنخفاض بعد دورة لوغاريتمية من الوقت المي (One Log Cycle) . اذلك بعد 117 متر من بئر الانخفاض 117 متر المتر بيمون 117 متر من بئر المستخارة بهذه المطريقة .

فبمجرد عمل منحنى الإنخفاض ... الوقت من إختبار الضخ لفترة قصيرة ، يمكن إمتداد الخط المستقيم لإيجاد الإنخفاض المتوقع بعد فترة ضخ طويلة بنفس معدل الضخ .


بالنسبة للخزان الجوفى المحصور يفضل الضخ لمدة ٢٤ ساعة متصلة للحصول على بيان الإنخفاض ـــ الوقت . البئر الغير محصور يتم ضخه لمدة ٣ أيام .

الظروف الجيولوجية النَّىء نَوْثر على مخطط الانخفاض الوقت :

القرضية بأن الغزان الجوفى لا يستقبل مياه لإعادة الشحن أثناء الضبخ هي أحد مستة أساسيات مبنى عليها معادلات عدم الإنتران ، ولهذا فإن المفروض أن كل المياه الستى تسم ضخها من البئر تم سحبها من الميا ه المغزنة في الغزان الجوفى ، وهذا الوضيع يجبب حدوث نظراً لأنه عند إستمرار الضبخ فإن الإنخفاض يزداد وقمع الإنخفاض يتمدد ، وهذه الفرضية الأساسية تمكن من حساب الإنتقال (T) من بيانات الإنخفاض بالوقت تتقدير الإنخفاض عدم الشحن أثناء الصنغ يسمح كذلك بامتداد منحنى الإنخفاض بالوقت لتقدير الإنخفاض في التوقيتات المستقبلية ، من المعروف أن معظم تكوينات النربة تستقبل إعادة الشحن وهذا الشحن أما أن يكون مستمر أو متقطع . عندما يكون الشحن متقطع بسبب التأثيرات الموسمية، فإن الخزان الجوفى قد لا تحدث له التغذية لفترات من شهر إلى ثلاثة أشهر أو أكثر . منسوب المياه يمكن أن يستعيد تماما خلال عام واحد من المماحة التي تستقبل تسريات طبيعية . اذلك فإن ملحنيات الإنخفاض ب الوقت الموضحة هنا تمثل كفاءة البئر أثناء توقيستات عدم الشحن أو التغذية في حالة عدم إختبار الضخ يحرص عند وصول

الستغذية إلى الخزان الجوفى ، فإن شكل الإنخفاض ــ الوقت من إختبار الضنخ سوف يعكس الشحن أو التغذية .


الشكل (۷-۷) يوضح الإنخفاض ــ المنحنى لبنر إنتاج يعمل تحت ظروف عدم الشحن . معدل الضخ 19 وم أخنت قباسات الإنخفاض على فترات عند الضخ مدة 77 دقيقة . النقط الموقعة على الشكل الشبه لوغاريتمى توضح خط مستقيم مع ميل قيمة 87 مرد 77 متر 77, وهم . الإنخفاض الذى سيحدث لهذا البنر لأى فترة زمنية من الضخ المستمر بمعدل 77 المرتخفاض الذى سيحدث لهذا البنر لأى فترة زمنية من المنخ المستقيم . الإنخفاض المقابل لضخ مستمر لمدة 77 د وقيقة هو 77 متر 77



شكل (٧-٧) مخطط الزمن ـــ الإشفاض لبئر الضنخ (يدون إعادة شــن الغزان الجوفى) يمكن إمتداد للتنبؤ بالإشفاض لزمن من الضنخ المستمر أطول من الإغتبار نفسه.

هذه الطريقة بسهولة منسوب الضنخ وموقع الطلمبة لتوفير غمرها بالمياه . كما يمكن إضافة أى معامل أمان بالإضافة إلى منسوب الضنخ لماجهة التغيرات المفاجئة فى كفاءة البئر نتيجة الترسيبات أو إحتمال إقامة آبار مجاورة فيما بعد . الضخ المستمر يعنى الضخ لمدة ٢٤ ساعة يومياً بدون إعطاء فرصة لإستعادة منسوب المسياه . البستر الذي يعمل جزء من اليوم فقط سوف لا يظهر الإنخفاض التراكمي حتى بعد ٧ أو ٣٠ أو ٩٠ يوم مثل الذي يوضحه المخطط الخاص بالإنخفاض – الوقب شكل (٧-٧) . طبيعي أن البئر الذي يعمل لمدة ١٢ ساعة ثم يتوقف ١٢ ساعة سوف يستميد منسوب المياه خلال فترة التوقف . في حالة عدم كفاية التغذية عند توقف الضخ سوف لا يعود منسوب المياه إلى ما كان عليه . وعند استثناف الضخ فإن الإنخفاض يبدأ من منسوب جديد أسفل المنسوب الذي بدئ الضنح عنده .

یستقر الإنخفاض عندما یکون الشحن خلال منطقة التأثیر لبئر الإنتاج مساوی لإنتاج البئر . لا یحدث إنخفاض لمنسوب مع إستمرار الضنخ بمعدل ثابت . عندنذ یکون مخطط المنحني للانخفاض .. الوقت أفقى كما في الشكل (٨-٧) .



شكل (٨-٧) عند إعادة الشحن اللخزان الجوفى خلال منطقة التأثير للبئر ، فإن منحنى الوقت-الإخفاض يقترب إلى الإستقامة . الخط المستقيم يمثل تسارى السحب مع الشحن بعد ٢٤٠ دقيقة من الضنغ .

الجـزء الأول مـن المنحنى في الشكل (٨-٧) توضح أن قمع الإنخفاض كان

يتسبع أثناء فترة الضخ الأولى لمدة ٢٤٠ دقيقة . بعد ٢٤٠ ق فإن قمع الإنخفاض أو مساحة التأثير للبئر شملت مصدر التغذية . في الجزء الثاني من المنحنى معدل التغذية في منطقة التأثير كان كافياً ليتساوى مع معدل الضخ بما ينتج عنه ثبات مناسبب المياه خسلال مسلطقة التأثير . التغذية تحدث عادة خلال فترة زمنية وليست فورية . التتغذية يمكن أن تكون من بحيرة أو نهر في جزء فقط من قمع الإنخفاض . بعد إحتواء حدود التغذية ، يزداد الإنخفاض ببطء في المساحات البعيدة عن مصدر التغذية حتى حدوث الإتران .


يحدث أحياناً أن معدل التغذية خلال قمع الإنخفاض يكون أبطأ من معدل الضنخ من البئر ، حيث يغير ذلك منحنى الإتخفاض ـ الوقت و الجزء الآخر قد لا يكون أفقى .

أى أن المنحسنى لا يكون كما سبق بل أقرب إلى الإستواء ويبين أن قمع الإنخفاض .

يتسسع بسبطء أكثر من الجزء الأول لفترة الضخ شكل (٩-٧) . الإنخفاض المستقبلي .

للبئر يمكن تقديره بامتداد الخط المستقيم للجزء الثاني للمنحنى ثم قراءة الإنخفاض عند أي وقت مستقبلي .

عـند تغـير الإنحناء لمنحنى الإنخفاض ــ الوقت بعد فترة من استمرار الضخ تستخدم فقط الطريقة البيانية المنحنى لتقدير الإنخفاض المستقبلى . فى حالة عدم تغير المنحـنى فـان الإنخفاض المستقبلي يمكن تقديره من معادلة ثيس (Theis) أو بالرسم البـبانى . عـند تغـير المنحنى لا تطبق معادلة ثيس فى أى وقت بعد التغير . الميل الأصلى.



شكل (٩-٧) معدل الشحن أقل قليلاً من معدل السحب ولذلك فإن الجزء الثانى من منحنى الإشغفاض لا بصبح مستقيماً .


يجب ملاحظة أنه عند حساب الإنتقال (T) للتربة العاملة أن نتم باستخدام قيمة S (الإنخفاض) المقابل للميل من الجزء الأول من مخطط الإنخفاض ــ الوقت . بعد نقطة التخيير في الميل التقدير الرقمي لا يعتد به عند تحليل بيانات إختبار الصنخ سواء كان ذلك بإستخدام معادلات ثيس في حالة عدم الإنزان أو عدم الإنزان المطورة .

إعادة الشحن من نهر : (Recharge From River)

الوصول إلى حالات الإنزان حيث يستقر قمع الإنخفاض حول البئر أثناء الضخ قـد تحدث عند عدة حالات عامة . أحد هذه الحالات هى حيث يتم تغذية الخزان من نهر أو بحيرة الشكل (٧-١-) يوضع حالة حدوث الإنزان .

أثناء المرلحل الأولى للضنخ قمع الإنفقاض لا يمتد حتى النهر ولا توجد تغذية . عندما يمستد قمع الإنفقاض أسفل مساحة النهر ، عندنذ تتسرب مياه النهر إلى أسفل خسلال الطبقة المسامية تصت تأثير الضغط الهيدروليكي وذلك في حالة الاتصال الهيدروليكي مع الخزان الجوفي . عندئذ يغذي النهر الخزان بمعدل يزداد مع إتساع

قمع الإنخفاض، .



شكل (١٠-٧) تعدد قمع الإشفقاش أسفل النهر يسبب تدرج هيدروليكي بين الخزان الجوفي والنهر .

عند نساوى إعادة الشحن للخزان الجوفى مع السحب من البئر فإن كلاً من قمع الإنخفاض ومنسوب الضخ يصبحا مستقرين - الجزء الأفقى فى الشكل (--1) يقابل هذه الحالة والموقف فى الشكل (-1-1) .

عـند إمــنداد الخط في الشكل (Λ -V) يلاحظ أن الإخفاض المتوقع بعد 0.0 دقــيقة من الضخ المستمر يكون 1Λ ,۷ متر 1Λ ,۷ قدم). التغذية للخزان الجوفي في هذه الحالة تقال من الإنخفاض 1Λ ,۷ قدم 1Λ ,۸ متر) عن ذلك الموجود في الشكل (V) بعد نفس الفترة الزمنية من إستمرار الضخ .

إعادة الشحن بالنسرب الرأسك : (Recharge From Vertical Percolation)

تصدت حالة الإنتران كذلك عند إعادة الشحن خلال المساحة الكلية للتأثير حول بسئر الإنتاج .بحدث ذلك عندما يكون السبئر في الخزان الجوفي الغير محصور حيث السبرية في منطقة التهوية من سطح التربة حتى خط المياه تكون من رمل مسامي . نفترض أنه عند إنساع قمع الإنخفاض بحدث تسرب نتيجة سقوط الأمطار خلال منطقة نصف القطر المؤثر للبئر .عند تساوى حجم المياه المتسرب خلال نصف القطر المؤثر

إلى خط المياه لمعدل الضخ من البئر فإن قمع الإنخفاض يتوقف عن الإنتشار وتحدث حالة إتران لمنسوب الضخ من البئر والغزان الجوفى . قد يكون الشكل السائد للتغذية المستى تحدث حالة إتران هى التسرب الرأسى للماء من الطبقة المشبعة فوق الخزان الجوفى. الطبقة السطحية فى منقة التشبع تكون عادة ذات نفاذية منخفضة عن التربة المسيقة حيث يوجد البئر . وفرق النفاذية بين الطبقة العليا والعميقة يمكن من تقييم الطبقة العليا كطبقة محصورة . عندما تغطى مساحة دائرة التأثير الف متر مربع فإن التسرب الكلى من الطبقة العليا رغم ضعف النفاذية يمكن أن يساوى تصرف البئر ويحدث حالة من الإتزان فى منسوب الضخ .

اثر ميل خط المياه : Effect Of a Sloping Water Table

تدفق المياه خلال الخزان الجوفى فى إتجاه البثر أو بعيداً عنه تحدث موقف آخر والذى يمكن أن يسبب ثبات لمنسوب الضخ . المياه الجوفية تتحرك بسبب فرق الضغط المناتج بين مناطق التغذية ومناطق السحب . الميل لخط المياه أو السطح البيزومترى تكون يمـثل فرق الضغط . معظم الميول الطبيعية لخط المياه أو السطح البيزومترى تكون مستوية نسبياً ولا تؤثر على منحنيات كفاءة البئر . الإنحناء النسبى الحاد يسبب تشويه لقمع الإنخفاض حول البئر . وتصبح مساحة التأثير بيضاوية بدلاً من أن تكون دائرية . . أكثر المياه الذي تضمخ من البئر تأتى من التدفق العلوى أكثر من التدفق المتساوى من

(Detecting Recharge Effects): الكشف عن ثاثيرات الشحن

تأثير الشحن على شكل مخطط الإنخفاض ــ الوقت كان منصباً على مخطط البئر المبارى ضخه شكل (٨-٧) . يجب معرفة أن القياسات لبئر الملاحظة سوف تتـ تج مخطـط مشـابه عدا أن الوقت الذي يحدث عنده تغير في الإتجاه يختلف طبقاً المسافة النسبية لمصدر الشحن .

البيانات من بئر الملاحظة تكون عادةً أكثر دقة ويعتمد عليها أكثر من البيانات

من بئر الإنتاج . لذلك فإن مخطط الإنخفاض _ الوقت من آبار الملاحظة يعتمد عليها أكثر لمعرفة كفاءة الخزان الجوفي .

نظرياً كلاً من المخططين لبئر الإنتاج وبئر الملاحظة يعطيا تفس قيمة $\delta \delta$. نفرض أن قـ يمة $\delta \delta$ لفيترض أن قـ يمه $\delta \delta$ لما في الشكل ($\delta \delta$ فإن الإنتقال لذربة الحاملة سبكون

$T = \frac{0.183 \times 1910}{2.8} 125 \text{m}^2 / \text{D}$

سيكون واضح من هذا أن دقة وإستمرار القياسات للإنخفاض عند بدء إختبار شبات الصحخ يعتبر هام جداً . يلزم الحصول على بيانات كافية مبكرة عند الإختبار لمستعكس بوضد وح كفاءة البئر والخزان الجوفى قبل تأثيرات الشحن أو أى تأثيرات خارجية التي تعيق تطبيق القاعدة التظرية لعدم الإنزان .

الحدود الصماء : Imprevious Boundaries

نسبة قليلة من الخزانات الجوفية تؤكد الغرضية الأساسية بالحد اللانهائي في كل الإتحاهات من بنر الإنتاج . كثير من الحالات توجد حدود جيولوجية وهيدروليكية التي تحد من مسلحة الخزان الجوفي وخاصة في المناطق الباردة والجليدية . تؤثر الحدود المسلماء على مخطط الإنخفاض ب الوقت بطريقة عكس التي تحدثها التغذية للخزان الجوفي هذه الحدود تجمل منحني المخطط يزداد إتحتاءاً بدلاً من أن يستوى . ويمكن بسهرلة تفهم هذا عند معرفة كيف تتحرك المياه من الخزان الجوفي إلى البنر .

الفرضية العامسة هي أن المياه تتحرك من جميع الإنجاهات نحو البئر . عند إصطدام قمع الإنخفاض الذي يتمدد لحدود صماء على أحد أجناب بئر الإنتاج فإنه لا يستمدد في هذا الإنجاء ولا يحدث إمداد بالمياه من هذا المكان . عندند فإن قمع الإنخفاض يجب أن يتمدد ويزداد عمقه بسرعة أكثر في باقي الإنجاهات للمحافظة على معدل الإنتاج للبئر . وأثر ذلك على مخطط الإنتخاص ــ الوقت الشبه لوغاريتمي هو زيادة الإنحناء كما في الشكل (١-١-٧) .

يجب ملاحظة الفرضية السابقة في أن إختبارات الضنخ يجب ألا نقل عن يوم للأبار الإرتوازيسة ولا نقل عن يوم للأبار الغير محصورة الشكل (٢-١-) للأبسار الإرتوازيسة ولا نقسل عن ثلاثة أيام للآبار الغير محصورة الشكل (٢-١٠) يوضع أسر الحدود بعد ١٠٠ دقيقة فقط فإنه لا يمكن إكتشاف تأثير الحدود . حيث في هذه الحالة عند امتداد خط المنحني الأول سيوضح إنخفاض قيمته ١٨٠٩ متر (٢٣ قدم) بعد لا أيام (١٠٠٠ دقيقة) من الضحخ بمعدل ١٣٠٠ م أي (٢٥٠ جالون في الدقيقة) بينما التقدير الصحيح هو ٢٢,٣ مستر (٣٧ قدم) كما هو محدد من إمتداد الفرعة الثانية من المنحني.


فى الخزان الجوفى المحصور كبر قمع الإنخفاض أثناء الضغ لمدة ٢٤ ساعة كافى للوصول إلى الصدود التي تؤثر على تقدير الإنخفاض من المخطط الشبه لوغاريتمى . فى الخزان الجوفى الغير محصور يتمدد قمع الإنخفاض ببطء بما يتطلب زمن ضخ أكثر للوصول إلى شواهد وجود الحدود الصماء .

مسافة مخطط الانخفاض: (Distance Drawdown Diagram)


فيى حالسة قياس الإنخفاض فى وقت واحد اثلاث آبار ملاحظة أو أكثر ، فإنه يمكن عمل مخطط شبه لوغاريتمى للإنخفاض لعمل مخطط دقيق للإنخفاض ـــ الوقت فإنه يلزم ثلاث آبار ملاحظة . كل منها على مسافة مختلفة من بثر الإنتاج .

فى حالة توقيع هذه القيم على ورقة ذات تقسيمات عادية كما فى الشكل(١٦٧-٧) حيث أثـر الانخفاض لقمـع الإنخفاض قرب بئر الإنتاج يتم توفيره . وهذا مشابه للمنحنيات فى الأشكال (١-٦-١، ١-٧، ٢-٧، ٠١-٧) .


فى حالة توقيع الإنخفاض فى الآبار الثلاث على مخطط شبه لوغاريتمى ، فإن منحنى الإنخفاض يصبح خط مستقيم كما فى الشكل (٧-١٣) . المقياس الرأسي يمثل الإتخفاض والمقياس الأفقى يمثل لوغاريتم المسافة من بئر الإنتاج . المسافة من بئر الإنتاج . المستقط التي تمثل الإنخفاض في آبار ملاحظة أخرى بعيداً عن بئر الإنتاج سوف تقع أسفل الخط المستقيم في الشكل (١١-٧) . وذلك نظراً لأنه على مسافة ما مسن البسئر الجارى ضخه u أكبر من ٠٠٠٠ في حالة زيادة u عن ٠٠٠٠ فإن علاقة الخط المستقيم بين ع إلى Log L لا تصبح صحيحة .



شكل (٧-١-) الاتحناء الحاد لمنحنى الوقت ... الإنخفاض الشبه لو غاريتمى بوضح خزان جو فى محدود . تمدد قمع الانخفاض خلال حدود صماء فى الوقت الموضح فى المتحنى .



شكل (٧ ١ - ٧) توقيع الإخفاض تثلاث آبار ملاحظة لتوقيع جزء من قمع الإخفاض



شكل (٧-١٣) مسار قمع الإنتفاض موقع على مخطط شهه لوغاريتمي يصبح خط مستقيم . الإنففاض في كل بثر ملاحظة تم قياسه بعد يدء الضخ ب٥٠٠ دقيقة .

التوقيع الشبه لوغاريتمي لقمع الإنتفاض (مخطط الإنتفاض - الوقت) يبسط تطبيق العلاقــة بين الإنتفاض - المسافة . الخط المستقيم يمكن أن يمتد جهة اليمين لتميين أثر الضنغ عند أي مسافة من بئر الضنغ . فمثلاً الشكل (۱۲-۷) يبين أنه عند ضغ البئر بمعدل ۱۹۰۰م الليوم (۲۰۰ جالون في الدقيقة) لمدة ۵۰۰ دقيقة ، يحدث إنتفاض ۸، متر (۲۰۰قدم) .

مسع التحول البسيط إلى المعادلة رقم (١٠) يسمح بحساب الإنتقال من مخطط المسافة – الإنخفاض . ميل الخط المستقيم يستخدم بطريقة مشابهة للطريقة المستخدمة لمخطط الإنخفاض – الوقت والمعادلة لهذا هي :

$$() \Upsilon) T = \frac{0.366 Q}{\Delta S}$$

حيث :

T = معامل الإنتقال م'\ى

Q - معدل الضخ م"/ي

∆S – ميل مخطط الإنخفاض – المسافة طبقاً التغير في الإنخفاض بالمتر بين أي مسافتين على القياس اللو عاريتمي بنسبة ١٠.

بالنسبة للمثال الموضع في الشكل (١١-٧)

$$T = \frac{0.366 \times 1090}{3.2} = 125 \text{m}^2 / \text{D}$$

معامل النخزين: Coefficient Of Storage

معامل التغزين يمكن حسابه من مخطط الإنخفاض ... المسافة بإستخدام المعادلة التالية المنبئة من المعادلة رقم (١٠)

$$(1 \, \xi) \qquad S = \frac{2.25 \, \mathrm{Tt}}{r_0^2}$$

حيث :

حمعامل التخزين

T = معامل الإنتقال م'/يوم

ro = تقاطع إمتداد الخط المستقيم عند إنخفاض صفر بالمتر .

مــن الشكل (٧/١٣) قيمة ،١٥٢ متر (٥٠٠ قدم) ، T هي ١٧٤م / اليوم أو (

٩٩٦٠ جالون في اليوم) ، t - ٥٠٠ دقيقة (٣٤٧. ديوم) . لهذا

$$S = \frac{2.25 \times 124 \times 0.347}{(125)^2} = 4.2 \times 10^3$$


يلاحظ عندئذ أن معاملات التخزين للخزان الجوفى يمكن حسابها من العلاقتين التاليتين نتيجة إختبار الخزان الجوفى . . معدل النخفاض منسوب المياه في أي مكان خلال قمع الإنخفاض على مخطط الإنخفاض - الوقت

. شـكل ووضع قمع الإنخفاض فى أى وقت على مخطط الإنخفاض ــ المسافة هـذه الحسابات مستقلة كل عن الأخرى ولذلك نتائج أحدهما قد تستخدم لمر اجمة نتائج الثانية .


الاستخدامات الاخرى لمخططات الانخفاض - المسافة :

يلحيظ أن قيمة ΔS في مخطط الإنخفاض - المسافة ضعف ΔS في مخطط الإنخفاض - الوقت لخزان جوفي معين وعند معدل ضخ واحد ، وهذه النسبة للميول لكلا الخطين المستقيمين هي علاقة ثابتة . لذلك فعند تعيين ΔS من مخطط الإنخفاض - الوقت فإن ميل المنحنى على مخطط الإنخفاض ... المسافة يكون الضعف في حالة ضيخ البيئر بينفس المعدل . و هذا يمكن من عمل مخطط الإنخفاض ... المسافة من مخطط الانخفاض - الوقت نتيجة القياسات من بئر ملاحظ واحد . ولكن عند ملاحظة الإنخفاض في بئر و لحد فقط (كمثال بئر الإنتاج) فإنه لا يمكن عمل حسابات مستقلة عن كفاءة الخزان الجوفي . المثال التالي يوضح كيف أن مخطط الإنخفاض ... المسافة يمكن عمله من بيانات مخطط الإنخفاض - الوقت . الشكل (١٤-٧) بين مخطط شبه لوغاريتمي لبيانات الإنخفاض _ الوقت من بئر ملاحظ A على بعد ١٥,٢ مستر (٥٠ قدم) من بئر الإنتاج . كما هو موضح في الأشكال السابقة (١٣،١٢) . قيمة ∆S من مخطط الإنخفاض - الوقت هي ١,٦ متر (٥,٣ قدم) ،هي تماما نصف قيمة ∆ك مسن منحسني الإنخفاض - المسافة من الشكل (١٣-٧) . في حالة عمل مخطط الإنخفاض - المسافة بعد ٣٠٠ دقيقة من الضخ فإن الإنخفاض عند البئر A عند ٣٠٠ دقيقة هو ٢,٧متر (٩,٤ قدم) كما هو موضيح في الشكل (١٤) . تم توقيع هذه القياسات على ٥٠ قدم مسافة على مخطط جديد كما في الشكل (١٥-٧) . عندئذ يرسم خط مستقيم ب ΔS - ۲× ۵۳, ٥ - ۲، ١ قدم (٣,٢متر) خلال هذه النقطة . ويهذا فإن مخطط الإنخفاض - المسافة تم إحداثه والذي يمثل قمع الإنخفاض بعد ٣٠٠ دقيقة من الضبخ

بمعدل ٢٠٠ جالون في الدقيقة .



شكل (۱۰–۷) متحنى الزمن – الإحفاض في البئر الملاحظ A الذي يبعد عن بئر الضخ بمسافة ٥٠ متر (٢١٥,٧) . إختبار الغزان الجوفي تم بمحدل ضخ ثابت ٢٠٠ جالون في الدقيقة ١٠٠٠ م ً /ي




شكل (١٥ - ٧) المساقة الإنقفاض موقع من بيانات الزمن - الإنقفاض . الشكل (٢٦) يوضح وضع قمع الإنقفاض بعد ٣٠٠ ق من الضخ بمعل ٢٠٠ جالون /ق

لَقييم نَانِيرانُ النَّواخُلِ: [Evaluating Interference Effects]


الستداخل أو الإنخفاض في بنر آخر ٣٠٠ قدم (٩١٥) من بنر الإنتاج ، في هـ الستداخل أو الإنخفاض عند مسافة ٩٠٠ قدم (٩٠٠) بعد نهاية ٩٠٠ دقيقة من الضخ فإن الإنخفاض عند مسافة ٩٠٠ قدم هو ٩٠٥ قدم . إذا كان معدل الضخ ١٠٠ والضخ في الدقيقة غان الإنخفاض في الخزان الجوفي عند هذه النقطة سيكون الضعف المقيمة أوه قدم سيكون هناك تداخل متبادل بين بئرين بعدين بمسافة ٢٠٠ قدم بمعدل ضخ ١٠٠ في الدقيقة . تأثير التداخل على مختلف المسافات يمكن تقديره بنفس ضخ ١٠٠ في هاد الكلي البئر واحد هو مجموع التأثيرات الناتجة لكل الآخرين من المجموعة . في هذه المناقشة تم حساب تداخل البئر في ظروف خزان جوفي يضخ المجموعة . في هذه المناقشة تم حساب تداخل البئر في ظروف خزان جوفي يضخ المدة ١٠٠ دقيقة ذلك لأن الشكل (١٠٠٧) بني على هذا الأساس ، في حالة الرغية في السعرف على التداخل في حالة توقيتات مختلفة المضخ المستمر فإنه يازم عمل مخطط المستعرف في الدقيقة في الدقيقة من الصنخ بمعدل ضخ الأصلية ، الاتفيقة في الدقيقة في الدقيقة في الدقيقة في الدقيقة في الشكل (١٠٠٧) موازى المخط عند الصنخ بمعدل ١٠٠٠ وقي قدر ٣٠٠ دقيقة .


لإعطاء صورة واضحة للتدلغل في حقل آبار حيث توجد عدة آبار للصنخ حيث تعطابق اقساع التأثير شكل (٧-١٧) يلزم دراسته جيداً . الشكل (٧-٧-١٧) شكل البثرين البعيدين عن بعضهما بمسافة ٢٠٠٠ قدم كل يضخ بمعدل ٢٠٠٠ جالون /الدقيقة لمدة ١٠ ق . يلاحظ أنه بعد ١٠ ق فإن القماع الإنخفاض لم تتصل ببعضها .الشكل (٥-٧-١٧) يوضىح إمتداد قمع الإنخفاض بعد يومين من الضخ . في حالة ضخ كل هذه الآبار فقط فإن قمع الإنخفاض لكل يظهر في شكل الخطوط المتقطعة للبئر الذي جارى ضخه . أما في حالة ضخ البئرين معا فإن النتيجة أو الإنخفاض يتحد عند أي يقطة في منطقة التأثير لكل من البئرين شكل (C - ٧-١٧)


مخط ط الإنخفاض – الوقت لكل من البئرين في الشكل (٧-١٧) سيظهر كما في الشكل (٨-١٧) . الإنتقال الصحيح للخزان الجوفي يتم الحصول عليه فقط من الميل الأولى المهدذا المنحنى ، الميل الثانى – حوالى ضعف الإنحناء بين تأثير بئر آخر . النتيجة النهائية للبئر الثانى عند ضخه بنفس المعدل بكافئ رياضيا حدود التربة الحاملة المياه .



شكل (٢٠١٦) مخطط المسافة - الانخفاض بوضح موقع قمع الانخفاض بعد الضخ لمدة ٣٠٠ ق ، ١٠٠٠ بمحدل ثابت ٢٠٠ جالون / ٢٠٠٥م / ي)







الفصل الثامن

عوامل التصميم للآبار Design Factors

عوامل النصهيم للأبار: Design Factors

العوامل التى تؤدى إلى زيادة الإنخفاض فى الآبار يمكن تجميعها فى مجموعتين: مجموعة تشمل الاختيارات الخاصة بتصميم البئر ، والثانية خاصة بعمليات الإنشاء .

موجز لموامل التصميم التم تسبب زيادة الإنخفاض .

عدم كفاية فتحات المصفاة بما يسبب زيادة سرعة دخول المياه وبما يسبب زيادة في الفقد المياه الداخلية عن العادى ، وكذلك سوء توزيع فتحات المصفاة وعدم إنتظامها بما يسبب زيادة دخول المياه في فتحات منفصلة وفي بعض الحالات يسبب نلك مضاعفة الإنخفاض .عدم كفاية طول المصفاة ، بما يسبب إختراق جزئي الخزان الجوفي بما يشتت شكل التنفق إلى مصلحة ما حول البئر . التنفق إلى مصفاة البئر يشمل محصلة رأسية بالإضافة إلى المحصلة الأساسية الأفقية . النفائية الرأسية عادة أقل من النفائية الأفقية ولهذا يحدث فقد في الضغط نتيجة حدوث التذفق الرأسي .

عوامل الإنشاء .

الآتي موجز لعوامل الإنشاء التي تسبب زيادة الإنخفاض:

عدم النتمية الصحيحة للبئر بما لا يحسن نفاذية التربة الحاملة للمياه حول مصفاة البئر . المصفاة ذات نسبة فتحات صغيرة أو التوزيع الغير منتظم الفتحات يمكن أن يسبب صعوبة في تتمية البئر . كذلك الوضع الغير مناسب لمصفاة البئر في أعماق لا تقابلها أفضل تربة حاملة المياه .

وقد يحدث الإنخفاض الزائد نتيجة النقص في طول المصفاة الذي قدم يستخدم في حالات كثيرة نظراً لإعتبارات تصحيحية أخرى . وسيتم تقييم تأثير الإختراق الجزئي للخزان الجوفي بواسطة مصفاة البئر فيما بعد .

Radius Of Influence . ជំពុំ៧ [អត្ត] លែករ

يمكن تحديد نصف القطر المؤثر للبئر في معظم الحالات من مخطط الإنخفاض

- المسافة وذلك لمعرفة مدى إمتذاد قمع الإنخفاض من الناحية العملية هي المسافة الموضحة بامتداد الخط المستقيم على مخطط الإنخفاض - المسافة إلى نقطة الإنخفاض صفر . يلاحظ أن هذه المسافة هي نفس المسافة حيث r_0 في المعادلة ($\frac{31.7}{ro^2}$ S = (7.18)

الْتِرَانُ الْإِتْرَانُ . Equilibrium Conditions

عندما يميل قمع الإنخفاض إلى الإستقرار والإقتراب من حالة الإنتران أثناء لختبار الضخ فإن التأثير على مخطط الإنخفاض ... المسافة يكون عادة طفيف . يمكن إستقرار قمع الإنخفاض نتيجة الشحن من تساقط المياه أو التسرب من التربة المشبعة أعلى الخزان الجوفى أو التدفق الطبيعى للمياه الجوفية فى إتجاه وحول موقع البنر . كذلك تحدث حالة الإنزان نتيجة الشحن من بحيرة أو مجرى مائى وذلك عتدما يتقابل الإنخفاض الهيدروليكي بين خط المصدر والبئر الجارى ضخه .

فى حالة إعادة الشحن فإن قمع الإنخفاض يكون ميله أكثر قليلاً فى إتجاه خط المصدر عن باقى الإنجاهات من البئر ، وخاصة عندما يكون خط المصدر قريباً .

في هذه الحالة فإن القياسات في آبار الملاحظة بين بئر الضخ ومصدر الشحن تنتج مخطط إتخفاض — مسافة أكثر ميلاً عن العادي . يحدث هذا لأن تأثير الشحن ينتج عنه إنخفاض أقل في بئر الملاحظة الأقرب من خط المصدر عن باقى آبار الملاحظة على الجانب الآخر من بئر الضخ ،عدا هذه الحالة فإن ميل مخطط الإنخفاض — المسافة يوفر قاعدة يمكن الإعتماد عليها في حساب الإنتقال للخزان الجوفي بصرف النظر على تأثير إعادة الشحن ،ولا ينطبق ذلك لحساب معامل التخزين عند حدوث إعادة الشحن ، إعادة الشحن تؤثر على مخطط الإنخفاض — المسافة بالنسبة الرأسي ، والنتيجة هي أن م أقل عما تكون في حالة عدم إعادة الشحن . وهذا بالتالي يزيد من قيمة معامل التخزين عن قيمته الحقيقية . في بعض الحالات .

القيمة تثبت بدون شك حدوث إعادة شحن .

وجود حدود صماء يؤثر على مخطط الإنخفاض ـــ المسافة بطريقة على عكس تأثير إعادة الشحن تماماً . ميل المخطط يتأثر قليلاً فقط فى حالة مسافة البعد النسبى لأى حد أصم مقارنة بالمسافات من آبار الملاحظة . آبار الملاحظة القريبة من الحد الأصم تبين إنخفاض أكثر من العادى ، ومخطط اللإنخفاض المسافة يكون مستقيم قليلاً عن ما يمكن عليه الحال بخلاف ذلك .

وهذا يودى إلى زيادة القيمة الحسابية للإنتقال أكبر من القيمة الحقيقية .وحساب قيمة معامل التخزين تكون أصغر من القيمة الحقيقية نظراً لإزاحة مخطط المسافة __ الإنخفاض إلى أسفل على المخطط الشبه لوغاريتمي بتأثير الحد الأصم . القيمة المنفضة الغير متوقعة لمعامل التخزين تبين عادة وجود مثل هذا الحد الأصم .

الاستخدام الوزدوج للمخططات شبه لوغاريتمية Combined use Of Semilog . Graphs

لقد رأيتا أن الصابات من مخطط الإنخفاض ... الوقت يمكن إستخدامها في مراجعة حسابات الإنخفاض ... المسافة وبالعكس . عند تغذية بئر من خزان جوفي متجانس من المخزون فقط فإن كلاً من المخططين يعطيان نتائج متشابهة . الحسابات من أحد المخططات مستقلة عن الآخر ، بفرض أن مخطط الإنخفاض ... المسافة تم عمله من قياسات في ٣ آبار ملاحظة أو أكثر .

فى حالة ظهور أثر لإعادة الشحن أثناء إختبار الضخ أو فى حالة مقابلة قمع الإنخفاض لحد غير مسامى Impervious Boundry ، فإن التأثير على كلا المخططين يكون مختلف إلى حد ما كما سبق توضيحه . الجدول (١) الآتى يوضح هذه المتناقضات . معرفة مختلف التأثيرات تغيد فى تقييم إختبار الخزان الجوفى .

جدول (١) مقارنات الشحن وتأثيرات الحدود على المخطط الشبه لوغاريتمي

0 20 0 1	
مخطط المسافة ــ الإنخفاض	مخطط الوقت ــ الإنخفاض
١- إنحناء الخط الخط المستقيم يظل بدون	١- إحناء المخطط يصبح أكثر إستواءاً وإذا
تغيير .حساب الإنتقال للخزان الجوفى من	تم حساب الإنتقال على أساس منحنى أكثر
المخطط يكون عادة قريباً من قيمته الحقيقية .	إستواءاً سيكون أكبر من القيمة الحقيقية .
٢- ينتقل الخط المستقيم لأعلى . الإمتداد إلى	٧- إمتداد خط مستقيم للمنحنى المستوى ينتج
صفر إنخفاض يعطى قيمة ٢٥ التي تستخدم	عنه قيمة خاطئة لb التي تكون مرتفعة
عند حساب معامل التُخزين ينتج عنه	جداً.الحساب بإستخدام هذا الشكل يعطىمعامل
قيمة أعلى من القيمة الصحيحة .	تخزين الذي هوأكبر من القيمة الحقيقية .

جِدول (٢) مقارنة تأثيرات إعادة الشحن والحدود على المخططات شبه اللوغاريتمية : تأثير إعادة الشحن أثناء إختبار الشبخ

مخطط الإنخفاض - المساقة	مخطط الإنخفاض - الوقت
١- إنحناء الخط المستقيم يظل بدون تغيير .	١- إنحناء المخطط يصبح أكثر إستواءاً . إذا
حساب الإنتقال للخزان الجوفى من	تم حساب الإنتقال على أساس منحنى
المخطط يكون عادة قريباً من قيمته	أكثر إستواءاً سيكون أكبر من القيمة
الحقيقية .	الحقيقية .
"٢- ينتقل الخط المستقيم لأعلى . الإمتداد إلى	٢- إمتداد خط مستقيم المنحني المستوى ينتج
صفر إنخفاض يعطى قيمة ٢٥ التي تستخدم	عنه قيمة خاطئة ل to التي تكون مرتفعة
عند حساب معامل التخزين ينتج عنه قيمة	جداً . الحساب بإستخدام هذا الشكل يعطى
أعلى من القيمة الحقيقية .	معامل تخزين أكبر من القيمة الحقيقية .

تأثير الحدود أثناء إختيار الضخ

مخطط المسافة - الإنخفاض	مخطط الوقت – الإنخفاض			
١- ميل الخط المستقيم يظل بدون تغيير .	١- يصبح ميل الشكل أكثر إنحناءاً . عند			
حساب الإنتقال للخزان الجوفي من المخطط	حساب الإنتقال على أساس ميل منحنى ،			
يكون عادة قريباً من قيمته الحقيقية .	سيكون أقل من القيمة الحقيقية .			
٧- الخط المستقيم ينتقل لأعلى . الإمتداد إلى	٢- إمتداد خط الإنحناء الماتل يعطى قيمة			
صفر إنخفاض يعطى قيمة خاطئة ل ro	خاطئة ل ro التي تكون مرتفعة			
والذى يجعل حساب قيمة معامل التخزين	جداً الحساب بإستخدام هذا الشكل يعطى			

مخطط المساقة - الإنخقاض	مخطط الوقت – الإنخفاض
أصغر من القيمة الصحيحة .	معامل تخزين أكبر عن القيمة الحقيقية .

تأثير الإختراف الجزئم. Effect of Partial Penetration

معظم المناقشات التى تم تناولها عن كفاءة البئر إفترضت أن التدفق في إتجاه البئر يكون كله نصف قطرى (Radial) ــ الشكل (١-٨) يوضح هذه الحالة ــ كل خطوط التدفق بدون محصلة رأمية .

التدفق نصف قطرى فى هذا المغطط لأنه يصور (١) خزان جوفى إرتوازى (محصور) (٢) مصفاة البئر قطرها مساوى سمك الخزان الجوفى . (٣) ظروف الصنح حيث التربة الحاملة القريبة من البئر لا تفرغ من المياه (Unwatered) .


عند عدم حدوث التدفق النصف قطرى ، فإن شكل التدفق والإنخفاضات يختلف إلى حد ما عن ما تم حسابه في الطرق السابقة . الشكل (١-٨) يوضح خزان جوفي محصور (Artisian Aquifer) حيث المصفاة في ٥٠% في سمك الخزان الجوفي وفي الجزء العلوى . في هذه الحالة فإن الأسهم تمثل مسارات التدفق لجزئيات المياه خلال التربة إلى مأخذ البئر حيث الحيود على التدفقف النصف قطرى واضح تماماً . المياه في الجزء السفلي للخزان الجوفي بجب أن تتحرك خلال خطوط منحنية لتصل إلى فتحات المصفاة البئر . في هذه الحالة فإن المياه تأخذ ممرات أطول عن خطوط التدفق المي زيادة الإنخفاض في البئر بالنسبة للخزان الجوفي عند أي تقطة رأسية من البئر . لهذا ولإنتاج معين فإن الابتفاض في بئر الضخ يكون أكبر إذا كان سمك الخزان الجوفي مخترق جزئياً عما هو الحال في حال أل

المنحنيات في الشكل (٢-٨) يوفر طريقة سهلة لتقدير نتائج الإختراق الجزئي للبئر في الخزانات الجوفية المحصورة التي تكون متجأنسة . هذا المخطط كان بتطوير لمعادلة (Kasney) . وهذه المعادلة لا تتطبق في صغر سمك الخزان الجوفي وكبر نسبة الإختراق وقطر البئر . المنحنيات في الشكل (٨/٢) توضح الحالات التي تتطبق في


المجال الصحيح والفعال للمعادلة.

لإستخدام هذه المنحنيات فإن طول المصفاة يعبر عنه كنسبة من سمك الخزان الجوفى . بعد توقيع هذه القيمة على المقباس الأفقى تحرك لأعلى مع الخط الرأسى حتى النقاطع مع المنحنى الذى يمثل النسبة لسمك الخزان الجوفى إلى قطر البنر لهذه الحالة . تحرك أفقياً واقرأ قيمة النسبة على المقياس الرأسى . هذه النتيجة تمثل الطاقة النوعية الشي الموصية كنسبة للطاقة النوعية التي يمكن الحصول عليها عند الإختراق الكامل للبئر .

وعند تقسيم طول المصفاة إلى قطاعات بالسمك الكامل للخزان الجوفى يفصل بينها وصلات عمياء حيث الطول يساوى طول المصفاة التي تخترق ٥٠% من سمك الخزان الجوفى . عندنذ فإن الطاقة النوعية (Specific Capacity) أو الإنتاجية النوعية (Specific Vield) للبئر ستزداد شكل (٣-٨) .



غى (٨-١١)عند إختراق بدر جزنها للغزان الجولى فإن خطوط التدفق في الغزان الجوفي تحيد إلى حد ما عن التدفق النصف قطرى الذي يصلحب البدر المخترق كلهاً .



شكل (٣-٨) علاقة الإختراق الجزئى والطاقة التوعية الآبار في خزانات جوفية محصورة ومتجالسة .


فى حالة بئر خط المياه (الغير محصور) (Water Table Well) ، فإن مسألة الاختراق الجزئي يجب أخذها فى الاعتبار لأن ضخ البئر يزيل المياه من الجزء العلوى للرمال . وهذا يقلل من سمك التشيع وبالضرورة يقلل جزء المأخذ للبئر . عادة ضخ بئر المياه يحدث إخفاض الذى يمثل نسبة كبيرة من سمك الخزان الجوفي . ينتج عن هذا إنحراف لشكل التدفق مقارنة بالتدفق المنصف قطرى .

إستخدام بيانات إستمادة منسوب الوياه .


عند توقف صنح البئر فإن منسوب المياه في البئر والخزان الجوفي يعود من الموقع المنخفض في إنجاه المنسوب قبل بدء الضنح . معدل حدوث هذه العودة نوفر وسيلة لحساب معاملات التخزين والإنتقال . لهذا فإن تسجيل توقيتات العودة يعتبر جزء هام من إختيارات البئر . قياسات الزمن – الإنتفاض أثناء فترة الضنح وقياسات الزمن – الإستمادة يوفر مجموعتين من المعلومات من إختبار واحد للخزان الجوفي . القيم المتحصل عليها من تحليل بيانات الإستمادة تمكن من مراجعة الحسابات المبنية على بيانات الضخ .

عند وجود بئر إختبارى واحد على الأقل على مصافة مناسبة من بئر الضخ فإن ببانات إستعادة منسوب المياه لهذا البئر تعكس تماماً الخصائص الهيدروليكية للخزان الجوفى . عند عدم توفر بئر ملاحظة فإن بيانات إستعادة منسوب المياه لبئر الضخ يمكن استخدامها فى حسابات محدودة لإمكانيات الخزان الجوفى . فى جميع الحالات مناسيب المياه يتم قياسها فى بئر الضخ وفى آبار الملاحظة (يفضل ألا تقل عن لا بئر ملاحظة).


أثناء فترة الضبخ بجب أن يتم الضبخ بمعدل ثابت بيانات الإستعادة (recovery) يمكن تحليلها كما سيتم توضيحه فقط في حالة مقابلة هذه الحالة . قياسات الإستعادة يمكن تحليلها كما سيتم توضيحه فقط في حالة مقابلة هذه الحالة . قياسات الإستعادة التي تتبع إختبار إختلاف المعدل، مثل إختبار الإنخفاض المرحلي (Step Draw V يمكن إستخدامه . الترقيت المظبوط لبدء الضبخ والترقف للطلمبة يجب تسجيله ، مع ملاحظة كذلك أى تغير ات في معدل الضبخ والتي لا يمكن تجنبها والترقيت المضبوط عند حدوث كل تغير . منحتيات الإستعادة التي تعكس إستجابة الخزان الجوفي توضح التغير في منسوب المياه مع الوقت . وكجزء هام من التسجيل يكون الترقيت المضبوط عند عمل كل قياس . ليست كل الآبار تقاس في توقيت ولحد يكون التوقيت المضبوط عند عمل كل قياس . ليست كل الآبار تقاس في توقيت ولحد ولكن الفاصل الزمني بين القياسات يجب أن يكون تقريباً ولحد لكل بنر .



شكل (٣-٨) كفاءة البدر يمكن أن تتحسن بإستخدام قطاعات متعددة من المصفاة في الخزان الجوفي السموك لخفض تأثير الإختراق الجزئي . حيث طول المسافة واحد في الحالتين .



شكل (٤-٨) منحنيات الإنخفاض والإستعادة لبئر الضخ خلال ٤٨ ساعة بمعدل ثابت للضخ ٠٠٠



عند كل بئر يجب تحديد إرنفاع نقطة القياس والتي تكون عادة أعلى القيسون . القياس عمق المياه بدقة تستخدم تجهيزة تعمل كهربية — صونية (Electric Sounding) ، أو الشريط الصلب الموزون (Weighed Steel Tape) . القراءات التي تؤخذ بفقاعات الهواء أو بعدادات الضغط لا يعتمد عليها في هذا النوع من الإختبار . الشكل بقاعات الهواء أو بعدادات الضغط لا يعتمد عليها في هذا النوع من الإختبار . الشكل الشكل يقابل زمن الإستعادة بعد توقف الضغ . الشكل يوضع أن منحنى الإستعادة يكون عملياً صورة مقلوبة لمنحنى الإتخفاض . يتأثر الشكل المضبوط لكل من هذه المنحنيات بالخصائص الطبيعية للخزان الجوفي . الإختبار التفصيلي لمنحنى الوقت — الإستعادة يمكن من التحليل لمعرفة هذه الخصائص .

النقط الموقعة على النصف الأيمن من الشكل (٤-٨) تمثل الإنخفاض المتبقى (٤-٨) مثل الإنخفاض المتبقى (Residual Draw Down) في البئر أثناء فترة الإستعادة .كل ولحدة تمثل الغرق في منسوب المياه الاستاتيكي الأصلى والعمق إلى المياه عند لحظة محدودة أثناء فترة الإستعادة . كل قيمة عندئذ هي الإنخفاض المتبقى ــ المسافة التي يرتفع إليها منسوب المياه الاستاتيكي الأولى .

يجب أن تبنى القياسات لإستعادة منسوب المياه على منسوب مياه الضخ . النظرية الهيدروليكية للبئر وكفاءة الخزان الجوفى تفترض أن منسوب المياه يتغير أثناء فترة الإستعادة يكون تتيجة فرضية تصور حدوث الشحن اللبئر . فى حالة قيام هذا البئر بضخ المياه في الخزان الجوفى بنفس معدل ضخ البئر الحقيقى المياه خارج الخزان الجوفى ، مع عمل كل من البئرين فى نفس الوقت بعد فترة معينة ، فإن منحنى الإستعادة سيكون كما فى الشكل (١٥-٨) الإرتفاع فى منسوب المياه ، بسبب بئر الشحن التصورى ، يكون المسافة الرأسية بين إمتداد منحنى الوقت ــ الإنخفاض . الإستعادة تعنى عندنذ الفرق بين والمنحن الدوت عندنذ الفرق بين المناسوب المياه فى بثر الملاحظة فى وقت محدد بعد توقف الضخ والمنسوب الذى

يوجد عليه الماء عند إستمرار الضخ حتى هذه اللحظة .

عند التحريف بهذه الطريقة ، طريقة إستعادة منسوب المياه في أى وقت يشابه نظرياً الإنتخاض في نفس الوقت أثناء فترة الصنخ . بطريقة أخرى الإستعادة خلال ٢٤ مناعة بعد بدء ساعة بعد بدء ساعة بعد بدء سيساوى الإنتخاص الذى تم قياسه لمدة ٢٤ ساعة بعد بدء الصنخ . الإستعادة الكاملة عموماً نتطلب فترة أطول تم في الصنخ ، عدا في حالات حدوث الشحن الخزان الجوفي أثناء فترات الصنخ والإستعادة بفرض بئر إختبار آ في الشكل (٥-٨) بعد ضنخ البئر بمعدل ٢٠٠٠ جالون / ق (١٠٩٠م/ي) لمدة ١٠٠ق في الشكل (٥-٨) بعد ضنخ البئر بمعدل ٢٠٠٠ جالون / ق (١٠٩٠م/ي) لمدة ١٠٠ق ، وتؤخذ قياسات منسوب المياه أثناء ١٠٠ق من فترة الإستعادة . الجدول (٣) العمق الي قياسات الماء في بئر الملاحظة ٨ والإنخفاض المتبقى الفترات الزمنية التي قيست من كل من إختبار بدء الضنخ وبدء زمن الإستعادة . هذه الفترات يعبر عنها بالرموز ٢ من كل من إختبار بدء الضنخ وبدء زمن الإستعادة . هذه الفترات يعبر عنها بالرموز ٢ ، . النسبة بين الفترتين ٢ ، ٢ موضحة في الجدول (٣) .


الشكل (٦-٨) يوضح منحنى الإستعادة موقع من بيانات الإختبار . إمتداد جزء الضخ للمنحنى يوضح الإنخفاض في بئر الإختبار A الذي تم تصحيحه إذا كان الضخ مستمر . إستعادة منسوب المياه لفترات زمنية مختلفة هو الفرق بين المنحنيات في هذا المخطط القيم موضحة في الجدول (٣) . المنحنيات في الشكل (٦-٨) لا تتناسب مع التحليل الرياضى . ويمكن تتسيقها للتحاليل بأحد طريقتين أحدهم طريقة التساب مع الاتران وسبق أن أوضحنا أن منحنى الوقت ــ الإنخفاض لفترة الضخ يصبح خط مستقيم (عدا في الجزء الصغير الأول من المنحنى) أو مخطط شيه لوغاريتمى . ونفس التبسيط يمكن إستخدامه لمنحنى الوقت ــ الإستعادة حيث التدريج الرئسي يمثل إستعادة منسوب المياه (عدا).

جدول (٣) الإنخفاض المتبقى وحساب الإستعادة في بنر الملاحظة :


			1	المحصص است	1.700	
حساب	×الإنخفاض	•الإنخفاض	•العمق إلى	نسبة	الوقت عند	الوقت منذ
الإستعادة	S من	المتبقى	الماء		توقف	بدء الضخ
s –ś	منحنى	قدم	قدم	t/t	الضخ	t دقائق
قدم	الضخ				tُ دقائق	
صفر	۲۰٫۲	1.,1	7,41	_	صفر	٥.,
٠,٢	۲۰٫٦	۱۰,٤	۱۸,٤	٥٠١	٠ ١	٥٠١
٠,١	1.,7	1.,0	۱۸,٥	701	۲	۰.۲
٠,٢١	10,71	۱۰,٤	۱۸,٤	١٦٨	٣	٥٠٣
٠,٥٢	17,11	10,09	14,.9	177	٤	0.1
٠,٩٠	11,77	٩,٧٢	17,77	٨٤	٦	٥٠٦
1,51	10,77	9,77	17,77	٦٤	٨	٥٠٨
٧,٠٠	10,78	٨,٦٤	17,72	٥١	١.	٥١٠
٣,٤	10,77	٧,٢٧	10,77	77	٧.	٥٢٠
۱,۵	1.,٧٣	77,0	17,77	17,0	٤٠	٥٤٠
0,40	1.,4.	٤,٩٥	17,90	9,70	٦.	٥٦٠
٦,٩٥	1.,47	٤,٠١	17,01	٦,٥٥	٩.	٥٩.
۸,۳٥	11,10	۲,۸	1.,4	٤,٣٣	10.	٦٥٠
۸,٦٥	11,70	7,7	1.,4	7,77	۲۱.	٧١٠
9,0.	11,07	۲,٦	1.,.7	٧,٨٥	٧٧.	٧٧٠
9,40	11,77	1,97	9,97	7,01	٣٣.	۸۳۰
1.,70	11,90	1,7	1,7	4,74	٣٩.	۸۹۰
				<u> </u>		

[•] منسوب المياه الإستاتيكي ٨ قدم (٢,٤٤ متر) .

[×] متوسط معدل الضخ أثناء فترة الضخ السابق كان ٢٠٠ جالون / ق .



شكل (٦-٨) منحنى الانخفاض المتبقى من بنر الملاحظة ، بامنداد منحنى الوقت - الانخفاض ، موضع على مقاييس رياضية . وهذا ببين كيف تعين الاستعادة الحسابية في أي لحظة أثثاء فترة الاستعادة ، بنر الضخ كان يعمل بمعدل ٢٠٠ جالون / في لمدة ٥٠٠ في.



شكل (٧-٧) الاخفاض المتبقى مقابل النسبة t/t يصبح خط مستقيم على ورفة شبه لوغاريتمية ، وهذا التوقيع يمكن من حساب الانتقال كما نرى ، الوقت خلال فترة الانتقال يزداد خلال البسار في المخطط

بيانات الاستعادة من بئر الضخ بمكن كذلك توقيعها وتحليلها بطريقة مماثلة . منحنى الوقت – الاتخفاض منحنى الوقت – الاتخفاض بسبب أن قياسات منسوب المياه المتبقى أكثر دقة أثناء فترة الاستعادة ، يمكن عمل قياسات منسوب المياه بدون تدخل من اهترازات الطلمية وبدون التأثير بالتغيرات اللحظية في معدل الضخ . الطريقة المناسبة لتوقيع البيانات تسمح الاستخدام المباشر بالانخفاض المتبقى بدون حساب الاستعادة من امتداد منحنى الوقت – الانخفاض . يمكن ملاحظة أن الانخفاض المتبقى مر نبط بلم غار بتم النسبة ٢/٢ كالآتي :

$$S' = = \frac{2.40 \,Q}{T} \text{ Log t/t}$$

وهذه المعادلة توضح أنه عند توقيع قيم \$ مقابل القيم المقابلة للنسبة ٢/٢ على ورقة مخطط شبه لوغريتمي ، يمكن رسم خط مستقيم خلال النقط الموقعة ، الشكل (٧ -٨) يوضح البيانات من الجدول (٣) موقعه على مخطط شبه لوغاريتمي بقيم ٥٠ موضحة على مقياس رياضي . الانتقال يحسب عندنذ من المعادلة التالية :

$$T = \frac{264 \, Q}{\Delta \, S'}$$

حيث :

T = معامل الانتقال بالجالون في اليوم لكل قدم .


Q = معدل الضبخ جالون في الدقيقة .

'ΔS = التغير في الانخفاض المتبقى لكل دورة لوغاريتمية لقيم t/t بالقدم .


يلاحظ من الشكل (٣) أن الوقت خلال فترة الاستعادة يزداد في اتجاه اليسار في طريقة التوقيع هذه ، بينما على منحنيات الانخفاض يزداد الوقت في اتجاه اليمين .

فى حالة عدم توفر بئر ملاحظة ، فإن بيانات الاستعادة من بئر الضنخ سوف توفر عادة أفضل أساس لحساب الانتقال للخزان الجوفي .

منحنى الانخفاض المتبقى في الشكل (٧-٨) يستخدم دائماً في مثل هذه الحالة .



شكل (٨-٨) عند اختلاف الظروف الحقيقية للغزان الجوفى عند الظروف النظرية، فإن منحنى الانخفاض المتبقى يمكن أن يزاح إلى أى من الطرق الثانث الموضحة على الشكل .



نعيين معامل النخزين : (Determining Storage Coefficient)

فى حالة عمل القياسات فى بئر اختبارى واحد على الأقل أثناء فترة الاستعادة، يمكن حساب معامل التخزين من التوقيع الشبه لوغاريتمى لـ (S - S) مقابل لوغاريتم t . منحنى الانخفاض المتبقى لا يمكن استخدامه لتميين معامل التخزين ،

ولكن هذا المنحنى يتلاءم مع حساب الانتقال .

بالإشارة إلى منحنى الانخفاض المنبقى فى الشكل (٨-٨) ، فإنه واضح أن قيم ٢٥ لا يمكن الحصول عليها من هذا المخطط. المقياس الأفقى هو نسبة . تقاطع هذا المنحنى عند صفر انخفاض له معالم مختلفة تماماً على هذا المخطط.

لمناقشة هذه النقطة ، من الضرورى مراجعة الفرضيات الأساسية التى استخدمت فى تطوير المعادلات لتحليل بيانات الاختبار من كل من وقت الضخ ووقت الاستعادة لبئر الاختبار .

عند تطابق الخزان الجوفى لهذه الفرضيات ، فإن منحنى الانخفاض المتبقى عند امتداده جهة اليسار كما فى الشكل (٧-٨) سيمر خلال نقطة الانخفاض صفر حيث النسبة (t/t) تصبح متطابقة (Unity) . النسبة t/t تقترب من الواحد الصحيح عند امتداد أطول فترة الاستعادة .

بعد فترة طويلة من الاستعادة ، فإن منسوب المياه فى الخزان الجوفى يميل إلى العودة إلى منسوب المياه الاستانيكى الأصلى ، مع اقتراب الانخفاض المتبقى من الصفر عندما تقترب ٢/٢ من ولحد ، النسبة ٢/١ تقترب من ولحد مع امتداد أطول فترة الاستعادة.

بعد فترة طويلة من الاستعادة فإن منسوب المياه في الخزان الجوفي يميل إلى المعودة إلى منسوب المياه الاستاتيكي الأصلى ، مع اقتراب الانخفاض المتبقى من الصفر عند اقتراب 1/1 من الواحد . نظرياً فإن منحنى الانخفاض المتبقى سوف يمر خلال الركن الأيسر العلوى من المخطط شكل (٧-٨) .

دراسة منحنيات الانخفاض المتبقى من الاختبارات الحقيقية للخزان الجوفى أظهرت أن المنحنى لا يمر دائماً خلال هذه النقطة . والتى يمكن أن تسمى أصل المخطط ، عند عدم مرور المنحنى خلال الأصل ، يتضع من هذا أن ظروف الخزان الجوفى لا تتطابق مع الظروف المثالية المفروضة .

يمكن توضيح ثلاث حالات حيث تختلف من الخزان الجوفى النظرى بمنحنى الانخفاض المتبقى . فى حالة صفر انخفاض فى المخطط عند قيمة t = 1 أو أكثر ، ينتج من هذا أن هناك شحن يحدث أثناء فترة الضخ . نتيجة الشحن هو العودة إلى الاستعادة الكاملة لمنسوب المياه الاستانيكى الأصلى أثناء فترة شحن قصيرة نسبياً – قبل اقتراب t/t من واحد . المنحنى العلرى فى الشكل (٨-٨) يوضح هذه الحالة .

تتضح حالة مختلفة عندما يبين المنحنى على اليسار انخفاض متبقى لمدة بوصات أو أكثر عند اقتراب t/t من واحد ، تحدث هذه الحالة عندما يكون الخزان الجوفى محدود ولا يحدث شحن . المنحنى السفلى من الشكل (٨-٨) يوضح نتيجة هذا النوع .

الحالة الثالثة التي يمكن أن تكون بسبب الإزاحة القليلة لمنحنى الانخفاض تنتج من التغير في قيمة معامل التخزين 2. نظرياً ، معامل التخزين يفترض أن يكون ثابت . عملياً احتمال تغير قيمة كا حيث تكون أكير أثناء فترة الضخ أكثر منه أثناء الإستعادة التالية . قيمة كا لخزان جوفي محصور تتوقف على الخاصية الإلاستيكية (Elastic) التالية . قيمة الإلاستيكية الطبقة تماماً فإنها لا تعود رأسياً بنفس معدل النضغاطها نتيجة الانخفاض أثناء الضنخ السابق . (Elastic - تعنى خاصية مطاطية ولكن بعد التمدد لا تعود إلى الأصل) . أثناء الضنخ من خزان جوفي غير محصور فإن الهواء يشخل الفراغات في الرمال في منطقة قمع الانخفاض نظراً لأن هذا الجزء من التربة تم سحب المياه منه . حجم المياه الصاحد قد يحتوي على بعض الهواء كفقاعات في مسلم الرمال . لهذا فإن حجم من المياه أصغر قليلاً سيعيد ملء الجزء من التربة التي سبق سحب المياه منها . بما ينتج عنه قيمة أصغر للا سيعيد ملء الجزء من التربة التي سبق سحب المياه منها . بما ينتج عنه قيمة أصغر قليلاً سيعيد مله الإستعادة . الشكل (٩-٨) يوضح الموقف في أبسط صورة ، حيث تظهر قيمه كا أثناء فنره الاستفادة بما يعادل ثلثي قيمتها أثناء فنره الفتح . تأثير التغيير في قيمه لا حال المنطط الانخفاض المتبقى موضح بالمنحنى الأوسط في الشكل (٨-٨) بينما أن تحليل

بينات الإنخفاض يفيد في تقدير نتائج إختيارات ثبات معدل الفتح ، فأن هذه البيانات لا يمكن استخدمها للحصول على مدحني المسافة من الانخفاض .

ولكن هناك معلومات آخرى من الاختيار يمكن الاستفادة بها . يمكن إفتراض قيمه لمعامل التخزين ، مبنيه على معلومات عن ما هو الخزان الجوفى الذى يتم التعامل معه إن كان خزان جوفى محصور (Artisian) أو غير محصور . المعرفة الجيولوجيه توفر دليل لهذا فى معظم الحالات .

بالنسبة للخزان الجوفى المحصور تقترض قيمه S - ٠,٠٠٠ ، وبالنسبة للخزان الجوفى الغير محصور تستخدم قيمه S - ١,٠٠٠ . نتائج الحسابات ستكون أقل للغزان الجوفى الغير محصور تستخدم قيمه الخزانات الجوفية لا تتطابق مع كل للعالات النظرية المفروضة بواسطة فرضية (theis) ، إلا أن الخبره في تطبيق المعادلات وعلاقاتها أثبت أنها جيدة . في حالة عدم تجانس الخزان الجوفى كالقرصنيه فإن التداخل الهيدروليكي خلال التكوينات الجيولوجيه ينتج عنه إستمرار ضبط التدفق بين المناطق المحلية ذلت الاختلاف في النفازية . قمع الإنخفاض عندنذ يميل إلى المعمق والانتشار بطريقة تعكس القيم المتوسطة الكلية لخصائص الخزان الجوفى من ناحيه الابتشال والتخزين (transmissivity And storage) .

قيم T و S يجب إعتبارها قيم متوسطة للمساحة . ويالتالى يجب أن تتوقع بعض الاختلافات في إنتاجيه البئر في موقع الآبار المختلفة عند تقدير الكفاءة من نتائج إختيارات الخزان الجوفي .

الخااصة:

هذه الطرق الرياضية المستخدمه عادة لحساب الخصائص الرئيسية للخزان الجوفى تمكن من حساب الجوفى ثمكن من حساب الطاقة النوعية (potential Yield) ، الانخفاض (Draw-Down) عند أى نقطة بعيده عند البئر ، وكفاءة البئر .

الفصل التاء

تصميم بئر المياه Watar Well Design

نصميم بثر المياه :

تصميم البئر هو عملية توصيف المواد الطبيعية والأبعاد للبئر . ويهدف التصميم الجيد لتأكيد الأتي :

- أقصى إنتاجية مع أدنى انخفاض بالنسبة لقدرة الخزان الجوفى .
 - التوعية الجيدة للمياه مع الحماية من التلوث.
 - المياه خالية من الرمال.
 - عمر افتراضى طويل للبئر (٢٥ عام أو أكثر) .
 - تكاليف قصيرة الأجل وطويلة الأجل معقولة .

وتشمل الأعمال الهندسية الأخذ في الاعتبار هذه الأهداف جميعها ، رغم أن تصميم البئر قد تبدو خطواتها سهلة ، إلا أن الظروف الهيدرولوجية المحلية والاعتبارات العملية تعقد تصميمات آبار كثيرة . الخطوط الإرشادية للتصميم الموضحة بعد تركز أساساً على تصميم آبار الاستخدام المنزلي لإنتاج مياه الشرب والآبار للأغراض الصناعية والرى ، هذه الآبار يجب أن تصمم لضخ أقصى إنتاج ممكن من الخزان الجوفي ، والحصول على أعلى كفاءة ، والحصول على مياه خالية من الرواسب . هذه العوامل لها تأثيرها المباشر على تكاليف التشغيل . عامل القتصادي هام آخر وهو الفقد الذاتج من اضطراب الخدمة في تنمية إمداد المياه الكبير. التصميم الجيد يقلل هذه المخاطر ببناء الاعتبارات في مياه الآبار التي تؤكد العمل افترة طويلة للبئر خالية من المشاكل . في هذا المجال سيتم مناقشة العوامل الخاصة بالتصميم والمتعلقة بآبار الاستخدام المنزلي والرى والتتمية .

مهندس التصميم يجب أن يقدر الاحتياجات المائية ويصمم البئر على الأساس حيث لا يجوز تصميم بئر يحقق إنتاجية ١٦٤٠ م٣ / اليوم بينما الاحتياجات هي ٨٨م٣ / اليوم . كما لا يجوز استخدام الصنع للقيسون (Casing) من مواد غير مناسبة أو مصفاة البئر (Wellscreen) بالحجم الغير مناسب أو من مواد غير مناسبة لمخمض التكاليف الأولية . وهذا سوف يزيد من تكاليف الضنخ والصيانة ويؤثر على

العمر الاقتراضي للبئر .

كل بنر يتكون من عنصرين رئيسيين ، القيسون (Casing) والمأخذ ، القيسون يعمل كغطاء (Housing) لمعدة الضخ والماسورة الصاعدة لتنفق المياه إلى أعلى من الغزان الجوفى . بعض أطوال قطر الحفر البئر تعمل كماسورة حيث تترك بدون غطاء (Uncased) وذلك عند إنشاء البئر في منطقة صخرية متماسكة . جزء المأخذ للأبار في الغزانات الجوفية ذات التربة الغير متماسكة أو شبه متماسكة عادة بجهز بمصفاة لمنع دخول الرواسب مع المياه وفي الوقت نفسه لتعمل كمنشأ ساند التربة المفككة للغزان الجوفي . وفي الوقت نفسه يجب ألا تعيق المصفاة تدفق المياه إلى البئر . مصفا البئر المنشأة جيداً تسمح بدخول المياه بحرية وبسرعة بطيئة ، وتمنع من دخول الرمال مع المياه وتعمل كحائط ساند التربة المفككة .

فى الخزانات الجوفية ذات الثربة المتماسكة يكون جزء عادة من قطر الحفر مفتوح مباشرة للخزان الجوفى بالعمق المناسب . حيث التاجية البئر فى هذه الحالة تتوقف على عدد وقطر واستمرارية الفتحات فى الطبقة الصخرية للخزان الجوفى .


قطر البئر [قطر القيسون - Casing Diameter

يعتبر اختيار قطر قيسون البئر من الأهمية بما يؤثره على التكاليف . حيث يجب اختيار القطر بما يحقق عاملين هما (١) أن القيسون يجب أن يكون كبيراً بما يكفى لاحتواء الطلمية مع وجود الفاصل الكافى الخاص بتركيبها وكفاءة عملها . (٢) أن قطر القيسون يجب أن يكون كبيراً بما يحقق سرعة صاعدة للمياه ١,٥ متر فى الثانية (٥ قدم / الثانية) أو أقل .

يعتبر قطر الطلمبة اللازمة لطاقة الإنتاج المطلوبة هي العامل الحاكم في اختبار قطر القيسون . يوصى بأن يكون قطر القيسون ضعف القطر الإسمى للطلمبة . وفي جميع الحالات فإن قطر القيسون يجب أن يزيد عن القطر الخارجي لجسم الطلمبة بما لا يقل عن قطر المسمى واحد للطلمبة . الجدول (1) يوضح قطر القيسون الذي يوصى به لحالات معدلات الضخ المختلفة . في حالة زيادة سرعة المياه الصاعدة عن 1,0 متر/

الثانية يحدث فقد كبير بالاحتكاك . بالنسبة لأقطار القيسون ومعدلات الصنخ الموضحة في جدول (1) فإن الفقد في الضغط (Head hoss) سيكون صغيراً . القيم النظرية للطاقة النوعية لمجال خصائص الخزان الجوفي يمكن استخدامها في تقدير الطاقة الابتاجية البئر. الطاقة النوعية النظرية لحالة معينة يجب تخفيضها باستخدام معامل يمثل كفاءة البئر . وبضرب هذه النتيجة بالإنخافض المتاح أو المتوقع يعطى تقدير الإنتاجية البئر . في حالة اختيار قطر القيسون طبقاً اللجدول (1) سيكون هناك فاصل مناسب للطلمبة التربينية الرأسية ، مع استقامة عامود الطلمبة ولا تحدث له إعاقة حتى في حالة الحيود القليل في استقامة البئر و عدم استقامته تماماً . الفاصل مناسب تماماً للطلمبة المغاطمة . كذلك ، في حالة تركيب الطلمبة أسفل أي مقطع به مصفاة) المالمبة السفل أي مقطع به مصفاة) المياه اللي أسفل مع أدنى فقد في الضغط لمأخذ الطلمبة .

فى حالة الآبار المميقة حيث مناسيب الضخ من المتوقع أن تكون مرتفعة نسبياً ، يمكن خفض قطر البئر عند نقطة ما أسفل أدنى منسوب متوقع لوضع الطلمبة يحدث هذا فى كثير من الآبار التى تتشأ فى الخزانات الجوفية المحصورة (الإرتوازية) حيث الضغط الإرتوازى(Artisian Head) يكون مرتفع نسبياً (شكل ١-٩)



لل (11-1) بنر عميق منشأ باستخدام قيسونات مندرجه في الصفر على أعماق كبيرة مع وجود تطابق

حدول (١) قطر البئر الذي يوصى به لمعدلات الضخ المختلفة :

برن (۱) سر ب بر سو								
تصرف البئر المقدر	القطرا	الاسمى الخارجى	أقصى قطر ا	لقيسون البئر	أصغر قطر	لقيسون البئر		
جالون/ق م۳/ی		الطلمية	يوصة	مليمتر	بوصنة	مليمتر		
	ہوم	ــة مليمتر						
أقل من ۱۰۰ – أول من 80	£	1.4	۲(داخلی)-۲۰۱(دلد	لى)	٥(دلظی)-۱۲۲(د			
٥٧لِي،١٧٥-٩٠٤لِي،١٩٥	٥	144	۸(دلخلی)-۲۰۲(دلذ	لی)	٦(دلغلی)-۱۰۲ (<u>د</u>	1 '		
۰۰قی۰۵۰-۱۹۱۸ق	٦	107	١٠(دلظي)-١٥٢(دا	غلی)	۸(داخلی)-۲۰۲(د	1		
TAY., JT 6 Y JT	٨	7.7	۱۲(دلخلی)-۲۰۰۰(دا	غلی)	۱۰ (دلخلی) ۲۰۱۰			
۰۰۰هی ۱۰۰۰ ۱-۳۷۲۳ کی ۱۵۰۰	١.	708	١٤ (خارجي)-٢٥٦(غارجي)	۱۲ (دلخلی) ۵۰۰	1		
٠٠٨١٠ الله ١٨٠٠ ا	11	7.0	۱۱(خارجی)-۰۱٪(1	14(خارجی)-٥٦			
۲۰۰۰ الی ۲۰۰۰ - ۱۹۴۰ الی ۱۹۴۰	1 £	707	۲۰(خارجی)-۰۸		11(خارجی)-۰۱	(خارجی)		
۰۰۰۲لی،۲۸۰-۱۰۰۱لی،۲۰۲	17	2.7	۲۴(خارجی)-۱۱۰(,	۲۰(خارجی)۲۰۰	(غارجی)		
۰۰۰ الی ۱۲۲۰۰۰ الی ۱۲۲۷۰	٧.	0.4	۲۰(خارجی)-۲۹۲(1	۲۶(خارجی)۱۱۰	(فارجی)		
G: "" "		1						

عند لختيار الطلمية ، يازم على المهندس المصمم البنر الحصول على المعلومات من مورد الطلمية الخاصة بالتصرف المطلوب ، وظروف الضغط ، كفاءة الطلمية المطلوبة .

قطر القيسون مبنى على القطر الخارجي لرأس الطلمبة (Bowl) بالنسبة للطلمبة التربينية ، على القطر الخارجي لرأس الطلمبة أو نقطر الموتور بالنسبة للطلمبة الفاطمة .

عمق البئر: Well Depth

العمق المتوقع للبنر يتم تحديده عادة من لوغاريتم بئر الاختبار (Test Hole) من لوغاريتم بئر الاختبار إنتاج . من لوغاريتم بئر الاختبار إنتاج . عموماً يتم اكتمال البنر حتى قاع الخزان الجوفى . يتم ذلك لمببين هما (١) زيادة الاستفادة من سمك الخزان الجوفى لإمكان استخدامه كجزء من مأخذ البئر بما ينتج عنه زيادة الطاقة النوعية (٢) إمكانية زيادة الانخفاض بما يسمح بزيادة إنتاجية البئر . هناك استثناء واحد لهذه القاعدة حيث المصفاة توضع فى المنتصف ما بين قمة وقاع البئر .. كما يحدث فى الخزانات الجوفية المحصورة المتجانسة وذلك لزيادة كفاءة السخدام طول المصفاة المعطى .

كما أن هناك موقف يتطلب الحيود عن هذه القاعدة حيث المياه ذلت النوعية الرديئة توجد فى الجزء السقلى للخزان الجوفى . فى مثل هذه الحالة يتم استكمال البئر إلى العمق حيث يتم تجنب المياه الغير مرغوبة والحصول على أفضل نوعية من المياه متوفرة . عمق البئر فى الصخور البللورية يمكن أن يحدد كذلك بعوامل التكلفة .

طول مصفاة البئر (Well Screen Length):

أقصى طول لمصفاة البئر يتم اختياره بالنسبة لسمك الخزان الجوفى ، الانخفاض المتاح وتكوين الخزان الجوفى من عدة طبقات (Stratification Of the Well) . القواعد المطبقة لأربع حالات كنماذج كالآتي :

الخزانات الجوفية الارنوازية المنجانسة [المحصورة]:

فى هذا النوع من الخزانات الجوفية ، يتم وضع المصفاة فى ٧٠ - ٨ % من سمك الرمال الحاملة للمياه ، مع افتراض أن منسوب ضخ المياه غير متوقع أن يكون تحت قمة الخزان الجوفى . أعمال التصميم الجيدة تملى أن أقصى انخفاض متاح فى البئر الارتوازى سيكون المسافة من منسوب المياه الاستاتيكى حتى قمة الخزان الجوفى .

فى حــالة سمك الخزان الجوفى أقل من ٢٥ قدم فإن العمق الكافى المصنفاة
يمثل ٧٠% من السمك . فى حالة زيادة السمك عن ٥٠ قدم يتم تجهيز ٨٠% من
السمك بمصفاة . أطوال المصفاة المقابلة لهذه القاعدة تمكن من الحصول على ٩٠%
أو أكثر من الطاقة النوعية التى يمكن الحصول عليها فى حالة تركيب المصفاة فى
العمق الكلي للخزان الجوفى . يمكن الحصول على أفضل النتائج بوضع منتصف
المصفاة فى منتصف البئر أو بتقسيم المصفاة إلى قطاعات متساوية الطول مع وضع
وصلات عمياء بين قطاعات المصفاة .

خزان جوفی محصور مکون من طبقات (Stratified Artisian Aquifers)

في هذا الخزان يكون من الواضح وضع المصفاة في الطبقات من الترية ذات النفاذية . يمكن تحديد أكثر الطبقات نفاذية أو إنتاجية عادة بأحد التقنبات الآتية :

- ١ عمل اختبار النفاذية على عينات التي تمثل الطبقات المتتالية للتربة الحاملة للمياه.
- ٢ عمل تحليل المنخل لعينات مماثلة الطبقات المتثالية للخزان الجوفى . ومقارنة منحنيات حجم الحبيبات يمكن أن يوضح النفاذية النسبية لكل عينة . فى حالة عدم الاختلاف الكبير العينات بالنسبة للتجانس فإن النفاذية النسبية يمكن تقديرها بمقارنة مربع الأحجام المؤثرة (Effective-Sizes) .
- ٣ الفحص المباشر والمقارنة تتم على عينات ممثلة لكل طبقة . النفاذية النسبية لكل
 تقدر من ملاحظة خشونة ونظافة المادة .

هذه الثقنيات مرتبة حسب درجة الاعتماد عليها ، وكذلك طبقاً للتكاليف أى أن الأول هو الأكثر اعتماداً عليه والأكثر تكلفة . يوصى بعمل تحليل منخل على عينات النربة للآبار .

الخزانات الجوفية الفير محصورة والمنجانسة:


Homogenous Watertable Aquifers

طبقاً للنظريات والخبرة ققد ثبت أن تركيب المصنفاة عند الثلث السفلى للخزان المجوفى الغير محصور يوفر أفضل تصميم لهذه الحالة . في بعض الحالات تنشأ المصنفاة في النصف السفلى للخزان الجوفى للحصول على طاقة نوعية عالية . في بعض الحالات يكون من المرغوب فيه الحصول على كفاءة عالية أفضل من الحصول على الإنتاجية الكلية (Total Tield) .

بالنسبة للأبار الغير محصورة يعتبر اختيار طول المصفاة هو نوع من المقارنة بين عاملين. على جانب تزداد الطاقة النوعية باستخدام مصفاة طويلة ما أمكن ذلك ، وعلى الجانب الآخر احتمال زيادة الانخفاض باستخدام مصفاة قصيرة ما أمكن ذلك . هذين العاملين المتناقصين يمكن تأمينهم باستخدام مصفاة بار ذات كفاءة . الانخفاض المتاح هو المسافة بين منسوب المياه الاستاتيكي والنهاية العليا المصفاة . بئر المياه محصور يضخ عادة بما يجمل منسوب الصنع للمناق يظل عدة أقدام أعلا النهاية العليا الموفى ، نظراً لأن

الجزء العلوى للخزان الجوفى يتم بالضرورة سحب المياه منه ليمىبب حركة المياه نحو البئر .

الشكل (٧-٣) يوضح نموذج لتصميم بنر في خزان جوفي غير محصور ومتجانس من ناحية التربة. هذا البئر صمم لضخ ١٥٠٠ جالون في الدقيقة باستمرار. يلاحظ أن طول المصفاة حوالي ثلث السمك المشبع للرمال المتجانسة.



شكل (٩-٣) طول المصفاة يساوى ثلث السمك المشيع للخزان الجوفى الغير محصور والمتجانس يعتبر اختيار جيد

الخزان الجوفى الفير محصور والفير منجانس [مكون من طبقات]:

(Stratified Water Table Aquifers)

مبادئ التصميم المطبقة للخزان الجوفى الغير متجانس المحصور تناسب كذلك في تصميم بئر في الخزان الجوفى الغير محصور والمتجانس . الاختلاف الوحيد في حالة الخزان الجوفى الغير محصور هو بوضع المصفاة أو مقاطع المصفاة في الجزء السفلي للطبقة الأكثر نفاذية لتوفير أقصى انخفاض متاح .

فنحات مصفاة البئر : (Well Screen Slot Openings

فى حالة البئر ذو التنمية الطبيعية Naturally Developed . فتحات مصفاة البئر يتم لختيارها من دراسة بيانات تحليل المنخل لعينات ممثلة للتربة الحاملة للمياه . يتم توقيع منحنى تحليل الرمال لكل عينة . بالنسبة المتربة المتجانسة التى تتكون من رمال ناعمة متماثلة ، فإن قطر فتحات المصفاة يتم اختياره كالقطر الذى يحجز من . 3- % من الرمال .


لتحديد قطر فتحة المصغاة الصحيحة ، يكون من الضرورى فقط لغنيار النقطة على المخطط حيث الخط ، ٤% (أو ، ٦ %) يقطع منحنى تحليل الرمل ثم يتم تعيين قطر فتحة المصغاة من المقياس الأفقى الشكل (٣ -٩) مثال لمنحنى قطر الحبيبات ممثلاً لرمل متجانس . لإنشاء مصغاة في هذه الرمال ، فإن قطر فتحة المصغاة المناسب يكون ٢٠٠١، بوصة في حالة حجز المصغاة ٠٤٠% من الرمال أو ٢٠٠٠، بوصة في حالة حجز ، ٢ % .

قطر الـ ٤٠ % يتم اختباره عادة في حالة عدم عدوانيه المياه وكذلك عند وجرد قليل من الشك مثل عدم الثقـة في عينة الرمال . وعلى الجانب الآخر يتم اختبار قطر ٦٠% في حالة المياه المعدوانية أو في حالة الشك في عنية المياه لأنه الاختيار الأكثر اعتدالاً حيث المياه العدوانية تسبب كبر لفتحات بعض جزء من ألف من البوصة بسبب التآكل بما يمكن أن يسبب إنتاج رمال من البئر في حالة تكوينات


التربة المتجانسة التى تتكون من رمال وزلط خشن ، لدى المصمم مجال أكبر فى لنتجار قطر الفتحات . منحنى قطر الحبيبات للرمال والزلط بكون أكثر استواءاً عن منحنى الرمال الناعمة شكل (3-1). التغير القليل من الألف من البوصة فى حجم الفتحات فى مثل هذه الحالة يسمح فقط بغرق صغير فى كمية المواد التى ستمر خلال مصفاة البئر أثناء التتمية للبئر . فى حالة حجز الفتحات 1-3% ، يتم دخول مواد أكثر خلال المصفاة أثناء عملية التتمية .

رغم زيادة تكاليف التتمية فإن فائدة زيادة مساحة المصفاة نتيجة زيادة قطر الفتحة، ففي حالة المياه المسببة الترسيبات يمكن توقع زيادة فترة الخدمة المصفاة قبل حدوث الإنسداد الذي يسبد، خفض في إنتاجية البئر. كبر قطر الفتحات كذلك يمكن من زيادة سمك المنطقة حول المصفاة في حالة التنمية للبئر . وهذا عموماً يزيد الطاقة النوعية للبئر ويزيد كفاءته .

الاختبار الأكثر مناسبة لقطر فتحة المصفاة عند وجود شك في الاعتماد على العينات حيث الخزان الجوفى غير سميك ومحتوى على مواد مفككة ذات حبيبات صغيرة أو في حالة وقت التنمية مناسب اقتصادياً . في مثل هذه الحالات فإن قطر الفتحة الذي يحجز ٥٠ إلى ٦٠ % من مادة الخزان الجوفي يكون هو المفضل .



قطر الحبيبات على ألف من البوصة شكل (١-٩) من منحنى حجم الحبيبات هذا رقم ٥٠ (٥٠٠٠, يوصة) أو فتحة ألّل قبَرِلاً يتم اختيارها لمصفاة البنر لأجل التممية الطبيعية للبنر



قطر الحبيبات على ألف من البوصة شكل (٣-٣) القطر المؤثر للرمال هو قطر الحبيبات الذى يقابل ٩٠، حجز معامل التجامس هو ٩٠، من الحجز مقسوماً على القطر المؤثر

الخزاناك الجوفية الغير ملجانسة لوجد بكثرة فى الطبيعة : (Stratified)

عند التعامل مع التكوينات الغير متجانسة يتم اختيار قطر فتحة المصفاة للقطاعات المختلفة أمصفاة البنر طبقاً لتترج المولد في الطبقات المختلفة ، كل مقطع في المصفاة يتم اختيار فتحاته لتناسب المواد في كل طبقة مستقلة طبقاً للقواعد السابق توضيحها بالنسبة للرمال الرفيعة والرمال الخشنة والزلط ، عند اختيار فتحات لمصفاة ذات فتحات متعددة الأقطار يطبق قانونين إضافيين :

قانون رقم (١) في حالة أن تكون المواد الرفيعة تعلو المواد الخشنة ، يتم امتداد ما لا يقل عن ٢ قدم المصفاة ذات الفتحات المصممة المواد الرفيعة إلى أسفل في طبقة المواد الخشنة أسفلها .

قانون رقم (Y) في حالة أن تكون المواد الرفيعة تعلو المواد الخشنة ، فإن حجم فتحات مقطع المصفاة المواد الخشنة لا يزيد عن ضعف قطر فتحة المصفاة التي تعلوها المواد الرفيعة .


تطبيق هذين القانونين يقلل من احتمالات ضنخ الرمال وخاصة عندما يكون العمق ما بين قمة وقاع كل طبقة مختلفة لم يتم تحديده بدقة . الدليل نحو اختيار قطر فتحة المصفاة يشير إلى أن حوالى ٢٠ % من مادة الترية تمر خلال فتحات المصفاة أثناء عملية التمية . إزالة هذا الجزء ينتج عنه استقرار ورسوخ التربة حول المصفاة . وهذا يسمح للمواد من أعلى لتستقر كذلك .


الشكل (٩-٩) يوضع ماذا يمكن حدوثه في حالة عدم تطبيق القانون الأول من القوانين السابقة . حيث مقطع المصفاة لقطر فتحات تناسب الرمال الخشنة يبدأ عند تغير النربة حيث التقابل بين الطبقتين . ونظر لأن الجزء الرفيع الطبقة السفلى يتم إزلته أثناء التنمية يمكن حدوث تراكمات من الرمال الناعمة العلوية ، وهذا يمكن الرمال الناعمة من المرور خلال الجزء السفلى من المصفاة عندئذ يحدث استمرار ضخ الرمال .

تطبيق هذين القانونين معاً يمكن توضيحه بمثال . منحنيات تحليل الرمال في الشكل (٦ - ٩) توضح طبقتين من التربة تكونات الخزان الجوفي الإرتوازي بسمك ٢٥ قدم . التصميم الجيد يتطلب وضع المصفاة في الجزء السفلي لتكوينات التربة بطول ١٨ قدم والذي يعني أكثر من نصف المصفاة في الجزء من التربة لأكثر نفاذية . التقدير السريع للموقف ، يكون من المناسب وضع البيان المتوفر في جدول تصميمي كما هو موضح في الجدول (٢) .









البوصة شكل (٦-١) منعنسيات حجم الحبيبات تمثل الأجزاء الناعمة والخشسة لضران جوفسي من الرمال الغير متجاتمة (طبقات)

	المصفاة	فتحة	قطر	جدول تصميم	۲)	جدول (
--	---------	------	-----	------------	----	--------

_	3 (; = \$\omega \cdot () \omega \cdot (
کنة علی	فتحة المصفاة الممكنة على		مربع القطر	القطر المؤثر	السمك بالقدم	العمق بالقدم			
ىلة ا	لف من البوء	1	المؤثر	على ألف من					
		1		البوصنة					
-									
77	٣.	٨٢	1	1.	10	۱۱۰۰للي۱۱۰			
90	۸.	٦٨	777	77	١٠	١٢٥اللي١٢٥			

يوضع فى الجدول أولاً عمق وسمك كل طبقة ، قطر الحبيبات الموثر لكل عينة ، م؟ حجز كل عبد مجز لكل عينة . مربع القطر المؤثر أكبر وأقل من ٤٠% حجز تراكمي (٥٠% ، ٣٠%) يتم تدوينها ، هذه الأحجام يمكن اعتبارها قيم للمصفاة فى كل طبقة بنفسها بدون اعتبار لوجود طبقة أخرى فوقها أو تحتها .

قطر الفتحات للمصفاة المستخدمة فى تكوينات من طبقتين فقط يمكن اختيارها بسرعة بدون استخدام جدول التصميم ولكن فى حالة المقارنة لعدد كبير من المينات لمواد من طبقات مختلفة فإن الجدول التصميمي يعتبر مفيد الغاية أفصل تصور لتطبيق القاعدتين الموصى بهما بالمثال التالى .

المنحنيات فى الشكل (-9) يمثل قطر الحبيبات توزيع الحبيبات للأربع طبقات التى تكون السه 100 قدم السفلى لخزان جوفى غير محصور بسمك 700 قدم . قطر الحبيبات للمادة فوق الخزان الجوفى مباشرة يلزم تعيينه كذلك . التصميم الجيد يتطلف وضع المصفاة فى الثلث الأسفل للتربة سمك 70 قدم . لتقدير الموقف يتم عمل مخطط مع توقيع المعلومات فى جدول التصميم شكل (-10) والجدول (7) . عمق وسمك كل طبقة لنسبة حجز (-10) . (-10) لكل عينة يتم تسجيلها . التوصيل الهيدروليكى divide المحاومات فى الشكل (-10) . مجال قطر الحبيبات فوق وأسفل نسبة قطر (-10) يتم تعيينه . مستكون هذه القيم التي يمكن اعتبارها للمصفاة فى كل طبقة معزولة بدون اعتبار الطبقة الأخرى .

فى حالة تركيب المصفاة ٦٥ قدم فى الجزء السغلى من الخزان الجوفى فإن قمة المصفاة تكون عند ٣٥٠ قدم والتى يمكن حجزها بمصفاة قطر فتحاتها ٢٠٠٠، بوصة أى أن الرواسب العليا لها نفس القطر كتلك التى توجد من ٣٥٠ إلى ٣٦٣ قدم . لذلك جزء المصفاة فى الطبقة العليا سيكون قطر الفتحات به ٢٠٠٠، بوصة . الطبقة الثالية ٢٠٠٠، بوصة .

ويتطبيق القواعد الأولى فإن الفتحات الرفيعة لجزء المصفاة العلوى (٣٥٠ إلى ٣٦٣ قدم) يجب أن يمتد لا يقل عن ٣ قدم إلى التربة أسفلها الأكثر خشونة . وهذا يجعل الحد السفلى لجزء المصفاة بقطر فتحات ٢٠٠٠ بوصة عند ٣٦٦ قدم . تطبيق التوصية الثانية توصى بأن قطر الفتحات لا يمكن أن يزيد عن الضعف (٤٠٠٠ بوصة) من ٣٦٦ إلى ٣٦٦ قدم فإن قطر الفتحات يتبع ثانياً قطر نسبة الحجز ٤٠٠ الرواسب من ٣٦٨ إلى ٣٩٣ قدم أكثر نعومة ويكون قطر الفتحات ٢٠٠٠ بطول ٣ قدم يوصى بوضعها من ٣٩٥ إلى ٣٩٨ قدم من ٣٩٨ إلى ٣٥٨ قدم فإن قطر فتحة المصفاة يكون ٢٠٠٠ بوصة . الاختيار الكامل افتحات المصفاة موضح في الشكل (٩-٩) .

فى حالة الأخذ الدقيق للمينات من أعماق معروفة ، فإن المصمم بمكنه تصميم المصفاة لتتاسب ظروف الخزان الجوفى فى موقع البئر وهذا لا يكلف أكثر من استخدام مصفاة ذات قطر فتحات متعددة . إن استخدام مصفاة ذات قطر الفتحات المناسبة يناسب كل طبقة ترسيبات سيساعد فى تحقيق أقصى طاقة نوعية كما يقال إلى حد كبير لحتمال ضخ الرمال مع المياه .

جدول (٣) جدول التصميم لقطر فتحات المصفاة


فتحة المصفاة بالبوصة	الانتقال	التوصيل	السمك	العمق بالقدم			
	جالون/يوم/قدم	الهيدروليكى	بالقدم				
		جالون/يوم/قدم٢					
.,. ٧٤ .,. ٢٠ .,. ١٩	۲٥٠٠	٥,,	۱۳	777-70.			

	فتحة المصفاة بالبوصة	الانتقال	التوصيل	السمك	العمق بالقدم
		چالون/يوم/قدم	الهيدروليكى	بالقدم	
			جالون/يوم/قدم ۲		
İ	٠,٠٥٦ ،,٠٥٠ ،,٠٤٥	٤٠٠٠	۲۰۰۰	۲.	777~777
	٠,٠٣٤ ،,٠٣٠ ،,٠٢٦	17	1	۱۲	790-77
1	.,.٧,.٦,.٥٢	٣٠٠٠٠	10	٧.	10-440


الإنتقال للخزان الجوفي ١٨٥٠٠

الانتقال للطبقة = التوصيل الهيدروليكي للطبقة x سمك الطبقة


الانتقال للخزان الجوفي = حاصل جمع الانتقال لكل طبقة في الخزان الجوفي



قطر الحبيبات على ألف من البوصة شكل (٧-٧) متصنيات الستوزيع لقطـر الحبيــبات الستى تمثل الطبقات المختلفة في خزان جوفي رملي خير متجانس



مُسكل (٩-٩) (أ) مقطع مبيتم تركيب المصفاة به ذات فتحات بقطر طبقاً لكل طبقة (ب) مخطط للمصفاة بوضح فطر الفتحات المحرر طبقاً للقاعدة ١٠٢



شكل (٨-٨) يمكن تقدير التوصيل الهيدروليكى على أساس منحنيات التوزيع نقطر الحبيبات

قطر مصفاة البئر Well Screen Diameter

يستم اختيار قطر المصفاة لتحقيق المبدأ الأساسى : وهو المساحة المفتوحة التي بلزم توفيرها بما تحقق سرعة لدخول اللمياه لا تزيد عن التصميم القياسى ١٠، قدم/ الثانسية (٣سم فى الثانية) . يمكن تحديد قطر المصفاة خلال حدود ضيقة وذلك بعد تحديد طول المصفاة وقطر فتحات المصفاة . حيث طول المصفاة يتوقف على سمك الخزان الجوفى أما قطر فتحات المصفاة فيعتمد على التدرج فى حجم الحبيبات التربة المحيطة أو حجم حبيبات التحشية الزلطية (Filter Back) .

تـــتأثر إنتاجـــية البنر بقطر المصفاة وذلك رغم أن تأثير قطر المصفاة على إنتاجية البنر أقل من التأثير الناتج عن زيادة طول المصفاة .

الجدول (٤) يوضع أنه إذا كان إنتاج البئر ٢ بوصة هو ١٠٠ جالون في الدقيقة مسع انخفاض معين ، فإن بئر ١٢ بوصة منشأ في نفس المكان سينتج ١١٠ جالون في الدقيقة مع نفس الانخفاض ، بئر ٤٨ بوصة سينتج ١٣٧ جالون في الدقيقة أو ٣٧٧ زيسادة مسن المياه مع نفس الانخفاض . ولهذا مضاعفة القطر المصفاة البئر يمكن أن يزيد حوالي ١٨٠ فقط وذلك عند ثبات باقي العوامل ، ولكن عند مضاعفة القطر في حالة الخزان الجوفي المحصور فإن الزيادة تكون أقل حوالي ٧٧ .

هذه النسب تنطبق كذلك على الطاقة النوعية (Specific Capacity) . فمثلاً في حالــة بـــثر ١٧ بوصة بنتج ١٢ جالون في الدقيقة لكل قدم الخفاض ، عندئذ فإن بئر بقطر ٢٤ بوصة في نفس المكان سينتج ١١١% زيادة أو ٢٢,٢ جالون في الدقيقة لكل قدم انخفاض .

شكل (٤) قطر البئر مقابل النسبة المئوية للإنتاج بالجالون :

٤٨ بوصة	77	٣٠ بوصة	۲۶ بوصة	۱۸ بومىة	۱۲بوصة	٦ بوصة
(۲۱۹مم)	بوصة	(۲۲۲مم)	(۱۱۰مم)	(۱۱۰مم)	(۳۰۵مم)	(۱۵۲مم)
	(۱۶۹مم)					
١٣٧	۱۳۱	۱۲۷	177	117	11.	1
170	119	117	111	1.7	1	-
۱۱۷	117	1.4	1.4	١	-	-
117	1.4	1.5	1.5	-	_	-
1.4	1.8	1	١	-	-	-
1.0	١	-	-	-	-	-

ملحوظة : الأرقام فى الجدول على أساس R = ٤٠٠ قدم (١٢٧ متر) الحالة النموذجية للقطر المؤشر البئر غير محصور . هذه المقارنات توضح أن زيادة قطر المصدفاة قد لا يزيد الطاقة النوعية أو إنتاجية البئر بدرجة ملحوظة . ولكن

في بعض الحالات قد تحقق زيادة القطر زيادة في التصرف من ١٥ – ٢٥ % .

جدول (٥) المساحات المفتوحة للمصافى:

قطــر فـــندة (أقمــي فــندة فـندات فـندات بلاستيك	قطر
la la sula la l	ا قطر
الفتحة مستمرة مساحة مقنطرة مصنعة بلاستيك متقوب	المصفاة
على ، % مفتوحة) ، % عمودية مستمرة ، %	
%· %· %· "1···	
17 77 70 EE 7.	۳٤
1	(دلخلی)
11 1A OV YO A. T.	٠,
A 77 79 98 0 10 7 1V 8 1. E1 180 7.	(دلخلی)
op 051 10 01 0 77 V V3	۴
7 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	"17
0 Y1 Y TT & Y. YA 100 7.	(داخلی)
- Y TY Y TA 1AY 40	م
071 317 03 PT P AF 31 73 P 70	م
" YP 71 11 " 11	11.
0 YY 7 TO E YE 7 A 174 7.	(خارجی)
OP AYY AT OT 13 Y	
071 AFF 03 V3 A AV 71 00 P Y0 P	

[•] بوصنة مربعة / القدم

جدول (٦) أقصى سرعات يوصى بها لدخول المياه إلى المصفاة

ة لدخول المصفاة	أقصى سرع	التوصيل الهيدروليكى		
سم في الثانية	قدم في الثانية	متر مربع في اليوم	جالون/پوم/قدم ۲	
أكثر من ٣٠٠٥	أكثر من ٠,١	أكثر من ٢٤٥	أكثر من ٦٠٠٠	
٣,٠٥	٠,١	710	7	
٣,٠٥	٠,١	71.	٥	
٣,٠٥	٠,١	177	£ • • •	
٣,٠٥	١,٠	177	۳۰۰۰	
Y,0£	٠,٠٨	1.4	Yo	
Y,0 £	٠,٠٨	44	Y	
۲,۰۳	٠,٠٧	٦١	10	
۲,۰۳	٠,٠٧	٤١	1	
1,01	.,.0	٧.	•••	
أقل من ١٫٥٢	أقل من ٠,٠٥	أقل من ٢٠	أقل من ٥٠٠	

المساحة المفنوحة :

يستوفر لسدى صناع المصافى جداول توضع المساحة المفتوحة لكل قدم من المصسطفاة وذلك لكل قطر للمصفاة وخليك المحسطفاة . الجدول (٥) المحسطفاة وذلك لكل قطر المصنفى المستمر له مساحات مفتوحة أكبر من الفتحات المقاطرة (Bridge Slot) ، أو المصافى المحمية بغطاء Louvered أو تخريم فيريكة Mill Slotted . المحساحة المفستوحة المحدودة تعيق تتمية البثر ، بما يسبب زيادة الانخفاض وزيادة تتكاليف الضغ لإنتاج معين . استخدام المصافى ذات فتحات مستمرة يؤكد أقصى طاقة نوعية .

سرعة الدخول:

لقد ثبت من الاختبارات المعملية والتجارب أن متوسط سرعة دخول المياه المصدفاة يجب ألا تزيد عن ١٠،١ قدم في الثانية (١٠،٣ متر في الثانية) . عند هذه السرعة الفقد بالاحتكاك في فتحات المصفاة يكون مهمل تقريباً ومعدلات تكون

ترسيبات و التآكل يكون أدنى ما يمكن جدول (٦) .

متوسط سرعة الدخول يتم حسابها بقسمة إنتاج (تصرف) البئر على إجمالى مساحة فتحات المصفاة . في حالة زيادة السرعة عن ٢٠،٠ متر في الثانية فإن طول المصفاة و أو القطر سيزداد لتوفير المساحة الكافية المفتوحة لتكون ٣ سم في الثانية أو أثل . زيادة طول المصفاة في الغزان الجوفي الغير محصور قد تقال الانخفاض ، وبذا تدفقض الإنتاجية . وعلى الجانب الآخر في حالة اختراق المصفاة لكل سمك الخزان الجوفي المحصور سيعمل ذلك على زيادة الإنتاج (طالما لا يتم سحب المياه — Not المساحة المفستوحة . فصائص تصنيع المصفاة لزيادة المساحة المفستوحة . فصائص تمنيع المصفاة لزيادة عرض الماك طالما تحققت خصائص القرة المسلك .

مثال: مصفاة من الصلب المقاوم ذات الفتحات المستمرة (Continous Slot) وبطـول ٢٠ قـدم وقطـر ١٤ بوصة . العرض الخارجي السلك الخارجي الملفوف المسـتخدم في صناعة المصفاة هو ١٠١٠، بوصة وقطر الفتحة الموصى به ١،٠٥٦ بوصة التصرف المستهدف هو ٢٠٠٠ جالون في الدقيقة .

١ - لحساب المساحة السطحية لكل قدم طولى للمصفاة :

المساحة = ٢ ط نسق x (١٢ بوصة ١٠ قدم ") = ٢ x x 7,15 x x ٢ = ٢٥٥ بوصة مربعة لكل قدم طولى للمصفاة ..

٢ - المساحة الكلية للمصفاة بطول ٢٠ قدم - ٢٠ × ٥٢٨ - ١٠٥١ بوصة مربعة .
 ٣ - لحساب نسبة المساحة المفتوحة للمصفاة ، طبقاً لعرض السلك المستخدم لصناعة

المصفاة وقطر الفتحة المطلوب . قطر الفتحة ٥٠٠٠٠

النسبة المئوية للمساحة المفتوحة = فطر الفتعة + عرض السلك = ٠٠٠٠٠ + ١٠٥٠٠. = ٢٩.٤ % .

وبذا يكون ٢٩.٤% من السطح الخارجي للمصفاة مفتوح للخزان الجوفي .

٤ - لحساب كمية المساحة المفتوحة .

المساحة المفتوحة = مساحة السطح x النسبة المئوية للمساحة المفتوحة

= ۲۰۵۱ x ۲۹۶۸ = ۲۱۰۵ بوصة مربعة % ۱٤٤

حيث قدم مربع = ١٤٤ بوصة مربع إذا = ٢١,٦ قدم مربع

المساحة المفتوحة لكل قدم طولى من المصفاة = ٢٠، % ٢٠ = ١,٠٨ قدم مربع

٥ - لحساب سرعة دخول المياه إلى فتحات المصفاة

VA = 0

حيث Q = الإنتاج (التصرف) قدم مكعب في الثانية

٧ = سرعة دخول المياه بالقدم

A = المساحة المفتوحة في المصفاة بالقدم المربع

Q - v

لتحويل التصرف من جالون في الدقيقة إلى قدم مكعب في الثانية

· · · · جالون / الدقيقة على ٧,٥ جالون في كل قدم مكعب على · ٦ ثانية في كل دقيقة

= \$\$,\$ قدم مكعب في الثانية .

الذلك فإن سرعة دخول المواه إلى المصفاة تكون ٧ = ٢١,٦ - ٢١,٠ و٠,٢١ قدم في الثانية .

٦ - نظــراً لأن السرعة ٢١، قدم في الثانية لكبر من السرعة الموصى بها ١٠، قدم فــي الثانية . لذلك فإنه يلزم إما زيادة طول المصفاة أو زيادة قطرها . في حالتنا هذه يتوفر انخفاض لزيادة طول المصفاة بدون التأثير على الإنتاج (التصرف). لحســاب الطول الجديد للمصفاة ، تعين المساحة المفتوحة المطلوبة عند سرعة دخول المباره ١٠، قدم في الثانية . لذلك :

 $V_1 A_1 = V_1 A_1 - A_2$.: $V_2 A_2 = V_1 A_1$.: $V_2 A_3 = V_1 A_4$.: المساحة المفتوحة المطلوبة = 3.03 قدم مربع .

من الخطوة رقم (ξ) المساحة المفتوحة لكل قدم طولى من المصفاة ξ

قدم مربع .

٧ - البديل لزيادة المصفاة هو بزيادة القطر مع ثبات طول المصفاة (٢٠ قدم) .

(فسى حالسة المصفاة قطر ٣٦ بوصة ، عرض السلك ليكون ٩,٢١٥ للمحافظة على القوة المناسبة عندنذ تكون نسبة المساحة المفتوحة ٢٣.٢ %) .

عند استخدام مصفاة بطول ٢٠ قدم وقطر ٣٦بوصة فإن سرعة دخول المياه تكون:

المساحة المفتوحة = ١٨٨ × ٢٣٢ × ٤٣,٦ = ٤٣,٦ قدم مربع

. السرعة
$$= \frac{Q}{A} = \frac{0.11}{1.00}$$
 . السرعة $= \frac{Q}{A}$

ولكن هذا التصميم قد لا يكون مناسباً لمصفاة بطول ٢٠ قدم وقطر ٣٦ بوصة ونلــك لأن القيســون ســيكون كبيراً لكثر من المطلوب وهذا سيزيد من تكاليف قطر الحفر .

والبديل هو اختيار مصفاة ذات نسبة فتحات أكبر من ٢٣,٢ % .

الحالــة السلبقة تغترض أن الطلمبة موضوعة مباشرة فوق المصفاة (وهي الحالة العادية) وهذا يجعل الفقد في الضغط للمياه الصاعدة خلال المصفاة صغير جداً. ولكن في حالة وجود ماسورة صاعدة (Riser Pipe) بين المصفاة والطلمبة سيحدث فقد في الضغط إذا زادت مسرعــة المياه في المصفاة والماسورة الصاعدة عن ٥ قدم في الثانية (، ، متر في الثانية) .

(Screen Transmitting Capacity): أمكانيات النقل للمصفاة

معظم صناع المصافى يوفروا الجداول التي توضح المساحة المفتوحة لكل قدم مــن المصفاة وذلك لكل قطر المصفاة وبالنسبة لعرض الفتحات المختلفة كذلك . طاقة الـنقل لمصفاة البئر التي يعبر عنها بالجالون في الدقيقة لكل قدم طولى من المصفاة ، يـتم حسابها بسرعة من الأشكال المساحة المفتوحة عند سرعة الدخول الموصى بها 1. قدم في الثانية .


عند ضرب عدد البوصات المربعة للمساحة المفتوحة كما في الجدول (Q) في معامل 0, بعطى إمكانيات النقل للمصغاة عند سرعة 0, قدم في الثانية وحداث معامل الستحويل 0, 0, نسيجة توصيف سرعة الدخول 0, 0, قدم في الثانية في المعادلة 0

فىــثلاً: المســـاحة المفتوحة لمصفاة جونسون ذات الفتحة المستمرة قطرها ٨ بوصة وذات ثقــب بقطر ٢٠٠٠، بوصة هو ١٣٥ بوصة مربعة / القدم الطولى من المصفاة .

إمكانية النقل يتم حسابها بضرب ٣٠،١ في المساحة المفتوحة المصفاه (٣٠،٠ الله المحافة المصفاه سوف تنقل (٣٠،٠ عشرة أقدام من هذه المصفاه سوف تنقل ٢٠ علون في الدقيقة بسرعة دخول ١،١ قدم في الثانية . يجب معرفة أن طاقة النقل المصفاه البئر هي خاصية هيدروليكيه المصفاه نفسها عند سرعة دخول معينة وليست قياس لقدرة إنتاج التكوينات من التربة الحاملة المياه التي تم تركيب المصفاه فيها .

عــادة يســتخدم فى الآبار مصافى ذات فتحات مستمرة ذات قطر أصغر من قطر القيسون كما فى الشكل (۱-۹-۱) الذى يبين مثال لاستخدام مصفاة البئر ذات قطر قطر القيسون بعدة بوصات وذات كفاءة مناسبة . التصرف المتوقع لأكثر من الم على المتوقع لأكثر من المدون فى الدقيقة يتطلب استخدام قيسون بقطر خارجى ٢٠ بوصة (جدول ١) لتوفير الفراغ اللازم للطلمبه . مصفاة بقطر ١٢ بوصة ستوفر مساحة كافية بما يحقق عــدم زيادة سرعة دخول المياه من ٢٠٠ قدم فى الثانية عند الصنخ للبئر بمعدل ٢٠٠٠

عــندما يكون من الضرورى وضع الطلعبة خلال المصفاة أو وضعها خلال الماســورة التي توصل مقطعين للمصفاة ، يتم لختيار قطر المصفاة من الجدول (٥) . أى مقطع المصفاة أسفل مكان وضع الطلمبة يمكن أن يكون بقطر أقل شريطة أن تتحقق سرعة دخول مياه إلى المصفاة .



شكل (١٠- ٩) بنر مصمم بقطر مصفاة أصغر من قطر القيسون

اخنيار مادة الصنع للمصافى: SelectionOf Materiaj

يتحكم في إختيار مادة الصمغ للمصفاه ثلاث أشياء هي :


- (١) الأملاح المذابة
- (٢) وجود تجمعات بكتيرية
- (٣) إحتياجات القوة للمصفاة

يمكسن السنعرف على الأملاح المذابة في المياه الجوفية بالتحاليل المعملية . وبدراسسة هسذه التحاليل يمكن التعرف على عدوانية المياه (Corrosive) ، أو قابلينها لإحداث ترسيبات (Tncrusting) . في بعض الحالات يمكن أن تسبب هذه الأملاح المذابة كلا من التأكل والترسيبات .

المياه العدوانية : تأكل المصفاة يمكن أن يسبب تلف للبئر أكثر مما يحدثه تأكل القيسون . اتساع فتحات المصفاة الذى يكون نتيجة إز الله بعض على ألف من البوصة من المعــدن يمكن أن يسمح بدخول كميات زائدة من الرمال بدخول البئر . وعلى المجانب الآخر يمكن أن يزيل التأكل من $\frac{1}{8}$ إلى $\frac{1}{4}$ بوصة من جدار القيسون حيث يظل سمك جدار غير كافى لمنع التدمير والإنهيار (collapse) للبئر أو دخــول مياه ملوثة أو غير مرغوب فيها . لذلك يكون من الضرورى استخدام مصفاة البئر مصنوعة من معدن مقاوم للتأكل .

الحالات التاليه توضح الظروف العدو انية المياه:

- ♦ الرقم الهيدروجيني أقل من ٧ تكون المياه حامضية وتتوفر الظروف العدوانية
 - ♦ الأكسجين المذاب أكثر من ٢ جزء في المليون يجعل المياه عدوانية
 - ♦ كبريتيد الهيدروجين أقل من ١ جزء في المليون يجعل المياه عدوانية
- ♦ الامـــلاح الكلــية المذابــة أكـــثر مــن ١٠٠٠ جزء في المليون تتشط التآكل الكهروكيمــيائي وتجعل المياه عدوانية . ولذلك يفضل أن تكون المصفاة من معدن و لحد مقاوم التآكل.
- ♦ كما يتوقع حدوث التآكل في حالة زيادة ثاني اكسيد الكربون المذاب عن ٥٠٠ جـزء في المليون ، وكذلك في حالة زيادة أملاح الكاوريدات عن ٥٠٠ جزء في المليون .
 - ♦ وجود أى عاملين من عوامل تنشيط التآكل يزيد من عدوانية المياه -



شكل (١٩-٩) كمل المصافى لها إجهاد شد ، الهيار ، عامود طبقاً لمادة الصنع للمصلفاة (بلامستيك ، صنب ، ... الغ) وطبقاً لنظام التخريم (مستمر ، مقنطر ، تخريم فبريكة ... الغ) عاصر الإنشاء للمصفاة ذات التخريم المستمر يتم اختيارها لمقاومة الإجهادات الشلاث ، على المصفاة أثناء الإنشاء وأثناء التشغيل للبنر . إجهاد العامود وإجهاد الشد المطلوب أثناء إنشاء البلر يتوفر بالأسياخ الطويلة . شكل وكثافة السلك الملقوف يوفر مقاومة الإنهيار اللازم أثناء التنمية والاستخدام المستمر للبنر .

الهياه النَّى نددتُ نرسيباتُ tncrustingwater

بعض المياه التي تحدث ترسيبات على سطح المصفاة وفي مسام التربة خارج المصفاة والملاصقة لها . هذه الترسيبات تحدث إنسداد في فتحات المصفاة وفي مسام التربة . هذه الترسيبات تزال عادة بوضع حامض قوى (مثل حامض الهيدروكلوريك) فسى البئر الذي يذيب هذه الترسيبات . ولذلك يلزم في مثل هذا النوع من المياه وضع المصفاة من مادة مقاومة التآكل لتتحمل تأثير المعالجة بالحامض .

توجد فى بعض المياه الجوفية نوع من البكتريا الذى يسمى البكتريا المؤكسدة الحديد (IronOxidising Baitena) . رغم أنها غير ضارة بالصحة إلا أنها تسبب انسداد فى مسام الستربة و فى فتحات المصفاة . هذه البكتريا تنتج تراكمات من مواد جيلاتينية وتوكسد الحديد والمنجنيز حيث يمكن حدوث إنسداد كامل البئر فى وقت قصير. فقد شبست فى بعض الحالات إنخفاض إنتاجية البئر بنسبة ٧٥ % فى فترة من ثلاثة أشهر

حتى عام.

المعالجة المؤشرة في هذه الحالة هو باستخدام محلول كلور قوى نسبيا الذي يقتل البكستريا . يلى ذلك إستخدام محلول حامض الهيدروكلوريك لإذابة الحديد والمنجنيز المترسب ثم إزالة هذه الترسيبات من المنطقة المحيطة بمصفاة البئر بالضمخ . ونظراً الاستخدام الأحماض العدوانيه فإنه يلزم تركيب مصفاة من مادة مقاومة للتآكل .

قوة المصفاة (screenstrength)

يبنى إختسار معدن المصفاة أحيانا على أساس قوة التحمل . الأحمال التى تعرض لها المصفاة غالبا هما أحمال العامود (Colum Load) وهو ضغط رأسى وضغط الإنهيار (Columse pressure) وهو ضغط أفقى وضغط الللله شكل (۱۱-۹) . عسند الإنهيار قطر الحفر مفتوح حيث المصفاة مثبتة فى القيسون مباشرة بما يجعلها تتحمل الوزن الكلى المقيسون وهذا الحمل هو حمل العامود على المصفاة . حمل الشد (tensile load) يحدث على المصفاة عند إنشاء مقاطع طويلة من المصافى والقيسونات . فاي المصفاة بجب أن يتوفر لها إجهاد اللله الكافى المتحمل مؤقتا أى مصافى أو قيسونات معلقة أسقلها . وبعد التصاق مادة الحفر بالمصفاة فإن ضغط التربة يسبب إجهادات أفقية على المصفاة وخاصة أثناء النتمية (Derelopment) . يجب أن يحوفر لدى المصفاة مقارمة الإنهيار لتحمل ضغط التربة والضغط الهيدروليكى . معظم حالات انهيار المصفاة تحدث أثناء الإنشاء ، أثناء وضع التحشيه الزلطية وأثناء اللتمية .

مقاومة المصدفاة لكل من حمل العامود وضغط الإنهيار يتناسب مع معامل اللدونة (modulus of Elasticity) لمادة صنع المصفاة . ولذلك فإن المصفاة المصنوعة مسن الصدلب المقاوم حيث معامل اللدونة ٦١٠χ٣٠ رطل على البوصة المربعة لها ضعف قوة المصفاة المصنوعة من سبيكة النحاس (Everdur) حيث معامل اللدونة ٦١٠ را مطل على البوصة المربعة وذلك عند استخدام مصافى بنفس الأبعاد والظروف . ولحيس مسن الضرورى المبالغة في قوة تحمل المصفاة نظرا لأن ذلك يقال المساحة

المفتوحة لها . الغرض من المصفاة هو السماح بدخول المياه مع أقل فقد بالإحتكاك . يجب أن يتوفر ادى المصفاة قوة التحمل لمقاومة القوى المعرضة لها وفي نفس الوقت أقصى مساحة مفتوحة تتناسب مع متطلبات التحمل .

تصمينع المصافى من معادن وسباتك مختلفه .الجدول (٧) يوفر دليل لاختيار المعدن والأسعار النسبية ومقاومة التآكل .

جدول (٧) معادن مصافى الآبار ومقترحات الاستخدام

مقترح الاستخدام	معامل السعر	المكونيات	المعدن أو السبيكة
تركسيزات عالية من مركبات	١,٨	۷۰ % نیکل	موتیل (Monel)
الصوديوم والأكسجين المذاب	٠	۳۰ % نحاس	٠
كما في حالة مياه البحر	١	۷۴ %حدرد (صلب)	صلب مقاوم
كبريتيد الهيد	٠	۱۸% کروم	٠
	۴	۸ % نیکل	٠
	,	٩٦% نحاس	إقيردور
	م	٣ % سيليكون	(Everdur)
	م	۱ % منجنیز	٩
	٠,٠	۹۹% حدید	صلب مجلقن
		۷,۰% کرپون	
		۰,۳ % منجئيز	

المصافى من مادة البلاستيك تكون عادة من مادة البى فى سى (PVC) رقم جدول ٤٠ ، ٨٠ أو ذلت نسبة أبعاد قياسية ٢١ (SDR) (Standard Dimention Ratio) (SDR) أو ذلت نسبة أبعاد قياسية ٢١ (SDR) (مقسوماً على أدنى سمك لبدن وهــو النســبة بيــن متوسط السمك الخارجى للماسورة مقسوماً على أدنى سمك لبدن الماســورة (وضــخط الاختــبار لا يقل عن ١٤ كج / سم٢ ، ٢٠٠ رطل / البوصة المربعة للماسورة بدون فتحات للمصفاة) .

نصميم الندشية الزلطية [الظهير الزلطى]: Gravel Pack Design

يخــنلف البــئر المزود بالتحشية الزلطية عن التمية الطبيعية في أن المنطقة المحيطة بالمصفاة مباشرة تصبح أكثر نفاذية نتيجة إزالة مادة التربة واستبدالها بمواد زلطية متدرجة . في التنمية الطبيعية للبئر يتم إزلة المواد الرفيعة في التربة المحيطة بالمصــفاة وإيجـاد منطقة أكثر نفاذية . في كلا الحالتين فإن النتيجة هي زيادة القطر المؤثر للبئر من الناحية الهيدروليكية .

فى التنصية الطبيعية للبئر ، تم توضيح أنه يتم اختيار قطر فتحات المصفاة التحذر ٠٤% من النربة الطبيعية وتسمح بمرور ٢٠% أثناء عملية النتمية . في حالة البئر بالتحشية الزلطية يتم اختيار تدرج الزلط الذي يحجز كل مكونات مادة النربة ، عندئذ بستم اختيار فتحات المصفاة التي تحتجز الزلط . في كثير من الحالات يفضل استخدام التحشية الزلطية في تصميم البئر حيث تناقش في الحالات الآتية :

- السرمل الرفسيع المنتظم (Fine Unifor Sand): في هذا النوع من التربة يتم عمل التحشية الزلطية حيث تستخدم فتحات للمصفاة كبيرة ، وبالتالي تكون المساحة المفتوحة من خصائص المصافي ذات المفتوحة في المصفاة كبيرة . نسبة المساحة المفتوحة من خصائص المصافي ذات الفتحات الصغيرة . في حالة لختيار الفتحات على أساس بئر تتمية طبيعية أقل من المتحداث المحتورة . في هذه الحالة بجب عمل التحثية الزلطية .
- خــزان جوفى إرتوازى سميك : فى هذا النوع من الخزانات الجوفية حيث تستخدم مصــفاة طويلة وحيث توضع مصفاة ذات قطــر صغير فى منتصف فتحة البئر مع ملئ الفراغ المحيط بالزلط . وهذا يفضل عن استخدام مصفاة قصيرة وذات قطر بساوى قطر الحفر المبئر .
 - حجر رملي ملتصق إلى حد ما : Loosely Cemented Sand Stone

توجد كثيراً من الخزانات الجوفية من الحجر الرملى ضعيفة التماسك . في حالة تنفيذ بئر بقطر الحفر فقط فإن حبيبات الرمل تتسرب من الحوائط بما ينتج عنه ضخ الرمال . والسبب السائني لعمل التحشية الزلطية في حالة الخزان الجوفي من الحجر السرملي صسعيف التماسك هو أن مادة التربة عادة لا توفر السند الجانبي المصفاة . فالستربة لا تتشكل بسرعة حول المصفاة أثناء التنمية مثل ما يحدث في التربة الرملية المتجانسة . قسد توجد كتل غير متماسكة بين المصفاة وحائط الحفر ، وهذا يوجد لحتمال سقوط قطع من الحجر الجيرى على المصفاة وإتلاقها في أي وقت . في حالة وضع صواد زلطية محببة بين المصفاة والحائط فإنه يؤمن المصفاة ضد عدم انتظام قطر الحفرة بالإضافة إلى أنه سائد الحائط ويوفر سند جانبي للمصفاة الشكل(١٢-٩) ويوضح تفصيلات بئر مجهز بالتحشية الزلطية (الظهير الزلطي) .

التربة ذاك الطبقاك الفير منجانسة:


(Extensively Laminated Formations)

بعض الخرانات الجوفية تتكون من طبقات من مواد ناعمة ومواد خشتة بالتبادل . يكون في هذه الحالة من الصعب التحديد بدقة لموقع وسمك كل طبقة على حددة ولختيار الطول المناسب لكل مقطع من المصفاة المصفاة متعددة أقطار الثقوب المقابل لعدم التجانس . في هذه الحالة يكون من المفضل تجنب الأخطاء وذلك بتصميم البئر بالتحشية الزلطية حول الجدار الخارجي للمصفاة (الظهير الزلطي) .

تدرج التحشية الزلطية يبنى على أساس الطبقة ذات المواد الرفيعة فى الجزء من النربة الحامل للمياه . فى اختيار التحشية الزلطية على هذا الأساس فإنه لا تحدث إعاقة التدفق من الطبقات ذات المواد الخشنة نظراً لأن نفاذية التحشية الزلطية ستكون عدة أضعاف نفاذية الثربة الخشنة .


مراحل نصميم الظهير الزلطىء للمصفاة: Gravel Pack Fraduation الآتى بعض المراحل النموذجية لتصميم الظهير الزلعلى:

 ١ - توقيع منحنبيات تحليل المنخل (Seive Analysis) لكل طبقات التربة المكونة للخزان الجوفي . يتم تحديد الطبقة من التربة التي تتكون من الرمال الرفيعة جداً ثم يتم تـدرج لعينتين من المسواد الحاملة المياه التي تكون ٣٠ قدم سمك الخزان الجوفسي (٩٠ متر) . المادة الرفيعة جداً تقع ما بين ٧٥ إلى ٩٠ قدم . تصميم الظهـير السزلطي فسي هذا المثال سيتم بناؤه على أساس هذه الطبقة في بعض الحالات يكون مسن المفضل إهمال الجزء الغير مستحب للخزان الجوفي مع استخدام ماسورة عمياء بين مقاطع المصفاة الموضوعين في أفضل أجزاء الخزان الجوفي نفاذية .



شكل (١٣-١) تصميم التحشية الزلطية مفضل فى الآبار فى الغزالت الجوفية من الحجر الرملى ٢ - بضــرب ٧٠ % قطر الحبيبات المحتجز للرمال يمعامل بين ٤ و ١٠ . يستخدم المعــامل مــن ٤ إلــي ٦ للضرب فى حالة تجانس الخزان الجوفى ونسبة قطر

الحبيبات المحتجز بنسبة ٤٠ % يكون ١٠,١ بوصة (٢,٥ مليمتر) أو أقل . يستخدم المعامل ٦ إلى ١٠ الضرب الخزانات الشبة متجانسة أو الغير متجانسة عصده ايكون مواد النربة غير متجانسة التدرج وتحتوى على طفلة كما في حالة المسناطق الجافة وشبه الجافة. يستخدم المعامل ١٠ المضرب في حالة البنر الذي يضمخ الرمال . ضع نتائج حاصل الضرب على المخطط كنسبة ٧٠ % محتجز ممن الراط . في الشكل (١٣-٩) ٥٠٠٠، بوصة (١٣، مليمتر) هو ٧٠ % قطر الحبيبات الراطية يكون ٥٠ ٤ ٥٠٠، وحسة (٥٠ ٢ ١٣، مليمتر = ٥٠، الراطية يكون ٥ ٢ ١٠٠٠، بوصة (٥٠ ٢ ١٣، مليمتر = ٥٠، مليمتر) . هذه أول نقطة على المنحني التي تمثل التدرج لمادة الظهير الزاطي (مادة الترشيح) .



شكل (١٠-٩) منحنيات قطر الحبيبات لرمل الخزان الجوفى والمنحنى المقابل للاغتبار المناسب لمادة انظهير الزلطي

- ٣ خــالال النقطة الأولى على منحنى الظهير الزلطى ، يتم رسم منحنى رقيق يمثل المادة بمعامل تجانس / . وجب عمل المادة بمعامل تجانس / . وجب عمل ذلك فى عدة محاولات . فى الشكل (١٣-٩) المنحنى المرسوم كخط مستمر له معامل جانس (Uniformity Coefficient) حوالى ١,٨ . يمكن رسمه بطريقة مختلفة كما فى الخط المتقطع حيث معامل التجانس له هو ٢٠٠ . يكون من المفضل رسم منحنى الظهير الزلطى ليكون متجانس ما أمكن (معامل تجانس منخفض) . لهذا فإن المادة الموضحة بالمنحنى المستمر أفضل من الموضحة بالمنحنى المتقطع .
- ٤ يستم اختسيار مواصفات الظهير الزلطى من المصادر التجارية التى تتوافق مع الأبعساد والخصسائص الكيمياوية الموضحة فى الجدول (٢١) . وفى حالة عدم توفسير هذه المواصفات من المصادر التجارية مع توفر مصدر محلى من الزلط والسرمل ، يمكن كبديل اختيار قطر فتحات المصفاة التى تحجز ٩٠ % أو أكثر من المادة الزلطية . فى هذا المثال يكون القطر الصحيح .

جدول (٨) خصائص الظهير الزلطى وميزاته :

المزايا	الفصائص
الفقد القليل من المادة أثناء النتمية مع زمن نتمية أقل .	النظافة
توصيل هيدروليكي عالى ونفاذية عالية	مبيعات تامة الاستدارة
الإنخفاض قليل	٠
الإنتاج عالى	أ م
النتمية مؤثرة أكثر	اع
لا يوجد فقد في الحجم بسبب إزية أملاح	حبيبات كوارتز ٩٠ – ٩٠ %
خفض الفصل أثناء الإنشاء	معامل التجانس ٢,٥ أو أقل
فقد في الضغط منخفض خلال الظهير الزلطي	

٥ معامل التجانس يعبر عن التدرج في قطر المادة الزلطية وهو النسبة ما بين فتحة المسنخل التي يحتجز المسنخل التي يحتجز عندها ٤٠ % من وزن العينة إلى فتحة المنخل التي يحتجز عسند ١٠ % مسن وزن العينة (الأخير يسمى القطر المؤثر) . فإذا كانت فتحة

المنخل لمحجز ٤٠% من وزن العينة ٢٠٠٤، بوصة ، قطر الفتحة لحجز ١٠ %، ٢٣٠. يكون معامل التجانس = ٢٠٠٠ هو ٢٠٠، بوصة .

في حالة اتباع مصمم البئر الخطوات السابقة بحرص يمكن تجنب ضبخ الرمال مسن البسئر نظرراً لأن التصميم مبنى على النسبة ما بين قطر الحبيبات للتربة وقطر الحبيبات للظهير الزاطي ، المادة الزلطية ذات النسبة الملائمة لقطر الحبيبات توفر حجز ميكانيكي لرمال التربة ومنع الرمال من التحرك إلى الظهير الزلطي وإلى البئر.

نظراً لأن نظرية تصميم التدرج الظهير الزلطى مبنية على الحجز الميكانيكي لحبيات التربة . فإن المطلوب حقيقة لحجز والتحكم في رمل التربة هو سمك محدود ضعف أوثلاثة أضعاف قطر الحبيبات . ثبت من التجارب المعملية أظهرت أن سمك الظهــير الــزاطي بجزء من البوصة يحجز بنجاح حبيبات التربة بصرف النظر عن سرعة المــياه التي تعمل على حمل الحبيبات خلال الظهير الزلطي . لتأكيد إحاطة المصفاة بطبقة من الظهير الزلطي لذلك لا يقل السمك عن ٣ بوصة الذي يعمل به في الموقع .


وفى معظم الحالات لا يزيد السمك للظهير الزلطى عن ٨ بوصة . زيادة المسمك لا يعمل على زيادة الإنتاج البئر . ولا يعمل السمك لمخفض احتمالات ضبخ السرمال نظراً لأن العسامل المتحكم هو نسبة قطر حبيبات الظهير الزاطى إلى مادة الثربة.

زيادة السمك للظهير الزلطى يمكن أن يزيد من صعوبة التتمية النهائية (final Development) .

فسى الواقسع فإن سمك طبقة الظهير الزلطى يرتبط بقطر الحفر للبئر وقطر المصفاة . ويرتبط قطر الحفر طبقاً لقطر القيسون كالآتى (جدول ٩) .

جدول (٩) قطر الحفر المقابل لقطر القيسون

قطر الحقر	قطر القيسون
٠,٨	-1
"11"	*^
-14	٠,
'17	-11
.4.2	



شكل (١٤ - ٩) منحنى قطر الحيثيات لمثلث الترية والمنحنى المقابل للجزء الخشن من هذه المادة التي تطل في مكتها حول مصفاة البئر بعد تنمية البئر

أثبيت الربة : Formation Stabilizer

فى حالــة حفــر البــئر بطــريقة البريمة الهيدروليكية (Hydraulic Rotary) وللمساعدة في إستكمال التنفيذ للبئر بالنتمية الطبيعية ، يتم ملأ الفراغ المحيط بالمصفاة بالرمل الخشن النظيف أو بخليط من الرمل الخشن والزلط . وقد استخدم تعبير تثبيت التربة لوصف مادة الملئ لهذا الغرض . وهذا التعبير لوصف مادة تختلف عن المادة الأكثر تجانسباً (more Uniform) المستخدمة كظهير زلطى حول المصفاة . تثبيت التربة قد يشتمل على مجال كبير من حجم الحبيبات .

أشناء الحفر في التربة الحاملة للمياه بطريقة البريمة (Rotary Method) ، يكون من الضرورى عمل قطر التخريم أكبر من القطر الخارجي لقطر المصفاة وقطر القيسون. وهذا يوفر فراغ كافي لتركيب المصفاة بسهولة . يستخدم لتثبيت التربة مخلوط من الرمل له تدرج مثل التربة الحاملة للمياه أو أكثر خشونة وهذا يعتبر أفضل مثبت .

نظراً لأن فـتحات مصفاة البئر يتم اختيارها لتسمح بالتنمية الطبيعية لمواد التربة الحاملة للمياه حول المصفاة كما لو لم يستخدم مثبت للتربة . فإن الرمال الرفيعة (fines) لمـواد تثبيت التربة وكذلك الحبيبات الرفيعة من التربة يتم سحبهم معا خلال المصفاة أثناء عملية التنمية .

وضع مثبث التربة Placing Formation Stabilizer

يجب أن تكون كمية مثبت النرية كافية لملئ الفراغ حول المصفاة وقيسون البئر لمستوى ٣٠ قدم أو أكثر فوق قمة المصفاة . سوف يحدث استقرار وتتظيم للتربة كبير نظراً لأن جزء من مثبت التربة سوف يمر خلال فتحات المصفاة أثناء عملية المتبد للبئر.

سحب الأجسام الرفيعة من مثبت التربة وفي نفس الوقت إزلة الأجسام الرفيعة من الستربة الطبيعية يساعد إلى حد كبير في تكسير طبقات الطفلة (Mud Cake) من جدار قطر التخريم في منطقة مصفاة البئر .

عملسية التنمية تعمل على تحريك جميمات مثبت النربة ، وهذه الحركة للمادة تعمسل علسى إزلسة الطغلة التى تكونت أثناء عملية الحفر مع حدوث استقرار . إزالة الجمسيمات الرفسيعة مسن كل من مثبت النربة والنربة الحاملة للمياه يزيد من نفاذية الظهير من المواد الخشنة التى تم تتميتها حول المصفاة . طبقاً لاختبارات عينات مادة الخسران الجوفى استخدم فى تربة الخزان الجوفى مصفاة ذات فتحات رقم ٤٠ . من المند فى الشكل (٤ - ٩) يلاحظ أن الفتحة رقم ٤٠ ستسمح بمرور ٦٠ % منبت التربة خلال المصفاة أثناء عملية التتمية .

نفاذية مثبت التربة الموضحة بهذا المنحنى هي ١٧٠٠ جالون / اليوم / قدم مربع . بعد إزلة الأجمام الأصغر من ١٠٠٠ بوصة تغير التترج إلى الموضح بالمنحنى اليمين من الشكل (3-9). وهذا زاد النفاذية إلى ١٥٠٠٠ جالون / اليوم / قدم مربع — حوالى ٩ أضعاف القيمة الأصليسة . مثبت التربة الموضح في الشكل (31-9) هـو عبارة عن خرسانة أو مونة أسمنتية بالرمل الخشن . وهذا النوع من السرمل الخشين مناسب للاستخدام تحت ظروف كثيرة من حالات التربة . يكون من المناسب مسلأ المسادة عندما تكون الرمال الحاملة للمياه تتطلب فتحات مصفاة المبرت مناسب رقم ٢٠ (٢٠٠٠، بوصة) . وكذلك تكون كافية عندما تكون التربة . المدالملة للمياه بالتدرج الذي يتطلب استخدام فتحة مصفاة رقم ٥٠ (١٠٥٠، بوصة) .

لصميع الأبار الصغيرة Design of Small Wells

كثير من الخصائص التصميمية التى تم مناقشتها عن الآبار ذات الطاقة الكبيرة والكفاءة العالية المستخدمة للأغراض المنزلية والصناعية والرى تنطبق على الآبار الصغيرة . لختيار فتحات المصفاة ومواد الصنع المصفاة وسرعة دخول المياه ينطبق كذلك . نظراً لإنشاء آلاف الآبار سنوياً لخدمة مجتمعات سكانية صغيرة أو مساحة زراعية مصدودة حيث احتياجات الماء الكلية حوالي من ١٠٠ إلى ١٥٠ لتر في الدقيقة. طبقاً لهذه الاحتياجات فإن استخدام مصفاة طويلة في الخزانات الجوفية السميكة يكون غير اقتصادي.

فى حالة التصرفات الصغيرة . لا توجد قاعدة محددة لتعيين واختيار طول المصفاة ولكن في دراسات حقلية لأمثلة مختلفة نحو استخدام المصفاة القصيرة في حالات معينة بوضح المبادئ العامة .

في الحالة الموضحة في الشكل (١٥-٩ أ) طول المصفاة لبئر صغير يكون طولهـ لا يقل عن ثلث سمك طبقة الرمل الخشن . وفي الحالة الموضحة في الشكل (١٥-٩-٩) فإن طول المصفاة يكون تقريباً بكل سمك طبقة السرمل الخشن . وفي حالة عدم تحقيق المصفاة بهذا الطول التصرف المطلوب لعدم توفير المساحة المفتوحة الكافية المصفاة فإن المصفاة يتم امتداها لمسافة قصيرة إلى منطقة الرمل الناعم إلى أعلا .

فى حالسة إنشاء بئر فى خزان جوفى موضع فى الشكل (٥٣ - ج) يتم تنفيذه فى الطبقة العمسيقة للرمل الخشن فقط . ويكون طول المصفاة تقريباً نصف سمك طبقة الرمل الخشن ولا توجد حاجة لامتداد المصفاة إلى أسفل نحو الرمل الناعم .

ورغه مها ته توضيحه من عدم استخدام مصفاة طويلة فى الآبار الصغيرة لعدم القتصهادياتها ، ولكه يزم التأكيد على توفير مثل هذه الآبار بالمصافى ذات الطول الصحيح لتأكيد الطاقة الكافية المطلوبة .

وخاصـة أن احتـياجات المياه تزداد. زيادة إنتاجية (تصرف) البئر يمكن زيادتها بزيادة طول المصفاة على شريطة أن المياه تسحب من تربة رملية مشبعة ذات سمك مناسب . فمثلاً مصفاة بطول ٣ قدم عند استخدامها بدلاً عن مصفاة بطول ٢ قدم يمكـن مـن ضـعخ ٥٠ % زيادة من المياه مع نفس الاتخفاض مع افتراض أن سمك الخـزان الجوفى ٧ - ٨ قدم . مصفاة بئر بطول ٤ قدم في نفس هذه الظروف سينتج تصرف مياه بزيادة الثلث عن حالة البئر بمصفاة طولها ٣ قدم .

يجب أن نعرف أن زيادة طول المصفاة أينما أمكن سوف يحسن من تصرف البئر إلى درجة كبيرة عن زيادة القطر .

النصميم للحماية من النلوث: Design For Sanitary Protection

نظــراً لعدم انتظام استقامة أجناب الحفر اللبئر ولكون قطر الحفر بالضرورة يجب أن يكون أكبر من قطر الماسورة المستخدمة كقيسون ، لذلك توجد فراغات حول القطــر الخارجي للقيسون مهما تكن طريقة الإنشاء . يمكن للمياه الملوثة من الصرف السطحى أو مسن السترية غير تربة الخزان الجوفى المزود خلال ثقوب التأكل فى المصدفاة حيث تتحرك إلى أسفل خلال هذه الفراغات . وهذا بلوث المياه المنتجة من البنر . الشكل (١٦-٩) يبين حالات تلوث المياه فى الخزان الجوفى وفى البنر . اذلك وكقاعدة عامة يجب سد الفراغ خارج القيسون ضمن خطة تصميم البنر . عملية حجز المياه حول المحيط الخارجى للقيسون نتم حتى العمق الأمن إما عند الوصول إلى طبقة صماء التى تعلو الخزان الجوفى أو حتى الوصول إلى منسوب الضخ ففى هذه الحالة ومع لتباع قواعد أخرى يمكن حماية المياه المنتجة من البئر من التلوث البكتريولوجى وخاصة بالنسبة المخزانات الجوفية من التربة الرملية الحاملة المياه .

بالإضافة إلى الظواهر الهيدروليكية التى نوقشت فإن تصميم البئر لإنتاج مياه للشرب وللمحافظة المستمرة على الحماية من التلوث يجب أن تؤخذ الإجراءات الآتية: أولاً : الإجراء الأول هو أدنى عمق لقيسون البئر الذى يوفر منع التسرب للمياه حول محيطه الخارجي .

ثانــياً : هو تركيب القيسون بإحكام ليمنع دخول المياه مع العزل الخارجي للحماية من التآكل وإحداث ثقوب في القيسون .


عند تصميم البئر في خزان جوفي رملي بلزم توفير قيسون محكم ضد تسرب المسياه ممتد إلى عمق ٥ قدم أو أكثر تحت أدني منسوب متوقع للضخ . عندما يكون منسوب الضخ أقل من ٢٥ قدم من سطح الأرض فإن القيسون يجب أن يمند إلى ١٠ قدم أسفل منسوب الضخ . الاستثناء في هذه الحالة هو عند وجود الخزان الجوفي من الستربة الرملية الغير سميكة محصور أسفل طبقة سميكة من الطفلة أو أي مادة صماء شكل (١٧-٩ أ) .

الأبار التى تضنح مواد من الحجر الرملى يتم تصميمها بقيسون مانع لنفاذ المسياه ممستد إلسى عمق كبير تحت منسوب سطح الأرض وأسفل أى تكوينات حتى الوصدول إلى المنطقة الصخرية (شكل ١٧- ٩ ب) . في حالة وجود صخور متشققة فدوق طبقة الحجر الرملى فإن القيسون بجب أن يمتد إلى ١٥ قدم أو أكثر في الحجر


الرملي وذلك مع العزل بطبقة من المونة الأسمنتية (Grouting) حول المحيط الخارجي للقيسون وبكامل استطالته (مادة التحشية (Grouting) تتكون من المونة الأسمنتية بنسبة ٢٥ لتر ماء لكل شيكارة أسمنت مضاف إليها ٣ - ٤ كيلو جرام بنتونيت الذي يعمل على عدم ترسيب الأسمنت) تصمم الآبار المنتجة لمياه الشرب من خزان جوفي من الصخور المتشققة بقيسون مانع لنفاذ المياه وممتد إلى عمق كبير أسفل سطح الأرض وأسيفل أي تكوينات صخرية نتيجة للرمال الصخرية التي يمكن وجودها في المحيط القريب من البئر . الهدف هو سحب المياه من أقصى عمق للخزان الجوفي . زيادة مسافة التسرب توفر الحماية الطبيعية لنوعية المياه . التكوينات الصخرية ذات التشبققات والفتحات الكبيرة فرصة التنقية الطبيعية للمياه فيها ضعيفة مثلما يحدث في حالات تحرك المباه الحوفية في ترية حاملة غير صماء . يجب أن يؤخذ في الاعتدار عن التصميم للبئر التحشية الأسمنتية (Grouting) حول قيسون البئر من سطح التربة حستى العمسق المناسب. وهذا يتطلب قطر حفر أكبر من قطر القيسون إلى العمق المطلوب لتوفير فراغ حول قيسون البثر لوضع مادة التحشية الأسمنتية (Fluid Grout) حول ماسورة القيسون . إن ظهور الملوثات في المياه يرجع إلى عدم لحام الفراغ حول القيسون وهدذا ما أثبتته الخبرة وذلك رغم ما يتم من احتياطات على السطح العلوى وزيسادة عمسق القيسون . وخاصة في حالة الآبار في الخزانات الجوفية حيث التربة الرماسية الحاملسة للمسياه . زيادة قطر الحفر يمكن أن يكون بدون قيسون في التربة المتماسكة مثل الطفلة الجافة المتماسكة أو الصخور الغير مسامية أو يقسون مؤقت بالقطر المناسب . يكون من المهم سحب القيسون المؤقت عند وضع مادة التحشية الأسمنتية (Grouting) وليس بملئ الفزاغ بين القيسون المؤقت والقيسون الأساسي . حيث يمكن حدوث التسرب الرأسي بسرعة خارج أي قيسون بدون تحشية في التربة القريبة من السطح.


قطـــر الحفر الزائد عن القطر الخارجي للقيمون المستنيم بجب أن يتراوح ما بين ٤ إلى ٦ ا لوضع التحشية الأسمنتية .. في حالة استخدام ماسورة التحشية الأسمنتية .. في حالة استخدام ماسورة التحشية


(Pipe لا يقلل القطر الزائد عن ٣ " لإمكان استخدام ماسورة التحشية (٣) خارج القيسون . أسا فسى حالة وضع مادة التحشية بالضغط إلى أسفل خلال وخارج قاع القيسون إلى الفراغ المحيط فإن القطر الخارجي للحفر قد يقل إلى ٣ أكبر من قطر القيسون .




شكل (١٥-٩) حالات مقترحه لوضع المصفاة في التكوينات الرملية الحاملة للمياه ذات الطبقة المختلفة







شكل (١٦-٩) وصول المياه الملونة إلى مياه البئر



شكل (١٧-٩-٩) عندما نخترق البئر صخور متشققة يتم تخشينه مصفأه البئر إلى العمق الكامل.

العمــق المطلــوب للفــراغ حول القيسون لوضع مادة التحشية يختلف طبقاً للظروف الجيولوجية وحالة الموقع . الآبار في الخزانات الجوفية الرملية حيث الطبقة العلــيا من سطح التربة تكون طفيلية يتم في هذه الحالة وضع التحشية حتى عمق ٢٠ قدم أو أكثر .

الأبار في الخزانات الجوفية من الحجر الرملى حيث الطبقة العليا من مادة غير صماء يجب أن تتم التحشية إلى عمق لا يقل عن ٢٥ متر . في حالة الطبقة العليا من صخور بها تشققات أو جيوب فإن القيسون تتم التحشية حوله حتى عمقه بالكامل . وكذلك في حالة الخزانات الجوفية من الصخور المتشققة أو التي بها جيوب يتم عمل التحشية الأسمنتية لماجار حول العمق الكامل للقيسون .

لحماية البنر من وصول المياه الملوئة السطحية يراعى أن يرتفع قيسون البئر مسافة لا تقسل عمل بلاطة من المنطقة من مسافة لا تقسل عمل مسافة لا تقسل عمل بالاطة من الخرسانة حولَّ قيسون البئر بقطر لا يقل عن ١٠ متر وبسمك ٢٠ سم حول القيسون ويتدرج السمك إلى الخارج بميل حتى سمك ٥ سم شكل (١٨-٩) .

يتم اختيار موقع البئر بعيداً عن مصّادر التلوث للمياه الجوفية شكل (١٩-١٩) .


السحب الأمن من الخزان الجوفى الساحلى :


عدد وجود خزان جوفى سلطى أسفل منسوب البحر فإن الجزء العلوى من الخرزان الجوفى يحتوى على مياه مالحة ، وسخ البخوفى يحتوى على مياه عنبة بينما الجزء السفلى بحتوى على مياه مالحة ، حيث تعتبر المياه العذبة فان منسوب الحدود بينهما تظل في اتزان هيدروليكى . تقريباً تمتد المياه العذبة إلى عمق ، عضعف منسوب خط المياه العذبة فوق متوسط منسوب سطح المياه العذبة إلى عمق ، عضعف منسوب خط المياه العذبة المياه العذبة إلى البحر الشكل (٧٠-٩) يوضح هذه العلاقة . في حالة سحب المياه العذبة بالآبار عندئذ بنخفض منسوب خط المياه وبذلك تتحرك المياه المالحة إلى الداخل وهذه الظاهرة تسمى (Sea Water Intrusion) . في حالة ضخ جزء المالحة الى المياه المياه الأرضية وأن تكون آبار السحب على مسافة بعيدة عن الشاطئ


فإن المياه المالحة فى الخزان الجوفى يمكن أن تظل بعيدة عن تأثير البحر بفعل تدفقات المحسياه العذبة المنتقبة وبذا يمكن أن تستمر الآبار فى إنتاج مياه عذبة . مع مراعاة أن يكسون معدل السحب أقل كثيراً من معدل الشحن للخزان الجوفى وذلك للمحافظة على منسوب التداخل بين المياه العذبة والمالحة على منسوب التداخل بين المياه العذبة والمالحة على مسافة آمنة من موقع البئر .

فى حالة الخزانات الجوفية حيث الشحن السريع من المصادر السطحية يجب أن يتساوى معدل السحب مع معدل الشحن ولا يزيد .

فى حالة الخزانات الإرتوازية العميقة حيث الشحن ضعيف أو غير موجود قريباً من بئر الإنتاج ، فإن معدل الضخ يمكن أن يزيد عن معدل الشحن . ولكن يجب التحكم في الإنتاج على ضوء كمية السحب من المخزون الكلي للخزان الجوفي .







شكل (۲۰۰) مقطع رأسى بوضع حناصر الاتزان الهيدرودينامكى بين المياه العزبه والمياه المالحة في خزان جوفى في ساحلى حيث التغذية بالمياه العزبة تحافظ على منسوب خط المياه والضنغ من الآبار يمكن أن يغير الاتزان ويسبب دخول المياه المالحة إلى الداخل

الفصل العاشر

معانى الأبار وطرق تطيل حبيبات التربة

وظيفة مصفاة البئر:

مصفاة البئر هى تجهيزة ترشيح تعمل كمأخذ للبئر فى الخزانات الجوفية . تسمح المصفاة بدخول العياه إلى البئر من النربة المشبعة وتمنع دخول الرواسب والرمال ، وكذلك تعمل من الناحية الإنشائية فى تحمل مادة تربة الخزان الجوفى الغير متماسكة . وتتوقف قيمة المصفاة على ما تدققه من نجاح للبئر وكفاءته . تشمل خصائص المصافى الهامة ووظيفتها الآتى :

١- الخصائص:

- نسبة عالية من المساحة المفتوحة .
 - فتحات لا يحدث لها انسداد
 - مقاومة للتآكل.
- تتحمل عامود الماء والقيسون وتتحمل إجهاد الانهيار .
 - يسهل تتميتها Easily Developed
 - أدنى فقد في الضغط خلال المصفاة .
- التحكم في ضخ الرمال في كل أنواع الخزانات الجوفية .
 - لا تحدث بها ترسیبات .

٢- تعظيم كل من هذه الخصائص فى إنشاء المصفاة ليس دائماً ممكن طبقاً للتصميم الحقيقي المصفاة . وعموماً فإن المصفاة ذات الخصائص التالية توفر أفضل الاستخدام في معظم الظروف الجيولوجية وتحقق الخصائص والوظائف السابقة.

- فتحات المصفاة يجب أن تكون على مسافات توفر أقصى مساحة مفتوحة مع تحقيق القوة المطلوبة والاستفادة من التوصيل الهيدروليكى للخزان الجوفى وبما تمكن من التتمية الجيدة .
- أن تكون المصفاة من مادة لا تتأثر بعدوانية المياه الجوفية ولا تحدث ترسيبات.
 - تكون المصفاة المعدنية من معدن واحد لتفادى حدوث التآكل الجلفنى .

تكون المصفاة بالقوة الكافية لتقاوم الإجهادات المصاحبة أثناء وبعد الإنشاء.

إنواع المصافى:

Cotinous Slot Screen . ពីស្រីឃឿង គឺស្មីរំខៀតនៅ -

يستخدم هذا النوع من المصافى على نطاق واسع فى آبار الزيت والغاز والمياه وهى الأكثر شيوعاً فى آبار المياه . تصنع هذه المصفاة بلف أسلاك على البارد وذات المقطع المثلث حول أسياخ صلب طواية مصفوفة لتعطى الشكل الأسطواني. يتم تثنيت السلك على الأسياخ باللحام بما ينتج قطعة واحدة متماسكة لها قوة عالبة مع أقل وزن . وتصنع هذه المصافى من الصلب المقاوم ٣٠٤ ، ٣٠٦ أو من الصلب الكربوني المجلف أو الغير مجلفن أو من مادة PVC .

تصنع هذه المصافى بعمل فواصل بين اللفات المتتالية للسلك الخارجى للحصول على الفتحة المطلوبة . وتصنع بفتحات تتراوح ما بين ٢٠٠١، إلى ٢٠٠٠، بوصة (١٠٥٠ إلى ٢٠٠٤ مليمتر) . كل الفتحات تكون نظيفة وخالية من الشوائب . في حالة المصافى ذات الأقطار الصغيرة المغطاة بشبكة من السلك (Wire Mesh) ، فإن عدد الفتحات في النسيج لكل بوصة يعبر عنه برقم النسيج (Gauze No) . العلاقة بين رقم الفتحة ورقم النسيج موضح في الشكل (١٠-١) Gouze No) .

رقم النسيج (Gauzeno)

4. A. Y. T. G. E. Y. C.

۲۰ م ۲۰ ا۰ ام ۱۸ ۲۰ (۵۰ ۲۰ ه۰ رئم الفتحة(Slotne)

شكل (١٠-١) مقارنة بين قطر الفتحة بالبوصة على ألف ورقم النسيج لملابعاد العادية تفتحات المصافى

الفتحات ذات الشكل ٧ لصناعة المصفاة تصمم لمنع الانسداد حيث تكون ضبيقة عند السطح الخارجي ومتسعة بالداخل . وهذا يعمل على حجز الأجسام الكبيرة ولا تسد الفتحات والأجسام التي تتخل لا تسبب انسداد شكل (٢-١٠ - أ ، ب) . المصافى حيث الفتحات بدون الشكل ٧ تحدث بها انسداد بما يسبب خفض الإنتاج أو زيادة الإنخفاض شكل (٣ - ١٠) المصفاة ذات الفتحات المستمرة توفر مساحة مفتوحة لوحدة المساحة من سطح المصفاة أكثر من أي نوع آخر من المصافى.الجدول(١-١٠) نسبة المساحة المفتوحة لمختلف المصافى ذات الفتحات المستمرة من أسلاك مختلفة الشكل

نسبة المساحة المفتوحة طبقأ لقطر الفتحة					بالبوصة	وجه السلك
٠٩١٠، بومىة	۰،۱۰۰پوصة	٠٥٠,٠٥٠ بوصنة	۰,۰۲۰ بوصة	٠٤٠,٠٤٠		العرض مم
۳٫۸۱ مع	۲٫۵٤ مم	۱٫۲۷ مم	15,٠ مم	۰٫۲٥ مم		, , ,
٧٦,١	7.7	٥١,٣	82,7	17,0	1,19	٠,٠٤٧
٧١,١	٦٢,١	٤٥,٠	79,1	18,1	1,00	٠,٠٦١
٦٢,٠	٥٢,١	٣٥,٢	۲۱,٤	۹,۸	۲,۳٤	1,.97
٥٧,٧	٤٧,٦	٣١,٣	۱۸,٥	۸٫۳	۲,۷۹	٠,١١٠
۶,٥٥	٤٥,٥	49,8	17,7	٧,٧	٣,٠٥	.,17.
7,70	٤٢,٦	۲٧,٠	7,01	٦,٩	٣,٤٣	۰٫۱۳۰
٤٩,٠	44,1	72,5	۱۳,۸	٦,٠	٣,٩٦	٠,١٥٦
٤٥,٧	۳٦,٠	41,9	17,8	۵,۳	٤,٥٢	٠,١٧٨
٤٢,٩	77,7	۲۰,۰	11,1	٤,٨	٥,٠٨	۰٫۲۰۰
٤١,١	71,7	14,9	١٠.٤	٤.٤	0.57	







شکل (۲-۱۰-۱)

هذه الفتحات المستقيمة تساعد على حدوث اتسداد الفتحات على شكل حرف V لا يحدث بها اتسداد



شكل (٢٠٠٤) المصافى المقتطرة تركب في المصافى ذات الظهير الزلطى لأن حبيبات رمل التربة يمكنها سد الفتحات



شكل (٣-١٠) مصفاة ذات الفتحة المستمرة Continuos - Slotscreen



شكل (١٠-٤-ب) مصقاة من الماسورة المثقبة ومحاطة بمصفاة ذات فتحات مستمرة تصنع من الصلب أو البلاستيك



شكل (٤-١٠-هيسون به فتحات ذات نسبة مساحة مفتوحة قليلة

لتحقيق أفضل كفاءة للبئر فإن نسبة المساحة المفتوحة في المصفاة يجب أن تساوى أو أكبر من متوسط النفائية لتربة الخزان الجوفي . نفائية الحجر الرملي والرمل والزلط في الجدول (٢-١٠) مصافي الفتحات المستمرة عادة تساوى أو تزيد عن المساحة المفتوحة لمادة الخزان الجوفي عدا في الحالة الغير عادية الفتحات الصغيرة لمنع دخول الرمال الرفيعة .

تدفق المياه بحرية أكثر خلال المصافى ذات المساحة المفتوحة الكبيرة مقارنة بالأخرى ذات مساحة الفتحات المحدودة ، سرعة الدخول خلال مساحة الفتحات الكبيرة منخفضة وبذلك فإن الفقد في الضغط للمصفاة يكون منخفض عند معدل صرف معين . المصافى ذات المساحة المفتوحة الكبيرة وسرعة دخول المياه قليلة تعرضها للترسيبات قليلة بما يزيد من العمر الافتراضى للبئر . كما نقال المساحة الكبيرة المفتوحة من تأثير عدوانية المياه . هذا بالإضافة إلى أن شكل الفتحات ٧ يساعد في عملية التتمية الناجحة . زيادة الإنتاجية للبئر وقلة الانخفاض مرتبط باستخدام المصافى ذات الفتحات المستمرة مقارنة بباقى أنواع المصافى وإن كان سعر الشراء مرتقع إلا أنه يخفض إلى حد كبير تكاليف الصيانة في حالة استخدام أنواع أخرى .

جدول (٢-٠١) نسبة النفاذية لأنواع التربة للعينات المعاد تعبئتها

%	النفاذية	المادة
	% YA	زلط خشن
	% ٣ ٢	زلط متوسط
	% ۳٤	زلط رفيع
	% ۳۹	رمل خشن
	% ۳۹	رمل متوسط
	% ٤٣	رمل رفيع
	% ٣٣	حجر رملى حبيبات رفيعة
	% ٣ ٧	حجر رملى حبيبات متوسطة

أنواع المصافحة الأخرعة : شكل (١٠-١)

المعافي ذات الفتحات المقنطرة (Louvered And Bridge Slot Screen)

فى هذا النوع من المصافى تكون الفتحات فى صفوف إما عمودية أو موازية المحور المصفاة . تصنع هذه المصافى إما من المواسير أو من ألواح الصلب حيث يتم التخريم باستخدام الضغط على فرم ثم لف الألواح لعمل ماسورة المصفاة .

وقتحات هذه الفتحات يحدث لها انسداد أثناء عملية النتمية ولذلك يقتصر استخدامها في حالة استخدام الظهير الزلطي حسول المحيط الخسارجي للمصغاة شكل (٤-١٠/١).

المِتافَى ذَاتَ القَاعِدةَ مِنْ مَاسِهِا،

هذه المصافى تستخدم عادة فى حقول البترول نظراً لقوتها واختراقها لأعماق كبيرة وقد تستخدم فى آبار المياه . تصنع هذه المصافى بلف مصفاة ذات الثقوب المستمرة (Continious Slot Screen) على ماسورة مثقبة شكل (١٠-١٠)ب) وتسمى (١٠-١٠)ب وتسمى (Wrapped On Pipe Screen) أو بلف السلك حول أسياخ طولية موضوعة حول المحيط الخارجي للماسورة المثقبة بمسافات معينة وهذا النوع أكثر كفاءة بسبب لحتمالات الانسداد ضعيفة لفتحات الماسورة نظراً لبعد فتحات المصفاة عن جسم الماسورة المثقبة والأفضل هو بوضع الماسورة المثقبة داخل المصفاة ذات الفتحات المستمرة بما يعطى قوة المصفاة شكل (١٠-١٠)بـ) .

ورغم أن هذا النوع من المصافى له نظامين للفتحات داخلى وخارجى إلا أن إجمالى المساحة المفتوحة أقل من المصفاة ذات الفتحات المستمرة . تصنع الماسورة المثقبة والمصفاة من معدن واحد لتجنب حدوث تأكل جلفنى ويكون المعدن إما من الصلب المقاوم أو الصلب الكربوني .

المواسير المثقبة المعدنية أو من البلاستيك شكل (٤-٠١/د)

في هذا النوع من المواسير تصنع الثقوب يدوياً بما يضعف التحكم في قطر

الثقوب ويكون إجمالي المساحة المفتوحة قليل . وتستخدم المصافى المثقبة من البلستيك في الأراضي الطينية وقود تحملها ٢٠ % من قوة تحمل الماسورة المعدنية .

دليل المصفاة إو مقدمة المصفاة: Well Points

تصنع مقدمة المصفأة بأشكال وأقطار مختلفة . فقد تستخدم المصفأة ذات الفتحات المستمرة مثبت بها مسلوب من الصلب إلى أسفل باللحام ووصلة مقلوظة في الطرف العلوى . النوع الآخر من النحاس الأصغر أو الصلب المقاوم الذي يكون غطاء لماسورة متقبة من الصلب المقاوم مغطاة بغطاء من شبك السلك . قاعدة الماسورة الصلب (التشكيل على البارد) لها أكتاف تساعد على إزلة الأجسام الكبيرة أثناء دفع المصفأة إلى أسفل . ونوع آخر عبارة عن ماسورة صلب مجلفن مثقبة بتقوب نصف قرية (نصف دائرة مستطيلة) . أو ماسورة من الصلب المجلفن بدلخلها ماسورة من البلكستيك مغطاة بطبقة من شبك السلك لحماية شبكة السلك من الصخور والأحجام أثناء دفعها إلى أسفل .

قطر فتحات المصفاة يعبر عنه بعدد الفتحات (Mesh Number) الذي هو عدد الفتحات في البوصة الطولية . عدد الفتحات العادي هو ٤٠ ، ٥٠ ، ٢٠ ، ٧٠ ، ٨٠ ، ٥٤ فتحة (Mesh) .

أقمح مساحة مفتوحة للمحفاة .

نسبة المساحة المفتوحة (مساحة الفتحات) في مصفاة البئر بجب أن تساوى على الأقل نفاذية الرمال الحاملة للمياه أو المرشح الزلطي (Filter Back) . بغرض أن نفاذية الرمال ٣٠ % وأن نسبة المساحة المفتوحة في مصفاة البئر ١٠ % . فإن الغرق بسبب إعاقة عند دخول الماء المبئر . وهذا يعنى زيادة الانخفاض عند معدل صنخ معين ، بسبب زيادة الفقد في الضغط عند مرور المياه في قتحات المصفاة . ولذلك مصافى الآبار يكون أداؤها أفضل عندما تكون المساحة المفتوحة للمصفاة كبيرة ما أمكن المقطر فتحة معين مع توفر القوة للمصفاة لمقاومة الإجهادات . تعتبر المصفاة ذات المستمرة (Continious Slot) هو النوع الوحيد المناسب للاستخدام في حالة






شكل (٤٠-١-ح) مصفاة من البلاستك بها فتحات التى تعادل نصف المساحة المفتوحة فى المصفاة ذات الفتحات المستمرة

تحليل قطر حبيبات التربة ، Sediment Size Analysis


يعتبر اختيار قطر فتحة المصفاة خطوة أساسية لتأكيد أقصى كفاءة للبئر . يبنى قطر فتحة المصفاة على تحليل قطر حبيبات عينات التربة . بتحليل الأقطار للحبيبات في العينة يمكن عمل منحنى توزيع قطر الحبيبات . يستخدم لذلك طرق كثيرة . في العينة يمكن عمل منحنى توزيع قطر الحبيبات . يستخدم لذلك طرق كثيرة . والأكثر استخداماً من هذه الطرق هو بتمرير المادة خلال مجموعة المنخل ٨ بوصة شكل (١٠-٥) (٢٠٣ مم) من النحاس الأصغر أو الصلب المقاوم حيث يتم هزها بواسطة ماكينة الإهتراز (Vibration Machine) شكل (٢ - ١) . المناخل ذات القطر الأقل (٣ بوصة - ٧٦ مم) يمكن هزها يدوياً . أثناء عمل المنخل فإن كل عند توقيع هذه النسب بالوزن لكل العينة وغر روية لطبيعة مكونات العينة جدول (٣- عند توقيع هذه النسب بالوزن لكل العينة توفر روية لطبيعة مكونات العينة جدول (٣-) . وجد طرق أخرى منها التحليل بالترسيب باستخدام أنبوبة ترسيب سرعة التحليل المنخل لا يوفر فقط الأساس لتعيين قطر الفتحة .



شكل (٦-١٠) ماكينة هز المناخل



شكل (٥-١٠) مجموعة المناخل



شكل (٧-١٠) طريق التقسيمات الأربعة

عمل تحليل المنخل ،

معدات الاختبار لعملية المنخل تشمل لوح ساخن لتجفيف العينة ، مجموعة من

مناخل الاختبار وميزان حساس لواحد جرام لوزن مادة العينة . تستخدم مناخل قطر ٨ بوصة عادة . يجب أن تكون العينة تامة الجفاف قبل عمل تحليل المنخل . إذا كانت العينة رطبة يتم تجفيفها فوق حرارة منخفضة مع التقليب من أن لآخر . بعد جفاف العينة رطبة يتم تجفيفها فوق حرارة منخفضة مع التقليب من أن لآخر . بعد جفاف العينة و في حالة وجود طفلة فإن حبيبات الرمل تلتصق مما يتطلب العمل على إزلة الانتصاق وتفكك الحبيبات . في حالة العينة كبيرة جداً على المناخل (أكثر من ٢٧٤ جرام) يمكن خفضها باستخدام تقسيم العينة (Sample Splitter) أو طريقة الأربع أقسام (Quartering Method) . إذا كانت العينة من الرمال الرفيعة يستخدم فقط ١١٧ جرام وذلك لعدم زيادة التحميل على المناخل ذات التقوب الضيقة (Fine Mesh) . تحدث لخطاء في حالة زيادة التحميل على المناخل ، وهذا يؤدى إلى تصميم المصفاة التي تودى إلى ضخ الرمال .

فى حالة استخدام طريقة الأربع أقسام يتم عمل كومة من العينة الجيدة الخلط لملئ سطح مستوى ثم يتم تسويتها شكل (١٠-١). تكون الكومة المستوية على شكل دائرة ثم تقسم إلى أربعة أقسام . تخفض العينة إلى النصف بإزالة ربعين متقابلين . وخلط الربعين الآخرين معا . فى حالة استمرار كبر العينة تكرر الخطوة السابقة مع عدم محاولة تحضير عينة ذاك وزن معين .

يتم اختبار o - A منخل ذات فتحات متتالية التي ستقوم بفصل السينة إلى مختلف حجم الحبيبات . المنخل بالفتحات الواسعة (Coarsest Seive) يجب أن يحجز أكثر من حجم الحبيبات . المنخل بالفتحات الماخل المفتوحة موضحة في الشكل (A - A) فتحات المناخل مصممة لأقطار على ألف من البوصة أو المليمتر أو برقم الفتحة (Mesh No). يتم وضع المناخل حيث المنخل بالفتحات الأصغر يكون في القاع والمنخل بالفتحات الأكبر يكون على القمة . يتم وزن المينة الجافة وتسجيل المينة ثم تصب العينة الجافة في المنخل العلوى . يتم هز كل المناخل بحركة دائرية وقليل من الحركة العليا والسقلي مع الرج لجعل المادة تتحرك في كل منخل ومنع الانسداد . إذا أمكن ترج السيئة ميكانيكياً لمدة لا نقل عن خمسة دقائق .

تفرغ العينة المحتجزة في المنخل العلوى في إناء أو على ورقة عريضة . ثم النقل هذه المادة إلى كفة العيزان . سجل الوزن وحجم فتحة المنخل الذي حجزت عليه . يتم التخلص من أي حبيبات محتجزة في المنخل مع تجنب إتلاف عيون المنخل . تضاف المادة المحتجزة على المنخل الثاني الذي تم وزنه . سجل الوزنتين . فرغ كل تضاف المادة المحتجزة على المنخل العينة في كل حالة . أخيراً تضاف المادة الأخيرة في القاع ثم يتم الوزن . هذا الوزن التراكمي يجب أن يساوى وزن المادة الأصلية خلال ٢ - ٣ جرام . تراكم الوزن السجيل العينة من المناخل المتتالية المعروف . يتم حساب النسبة المثوية للحجز بقسمة الوزن المحتجز على كل منخل على الوزن الكلي للعينة جدول (٣-١٠) .

جدول (٣-١٠) النسبة المنوية للحجز


نسبة الحجز	الوزن المحتجز		قطر فتحة المنخل	
	جزام	اوقية	مليمتر	بوصة
17	۲۸,٤	١,٠	1,17	٠,٠٤٦
44	10,1	۱,٦	٠,٨٤	٠,٠٣٣
٤٧	٧٣,٧	۲,٦	٠,٥٨	٠,٠٢٣
٤٠	11.,7	٣,٩	٠,٤١	٠,٠١٦
AY	181,8	٤,٦	٠,٣٠	٠,٠١٢
9.6	100,4	٥,٣	٠,٢٠	۰٫۰۰۱۸
	۱۵۸,۸	۶,۰		الحلة السفلى

^{*} الوزن الأصلى ٥,٦ أوقية (١٥٨,٨ جرام)

وهذه البيانات جاهزة للتوقيع على ورقة رسم بياني . النسبة المئوية للمحتجز . على كل منخل الحتبار توقع مقابل قطر الفتحة بالبوصة على ألف أو بالمليمتر .

توقع نسبة الحجز على المحور الرأسي واتساع الفتحة على المحور الأفقى . اتساع فتحة المنخل يقدر به قطر أصغر الحبيبات المحتجزة على كل منخل . يتم ربط هذه النقط كما في الشكل (٨ - ١٠) .

Westwork Chariffenius	Sine Range
-	10.05 in & share (256 man & share)
Cubble	2.52 to 10.06 in (64 to 256 tunt)
Patrick.	0.16 to 2.52 in (4 to 64 mm)
Countrie (very Sue gravel)	0.00 to 0.16 in (2.10 4 mm)
Very comes send	0.04 to 0.08 in (1 to 2 mm)
Curre send	0.02 to 0.04 in (0.5 to 1 mm)
Medium word	0.01 to 0.02 in (0.25 to 0.5 mm)
Plan sand	0.005 to 0.01 in (0.125 to 0.25 mm)
Very See steel	0.002 to 0.005 in (0.063 to 0.125 tom)
sa:	0.0002 to 0.002 in (0.004 to 0.063 mass)
Chey	Below 9.0002 in (Below 9.004 cms)
"The USOS has subdivide this conguey as follows:	4
Very source graved	1.36 to 2.52 in (32 to 64 tum)
Coores gravel	0.43 to 1.26 in (14 to 32 mm)
Mediem gravel	0.34 to 0.63 in (8 to 16 mm)
Plac gravel	-0.16 to 0.31 in . (4 to 8 seet)




شكل (٨-٠١) قطر الحبيبات على الف من البوصة

جدول (۱۰۰٤) تقسيم حجم الحييبات

منحند توزيع قطر الحبيبات،

منحنى توزيع قطر الحبيبات يوضح من أول لحظة كيف أن مادة العينة أكبر أو أصغر من قطر معين . فمثلاً في الشكل (١٠-١) يتضح أن ٩٠ % من العينة يتكون من حبيبات رمال أكبر من ٢٠٠٩، بوصة (٢٣، مم) و ١٠ % أصغر من هذا الحجم . وبقراءة المنحنى بطريقة أخرى فإن ٤٠ % من قطر حبيبات الرمل هو بقطر ٢٠،٠٢٦ بوصة (٢٦، مم) أو ٤٠ % من العينة أكثر خشونة من ٢٧، بوصة ، ٢٢ % أرفع من ٢٦، بوصة . يستخدم طريقة التحليل ليس فقط في تحليل تربة الخزانات الجوفية ولكن في كثير من الأعمال الإنشائية وأعمال المياه كما في حالة

رمال المرشحات .



شکل (۹-۱۰)

هناك طرق كثيرة لتوصيف حجم الحبيبات في كثير من الأعمال ، ولكن في مجال المياه أخذ بمقياس استخدم بواسطة الأبحاث الجيولوجية الأمريكية USGS - US (المحيولوجية الأمريكية USGS - US (Geological Survey) حيث استعمات مجال واحد لحجم الحبيبات من ١٦٠، إلى ٢٠٥ بوصة (٤ إلى ١٠٤) .

وباستخدام هذا النظام لأربع منحنبات في الشكل (٩-١٠) يعطى التوصيف التالى :

المنحنى (أ) رمال رفيعة .

المنحنى (ب) رمال رفيعة وخشنة جداً .

المنحنى (ج) رمال خشنة وخشنة جداً .

المنحنى (ء) رمال خشنة وزلط رفيع جداً .

تعبير الحجم المؤثر (Effective Size) أخذ به في رمال الترشيح وأعده هايزن في عام ۱۹۸۳ . ويعرف بحجم الحبيبات حيث يتم حجز ۹۰ % ومرور ۱۰ % بالوزن من العينة . في المنحنى (أ) الحجم المؤثر هو ۲۰۰۳، بوصة (۲۰۰۸ مم) . ولدراسة ميل وشكل في المنحنى استخدم هايزن تعبير معامل التجانس (۲۰۱۸ مم) . ولدراسة ميل وشكل عن نسبة الحجز لـ ۶۰ % من العينة بالوزن مقسوماً على نسبة الحجز لـ ۹۰ % من العينة (القطر المؤثر) . حيث كلما انخفضت قيمة معامل التجانس في التدانس زاد التجانس لد التجانس في التدرج .

الفصل الحادى عشر

- تنميــة الآبـــار
- اختبارات الضخ
 - الإصلاح والصيانة

ا – ننمية أبار المياه (Development of Water Wells) :

هي تصميم خطة لتعظيم إنتاج البئر من خلال النتمية الذي يتم لتحقيق هدفين :

- (١) إصلاح التلف في التربة نتيجة الحفر الستعادة الخواص الهيدروليكية الطبيعية.
- (٢) التغيير في الخصائص الطبيعية الأساسية للغزان الجوفي قرب قطر الحفر بما
 يجعل تدفق المياه نحو البئر يتم بحرية .

يستم هذا باستخدام بعض القوة إلى المصفاة والتربة . كل الآبار يتم تتميتها قبل وضعها فسي طاقة توعية وضعها فسي الإنستاج للحصول على مياه خالية من الرمال عند أقصى طاقة توعية ممكنة.

تنمية البئر بالطرق المختلفة ،

- الضغ الزائد (Over Pumping) : يتم الضغ بمعدل يزيد عن المعدل التصميمى البين وذلك باستخدام نفس الطامبة حيث يمكن زيادة التصرف بخفض الرفع المياه والقائها في منسوب الأرض وفي حالة حدوث أي أعطال للطامبة بسبب ضغ السرمال يتم عمل الإصمالح اللازم . يستمر الضغ ثم يتوقف لترتد المياه في البئر (المسياه فوق خط المياه الاستاتيكي عند توقف الضغ) وتخرج من فتحات المصفاة إلى التربة المحيطة بما يعمل على تفكك حبيبات التربة ثم بعاد الضغ وهكذا حتى يتم سحب المياه الخالية من الرمال .

- الغسيل العكسى (Back Washing) :


عملية التتمية ذات التأثير يجب أن تسبب التنفق المتغير الاتجاه خلال فتحات المصيغاة حيث يمكن أن تتحرك الرواسب وقرال الحبيبات الصغيرة ثم يتم إعادة تنظيم حبيبات التربة. عملية الاتنفاع المياه (Surging Action) تتم بالرفع لعامود المسياة المسافة مناسبة فوق منسوب الضنغ ثم تترك المياه التسقط ثانياً في البئر وتتكرر هذه العملية عدة مرات وتسمى هذه العملية بالجلد (Rawhiding) . قبل بدء عملية الاندفاع أو الجلد يتم تشغيل الطلمية بطاقة منخفضة ثم التدرج في الزيادة المستدرجة في معجب المياه إلى أقصى طاقة وذلك لتفادى انسداد الطلمية بواسطة

للرمال . حيث ببدأ تشغيل الطلمبة حتى وصول منسوب المياه إلى السطح ثم توقف الطلمبة ، عندنذ يسقط عامود الماء في ماسورة الطلمبة إلى البنر . يتم تشغيل الطلمبة و إيقافها بالسرعة التي تسمح بها وحدة الطاقة ومفاتيح التشغيل . وليتجنب الستف الطلمبة يتم تزويد صندوق التحكم بوحدة التحكم في بدء التشغيل . وليتجنب Lockout) . وذلك لضحمان عدم بدء تشغيل الطلمبة عند دوران الريش Back (\$pining في الاتجاه العكسى . أثناء هذه العملية يتم ضخ المياه في الصرف الإزالة الرال في كثير من الحالات لا يكون تأثير الاندفاع للمياه بالقوة الى تحقق أقصى الناتج . كما في حالة الشخ الزائد . حيث يكون تركيز الضغط على الجزء العلوى مسن المصفاة أو في المنطقة ذات التربة الأكثر نفاذية . وذلك يجعل الجزء السفلي من المصدفاة غير تام التنمية وخاصة في حالة الآبار ذات الطاقة العالية . ومن الطحرق الأخسرى القادرة على إزالة المواد الرفيعة في وقت قابل مع تحقيق طاقة نوعية عالية الآتى :

الضغط الميكانيكي (Mechanicals Surging)

الضغط الميكانسيكي هو طريقة أخرى الدفع المياه المتدفق إلى المصفاة ومن المصفاة وناك بتشغيل مكيس (Plunger) إلى أعلى وإلى أسفل في القيسون . كما في حالة بستم العربة . الأداة المستخدمة تسمى كتلة الصغط (Surge Block) شكل (١-١١) ، بعض العاملين في حفر الآبار لا يفضلوا استخدام الكتلة الميكانيكية بمكل (١٠-١١) . بعض العاملين في حفر الآبار لا يفضلوا استخدام الكتلة الميكانيكية بحجبة أنها تدفع بالرمال الرفيعة إلى التربة قبل إز النها . ولتجنب هذه المشكلة يجب تغسريغ البئر لتأكيد تدفق المياه إلى البئر وذلك قبل بدء عملية الضغط الميكانيكي . يتم إنز لك كتلة الضغط في البئر حتى منسوب ٣ – ٥ متر أسفل منسوب المياه الاستاتيكي ولكن فوق المصفاة. عملية الضغط بالكتلة تبدأ أولاً برفق نسبياً بما يسمح بتغتت المولا المسببة لانسداد المصسفاة وتعلق ثم تتحرك نحو البئر . يتم استخدام كتلة الضغط بحرص شديد وخاصة في حالة التربة فوق المصفاة تكون أساساً من الرمل الرفيع أو الطفلة أو الطين الذي يمكن أن يتراكم في المصفاة .. ومع بدء التحرك بسهولة المياه

داخــل وخــارج المصــفاة، يتم خفض كتلة الضغط على خطوات حتى فوق المصفاة مباشــرة . مــع خفض كتلة الضغط تزداد قوة ضغط المياه . في حالة البئر بالمصفاة طويلة يكون من الأصوب تشغيل كتلة الضغط في المصفاة لتركيز أدائها عند مختلف المستويات . عندنذ تبدأ التنمية فوق المصفاة ثم تتحرك إلى أسفل على مراحل . يكون وزن الكــتلة بصـا يسـمح بسقوطها بالمعدل المطلوب عند استخدام حبال من النيلون لربطها . استمرار الضغط لعدة دقائق ثم تسحب الكتلة من البئر .



يمكن استخدام الهواء لدفع الرمال والرواسب خارج البئر في حالة توفر ضاغط هواء .

إجمالي زمان التنمية يتراوح ما بين ساعتين للآبار الصغيرة لعدة أيام للآبار الكبار الصغيرة أعدة أيام للآبار الكبار الكبارة حيث المصفاة طويلة . تكون نتائج كنلة الضغط غير مرضية في حالة عندما تحتوى التربة على الطفلة وفي حالة حبيبات التربة مشطوفة وغير مستديرة مع تجنب

التتمية في حالة وجود مادة الميكا .

نسوع آخر من أدوات الضغط والذي يسمى المساحة (Swab) يستخدم لإزالة المسواد الرفيعة في الآبار العميقة المحفورة في الخزانات الجوفية الصخرية.. وأبسط أنواعها عبارة عن فلنجة من المطاط حيث يتم إنزالها إلى أي نقطة أسفل منسوب خط المياه ثم ترفع لمسافة حوالي ١ متر بدون محاولة لإحداث تأثير ضغط. يجهز المساحة بمحبس عدم رجدوع مما يساعد على زيادة سرعة النزول إلى أسفل . يعتبر كتلة الضغط جيدة في المصافى المركبة في تربة حيث النفاذية عالية والتوصيل الهيدروليكي

النَّفية بالهواء بالضَّفط والضَّخ Air Development By Surging:

يسستخدم الهواء المضغوط لتتمية الآبار في الخزانات الجوفية المتماسكة والغير متماسكة .. حيث زاد استخدام الهواء المضغوط مع حفر الآبار بالبريمة التي تعمل بالهواء المضسغوط . في البئر لرفع المياه إلى السطح ومع وصول المياه إلى السطح يتم إيقاف حقن الهواء بما يسمح بعامود السقوط . تمستخدم في الآبار الكبيرة ماسورة داخل القيسون لحقن الهواء وفي الآبار من ٣ – ٢١) .


: High Velocity Jetting عالك إلسرعة

نتم النتمية بالبثق عالمى السرعة إما بالماء أو بالهواء وعملياً فإن البثق بالماء يتم فى نفس الوقت بالضخ بالهواء بما يسبب عدم حدوث ترسيبات فى النرية . وتتم عملية البثق بتسليط نافورة من الماء فى الاتجاه الأققى خلال فتحات المصفاة . وهذه الطريقة ناجحة فى جميع أنواع النربة شكل (١-١١) .


- قد يضاف ملح البولى فوسفيت فى شكل محلول إلى البنر ثم تضاف المياه إلى البسر بحيث يدخل المحلول من خلال المصفاة إلى التربة المحيطة وهذه المادة تعمل

علمى تثنتت الأجسام الصغيرة فى النرية بما يسهل من عملية إزالتها . إضافة البولى فوسفيت تتم فى العملية السابقة لعملية النتمية .


مقارنة لطرق النتمية وأثرها على متوسط الطاقة النوعية موضحة في الشكل
 (١١-٥).



شكل (٣-١١) مصطلحات طلمية الرقع بالهواء



شكل (١١-٤) التنمية ببثق الهواء



شكل (١١-٥) متوسط الطاقة النوعية بعد طرق التنمية المختلفة

٢- جمع ونحليل بيانات إخنبار الضخ:

اخت بارات الضحخ قد تستم لتعييس (١) خصائص كفاءة البئر (٢) المعايير الهيدروليك ية للخزان الجوفى . لاختبار كفاءة البئر بتم تسجيل النصرف والانخفاض لإمكان حساب الطاقة النوعية . هذه البيانات تعطى قياس للطاقة الإنتاجية البئر الذى اكتمل وكذلك توفر المعلومات اللازمة لاختبار الطلمبة . الغرض الثانى من اختبارات الطنحة هدو توفير البيانات اللازمة الحساب كفاءة الخزان الجوفى ، النقل ومعامل التخزيسن ، إخت بارات الخزان الجوفى تمكن من تقدير (١) تأثير السحب الجديد على الأبدار الموجودة (٢) الإخفاض فى البئر فى الأوقات المستقبلية وعند معدلات ضخ مختلفة (٣) قطر الفتحة المؤثر البئر أو لعدة آبار .

يتكون اختبار الخزان الجوفى من ضخ بنر بمعدل معين وتسجيل الانخفاض فى البستر وفى آسبار الملاحظة القريبة عند أوقات معينة . يوجد نوعين من اختبارات الخزان الجوفى . وهما اختبارات المعدل الثابت واختبارات معدل الانخفاض المتدرج . فى اختبارات المعدل الثابت يتم ضخ البئر بمعدل واحد لمدة زمنية ، بينما فى اختسبارات معدل الانخفاض المتدرج يتم ضخ البئر بمعدل متزايد بالتتالى فى أزمنة قصيرة نسبياً .

القياسات المطلوبة لاختبارات كل من البئر والخزان الجوفي تشمل :

- منسوب المياه الاستاتيكي قبل بدء الاختبار مباشرة .
 - الوقت عند بدء الضخ.
 - معدل الضنخ .
- مناسيب الماء الديناميكية (مناسيب الضخ) عند الفترات المختلفة أثناء فترة الضخ.
 - الوقت عند أى تغير في معدل الضبخ .
 - الوقت عند توقف الضغط.
- قياسات مناسب المياه بعد توقف الضخ (الاستعادة) تعتبر ذات أهمية بالنة

السنتناج معاملات الخزان الجوفي المحسوبة أثناء مرحلة اختبار الضخه .

عمل إخنبار الضخ:

اخت بارات الضخ لا توفر بيانات دقيقة إلا إذا تمت بحرص في تسجيل الوقت، والتصرف وقياسات العمق . يلزم عمل إجراءات قبل اختبار الضخ ، حيث يلزم ضخ البئر لعدة ساعات قبل عمل اختبار الضخ بعدة أيام لتعيين الآتي :

- أقصى انخفاض متوقع (في معظم اختبارات الضخ ، يحدث أكبر جزء من
 الإنخفاض في الساعات الأولى من الضخ) .
 - حجم المياه المنتج عند سرعات الطلمبة المعينة والانخفاض.
 - أفضل طريقة لقياس التصرف.
- إذا كان الصرف من البئر يتم بعيداً (في مواسير) لتجنب الشحن الجوفي .
- فسى حالسة وجود آبار ملاحظة لقياس الانخفاض لتوفير ببانات مفيدة لا يتم
 عمل لختبار الضخ إلا بعد عودة منسوب المياه الاستانتيكي بعد الاختبار الأولى
 لمدة ٢٤ المر ٧٧ ساعة .

دقة بياتات الانخفاض أثناء اختبار الضخ تتوقف على الآتى :

- المحافظة على تصرف ثابت أثناء الاختبار.
- أخــذ قــراءات الانخفــاض علـــى فترات زمنية مناسبة وبئر الإنتاج وآبار الملاحظة .
 - مقارنة بيانات الانخفاض مع بيانات الاستعادة أثناء جزء من لختبار الضخ.
- فـــ حالة الخزان الجوفى المحصور يستمر الضخ لمدة ٢٤ ساعة ولمدة ٧٧ ساعة في حالة الخزان الجوفى الغير محصور .
- لق ياس السندرج فـــى الانخفاض تعتبر ٢٤ ساعة عادة كافية لكل من نوعى
 الخزائين .

المحافظة علم ثبات التصرف.

التفير في سرعة الطلمبة يسبب ببانات انخفاض غير دقيقة . يفضل استخدام الطلمبة عند ٥٠ % أو ٢٥ % من أقصى عدد اللفات في الدقيقة حيث في هذا المجال تممل الطلمبة بانتظام منتجة تصرف ثابت . ولتفادى الأخطاء تستخدم الطاقة الكهربية التسخيل الطلمبة . مع إمكانية تشغيل الطلمبة ومصدر الطاقة بمعدل ثابت لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة . وفي حالة وجود آبار ملاحظة لا تقل المدة عن عدة أيام .

الطرق الهباشرة للقياس

- الأوعية والمدادات لقياس التصرف للبنر ،

الطريقة السهلة والبسيطة لقياس معدل الضخ هو بملاحظة الوقت اللازم أملىء وعاء معلوم الحجم . فعثلاً يلزم ٣٠ ثانية أملىء برميل (٢/ متر مكعب) ٥٥ جالون ، يكون معدل الضخ للطلعبة ١١٠ جالون في الدقيقة (٢٠٠ متر مكعب في اليوم) . وهدنه الطريقة مناسبة في حالة قياس معدل الضخ المخفض نسبياً . أجهزة قياس تصرف المدياه يعمتمد عليها في التصرفات الكبيرة حيث توضح قراءة العداد حجم التصرف عند وقت الملاحظة . عند طرح قراءتين بفاصل دقيقة و لحدة يعطى معدل الضخ في الدقيقة .

- قياس الانخفاض فح الأبار

يمكن أخذ بيانات الانخفاض من بئر الضخ ومن بئر الملاحظة على مسافة مناسبة ولكن قراءات بئر الضخ لا تكون دقيقة لوجود اضطراب بسبب الطلمية وذلك يتطلب وجود بئر ملاحظة ولحد على الأقل ، هذا بالإضافة إلى أن الانخفاض في بئر الملاحظة يوفر دقة حساب معامل التخزين بينما بيانات الانتقال يمكن الحصول عليها من بئر الملاحظة أو من بئر الإنتاج .

آبسار الملاحظة تكسون كبيرة بالقدر الذي يمكن من القياس الدقيق والسريع لمناسب المياه ولكن الآبار ذات القطر الصغير أفضل نظراً لأن حجم المياه في الآبار الكسيرة يمكن أن يسبب فاصل زمني في تغيرات الانخفاض . معظم آبار الملاحظة يحسون طول المصفاة فيها من ٣ - ٦ قدم (٩٠ إلى ٨١٨ متر) وإن كانت المصافي الطويلة أفضل طبقاً لدرجة اختراقها ولكن ليست دائماً بالضرورة . توضع المصافي في آبسار الملاحظة على نفس العمق مثل الجزء المتوسط من مصفاة بئر الإنتاج . في آبسار الملاحظة على كمية المعلومات الممللوية والتكاليف . البيانات التي تستوفر بقياس الانخفاض في مكان واحد خارج بئر الإنتاج تمكن من حساب متوسط التوسيل الهيدروليكي ، الانتقال ، معامل التخزين المخزان الجوفي ، وفي حالة عمل أكثر من بئر ملاحظة على مسافات مختلفة يمكن تحليل بيانات الاختبار بالنسبة الكل مسن العلاقة بين الانخفاض – الوقت ، الانخفاض – المسافة ، استخدام طرق التحليل ملاحظية يون المؤتل المؤتل المنوصيل الهيدروليكي في كل التجاه والذي يؤكد وجود ملاحظية كيرة نظراً لاختلاف التوصيل الهيدروليكي في كل التجاه والذي يؤكد وجود آبار الملاحظة في شكل دائرة حول بئر الإنتاج .

قبل بدء اختبار الصنخ يجب عمل برنامج قياسات العمق إلى المياه مقدماً . يلزم عصل القياسات في كل الآبار في نفس الوقت . يتم ضبط الساعات المستخدمة اقياس الوقت لمعرفة الوقت المضبوط بالدقيقة والساعة لكل قراءة عند بدء الضنخ . باستخدام أجهه رقم القياس التي تعطى نتائج دقيقة وسريعة . يتم قياس الانخفاض في بئر الضنخ وآبار الملاحظة . تقياس الانخفاض في بئر الضنخ فإن أفضل جهاز القياس هو الذي يوفر الإضاءة أو إشارات صوتية عند غمر طرف المجس في الماء . وذلك رغم أن خطوط الهواء يمكن أن توفر الدقة الضرورية .

عند استخدام تجهيزات كهربية يتم قفل الدائرة عند لمس المجس لسطح الماء يتم

توضىيح ذلىك بإشارة ضوئية أو عداد قياس شكل (٦ / ١١) . يتم توفير بطاريات إضاءة لتوفير التيار . المجسات من شرائط الصلب تعطى نتائج دقيقة فى آبار المياه لعمق حتى ٣٠ متر .

أجهزة القياس المناسبة لقياس الانخفاض هي مقياس الضغط Pressure Gauges) (فسى آبار الضخ . في هذه الأجهزة يقاس عمق عامود المياه بالقدم أو بالرطل على البوصة المربعة . الجدول (١-١١) يوضح محاملات التحويلة للقراءات .

جدول (١-١) التحويلات للقراءات أثناء اختبار الضبخ

		_ J.	_		
جوی	بوصة	مثر ماء	قدم ماء	رطل/بوصة	الوحدة
	زئيق			مربعة	
1,.741	٧,٠٤	٠,٧٠٤	۲,۳۱	١	ارطل / بوصة
					مربعة
٠,٠٢٩٤٧	۰,۸۸۲	٠,٣٠٥	١,٠٠	٠,٤٣٣	۱ قدم ماء
.,.977	۲,۸۹	1,	٣,٢٨	1,271	۱ متر ماء
٠,٠٣٢٤	١,٠٠	.,7507	1,188	٠,٤٩١	١ بوصة زئيق
1,	79,97	1 -, 4 £	77,97	1 £, Y	۱ جوی
					(منسوب سطح
					البحر)

الشــكل (٧ - ١١) يوضع ماسورة الهواء لقياس مناسبب المياه فى البئر لتعيين عمــق الماء . تعمل هذه التجهيزة على مبدأ أن ضغط الهواء اللازم لدفع الماء عمق الجزء المغمور من الماسورة يساوى ضغط عامود الماء عند هذا الارتفاع .

الفــترات الزمنية لقياس الانخفاض أثناء اختبار معدل الضخ الثابت . يتم ضبط مساعات كــل المراقبين قبل بدء الاختبار ، يتم تسجيل التوقيتات لأقرب ١٠ ثوان . قياسات منسوب المياه لبتر الضخ يتم تسجيلها في التوقيتات في الجدول (٢-١٠) . الاخفاض في آبار الملاحظ يتم قراءته في الفترات في الجدول (٣-١٠) وذلك أثناء اختبار الضخ .

جـدول (٢-١١) الفترات الزمنية لقياس الانخفاض في بئر الضخ أثناء اختبار

الضخ:

الفترات الزمنية بين القياسات بالدقائق	الوقت عند بدء أو إيقاف الضخ بالدقائق
۱ – ۰,۵	صفر – ۱۰
١	10-1.
•	7 10
۳.	7 7.
٦.	. 188 4
٤٨٠ (٨ ساعات)	١٤٤٠ – نهاية الاختبار

جدول (٣-١١) الفترات الزمنية لقياس الانخفاض في بئر (آبار) الملاحظة أثناء اختدار الضنخ:

الفترات الزمنية بين القياسات بالدقائق	الوقت عند بدء الضبخ أو ليقافه بالدقائق
Υ	صفر – ۲۰
۰	17 7.
١٠.	75 17.
۳.	77 78.
٦.	188 ٣٦.
۸ (۸ ساعات)	١٤٤٠ – نهاية الاختبار

بيانات الاختبار المبكرة هامة جداً ، يلزم الحصول على معظم البيانات الممكنة في العشرة دقائق الأولى الضبخ لكل بئر ملاحظة . السبب في ذلك أن قمع الانخفاض السخى يستحرك إلى الخارج من البئر قد يقابل عدم تجانس التربة والذي إما يعجل أو يبطىء الانخفاض مع زيادة الوقت . اختبارات الضبخ المثالية بجب أن تستمر حتى الوصول إلى حالية هذا تادراً ما يوصد ل إلى الخزانات الجوفية المحصورة ينتشر قمع الانخفاض سريعاً. لهذا ٤٢ يساعة كافية عادة لتوفير البيانات التي يعتمد عليها . المحصول على المعلومات الكافية عدن الخرزان الجوفيية المحصور يلزم ٧٧ ساعة عادة السحب المياه من قمع عين الخرزان الجوفيي الفير محصور يلزم ٧٧ ساعة عادة السحب المياه من قمع

الانففاض . وهذا الوقت يمكن خفضه في حالة الوصول إلى حالة الانتران قبل ٧٧ ساعة .

بيانات الاستعادة.

كلما أمكن ذلك يلزم أخذ بيان الاستعادة لمراجعة دقة بيانات الضنخ ، بيان الاستعادة يمكن الاعتماد عليها لعدم حدوث ضخ . قياسات الاستعادة يتم تسجيلها بنفس المعدل كما في حالة الضخ .

كفاءة البئر . (Well Efficiency)

تعسرف كفاءة البئر بالنسبة ما بين الطاقة النوعية الحقيقية عند تصميم تصرف البسئر بعسد ٢٤ سساعة من الضغ المستمر ، أقصى طاقة نوعية ممكنة محسوبة من خصسائص التربة وهندسة البئر ، وفى هذه الطريقة لتعريف الكفاءة ، يمكن التعرف على الفقسد فى الضغط بسبب التربة وبسبب إنشاء البئر الذى يسببه للخزان الجوفى وتركيب المصفاة والظهير الزلطى .


طريقة حساب كفاءة البئر كالآتي:

- مخطط ببانات الوقت الانخفاض
- يتم حساب ΔS (الانخفاض بين توقيتين على المنحنى اللوغريتمى).
 - عند وقت محدد ، لاحظ الانخفاض في بئر الملاحظة .
- وقع الانخفاض على مخطط المسافة الانخفاض لبئر الملاحظة (لوقت معين)
 على المسافة المناسبة من بئر الضنخ .
 - أكمل منحنى الانخفاض باستخدام ميل ضعف ۵S (في المعادلة :
- Log r2 = 2 Log r ولــذا فإن قيمة ∆S في مخطط المسافة الانخفاض هي ضعف قيمة ∆S في مخطط الوقت الانخفاض).
 - يتم امتداد ميل البيانات إلى نصف قطر البثر .
- في حالة كفاءة البئر ١٠٠ % فإن الانخفاض خارج قطر الحفر مباشرة يجب
 أن يساوى الانخفاض داخل البئر ، ولكن كثيراً ما يحدث عادة أن يكون منسوب


المسياه داخل البئر أكثر انخافضاً . لذلك فإن الكفاءة تساوى الانخفاض خارج قطر الحفر مقسوماً على الانخفاض داخل قيسون البئر مضروباً في ١٠٠ .

بمكن الحصول على كفاءة من ٧٠ إلى ٨٠% للبئر عادة في حالة التصميم الجيد
 وكذلك في الإنشاء والتنمية الجيدة للبئر .

مثال لحساب الكفاءة موضح في الشكل (٨ -١١) .




شكل (١-١) قياس عمق الماء بالطريقة الكهربائية



شكل (١١-٨) حساب كفاءة البئر الحقيقة لبنر له طاقة عالية (High Capacity)

تحديد اتجاه حركة المياه الجوفية الحرة.

يستعان في تحديد اتجاه حركة المياه الجوفية الحرة برصد مناسيب سطح المياه الجوفية من دلخل ثلاث آبار تشكل رءوس مثلث أ ب ج كما هو موضح في الشكل(٩ - ١١) . بفرض أن منسوب خط المياه الجوفية من سطح الأرض هو ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٥ وذلك دلخل الآبار أ ، ب ، ج بالتكالى . أي أن أعلا منسوب المياه الجوفية هو في البستر أ يلبيه البئر ج ، عندنذ فإن المياه الجوفية ستتحرك من المنسوب الأعلى إلى الأقل أي سيكون تحرك المياه الجوفية في اتجاه الخط أ - ء أي عمودي على خطوط تساوى المنسوب .



٣- الصيانة والاصلاح للبثر:

إصــــلاح البئر يعنى استعادة كفاءته بطرق المعالجة المختلفة أو بإعادة الإنشاء كما في حالة استبدال المصفاة . الصيانة المخططة للتغلب على مشاكل معينة يمكن أن تحافظ على كفاءة البئر وزيادة فترة استخدامه .

تبنى خطة الصيانة على البيانات الأولية عند الإنشاء مثل الظروف الجيولوجية نوعية المياه وكفاءة الضغ وخاصة الطاقة النوعية . كما يمكن الاستمانة ببيانات الآبار التي تعمل في نفس المنطقة لعمل خطة الصيانة والإصلاح. توجد متغيرات كثيرة حيث لا يوجد برنامج واحد مناسب لكل أنواع الآبار وكل الظروف الهيدرولوجية . يجب وضع نظام المنفئيش والصيانة طبقاً لخصائص البئر والطلمبة ، مع ملاحظة أي تغير في خصسائص التشغيل للبئر والطلمبة ، حيث أن كليهما يمكن أن يحدث له تلف بما يجعل عملية الإصلاح صعبة وإن لم تكن مستحيلة . واقد أظهرت الخبرة أنه في حالة النخاض الطاقة النوعية للبئر بنسبة ٢٥% يكون هو الوقت المناسب في بدء الإصلاح، حيث ما بعد ذلك يزيد من تكاليف الصيانة والإصلاح .

البيانات التالية تستخدم لتقييم كفاءة البئر:

- ♦ منسوب المياه الاستاتيكي
- ♦ معدل الضنخ بعد زمن معين من بدء الضنخ
- ♦ منسوب الضخ للمياه بعد زمن معين من بدء الضخ
 - ♦ الطاقة النوعية
 - ♦ المحتوى من الرمال
 - ♦ العمق الكلى للبئر
 - كفاءة البئر
- ♦ معدل الضبخ الطبيعى وعدد ساعات التشغيل خلال اليوم
 - ♦ منسوب المياه في الآبار المجاورة
 - ♦ الانخفاض في البئر عند الضخ من الآبار المجاورة

أى تغــير واضح فى أى من السبع حالات الأولى ببين أهمية ملاحظة البنر أو الطلمبة . فمثلاً انخفاض الطاقة النوعية يمكن أن يكون بسبب انسداد فتحات المصفاة .

يتم عمل اختبارات ضخ البئر وتسجيلها ومقارنتها بالبيانات الأصلية للتقييم . يجب عمل سجل كنامل للبئر للمساعدة في عمل الإصلاح والصيانة .

الجدول (1-1) يبيسن معظم مشاكل الآبار فى الخزانات الجوفية المختلفة وفترات الإصلاح اللازمة لحالات المشاكل التى تحدث عادة فى الآبار فى أنواع النربة للخزانات الجوفية وفترات الصيانة المطلوبة هى كالآتى :

جدول (٤-١) مشاكل الآبار في أنواع التربة المختلفة وفترات الصيانة اللازمة

الصيانة الشائعة	معظم المشاكل الشائعة في الآبار	نوع الخزان الجوفى
وفترات عملها		
۲ – ۵ سنوات	ترسيبات على المصفاةي من الطفل	طفلیة، طمی، رمل
	والطمسى والحديسد والسرمال وترسيبات	Alluvial
	بيولوجية، تلف القيسون .	
٦ - ١٠ سنوات	انســـداد ، تلف القيسون ، ضخ الرمال ،	الحجر الرملى
	التآكل .	
۲ - ۱۲ سنة	الانسداد بترسيبات الحجر الجيرى والطفلة	الحجر الجيرى
	والطمى .	
٦ – ٨ سنوات	انسداد بالحديد ومسواد أخرى إنتاجية	الــــتربة الرســـوبية
	منخفضة ومتوسطة .	المتماسكة
۱۷ – ۱۰ سنة	إنتاجية أواسية منخفضة، إنسداد بالطفل	تربة تحويلية
	والطمى ومواد أخرى .	
٥ – ٨ سنوات	ترسميبات علمى المصفاة من الطفلة والطمى	تربة رسوبية متماسكة
	والسرمال والسزلط . وكذلك انسداد الفتحات	وشبه متماسكة .
	الموصلة للمياه في الحجر الجيرى بواسطة	
	السزلط والرمال والطفلة والطمى ، تزاكمات	
	بيولوجية ، ترسيبات الحديد .	

لهـذا فـــإن مشــــاكل الآبــــار فى أنواع النربة المختلفة نظهر فى فنرات زمنية متوسطة ما بين ٢ – ٦ سنوات فى معظم الحالات .

الأسباب الرئيسية لخمض كماءة البئر :

المشاكل المألوفة التي تحدث للآبار مع مرور الوقت هي :

الخفض في إنتاجية البئر:

يسرجع انخفاض إنتاجية البئر بسبب الترسيبات الكيماوية أو البيولوجية لمصفاة البئر ومسام التربة حول مصفاة البئر .

- تلف المصفاة وتغير حالة التربة المحيطة بها .
- الخفض في خط المياه الاستاتيكي بسبب ظروف مناخية أو التداخل مع آبار
 مجاورة .
 - استمرار الضخ مع عدم وصول المياه بالكمية اللازمة أي خفض الانتقال .
- انسداد مسام التربة حول المصفاة حيث تتخفض الطاقة النوعية بنسبة ١٠ ٣٠٠
 - ضخ الرمال .
 - انهيار القيسون و / أو المصفاة .
 - تلف الطلمبة

١ - الترسيبات المسببة لأعطال البئر ترجع للأسباب الآتية :

- ترسيبات كربونات الكالسيوم والمغنسيوم أو كبريتات الكالسيوم والمغنسيوم .
- ترسيبات مركبات الحديد والمنجنيز وأساساً الأيدروكسيدات أو الأكاسيد المائية
 الانسداد يسبب البكتريا المؤكسدة للحديد أو أنواع البكتريا الأخرى .

أ - أسباب ترسيب الكربونات :

الترسيب الكيماوى ينتج منه ترسيب الكربونات وأساساً كربونات الكالسيوم من المسياه الجوفية قريباً من مصفاة البئر . بعض المواد الأخرى مثل سيليكات الألومنيوم ومركبات الحديد يمكن أن تحتجز فى المواد الكربونية حيث تعمل على التصاق حبيبات السرمل وتماسكها حسول المصفاة . هذه الترسيبات تملأ القراغات بما يسبب خفض تدفقسات المياه إلى البئر . والسبب في حدوث ذلك هو مع ضنخ البئر ينخفض الضغط الهيدروسستانيكي في الأجزاء السفلي التكوينات الحاملة المياه . ونتيجة خفض الضغط يتحرر بعضاً من ثاني أكسيد الكربون من الماء . عند حدوث ذلك فإن جزء من أملاح الكربونات لا تحملها المياه وترسب لكونها غير مذابة .

ترسيب كربونات الكالسيوم هـو نتـيجة تحرر ثانى أكسيد الكربون من السكر بونات المذابة عند خفض الضغط

$$CaCO_3 \downarrow + CO_2 \uparrow + H_2O \xrightarrow{-\Delta e} Ca (HCO_3)_2$$

إذابة بيكربونات الكالسيوم ١٣٠٠ ملجرام/ لتر وإذابة كربونات الكالسيوم ١٣ ملجــرام/ لستر . يتسرب ثانى أكسيد الكربون عند انخفاض الضغط . أما بيكربونات المغنسيوم فإنها تستحول إلى كربونات المغنسيوم بنفس الطريقة . ولكن نظراً لأن كربونات المغنسيوم تنوب في الماء عند تركيز ٥٠٠٠ ملجرام/ لتر فإن الترسيب يحدث فقط عند زيادة تركيز ما عن هذا الحد .

حالات وجود أملاح البيكربونات للكالسيوم والمغنسيوم هى بسبب وجود ثانى الكسيد الكسربون الناتج عن التحلل اللاهوائى للمواد العضوية فى التربة والذى يحول الأمسلاح في الصخور من الحجر الجيرى والدولوميت إلى مركبات البيكربونات من الكالسيوم والمغنسيوم التى تذوب فى الماء .

ب - أسباب ترسيبات الحديد والمنجنيز .

كثيراً من الصخور تحتوى على الحديد والمنجنيز وهي المصدر الأيونات الحديد والمنجنيز الهوجود في المياه الجوفية في حالة وصول الرقم الهدروجيني إلى ٥ أو أقل عسند الضمخ فإن التغير في الضغط الناتج عن السرعة يغير في الاتزان الكيميائي المساه الجوفية بما ينتج عنه ترسيب أيدروكسيد الحديد والمنجنيز الغير مذاب . هذه الأيدروكسيدات لمها قولم جيلاتيني وتشغل حجم أكبر نسبياً . مع الوقت فإنها تجف وترسب. الحديد المذاب يتأثر بالضغط المنخفض كما في المعادلة .

2 ($^{-}\Delta e$ ← $^{-}\Delta e$ $^{-}\Delta e$ ← $^{-}\Delta e$ ←

4 Fe (OH) $_2$ + 2 H $_2$ O + O $_2$ \rightarrow 4 Fe (OH) $_3$ \uparrow

إزابة أيدروكسيد الحديديك أقل من ٠,٠١ ملجرام / لتر .

المنجنيز المذاب يتحول إلى غير مذاب بنفس الطريقة مثل الحديد .

 $2 \text{ Mn (HCO}_3)_2 + O_2 + 2 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{ Mn (OH)}_4 + 4 \text{ CO}_2 \uparrow$

الأكسدة التالية لأيدروكسيدات الحديد والمنجنيز أو الزيادة فى الرقم الهيدروجينى تسبب تكون الأكاسيد المائية المحتوية على هذه الأيونات . كمثال فإن الحديدوز المذاب يمكن أن يتفاعل مع الأكسجين مكوناً أكسيد الحديديك .

 $2Fe+++4HCO_3+H_2O+O_2 \rightarrow Fe_2O_3+4CO_2+3H_2O$

أكسيد الحديديك راسب أحمر بنى يشبه الصدأ ، بينما أكسيد الحديدوز المائى عبارة عن راسب أسود . أكسيد المنجنيز الغير مذاب هو كذلك أسود أو بنى غامق . توجد ترسديبات الحديد والمنجنيز عادة مع رواسب الكالسيوم والمغنسيوم . فى قسع الانخفاض حدول البئر فى الغزان الجوفى الغير محصور ، يدخل الهواء فى مسام الستربة ويؤكسد الحديد فى سطح المياه الملتصفة بحبيبات الرمال . فى حالة التشغيل المنقطع للطلمبة يمكن أن تتكون طبقة من أكسيد الحديد بما يقلل من الفراغات فى مسام التربة فى هذا الجزء من التكوينات ، وهذا يقلل من السعة التخزينية للتربة القريبة من البئر وذلك يجمل قمع الانخفاض يتسم بسرعة

معالجة ومنع مشاكل الترسيبات،

قوجد عدة إجراءات تعمل على تعطيل تكون النرسيبات والإقلال من مخاطرها وهي :

 يـتم تصـميم مصفاة البئر لتكون ذات مساحة دخول أكبر ما يمكن من خفض سرعة دخول المياه إلى المصفاة إلى ألل ما يمكن .

- تتم التنمية الجيدة للبئر
- معدل الضنخ يقل وزمن الضنخ يزداد بما يقلل من سرعة دخول المياه .
- احتیاجات الضخ نقسم بین عدد کبیر من الطلمبات ذات القطر الصغیر بدلاً من
 الحصول على كمية المياه من بئر ضخم قطره كبير .
- عمل خطة للصيانة والنظافة الدورية لكل بئر عند وجود حالات مشابهة من الترسيبات في الموقع .

معالجة الأبار بالإحماض:

يمكن إزلة الترسيبات بمعالجة الآبار بحامض قوى . محلول الحامض القوى يذيب مواد الترسيبات حيث يمكن ضخها خارج البئر . الأحماض المستخدمة لصيانة الأبار هي حامض الهيدروكلوريك (HCL) وحامض السلفاميك - Sulphamic Acid (Holo3S)

حامض الهيدروكلوريك.

حامض الهلدبدروكلوريك هـو واحد من أكثر الأحماض إزالة للرواسب من الأمـــلاح المعدنــية . حامض الهـــيدروكلوريك هــو عبارة عن إذابة غاز كلوريد الهيدروجيــن في الماء ولونه يميل إلى اللون الأمــفر . ويوجد تجارياً بتركيز ٢٨ إلى ١٣ % كلوريــد الهيدروجين (يعادل ١٨ – ٢٠ درجة بومي) . يستخدم مثبط اللتأكل مــع استخدام الحامض لحفض تأثير التآكل للحامض على معدن المصفأة والقيسون ، ومكونات الطلمبة.

يتم عادة إدخال الحامض إلى مصفاة البئر من على سطح الأرض خلال ماسورة بلاستيك أو حديدية ذات قطر صغير . يفضل استخدام كمية من الحامض تساوى كمية المياه في المصفاة مضافاً إليها من ٥٠ إلى ١٠٠ % لوصول الحامض إلى التربة حول المصفاة . كمية الحامض المستخدم في الآبار ذات الأقطار الكبيرة والصغيرة موضحة في الجدول (١٥-٥) .

جـدول (٥-١١) كمــية الحــامض المسـتخدم في الآبار ذات الأقطار الكبيرة نصغيرة

		والصغيرة
كمية حامض الهيدروكلوريك (١٨-٢٠ بومى) لكل	المصنفاة	قطر
قدم (٣٠ سم) من طول المصفاة باللتر		
	بالمليمتر	بالبوصة
.,07,£7	۳۸	1,0
٧,٠٠ - ١٩,٠	.01	۲
1, £ \ - 1, 40	7 £	۲,٥
7,17 - 1,78	٧٦	۳,۰
۲,۸٤ - ۲,۳۸	AY	۳,۰
۳,۷۱ - ۳,۷	1.4	٤,٠
٤,٧٣ - ٣,٩٤	111	£,0
٥,٧٩ - ٤,٨٤	177	۰
٧,٠٠ - ٥,٨٣	11.	0,0
۲۹,۶ - ۲۳,۸	107	1
14,5 - 17,7	7.7	\ ^
77,7 - 19,7	701	1.
۳۳,٤ - ۲۷,۸	7.0	١٢
£0,£ - TY,9	707	11
09,6 - £9,5	٤٠٦	17
97,7 - 77,7	٥٠٨	٧.
117 - 98,0	٦١٠.	7 £

حامض السلفاميك .

حامض السلفاميك مادة حبيبية بيضاء جافة ينتج عنها حامض قوى عند خلطها بالمساء . إذابتها في الماء تزداد بارتفاع درجة ، نتراوح ما بين ٥ إلى ٢٠ % بالوزن عند درجات حرارة المياه الجوفية . رغم أن حامض السلفاميك مكلف أكثر من حامض

الهيدر وكلوريك إلا أنسه أقل في العدوانية . وهذا الحامض له عدة مزايا ، في الحالة الجافئة يمكن تداوله بأمان ، المادة الجافة لا تنتج أبخرة و لا تحدث مشاكل في الجلد . عند الخلط بالماء يتم تداوله كأى حامض آخر بما يتطلب الحذر . عند المعالجة تتصاعد أبخرة بمعدل بطيء نسبياً نظراً لبطء إزابة الحامض وهذه الأبخرة خطرة مما يتطلب عمل إجراءات التهوية . تتخفض احتمالات التآكل للمصفاة والقيسون والطلمية عند إضافة مثبط للتآكل مع حامض السلفاميك . يوجد حامض السلفاميك في شكل أقسر اص ، حبيبات ، بو درة . تستخدم أقر اص الحامض في الآبار المحمزة بمصفاة قصيرة نسبياً موضوعة في قاع البئر . نظراً إأن الحبيبات أثقل من الماء فإنها ترسب في القاع ثم تذوب في المصفاة . تذوب الحبيبات خلال حوالي ٤ ساعات في حالة عدم حدوث تشبع . يزداد إذابة الحامض بتقليب الماء في المصفاة . تتحدد كمية الحامض لمعالجة البئر إما طبقاً لقطر كمية ٣٠ % من وزن الماء في مصفاة البئر حيث استخدام حبيبات الحامض للمصافي صغيرة وكبيرة القطر للمصفاة الأقل من ٣٠ متر في الطول. كما تستخدم حبيبات الحامض في الآبار العميقة حيث تذوب أثناء تحركها نحو المصفاة بما يتطلب إضافة مياه نظيفة لدفع الحامض نحو التربة. في حالة الآبار العميقة بفضل عمل محلول من أقراص أو حبيبات الحامض ويتم إنزاله خلال ماسورة السحب البير . يستخدم محلول بتركيز ٠ ١ % ويفضل أن يكون التركيز ٣٠ % . حامض السلفاميك مفيد في معالجة الترسيبات من الكالسيوم والمغنسيوم ولكنه قليل التأثير بالنسبة للحديد والمنجنيز أما في حالة الملح الصخرى بنسبة ١ كيلو جرام لكل ٥ كيله حرام حامض بكون الحامض في هذه الحالة قادر على إزالة ترسيبات الحديد والمنجنيز . تفاعلات حامض السلفاميك مع الأملاح المعدنية مثل تفاعلات حامض الهيدر وكلوريك ولكن يبطئ جداً بما يتطلب التقليب أثناء الإذابة وبعدها . يلزم زمن ١٥ ساعة على الأقل للحصول على نتائج الإزابة . كما يلزم التقليب القوى قبل سحب الحامض إلى الصرف.

بجب عدم حدوث لبس بين حامض السلفاميك وحامض الكبريتيك حيث الأخير


يتفاعل مع الكالسيوم مكوناً كبريتات الكالسيوم التى تحدث انسداد للمصفاة هذا بالإضافة إلى أن حامض الكبريتيك شديد العدوانية مما يعرض المصفاة والقيسون للتأكل . حددل (1-11) كمنة حامض السلفامك اللاز مة لمعالجة الاسداد في مصفاة النذر

جدول (۱-۱۱) حمية حامض السعاميت الكرمة المعالجة الرسداد في مصعاه البدر				
كمية الحامض اللازمة	سعة الماسورة	قطر الماسورة سعة الماسورة		
کیلوجرام / متر طولی	لتر / متر طولی	مليمتر	بوصة	
۲,٤	۸,٧	1.4	٤	
٣,٩	17,£	177		
0,0	14,7	107	٦	
۹,٧	۳۲,۳	7.7	٨	
10,7	0.,9	401	١٠	
۲۱,۹	٧٣,٢	٣.٥	14	
۸,۶۲	99,7	707	12	
۳۸,۹	179	٤٠٦	17	
٤٩,٢	178	٤٥Y	١٨	
٦٠,٨	7.7	٥٠٨	٧.	
٧٣,٦	727	٥٥٩	77	
۸٧,٥	197	٦١٠	7 £	
119	797	t VII	44	
١٣٧	200	٤٦٢	٣.	
107	019	۸۱۳	77	
177	۲۸۵	ATE	٣٤	

هيدروكسبي أسيتك أسيد Hydroxy acetic Acid يمكن تسميته كذلك أيدروكسيد حامض الخليك ويسمى كذلك حامض الجلايكوليك (Glycolic Acid) . وهذا الحامض سائل لحامض عضوى يتوفر بنسبة تركيز ۷۰ % . ورغم أنه غير شائع الاستعمال مثل حامض الهيدروكلوريك والسلفاميك إلا أن استخدامه أعطى نتائج باهرة في معالجة الأبار. وهـو حامض آمن عند الاستعمال نظراً لأنه غير عدواني نسبياً وينتج عنه

أدخسنة قليلة جداً. بالإضافة إلى قدرته في إذابة الترسيبات من الأملاح المعننية فإن
حامض الجليكوليك له ميزة أخرى تتفوق على الحامضين الأخرين وهي أنه قاتل جيد
للبكستريا ولذلك فهو مؤثر في معالجة الآبار التي تعانى من مشاكل البكتريا الموكسدة
للحديد ذلك فهو قاتل للبكتريا ومذيب لكل الرواسب من الحديد وغير الحديد . ميزة
لخرى لهذا الحامض وهو أنه حامض حاضن أى له القدرة على الالتفاف حول أيونات
المعسادن مسئل الحديد والكالمسيوم والمغنسيوم وهو ما يسمى / Chelating Agent
(Chelating Agent) وهذا يعنى أن الترسيبات المذابة بواسطة الحامض تظل في المحلول
خسلال كمل مسرحلة المعالجة . جليكوليك أسيد أضعف من أحماض السلفاميك
الهيدروكلوريك مصا يتطلب زمن التصابق أكبر التحقيق الإزالة للترسيبات . بوضع
حامض الهيدروكسى السيتيك أسيد بسنفس الطسريقة المتي يوضع بها حامض
الهيدروكلوريك في البئر حيث يستخدم حوالي ٣٨٨ لتر من الحاض بتركيز ٧٠ % لكل
١٠ لتر من الماء في المصفاة .

سرعة إزالة الحامض للترسيبات تتوقف على الرقم الهيدروجينى للحامض (قوة المسامض). الشكل (١٩-١١) يبين كيف أن الرقم الهيدروجينى يتغير مع التركيز للأحماض المذكورة . يلاحظ أن حامض الهيدروكلوريك لديه أدنى رقم هيدروجينى واذالك فان تأثير أداؤه أسرع بينما حامض الجليكوليك لديه أعلى رقم هيدروجينى ولذلك سيكون أداؤه أبطأ عن باقى الأحماض .



شكل (١-١١) أحماض مختلفة يتركز واحد تعطى محاليل ذات رقم هيدروجين مختلف

اسنخدام الاحماض فحه معالجة الأبار:

يجب الحذر عند وضع الحامض السائل في البئر حيث يلزم أن يقوم بهذا العمل أوراد مدربون على صيانة الآبار . عند استخدام أحماض سائلة يجب أن يرتدى العمال نظارات والهية وملابس والقية . كذلك يستخدم جهاز تنفس لتتقية الهواء يرتديه العاملين والأفسراد المجاوريسن أشناء العمل . كل أحواض الخلط وطلمبات الضنخ والمواسير المسستخدمة تكسون من البلاستيك أو الحديد الاسود لتقليل تفاعلات الحامض . يجب توفير كمية كبيرة من المياه أو خزان مياه به محلول بيكربونات الصوديومم لمواجهة احسامالات الحسوادث . توفير التهوية المناسبة حيث أن الغازات المتصاعدة من البئر خطيرة .

إدخال سائل الحامض إلى البنر خلال ماسورة ذلت قطر صغير . في حالة زيادة طول المصفاة عن ١،٥ متر يتم إضافة الحامض السائل على ١،٥ متر السقلي للمصفاة ثو ترفع الماسورة وتملأ م, ١ متر التالية من المصفاة ويستمر العمل بهذه الطريقة حتى تمسام ملئ المصفاة بالحامض السائل .عند وضع حبيبات الحامض في القيسون فإنها تمسئم في المصفاة حيث تذوب . عند وضع المسحوق من الحامض فإنه يذوب خلال عامود الماء في البئر (أو إذابة حبيبات الحامض)، يتم وضع الحامض في البئر (أو إذابة حبيبات الحامض)، يتم مصفاة البئر خلال فتحات المصفاة إلى النربة المحيطة بالمصفاة . يتم استخدام بعض طرق التقارب مسئل كتلة الاضطراب (surge Block) عند وجود الحامض في البئر للساعدة في تفتيت الترسيبات وتحسين الكفاءه الكلية للعملية . هذه الخطوة مهمه حيث أنها تمرض الترسيبات للحامض بما يؤكد أقصى إزالة .


إستخدام كتلة الإضطراب أو أدوات (gettig) تعتبر طرق مؤثرة في التقليب للبئر رمن التقليب يتوقف على كمية الرواسب في البئر . في حالة إستخدام كتلة الإضطراب فإن عملية الإضطراب والتقليب تدفع بالحامض إلى التربة وبالمواد المفتتة إلى المصفاة . في عملية البئق يتم أولا وضع الحامض في البئر ثم يتم بثق المصفاة بمياه نظيفة من السحطح أو باستخدام المياه الحامضية من البئر شكل (١٠-١١) . يلزم الحرص دائما عند استخدام الحامض في عمليات إصلاح البئر .

منطقة التربة الممتده حول مصفاة البئر قد تكون مقفلة المسام جزئيا أو كليا . ولذلك فلا يجب الافتراض أن محلول الحامض سيتحرك في كل مكان إلى الخارج في مسام التربة وخلال كل السمك .

يوضى باستخدام عوامل الإحتضان (chelating Agents) في حالة وجود رواسب الحديد و المنجتيز وفي حالة الرقم الهيدروجيني لمحلول المعالجة حوالي ٣ أو أقل . عند المارة الهيدروجيني فإن هذه الكتابونات ترسب بما يؤثر على فعالية محلول المعالجة . مواد الاحتضان هي أحماض السيتريك والقوسفوريك والترتريك المستعملة في هاذه الحالات يستخدم ١٩٨ كيلوجرام من حامض الأحتضان إلى كل ٤ لتر من حامض الهيدروكلوريك تركيز ٣٠ % (٢٠ درجه يومي) ويضاف ١ كيلو جرام لكل

٧ كيلو جرام من حامض السلفاميك .

بعد عملية التقليب الميكانيكي يترك المحلول في البئر ليتفاعل مع مواد الترسيب حستى وصول الرقم الهيدروجيني إلى 7,0 × ثم التقليب ثانيا والضخ إلى الصرف . الزمسن السلازم لاتمسام التفاعل يتغير ما بين عده ساعات حتى ١٥ ساعة طبقا لنوع الحامض المستخدم وكمية المواد المرسبة . بهدف خفض الصرف يتم معادلة المياه في البئر عند الضرورة قبل صرفها من البئر أو بصرف مياه البئر خلال إناء مملوء بكسر الحجر الجيرى (أو المحروق) . وقد يتم صرف المياه الحامضيه في تربة رملية بعيد جسدا عسن صرف البئر . في بعض الحالات يتم تتمية البئر بعد المعالجة الكيميائية . يمكن إزالة الأجسام الصلبة مع الرواسب التي دخلت المنطقة المحيطة بالمصفاة بعد بحدء تشسغيل البسئر . في كثير من الحالات فإن التتمية المؤثرة للأبار القديمة التي عولجت بالكيماويات تحقق طاقة نوعية تساوى أو تزيد عن الطاقة النوعية الأصلية . يفضل في كثير من الحالات إستخدام الطرق الميكانيكية لإزالة الترسيبات المسببة لقفل فسحات المصفاة قبل استخدام محلول الحامض بهدف الحد من استهلاك الأحماض . فستحات المصفاة مؤاه من السلك أو أي وسيلة لإزالة الترسيبات المصفاة .



شكل (١٠-١٠) يمكن عمل البثق باستخدام طلمية بثق في البئر وياستخدام المياه الحامضية وذلك لتجنب خطورة عملية فتح الحامض عند السطح

الطرق الكيميائية للقضاء على بكتريا الدديد:

فــى حالــة نمــو بكتريا الحديد فى البئر فإنه يمكن إيقافها بالمعالجة الكيميائية وبعض الطرق الأخرى . وتعتبر المعالجة الكيميائية الأكثر تأثيرا والأقل فى التكلفة . ولكــن المعالجة الكيميائية تحتاج إلى تقليب المياه فى البئر . وتتم عملية التقليب بالبئث بالمســاء أو الهــواء أو باستخدام كتلة الإضطراب الهيدروليكى . الكيماويات يمكن أن تؤكسد أو تحرق المواد العضوية . الأكسده تعتبر الطريقة العادية لقتل البكتريا وكذلك تفكك الدواسب الذاتجة عنها .

الكلور: يستخدم الكلور بتركيز ٥٠ملجرام /لتر في تطهير البئر والمواسير بعد

جــدول (١٦-٦) كميه مواد الكلور اللزمة للحصول على تركيز الكلور في٣,٨ متر مكتب ماء

حبيبات هيبوكلوريت	محلول هيبوكلوريت الصوديوم بتركيز			التركيز	
الكالسيوم تركيز ٢٥%	%17,0	%۱.	%0	%٣	ملجرام /لتر
كلور بالجرام					
۰٫۲	1,0	1,9	٣,٨٥	٦,٤	٥,
۲,۰	٣,٠٠	٣,٨	٧,٦	17,0	1
۲,۹	10,1	14,9	87,9	77,7	٥
٥,٨	٣٠,٣	47,9	٧٥,٧	177,0	1

استخدام غاز الكلور المذاب بشكل خطوره على العاملين نظرا لأنه استشاقة قائل وأن يمكسن استخدامة بجرعات حتى ٥٠ملجرام /لنز . وأكثر شيوعا هو هيبوكلوريت الصوديوم وهيبوكلوريت الكالسيوم نظرا لقلة خطورتة على العاملين .يتم إيخال محلول الهيبو كلوريت بواسطة ماسورة من البلاستك بنفس الطريقة المستخدمة في إنـزال الحـامض. وتلائم هذه الطريقة الآبار الصغيره .أما في حالة الآبارذات الإستاج الكبـير لا مكان قتل بكتريا الحديد والتي قد تتحوصل في الرواسب يتم عمل الاثي :

- حقن محلول الحامض ومثبط التأكل وقد يضاف عامل إحتقان مثل جليكوليك أسد.
 - بتم تقلیب المحلول بآداه تقلیب أو .

- ل يتم الضخ لصرف حجم من المياه يساوى المياه الموجودة فى البئر .
- ◄ يستم قسياس السرقم الهيدروجيني للصرف . إذا كان أكبر من ٣ يعاد تنفيذ
 الخطــوات مسن ١-٣ (رقم هيدروجيني ٣ أو أقل يؤكد أن الحديد المذاب يظل في المحلول).
- ♦ يستم حقن محلول الكلور مع مادة المنظفات الصناعية (Surfactant) محلول الكلور يكون حوالى ١٩٠ (١٠٠٠-١٠جزء في المليون).
 - ♦ يتم تقليب المحلول بتجهيزة بثق (getting)
 - ♦ يتم الضخ إلى الصرف حجم محلول يساوى حجم فتحة البئر .
- ♦ عين تركيز الكلور في حالة نقص التركيز بنسبة أقل من ١٠% من التركيز
 الأصلى تعاد الخطوات ٥-٧
 - تعين الطاقة النوعية للبئر

البولى فوسفيت ومؤثرات السطح: (polyphosphatesAndsurfactants)

الطقلة والطمسى مواد تلتصق بشده بعضها مع بعض فى حالة . الزجة والذى يجعل إز الستها من الرمل والزلط فى حالة وجودهما فى نربة الغزان الجوفى عملية صعبة . الآبار التى يحدث لها إنسداد بحبيبات الطفل والطمى يمكن إستعذذاده كفاعتها بالمعالجية بمعسامل إحتصان (chelating Agent) والتى هى مركبات البولى فوستيت . وهذه المركبات الهوالى القدرة على فصل حبيبات الطفلة . كما يمكن جعلها نتنافر مع بعضها باستخدام مواد (Dispersing agents) بما يجعلها نتحرك مع صنح المياه من البئر أنسناء عملية التتمية . هذا بالإضافة فإن أيونات الكالسيوم والمغنسيوم والحديد تلتصق بالأجسام الصغيرة التى نظل فى الحالة المذابة باستخدام البولى فوسفيت . استخدمت أملاح البولى فوسفيت البيضاء بنجاح فى معالجة الآبار عند انسدادها بالطمى . المستخدم عادة هو (sodum Hexametaphosphate) فى إصلاح الآبار وهو زجاجى.

يستخدم في معالجة الآبار ٢٠٥ كجم من البولى فوسفيت مع الخلط بـ ٢٠٠٣ مـن الماء، الدافئ على سطح الأرض في إناء صغير ثم يتم التخفيف بكمية كبيرة من

الماء . شـم تــتم الكلوره ١٢٥ ملجرام /لتر . يتم وضع المحلول في البئر باستخدام ماســورة تغذيــة . وفي حالة وضع البولى فوسفيت مباشرة في البئر فإنه يكون ماده جيلاتينــية لا تــذوب بسرعة وقد تسبب إنسداد . من المهم وضع الكلور مع حمض البولى فوسفيت ، حيث يضاف٧,٠ كــيلوجرام من هيبوكلوريت الكالسيوم لكل ٣٨٨ م٣ مكعب من الماء في البئر . يعتبر تقليب المياه في البئر عامل هام في إنجاح عملية المعالجة . كما يوصى بإضافة منظف صناعي يتركز ٢٥٠ ملجرام /لتر (بدون رغوة) الزيادة تشتته البولي فوسفيت .

تلف البئر يسبب التأكل.

نتيجة التآكل تحدث التلفيات الآتية

- إنساع فتحات المصفاة أو حدوث ثقوب في القيسون بما ينتج عن ذلك من ضخ الرمال
 - ♦ ضعف قوة المصفاة أو القيسون وتلفهما
 - ◄ حدوث ترسيبات من نواتج التأكل حيث نتخفض إنتاجية البئر .

تلوث المياه عند حدوث تأكل للقيسون ولذلك يوصى باستخدام معدن المصفاة أو القيسون من معادن مقاومة التآكل مثل الصلب المقاوم ٣٠٤ وقد تستخدم مادة خاملة مثل البي في سي على أن تحقق القوة اللازمة لإنشاءات البئر .

الفصل الثانى عشر

الإستخدمات البديلة للآبار ومصافى الآبار

إن الهدف الرئيسي من هذا المرجع هو الحصول على مياه تلشرب من اللآبار العمودية . تستخدم تصميمات أخرى للآبار وإنشائها الحصول على المياه الجوفية فمثلا سرب الترشيح (tnfiltration Galleries) الذي يتكون من مصفاة أفقية أو أكثر من مصفاة يمكن أن تقوم مقام الآبار الراسبة في بعض التكوينات الجيولجية حيث سمك الطبقة المشيعة صيغير جدا . وفي حالات آحرى يحدث تسرب لمياه البحر في المناطق المساحلية حيث يمكن التحكم في ذلك يوضع آبار الحقن . قد تحدث مشاكل بيئية في بعض الحالات كما يحدث عند سحب المياه الجوفية لأغراض الإنشاء حيث يوثر ذلك على المناطق على يتاجية الآبار القريبة الضحله . وسينم تناول بعض من هذه الاستخدمات البديلة ومصافي الآبار

سحب الهياه الجوفية : Dewatering

تصمم آبار سحب المياه الجوفية أساسا لخفض منسوب المياه الجوفية إلى عمق منسوب معين والمحافظة على هذا العمق حتى تمام تتفيذ الأنشاءات تحت الارض . وبعد أن كانت عملية سحب المياه الموققة أو طويلة الأجل تتم بهدف أعمال الانشاءات المباني والطرق والأنفاق ، الانشاءات تحت الأرض عموما . حاليل تزال كميات كبيرة مسن المسياه الجوفية الماوشة محليا وتعالج كجزء من برنامج إستعادة نوعية المياه الحوفية تشمل :

- ◄ حجز التسرب التي يمكن أن يدخل موقع الجفر وإعاقة عمليات الإنشاء
 - ♦ تحسين ثبات الميول وبذلك إيقاف الوحل وتهدم الميول
- ♦ منع قاع الحفر من الانتفاخ والارتفاع بسبب زيادة الضغط الهيدروليكى .
- ♦ تحسين خاصية التماسك للتربة في قاع الحفر لأعمال الرصف والإنشاءات .

نعيين خصائص الخران الجوفى:

يجب تعيين معامل التخزين ومعامل الانتقال للخزان الجوفى وذلك أأن حجم المياه الجوفية في المساحة اللازم سحب المياه به

همـــا العاملين الهامين لتصميم نظام البئر . وهذين العاملين يمكن حسابهم على أساس إختبار الضخ بمعدل ثابت .

في حالة عدم إمكان تنفيذ معاملات التخزين فإنه يمكن تقديرها للخزانات الجوفية الغير محصورة بقيمة تتراوح ما بين ١٠٠١ إلى ٢٠٠ وللخزانات المحصورة ما بين ١٠٠٥ إلى ١٠٠١ وفي حالة الخزان الجوفي الغير محصور والتربة ذات حبيبات خشنه فان معامل التخزين المستخدم عادة هو ٢٠٠ في حالة وجود مواد طفليه أو طمى قد تكون كمية المياه في المسام كبيرة ولكن حجم المياهالحقيقي المسحوب يكون صغيرا مقارنة بالتربة ذات الحبيبات الكبيرة . وفي حالة الخزانات الجوفية المحصورة يفترض معامل التخزيسن ١٠٠٠ المستربة من الحجر الرملي أو الحجر الطفلي رقيقة الحبيبات وتكون ١٠٠٠ للحبر الرملي أو الحجر الرطفائي رقيقة الحبيبات وتكون ١٠٠٠ المحبر الرملي النظيف حيث الحبيبات الخشفة (الكبيرة) .

المسحد المؤثر للتربة ذات الحبيبات الرقيقة بتطلب وقت أكبروفو اصل قريبة بين الآبار يسب إنخفاض الانتقال . عمليا يتم سحب المياه فقط لزيادة الكثافة بما يجمل المستربة ثابستة. يلزم وجود بعض مياه الخاصيه الشعرية في المسام لربط أو للامساك لحبيبات التربة بعضها البعض .

معاداات سدب المياه الجوفية Dewatering Eguations

عمليا فيان حجم المياه المطلوب إزالتة قبل الإنشاء هو المخزون في قمع الأنخفياض المحدد ولهيذا فإنسه يتم ضخ الآبار باستمرار لسحب التغذية إلى قمع الأخفياض وفي معظم الحيالات يكون معدل الضيخ أعلى من اللازم لاستمرار الانخفياض . حجم المياه المطلوب ضخها من خزان غير محصور المحصول على إنخفاض معين مقيم طبقا اللمعادلة .

$$Q = \frac{K (H^2 - h^2)}{0.733 \log R/r}$$

حيث :


Q = السحب متر مكعب في اليوم .

- التوصيل الهيدروليكي متر في اليوم .
- H = السمك المشبع للخزان الجوفي قبل الضخ بالمتر .
 - h = عمق المياه في البئر عند الضبخ بالمتر .
 - R = نصف قطر قمع الانخفاض بالمتر .
 - r = نصف قطر البئر بالمتر .


الانخفاض (5) عند أي نقطة خلال القمع يعين بالمعادلة

 $S = \frac{0.366 \text{ Q Log R/r}}{100}$

المعادلات السابقة قابلة التطبيق في حالات حيث سحب المياه يتم في مساحة مقدرية فدى شكل مربع أو دائرة وحيث يفضل عدد من الآبار الضحلة عن بئر واحد عميق .



شـكل (۱۳۰۱) الدائرة في الشكل (أ) تتكون من حدة آبار ضحلة متجه لاتفاض يســــاوى مــــا تطــــوله بنر صيق واحد الشكل (ب) حيث سحب المواه من المسلحة المستطيلة معكن أن يتم بواسطة عدة آبار في محيط دائرة أو في محيط مستطيل



كل (٢٢-٢٢) تنظيمي آبار السحب للمياه الجوقية

اســـتخدام المعادلـــة $r=\frac{\overline{ab}}{\Pi}$ يعطى نتائج جيدة عند وجود الآبار قريبة من بعضـــها وعـــندما يكون القطر الموثر (R) أكبر كثيراً من (r) وكذلك عندما تكون النسبة لقل من r r أنكل (r) .

معظــم أعمال سحب المياه تتم على خط أو خندق شكل (٢-١٢) . ولذلك فإن التنفق يكون من مصدر خطى أو خندق . فى حالة الخزان الجوفى الغير محسور فإن الصرف من أحد أجناب الخندق لوحدة الطول طبقاً للمعادلة : ·

$$\frac{\mathbf{Q}}{2} = \frac{\mathbf{K}(\mathbf{H}^2 - \mathbf{h}^2)}{2 \, \mathbf{L} \, \mathbf{o}}$$

حيث :

x = طول الخندق بالمتر

المسافة بين النقطة ذات أكبر إنخفاض إلى النقطة حيث لا يوجد إنخفاض
 بالمتر .

في حالة الخندق حيث الطول لانهائي فإن حجم المياه الازم ضخه يمكن حسابه بالمعادلة :

$$Q = \frac{K(H^2 - h^2)}{0.733 \log R/r} + 2\frac{X K(H^2 - h^2)}{2 Lo}$$

عملياً فإن سحب المياه يتقدم على امتداد الخندق مع تجهيز الحفر . ولذلك فإن كل بئر يجب أن يكون قادراً على ضخ أكبر حجم ممكن عندما يكون البئر عند أى من نهاية المساحة الجارى سحب المياه منها .

العوامل التى تراعى عند إختيار نظام سحب المياه لما بلستخدام الآبار المميقة أو بلستخدام الحراب الآبار الصغيرة (نظام الحراب) / تشمل الظروف الهيدرولوجية ، ظروف الموقع ، زمن الضخ فى الموقع وحجم المياه المطلوب سحيها بالإضافة إلى إمكانية إقامة معدات الضخ فى موقع الإنشاء ومدى توفر معدات الحفر وسحب المياه . كما يستعان بالمعلومات عن هيدروليكا البئر ونظريات تدفق المياه الجوفية . هذه المعلومات تمكن من إستخدام أقل عدد من الآبار مع أقل معدل ضخ وعمق للأبار .

سحب المياه بنقط الأبار [نظام الحراب]

Well Point Dewatering System

نظام مجموعات نقط الآبار ذات الآبار القريبة من بعضها تكون عادة متصلة بماسورة رئيسية (Header pipe) ، ويكون الضنخ مع الرفع حفر خنادق مواسير الصرف الصححى وخطوط المياه الرئيسية وأعمال الحفر للأساسات تتم فى تربة مشبعة أسفل منسوب خط المياه الإستاتيكى . فى معظم الحالات يكون إستخدام الحراب فى سحب المياه أقل تكلفة من إحاطة الحفر بحائط مستمر من الدعائم الحديدية (Sheet Piling) ثم الضخ فى منطقة العمل . خفض منسوب المياه الجوفية يضنخ بنظام الحراب قرب الحفسر ليسمح العمل بالمعدات الثقيلة حتى فى المناطق المشبعة مسبقاً . السحب الجيد المياه لا يعمل على فوران المياه الذي قد يحدث فى قاع الحفر . نظم الحراب تستخدم عادة بسبب سهولة إنشائها ويمكن تنفيذها فى ظروف الموقع المختلفة . وهى مناسبة خاصة فى الحالات التالية

- . مسحب المياه بالمرحلة الواحدة حيث منسوب الضنخ في حدود السحب والرفع (منسوب خط المياه الإستانيكي أقل من ٢,٥ متر)
 - . التربة تكون ذات إنتقال منخفض (الرمال الناعمة والطفلة)
 - . التربة الحاملة ضحلة وأسفلها طبقة صماء .

أثناء التشغيل لنظام الحراب ، تقوم طلعبة مركزية برفع المياه من كل بثر وذلك بإنتاج خفض جزئى فى الضغط (تقريغ) فى الماسورة الرئيسية وماسورة السحب . الإنتفساض الجزئى فى الضغط أو السحب والرفع الذى يمكن الطلعبة المحافظة عليه يحدد الإنتفاض الذى يمكن الحصول عليه فى التربة الحاملة المياه . أقصى إنتفاض هو الفرق بين خط المياه الإستاتيكي ومنسوب السحب (Suction Head) شكل (٣-٢٠) . الطلعبة ذات خاصية السحب الجيدة يتم إستخدامها لتحقيق أقصى إنتفاض .

من الناحية العملية أقصى سحب ورفع يمكن تحقيقه بإستخدام الحراب هو ٥ متر

(وقد يصل إلى ٦-٢٥ متر) ولكن التصميم يبنى على ٥ متر فقط . التصرف من التربة الناعمة يكون منخفض دائماً ولكن إزالة ولو حجم صغير من المياه سيعمل على تثبيت التربة في حالات كثيرة .

قطر الحربة المستخدم في سحب المياه يكون عادة من ٩٠٠ إلى ٢ بوصة والتصرف يكون من ٩٠٥ إلى ٢ بوصة والتصرف يكون من ٥٠٥ إلى ١٣٦ متر مكعب في اليوم ويكون الفاصل من ١ إلى ٣٠٥ مستر . ونظر ألتغير الظروف من مكان إلى آخر فإنه يلزم عمل التجارب للحصول على أقصى إنخفاض ، ولذلك لتحديد الفاصل بين الحراب حيث أن قطرها عادة يكون ثابت بالنسبة لأى مقاول وكذلك طول وقطر المصفاة والماسورة .

عمل قمع الانخفاض المناسب:


خفض منسوب المياه الجوفية في موقع الإنشاء يتطلب عمل تداخل في أقماع الإنخفاض بالضخ بنظام نقط الآبار شكل (٣-١) . لذلك تكون الآبار قريبة من المخفاض بالضخ بنظام نقط الآبار شكل (٣-١) . لذلك تكون الآبار قريبة من بعضها . يظل منسوب المياه كما هو موضح في الشكل طالما كان الضنخ مستمراً . المساه تتسرب بالجاذبية من التربة فوق خط المياه الذي إنخفض ، ويمكن عمل الحفر في أي مكان خلال قمع الإنخفاض المركب (المتدلخل) . السحب الكامل للمياه من قمع الإنخفاض المركب بحدث بعد الضخ ، وأقصى إنخفاض في التربة المشبعة حول الحسراب يتحقق بعد عدة ساعات ولذلك يلزم وقت إضافي للتسرب الرأسي للمياه من السربة المشبعة . عملياً فإن الزمن الازم لإستمرار الضخ بنظام الحراب يكون يوم أو أكثر قبل بدء الحفر .

يمكن التغلب كذلك على حدود المقطع الرأسى باستخدام نظامين منفصلين أو أكسر فسى مراحل منتالية . نظام المرحلة الأولى ينشأ كما فى الشكل (١٣-١٤) وعند ضحها فيان منسوب خط المياه ينخفض بما يسمح بالحفر لعدة أقدام أسفل خط المياه الأصلى . عندئذ يمكن إنشاء المرحلة الثانية عند المستوى المنخفض كما فى الشكل (٥- ١٣-١) . ماسورة السحب الرئيسية للحربة وطلمبات المرحلة الثانية عندئذ تخفض منسوب المياه بما يمكن من تكملة الحفر . يمكن إضافة مراحل تالية عند الحاجة إلى


سحب المياه إلى عمق أكبر.



شكل (٣-٣) تداخل متبادل لينرين أو أكثر يخفض منسوب المياه في عملوات سحب المياه .



شكل (٤-١٢) مرحلة ... و أكثر لمنحب المياه بنقط الآبار طبقا لمبسوب دور المراجع المراجع المراجلة الأمل لسحب العياه موضحة .



شكل (١٢/٥) يمكن بدء المرحلة الثانية لسحب المياه بعد سحب المياه للمرحلة الأولى وحفرها . عندة يتم خفض خط المياه إلى المنسوب المطلوب عند فمتح المرحلة الثانية

فى حالة حدوث ذلك يوقف تشغيل المرحلة الأولى . عندئذ يمكن إستخدام حراب المرحلة الأولى للمرحلة الثالثة أو الرابعة حيث يتم إقامتها بعد إز الة المرحلة السفلى . وفى مراحل السحب العادية يكون سحب المياه من كل مرحلة بعمق ٣ إلى ٣،٧ متر . عند حفر الخندق فإنه يجب التأكد أن الحفر الجارى تنفيذه يكون جافاً وأن المساحات المستقبلية الحفر يكون تم سحب المياه منها وذلك عند وصول معدات الحفر المباد المحراب قد يكون ٤-٨ أضعاف التقدم اليومى . يوجد ثلاث نماذج السحب المياه بإستخدام الحراب كما في الشكل (١-١٧) لمختلف الحالات أسفل سطح التربة . وجود طبقة ناعمة من الطفلة أو الطمى على أعماق مختلفة في التربة المشبعة يعقد نظام الحراب وذلك لأن هذه الطبقات تمنع التسرب الرأسي للتربة أعلاها حتى ولو كانت هذه الطبقات رفيعة وبسمك حوالي واحد بوصة فإنها ستكون غير منفذة المياه تق بدأ .

ضح المرحلة الثانية قد يسحب المياه من التربة حول الحراب للمرحلة الأولى

السحب المتتالى المياه من التربة المتماسكة يتطلب سحب المياه من كل طبقة رملية على حده ، يازم إستخدام نظامين الحراب عندما تكون طبقتين من الرمال المشبعة بينهما فاصل من تربة من الطمى . في هذه الحالة يوضع مجموعة من الحسراب أعلا طبقة الطمى مخترقة طبقة الرمال المشبعة العليا والمجموعة الثانية يتم إخترقها إلى أسفل من العمق المطلوب مخترقة طبقة الطمى الغير نفاذة وطبقة الرمال المشبعة أسفلها حتى العمق المحدود .

عمق سحب المياه ووضع الحراب: Depth of Setting

العمق الذي توضع عنده الحراب لسحب المياه يتحدد بثلاث عوامل: (١) أقصى عصق مقسق (٣) وجود مواد غير عصق مقسق (٣) وجود ما غير مسامية وسمكها. يتم وضع الحراب إلى عمق أبعد بحوالى واحد متر عن عمق الحفر وفلك في حالة إمتداد التربة الحاملة المياه أسفل عمق الحفر . في حالة إستخدام خط واحد فقط من الحراب لحفر خندق بتم وضع نهايات الحراب أسفل منسوب الحفر بعمق

١,٢ متر أو أكثر إذا سمحت الظروف بذلك .


فى كثير من مواقع الإنشاء تستخدم الآبار العميقة ذات الإنتاجية العالية بدلاً من الحراب .

شكل (٢-٢) سعب المياه من الخندق الحراب وارتشاح الرمال

- بمكن سحب المياه من الرمال المتجانسة بالحراب على جانب واحد
- (-) وجود طبقة طمى فوق منسوب الضخ قد يتطلب مصفاة لإرتشاح الرمال على الجانب الآخر نتلقى المياه العلوية .
- (ج) الطفلة عند وأسفل منسوب الضخ وضع الحراب جزئياً في الطمي على جانبي الخندق .

إستنداه الحراب فحه الامداد بالهياه:

بغـرض الإمداد بالمياه فإن وضع نظام الآبار المتعددة يمكن أن يكون في أحد الأشكال الموضحة في الشكل (١٣-١) . وضع الآبار على محيط الدائرة يوفر أقصى طاقـة هيدروليكية بينما أقلها عند الوضع على خط مستقيم . كما يفضل وجود فاصل بين الآبار حيث يحدث تطابق . الفاصل بين الآبار حيث يحدث تطابق . الفاصل بين الآبار لمسافة من ٧ متر إلى ١٥ متر كافي جداً . يمكن تقريب الفواصل في حالات التربة ذات الرمال الناعمة أو الخزانات الجوفية ذات السمك الصغير أو حيث لا يزيد الإنخفاض عن ١٥ متر . تزداد الفواصل عن ١٥ متر في حالة العمق وسمك الخزان الجوفي يسمح بإنشاء مصافى الآبار بطول ٣ متر أو أكثر .




شكل (٧-٧) يمكن إستخدام أشكال مختلفة لنظام نقط الآبار للعمل في الإمداد بالمهاه . الوضع المركزي للطلمية يساوي بين السحب والرفع .

مصافى النَّجويع الافقية : Infilteration Gallaries

فى بعض التكوينات الجيولوجية يكون سمك الخزان الجوفى غير كافى لتوفير المجهم المطلوب مسن المياه للآبار الرأسية ، حتى ولو كان الخزان الجوفى متصل هيدروليكياً بمصدر تغذية سطحى قربب .كمثال عند وجود طبقة صغيرة من المياه

المذب ف وق المياه المالحة ، الآبار العميقة في هذه الحالة سوف تسبب إرتفاع المياه المالحة في هذه الطاوف المالحة في هذه الطاوف الميولوجية فإن مصافى التجميع التى تتكون من واحدة أو أكثر من المصافى الأفقية الجيولوجية فإن مصافى التربية ذات النفاذية إما قريباً من مصدر المياه أو أسفله . في هذه الطالة يمكن ضبخ كمية كبيرة من المياه حيث أن التوصيل الهيدروليكي المادة الطبيعية والتحشية حول المصفاة مرتفعة بما يجعل التغذية تساوى معدل الضبخ ، نظراً لأن المصفاة موضوعة في حفر مكشوف فإن الحدود العملية للعمق محدود فهر حوالي ٢,٢ المياه الدلخلة المصفاة تجمع عادة في بيارة (sump) تشأ أسفل نهاية المصافى ، البيارة الكبيرة يمكن أن تعمل كغرفة تغزين في حالة البخفاض معدل التصرف . توصيل طلمبة المأخذ في البيارة شكل (٨-١٢). في حالة المعدل العالي التصرف يتوصيل طلمبة الطرد المركزى بالمصفاة يلغي الحاجة إلى البيارة ، سوف يتم تتاول التصيميمات الستى تعتمد على التدفق المستديم من مصدر سطحي قريب .. التصميم وعمليات الإنساء هي نفسها التي تتم لمصفاة تجميع في منطقة رواسب ذات نفاذية والتي يستمر تغذيتها من مياه الأمطار .

قرار إنشاء مصافى التجميع قريباً من أو أسفل المياه السطحية يعتمد على عدة



شكل (٨-١٢) مقطع لطلمية في بيارة مصافى تجميع المياه -

مطالب الإنتاج: مصافى التجميع أسفل مصدر المياه تنتج ضعف تلك الموجودة بجوار المصدر . وبعد إستقرار الترسيبات في المصدر (بحيرة أو نهر) فإن قيمة الإنتقال تنفض بسبب وجود وتسرب حبيبات الرمال الدقيقة في التحشية الزلطية المحيطة بالمصفاة .

نوعـية المياه : مصافى المياه القريبة من مصدر المياه عادة تكون مياهها أقل عكارة وأقل محتوى من البكتريا عن تلك الموضوعة أسفل المصدر وذلك بسبب زيادة الترشيح للمياه .

صعوبة الإنشاء: من الصعب إنشاء مصافى تجميع أسفل المصدر المائى وكذلك يصعب صيانتها بسبب التراكم المستمر للمواد العالقة التي تحملها المياه.

شبات المجرى المائى أو منسوب البحيرة: المجرى المائى قد يغير إتجاهه لمسافات كبيرة فى زمن قصير وبذا إما يحمل المصافى المحملة على الركام أو تغطيتها كاية بطبقات قلسيلة النفاذية . فمثلاً نرى أن الضغط ينخفض بشكل كبير فى المجارى المائسية التى تعمل بالمناوبات وذلك فى فصل الجفاف من العام ولكن التدفق خلال الطبقات السفلى من الرمال والزلط عادة يكون مستمر .

مبادئ النصميم:

معظم قواعد التصميم للمصافى الأفقية لتجميع المياه تشمل ترجيه المصفاة طبقاً لإكتباه تنفق المسياه السطحية أو المياه الجوفية ، في حالة المصافى المدفونة أسفل المجسرى المائى فإنها توجه عمودى على إتجاه تنفق المياه في المجرى المائى أما في حالة المصافى الموضوعة على جسر المصدر المائى فإنها توضع عمودية على إتجاه تنفق المسياه الجوفية لخفض الفقد في الضغط أى أن المصفاة توضع موازية لإتجاه سريان المياه في المصدر المائى (النهر) .

القواعد التصميمية الهامة امصافى التجميع الأفقية تشمل:

- . سرعة دخول المياه خلال فتحات المصافى لا نزيد عن ٣ سم / الثانية .
- . السرعة المحورية داخل المصفاة تكون ٩٠ سم/الثانية أو أقل بما يخفض الفقد

في الضغط ليكون ٣٠ سم أو أقل .

تستخدم المعادلة التالية لتعيين السرعة:

 $V = V = \frac{1.6 \times 10^{-5} Q}{X r^2}$

حىث :

٧ = السرعة متر في الثانية

· Q = الإنتاج متر مكعب في اليوم

R = قطر المصفاة بالمتر

- يعين قطر فتحة المصفاة طبقاً لتوزيع حبيبات الظهير الزلطى حيث تكون نسبة
 الحجز ١٠٠٠ .
- تعين مساحة الترشيح لمادة التحشية الزلطية على أساس دخول المياه لطبقة التحشية الزلطية بمعدل ٢٠٠ متر مكعب في اليوم لكل متر مربع من المساحة السطحية ، عادة التوصيل الهيدروليكي للظهير الزلطي تكون أكبر بكثير .
- مادة الظهير الزلطى (Filter Back) تشابه في تصميمها المستخدمة في الآبار الرأسية
 مع ضرب ٧-٦ في ٧٠% الحجم المحتجز .

نصميح مصافحه النجميع الافقية اسفل المصدر الماثحه

(Bed mounted Infilteration Gallaries)

الشكل (٩-١٢) يوضح حالات وضع المصافى أسفل المصدر المائى وتشمل القو اعد التصميمية لهذه الحالة الآتى :

- عمق المصفاة يكون من ٩,٩ إلى ١,٥ متر أسفل قاع المجرى . كما يوجد ٣٠ سم ظهير زلطي أسفل المصفاة .
- لفواصـــل بيــن المصافى تكون فى حدود "مئز تقريباً . الشكل (١١-١١) يوضح
 الأيعاد المقترحة لوضع المصافى .
- يتم إختيار المجرى المائي لتكون سرعة المياه لا تقل عن ٣٠ سم في الثانية لخفض

الترسيبات على سطح المصافى .

 فـــ حالة حمل كبير غلى القاع بسبب الثقل المائى ، يتم توجيه مصفاة و احدة ناحية الشاطئ وليس فى المجرى الرئيسى ما أمكن .

توضع المصافى في المساحات المستقيمة للمجرى المائي وليس قرب الإنحناءات.
 المعادلة التالية تستخدم لتعيين طول المصفاة الازمة في المجرى أو بحيرة

$$L = \frac{0.366 \, Q \log{(\frac{1.1 \, d}{r})}}{0.25 \, K \, H}$$

حىث :

L = طول المصفاة بالمتر


التوصيل الهيدروليكي الظهير الزلطي متر في اليوم

H = المسافة بين سطح المجرى المائى ومركز المصفاة بالمتر .


يمكن استخدام هذه المعادلة لعدة مصافى بفواصل ٣ متر .

من الخبرات السابقة للذين طبقوا هذا النظام في تجميع المياه تبين أن التدفق الحقيقي من المجارى المائية والبحيرات يتراوح ما بين ٠٠٥ إلى ٣ متر مكعب في اليوم لكل متر مربع لكل متر فقد في الضغط . عموماً يكون معدل التجميع عالى عندما يكون ميل المجرى المائي حاد وقاع المجرى من تربة خشنة . معدل التجميع من قاع البحيرة يكون منذ للخجميع من قاع البحيرة بكون منخفض مع الوقت مقارنة بالمجرى المائي إلا في حالة وجود أمواج شديدة مع عدم حدوث ترسيبات من مواد ناعمة . المصافى والظهير الزلطى قد تصبح غير منفذة المياه جزئياً مع مرور الوقت . ولهذا ولتوفير التدفق المستمر فإن مساحة المسلوبة أي أن طول المصفاة لمساحة وذلك تتضاعف مساحة دخول المياه .

قد يكون الغسيل العكسى (Back Washing) لازم فى بعض نظم مصافى التجميع ويتم الغسيل العكسى إما بالجاذبية أو بنظام المواسير والمحابس حيث يستمر الضنخ من عدة مصافى بينما يجرى الغسيل فى الأخرى بالهواء .



شكل (١-٢١/ أهضاء المصاف ف حالة التحمد أسفا، قاع المصدر المائي



شكل (١٠-١٠) مواصفات الفواصل والعمق لمصافى التجميع

وضع مصافحه النجميع بمحازاة شاطحة المصدر المائحه :

فـــى حالة وضع المصافى قريباً من المجرى المائى شكل (١١-١) . توضع مصـــفاة واحدة موازية للجسر أو الشاطئ . عمق وضع المصفاة لا يقل عن ١,٢ متر أسفل منسوب المياه الإستانيكي ولا يزيد عن ٧٦، متر . كل المياه الداخلة إلى مصفاة التجميع تسأتى من جانب واحد للمصفاة ، ولذلك فإن معادلة تدفق المياه إلى المصفاة هي:

$$Q = \frac{KL(D^2 - d^2)}{2 ro}$$

حيث :

التوصيل النوعى للرواسب بالمتر فى اليوم


D = عمق الحفرة أسفل منسوب المياه الإستاتيكي بالمتر


d = المياه فوق قاع الحفر أثناء التشغيل بالمتر

r_o = المسافة إلى النقطة حيث لا إنخفاض بالمتر

المعادلة لتعيين طول المصفاة المطلوبة (L)







شكل (١١-١١) وضع المصفاة وعناصر معادلة التصرف

المسافة إلى حيث لا يوجد إنخفاض تتم بإختبارات الضنخ بإستخدام مجموعة من آبار الملاحظة موضوعة في إتجاه المصدر المائي وعمودى عليه .

التصميم لمصافى التجميع الموضوعة فى تربة مسامية ليست مرتبطة بمصدر مسائى سطحى . يكون حجم التدفق الذى يدخل المصفاة الموضوعة عمودياً على إتجاه التدفق يمكن حسابه بالمعادلة

$$Q = \frac{KA(h_1 - h_2)}{L}$$

A = مقطع الخندق بالمثر المربع

(Hydraulic Gradient) لنترج الهيدروليكي
$$-\frac{h_1-h_2}{L}$$

يمكن حصر ٧٠ - ٧٥ من الندفق.


في حالة وجود مياه مالحة يكون من المهم حساب أقصىي إنخفاض مناسب بما لا يسمح بدخول المياه المالحة إلى المصافى شكل (١٢-١١). يمكن تعيين الإنخفاض من المعادلة

$$h_s = \frac{P_t h_t}{P_t P_t}$$

ديث :

hs المسافة أسفل متوسط منسوب سطح البحر عند المياه العذبة وتلاقيها مع المياه المالحة .

ht = المسافة من خط المياه الإستاتيكي إلى متوسط منسوب سطح البحر .



شكل (١٢-١٢) الجزيرة حيث تلاقي بين المياه العنبة والمالحة

بالنسبة للجزر الصغيرة في المناطق الإستوائية فهذا يعنى أن العمق حتى تلاقى المياه العنبة مع المالحة هو ٤٠ ضعف المسافة ما بين سطح منسوب المياه الإستائيكي ومتوسط منسوب سطح البحر . إذا كانت هذه المسافة ١٠٢ متر فإن منطقة التلاقى هي على مسافة ٤٨٨ متر اسفل منسوب خط المياه الإستائيكي . خفض هذه ١٠ سم أثناء الصحت عمل على رفع التلاقى بوضوح . فمثلاً إذا كان الإنخفاض ٩٠ متر ، مهر هم هي ٣٠٠ متر وسوف يكون التلاقى عند فقط ٤٠ قدم (١٠٠١ متر) أسفل خط المياه .

رغم أن المعادلة تعطى عمق تقريبي لتلاقى المياه المالحة ، إلا أن عاملين المرب قد يؤثرا على المسافة الحقيقية . الإتصال بين العذبة والمالحة هو طبقة من المساء المخلوط والتي تغير الوضع الحقيقي المتلاقى . تدفق المياه الجوفية في إتجاه البحر يؤثر على مكان التلاقى ، كما في الشكل (١٣-١٣) . عندما يحدث التدفق كما هو عادة فان التلاقى بكن أقل من المعادلة .




شسكل (١٣-١٣) تلاقى العياد العذبة بالمالحة في (أ) وتساوى ضغط المياه العذبة مع المالحة ولذلك لا يحدث تسرب للمياه الجوفية وتظل منطقة التلاقي كما هي في الحالة (ب) ضغط المياه الجوفية بزيد عن ضغط المياه المالحة عندلذ تتدفق المياه العذبة إلى البحر حيث منطقة التلاقي تتحرك في إتجاه البحر .

أبار النجميع Collection Well

نموذج آخر من مصافى التجميع عند إمتداد المصافى من قيسون عمودى ضخم قريباً مسن مجرى النهر أو البحيرة شكل (١٤-١٣) . المصافى لا تتشأ فى خنادق ، ولكنها تدفع أفقياً (Jackedout) فى قطاعات من القيسون . المصفاة المتقبة من الصالب بقطر ٤٠ سم حتى ١٢٠ متر أسفل المصدر المائى، طبقاً لعمق طبقة الطمى (الغرين) (Alluvial) .

استخدمت المصافى من البلاستيك بالطريقة التلسكوبية ينجاح . بعد تتمية مناطق المصافى فإن المياه المتجمعة بواسطة المصافى الأفقية تعمل على رفع منسوب المياه فى القيسون حتى منسوب سطح المياه فى المصدر المائى . وبذا يعمل القيسون كخزان ضخة م . بوضع فى القيسون فى طلمبة أو أكثر نوع آخر من نظم التجميع والذى يسمى التجميع الدائرى ، حيث تستخدم مصافى متعددة ممتدة أفقياً خارج القيسون . هذا للدوع مناسب لجمع مياه الفيضان ويمكن أن يوفر ملايين الأمتار المكعبة مع إنخفاض ضعيف . تكاليف آباد التجميع أكثر مقارلة بالآباد الرئيسية .



شكل (١٤ - ١٧) بئر الجمع والمضفاة المدفوعة خارج القيسون الضخم.

أبأر ألحقن Injection Wells

تســـتخدم آبــار الحقن لأغراض مختلفة ، منها الإمداد بالمياه والتحكم في المياه الجوفية ، منجم السوائل ، التخلص من المخلفات ، الطاقة الجيوثيرمال (Geothermal . نذلك فإن تصميم البنر وطريقة الإنشاء ستتغير طبقاً لإستخدامات البنر ، وفيى جميع الحالات يلزم العناية بالتصميم والإنشاء نظراً لإحتمالات تلف بنر الحقن

عن البئر العادي . المشاكل المتعلقة بكيمياء المياه ودخول الهواء وتأثير الحرارة وضنخ السرمال تعتب من مشاكل مألوفة وخطيرة بالنسبة الآبار الحقن . حيث ضنخ مياه الحقن المحملة بالرمال ١ ملجرام / لتر يمكن أن يسبب إنسداد البئر في زمن قصير جداً .


بإستثناء سرعة الدخول وطول المصفاة فإن القواعد التصميمية للآبار تنطبق على أبار الحقن نظراً لأن معظم آبار الحقن قد تعمل كآبار ضغ في بعض الأحيان. أكبر المشاكل في آبار الحقن هو إنسداد المصفاة . متوسط سرعة دخول المياه في بئر الحقسن يجب أن تتضاعف الحقسن يجب أن تتضاعف طالما أن بسئر الضغ يسحب نفس الحجم من المياه . بئر الحقن يجب أن يضغ مياه خالبية من الرمال (اتوفير أقصى حقن مع أقل ضغط) سيتم التعرف على بعض آبار الحقن وخصائص تصميمها .

أبار الحقن للإمداد بالهياه : Recharge Wells for Water Supply


حقسن المياه الجوفية بالطرق الصناعية يزيد من معدل وصول المياه من سطح الأرض إلى المياه الجوفية . يمكن حقن المياه بواسطة الآبار أو بنشرها على سطح الأرض التسرب . استخدام آبار الحقن لتغذية المياه الجوفية أصبح أسلوب مقبول لتبطئ أو للتغلب على السحب الجائر من المياه الجوفية . في المناطق حيث عدم توفر المسياه يمكن حجز المياه السطحية في أحواض في فصل الأمطار ثم حقنها في المياه الجوفية فيما بعد بأحد طرق إنتشار المياه الموضحة في الشكل (١٥-١٧) وقد تحقن المياه المعالجة في فترات الذروة لتوفير المياه لحين الحاجة إليها . في هذه العملية بين الشحن والسحب فإن وحدة المعالجة يمكن أن تعمل بمعدل ثابت خلال العام . مصادر المياه المي يمكن شحنها في المياه المواهدة في الجدول (١٠-١١) .

تعتبر مواسير الحقين جزء هام في تصميم آبار الحقن الشكل (١٦-١٦). ماسورة الحقن يجب أن تنتهى أسفل خط المياه الإستائيكي في القيسون كما يجب أن تصمم لتوفير الضغط على كل طول الماسورة . يتم تركيب محابس عدم رجوع لمنع الضخط السالب في ماسورة الحقن . عامل هام آخر وهو أن ماسورة الحقن يجب أن

يتوفر لمها التدفق الكامل وبما يمنع إحتمالات حجز الهواء .



كل (١٥١٥]-١٢) الخزان الجوفي الغير محصوريمكن شحته من خلال خزان النسريب



شكل (۱۲-۱۱) نموذج لبنر الحقن في ترية رمثية متماسكة . جدول (۱۲-۱) مقارنة لمصادر المياه المتوفرة للشحن الجوفي .

į	الحجم	القرب لموقع الشحن	مدى التدفق	المصدر
	ضخم	محيطي	أحيانا	التخزين السطحى
i	متوسط	محيطى	أحياناً	مياه الأمطار
i	مىغىر	قرىب	مستمر	میاه صرف
	ضنفم	قرىب	مستمر	التسرب المعميق بالرى
	مىغىر	محيطى	أحياناً	مياه فيضان

فـــى حالـــة الـــــــزية ضعيفة النماسك فإن ضغط الحقن يجب النحكم فيه حتى لا يحدث تكسير في النرية . في حالة وجود تكسير سيحدث فقد في التوصيل الهيدروليكي . أمسا فى حالة الحقن فى تربة صخرية متماسكة فإن تكسير التربة يساعد على معدل الشسحن الجوفسى . ولهذا فإن ضغط الحقن يجب التحكم فيه بحرص ليكون الضغط الموجب لا يزيد عن n x ·,۲ حيث n هو العمق من سطح الأرض إلى قمة المصفاة (أو الحشو الزلطى) .

في حالة حقن المياه في بئر الشحن الجوفي يتكون قمع الشحن الذي يشبه في شكل (١٧–١٦) شكلة قمع الإنخفاض الذي يحيط ببئر الضخ ولكن بالشكل المقلوب . شكل (١٧–١٦) المعادلــة المســتخدمة في الشحن يمكن إستخدامها بإستخدام الفرضيات لبئر السحب . بالنســبة الخزان الجوفي المحصور حيث الحقن في بئر مفتوح بالكامل بالنسبة الخزان الجوفي بمعدل Q . تطبق المعادلة التالية .

$$Q = \frac{Kb (h_w - H_o)}{0.366 \log (r_o / r_w)}$$

حبث :

Q = معدل الشحن متر مكعب في اليوم .

K = التوصيل الهيدروليكي متر في اليوم .

b = سمك الخزان الجوفي بالمتر

h = الضغط فوق قاع الخزان الجوفي بالمتر عند الحقن

Ho = الضغط فوق قاع الخزان الجوفي بالمتر عند عدم حدوث ضنخ .

ro = القطر المؤثر بالمتر


rw = نصف قطر بئر الحقن بالمتر

بالنسبة لبئر الشحن الذى يخترق خزان جوفى غير محصور تستخدم المعادلة التالية

$$Q = \frac{K(hw^2 - Ho^2)}{0.733 \log{(r_o/r_w)}}$$

بمقارنة معادلة الضخ بمعادلة الشحن للآبار فإنه يتوقع أن طاقة الشحن ستساوى طاقــة الضــخ للبئر إذا كان قمع الشحن بنفس أبعاد قمع الانخفاض ولكن من الناحية العملية نادراً ما يتساوى كليهما ونظرياً فإن بنر الشحن يفوق بنر الضخ ولكن المشاكل المستعلقة بنوعية المياه والعكارة وإرتفاع درجة حرارة الماء تقال معدل الشحن خلال فسترة زمنية قليلة . فمثلاً في أي بئر ضخ فإن الرمال الرفيعة تزال من التربة بالضخ باسستمرار بينما لا تزال هذه الرمال الرفيعة أثناء الشحن ولكنها تتجمع في التربة أو الظهير الزلطي خارج المصفاة . ومع الوقت يحدث إسداد للتربة بما يخفض من طاقة الشحن. لهسذا السبب ينصح بمضاعفة طول المصفاة في حالة الشحن عنه في حالة الضخ . بفرض أن الخزان الجوفي سميك ولخفض الصيانة فإن مناطق الرمل الجاف أو السزلط الجاف فوق الخزان الجوفي يمكن أن يكون بها جزء من المصفاة في حالة أو السرلط الجاف فوق الخزان الجوفي فقط . كما يحدث إنسداد لمسلم التربة المحيطة بالمصفاة ليس فقط بالرمال والترسيبات ولكن كذلك بنقاعات الهواء المحتجزة في بئر بالترسيبات في حالة شحن بما يخفصض من التوصيل الهيدروليكي للتربة المحيطة كما يحدث الإنسداد بالترسيبات في حالة شحن المياه المحتوية على تركيزات عالية من الأملاح المعدنية . التربيات في حالة شحن مياه دافئة في مياه الخزان الجوفي الباردة بما يساعد على نمو البكتريا . يلزم الحذر وذلك بخلو المياه من البكتريا . قبل حقنها في التربة .

فى حالة إستخدام بثر الشحن كبثر إنتاج بعد فترة طويلة من الشحن . من المهم ضحة البستر إلى الصوف لمدة قصيرة لإزالة العكارة والترسيبات والمواد الأخرى المسببة للإنسداد . بالإضافة إلى بعض التنمية للإستخدام كبئر إنتاج لإستعادة البئر إلى طاقته الأصلية .



شكل (١٧-١٧) التدفق الأفقى من آبار الشحن التي تخترق (a) خزان محصور (b) وخزان جوفي غير محصور .

[[أثار البيئية للشحن الجوفك Enviromental Effects of Recharge

الآثار الرئيسية للشحن الصناعي للخزان الجوفي يمكن تقسيمه إلى قسمين:

- مواجهــة إمــدادات المياه الغير متوفرة بتوفير مياه بإستخدام الخزان الجوفى
 للشحن والسحب .
- لمواجهة السحب الجائر من الخزان الجوفى فإن الشحن الجوفى يمكن أن يفيد
 في الآتي :
 - خفض تكاليف التشغيل لخفض منسوب الرفع للطلمية .
 - _ خفض حالات نقص المياه.
 - توفير فرص التوسع الأفقى بزيادة إمدادات المياه .
 - ــ منع وصول مياه البحر إلى الخزان الجوفي الساحلي .
 - ــ منع تسرب المياه العميقة شديدة الملوحة إلى الخز إن الجو في .
- منع إنخفاض منسوب المياه بالمحافظة على منسوب المياه الجوفية لتأكيد نجاح

مشـروع الشـحن الجوفى فإن الظروف الحقلية يجب أن توفر التخزين المناسب ، حركة المياه ، واستخدام المياه التى تم شحنها . حيث يلزم توفير الآتى لعمل الشحن الجوفى

 ١ــ مــن الناحــية الجيولوجــية بلزم أن يكون الخزان الجوفى مناسب بالنسبة لسعة التخزين والإنتقال

٢ ــ التسرب : معدل الشحن يلزم إستمراره بمستويات مناسبة .

٣_ المياه : يلزم توفر المياه اللازمة للشحن .

٤_ الصرف : عند قرب خط المياه من سطح الأرض يلزم تجنب الشحن .

مـ نوعــية المياه : يازم أن تتناسب نوعية مياه الشحن مع المياه في الخزان الجوفي
 وتكون درجة حرارتها مناسبة .


٢- كفاءة الإسستعادة : يلزم ألا يكون الرفع كبير وأن طاقة الضخ تكون إقتصادية
 ونوعية المياه المسحوبة تكون مناسبة .

عــندما تســمح الظروف يمكن أن يكون الشحن الأرضى مؤثر وطريقة جيدة للمحافظة على إمدادات المواه المناسبة بتكاليف مناسبة .

الحد من إقندام إلهاه إلهالحة : Control of Salt Water Intrusion

إن تعظيم الاستخدام للمياه الجوفية ساعد على تحرك منطقة التلاقى بين المياه العذبة والمياه المالحة في إتجاه البحر (Inland) وقريبا من سطح الأرض كثيراً من المجتمعات الستى واجهت مشاكل تعدى المياه المالحة قامت بحفر آبار إنتاجية قرب البحر . حالياً تتم الجهود للمحافظة على منسوب المياه الجوفية وذلك بتغنية خط المياه الجوفية من خلال أحواض تصريف المياه بالتسرب أو مياه الأنهار الممحن الخزان الجوفي والمحافظة على ثبات خط المياه الإستانيكي شكل (١٢/١٨ أو في حالات أخرى أمكن الحد من إقتحام المياه المالحة بإنشاء آبار شحن جوفي عميقة حيث أمكن عصل حاجز من المياه الجوفية مسطحه مرتفع بما يكفي لمنع إقتحام المياه المالحة بما يمكن من الضبخ أسفل منسوب سطح البحر داخل اليابسة بالنصبة للحاجز شكل (١٢/١٨)

ـ ب) . فــى بعض الحالات تستخدم آبار حجز قريباً من الشاطئ لجمع المياه المالحة وحــث المياه العذبة بالتحرك التدريجي نحو البحر شكل (١٨ / ١٨ - ج) وبهذا فإن استخدام آبار الحقن وأحواض الحقن وآبار الحجز مفيد جداً في المحافظة على التدرج الهيدروليكي المناسب بين المياه العذبة والمالحة .



شكل (١٨-١١) أساليب الحد من اقتحام المياه المالحة

طلمباث سحب إلهياه الجوفية :

يــــنوقف اخشــيار النوع المناسب من الطلمبات على مقدار النصرف المطلوب سحبه من البئر وعلى مقدار عمق السحب.

عندما تكون المياه الجوفية قريبة من سطح الأرض بحوالى ٥ متر على الأكثر أى أن مقدار السحب الكلى فى حدود سبعة أمتار (بعد حساب عمق هبوط سطح المياه والفواقد السناتجة عسن الاحتكاك) . في هذه الحالة تبنى قاعدة خرسانية على سطح الأرض حيث تركب عليها المضخة وتحاط بحجرة من المباني توضع بها المحركات السبى تديسرها . الشمسكل رقم (١٩-١٦) يوضح التركيبات اللازمة المضخة طاردة مركزية.

في حالة زيادة البعد بين المياه الجوفية وسطح الأرض عن خمسة أمتار عندئذ توضيع المضخة دلخل بيارة (حجرة من المباني تحت سطح الأرض) بحيث يكون البعد بين محورها وسطح المياه الجوفية في حدود خمسة أمتار .. أما في حالة الحاجة السعى إيشاء بيارة على عمق يزيد عن سبعة أمتار من سطح الأرض فيتم استبعاد هذه الفكرة لصعوبة تنفيذها ولكثرة تكاليفها ويستخدم في هذه الحالة الطلمبة الفاطسة وهي عبارة عن طلمبة طاردة مركزية توضع دلخل مواسير البئر تتصل مراوح بماسورة السحب الموجودة دلخل قيسون البئر وملتصق بالطلمبة المحرك حيث يتم الحصول على الطاقة الكهربية للتشغيل من مصدر كهربي فوق سطح الأرض ولذي يتصل بالمحرك مراوح هدفه الطلمبة بعامود إدارة ممتد حتى سطح الأرض والذي يتصل بالمحرك اللازم لإدارته شكل (٢٠-١٢). والعامود بكامل طوله يدور في مركز ماسورة السحب الموجودة داخل قيسون البئر . عامور الإدارة بعمل على دوران المضخة الموجودة في نهايئه السفلي وبذلك ترتفع المياه دلخل ماسورة السحب إلى مسافة تتراوح ما بين ١٥


تحسب القوى المحركة للطلمبة مقدرة بالحصان الفرنساوى كالآتى :

بمعلومية التصرف باللتر فى الثانية (Q) وبمعلومية مقدار الرفع المانوميترى (He) والذى يساوى الرفع بالسحب + مقدار الرفع بالطرد + مقدار الفقد بالاحتكاك فى مواسيير السحب والأكواع والمحابس عندئذ تكون القوة المحركة على عامود الطلمية مقدرة بالحصان الفرنساوى = $\frac{Q \times He}{3.75}$

حبث ت كفاءة الطلمبة = ١٠،٠ في المتوسط


قوة المحرك الكهربي بالكيلوات = قوة الماكينة × ٧٤٦.٠

وبالرجوع إلى كتالوج المنتج يمكن اختيار المضخة المناسبة للتصرف المطلوب



- ١ ماسورة الضغط
 - ۲ محبس سکینة
- ۳ –محیس عدم رجوع
- ٤ -- طلمية طرد مركزي
- ه مصفاة (الفاتوس)
 - ٦ ~ ماتوميئر الضغط
 - ٧ ماتوميتر السحب
 - ٨ -- ماسورة السحب

شکل (۱۹ –۱۲) .



277

المراجع:

- 1- Meinez, O. E (ed), Hydrology, MCGraw Hill New york (1942).
- 2- Ground Water and Wells , Johnson Division VOP.

 St. Paul, Ninnesota (1966).
 - 3- Ahrens, T.P., " Water Well Engineering " Water Well Journal VIII (1, 2) (1958).
 - 4- Publications of the American Water Works
 Association (AWWA).
- 5- Studies about Ground Water In Egypt Organized by the Egyptian Society of Engineers (In 1998)



مقدمة
الفصل الأول : معلومات أساسية عن التربة والياه الجوفية
۱ - خواص الصغور والتزية Roct And Soil
■ تكوينات الصخور Rock Formations٧
 تكوين التربة (Soilformation)
 التربة المختلفة أو الباقية Rasidual Soils
" خواص النربة Soil Properties
 التعرف على التربة والاختبارات الأساسية :
 الإختبارات المعملية للتربة
 التعيين المعملي لمتوسط الكثافة لحبيبات التربة
= مكونات طمى الصلصال Clay Minerals (الطفلة)
• نظم تقسيم التربة Soil Classi Fication Systems:
■ النظم الأساسية للتكوين (Textural System
٢ - تكوينات التربة الحاملة للمياه ووجود المياه الجوفية : ١٨
■ التكوينات الحاملة للمياه Water Bearing Formations
 الخــز إنات الجوفية المحصــورة والغير محصــورة
■ وجود المياه الجوفية Ground Water occrance
■ أشكال وجود المياه الجوفية Modes Of Ground Water Occurance
 "- توعية المياه الجوفية GROUnd WaterQuality
• تأثيرات الرسوبيات Precipitation Effects

المعاد الجوفية والآبار المحتويات

۳۲	■ تأثير التربة والصخور
۳۳	■ عسر المياه الجوفية-Hardness Of Ground Water
۳٤	■ الغازات المذابة Dissolved Gases
۳٤	 أسباب وأثر النغير في نوعية المياه الجوفية :
۳٥	 الخواص الطبيعية للمياه الجوفية
۳۷	الفصل الثانى : استكشاف المياه الجوفية
۳۹	 الخرائط
٤١	■ الصور الجوية Aerial Photographs
٤٠	■ الخرائط الهيدروكيميائية Geohydrochemical Maps
٤١	■ أخذ عينات التربة Formation Sampling
٤٤	 طرق حفر بئر الاختبار وطرق أخذ العينات
٤٤	■ طريقة الدوران المباشر Direct Rotary Method
٤٥	■ أخذ العينات من أجناب الحفر Side Well Coring
٤٥	■ طريقة الحفر بالقيسون المزدوج Dual Wall Method
٤٦	■ الحفر بالبريمة Auger Drilling
٤٧Geophys	 طريقة الاستكشاف الجيوفيزيقية ical Exploration Methods
٤٧	■ طرق الاستكشاف السطحي Surface Geophysical Methods
٤٩Electroma	■ الاستكشاف بالموجات الكهرومغناطيسية gnetic Surveys
٥٠	 طريقة المقاومة الكهربية Electrical Resistivity Method
٠٥	الفصل الثالث : الناخ الهيدروليجى لصر
۰۸	■ الإطار الهيدرولوجيHydrological Framework

 خزان جوفی النیل
 خزان جوفى الحجر الرملى النوبي
■ خز ان جو في المغر ه Moghra Aquifer
 الخزان الجوفي الساحلي Coastal Aquifer
 خزان جوفی الکربونات
 خزان جوفى الصخور الصلبة
 العدود العدونية وتلوثها بمناطق الإطماء والتخوم
 العياة المياه الجوفية في مناطق الإطماء النيلي والأجناب
 أنواع المياه الجوفية فى الدلتا
■ المؤثرات على المياه الجوفية Ground Water Vulnerability
 ■ الأنشطة بفعل الإنسان
 تنمية المياه الجوفية
 ■ الخواص الكيميائية
نفصل الرابع : كيمياء الياه الجوفية
 كيمياء المياه الجوفية
 أصل المكونات الكيماوية للمياه الجوفية :
■ وحداث القياس Units Of Measure
 بعض الخواص الهامة للمياه
■ العسر Hardness
■ التوصيل الكهربي النوعي

 تركيز أيون الهيدروجين
 تغیر محتوی المیاه الجوفیة من الأیونات خلال الوقت
 مكونات المياه الجوفية
" الحديد
"المنجنيز
= السيليكا
= الصوديوم
= الكاوريد
= الفلوريد
=النترات
■الكبريتات٩٢
=الغازات المذابة
=الأكسجين المذاب
■كبريتيد الهيدروجين
=ثانی أکسید الکریون
■ الذرات المشعة Redionuclides
■ البورون Boron
■ نوعية المياه Water Quality
 الاستخدام الصناعي
■ الاستخدام الزراعي

▪ وحداث القياسUnits of Measure
الفصل الخامس : طرق حفر الآبار
■ طريقة الحفر بالكابل: Cable Drilling Method
 الحفر الدوار المباشر (الحفر المحورى)Direct Rotary Drilling
« سوائل الحفر :
■ الحفر العكسى بالهو اءInverse drilling
■ الحفر بالبثق (التدفق) Jet Drilling
◄ ١- الطريقة اليدوية
■ Y- طريقة الحفر بالدق
■ تغويص الآبار
 الآبار ذات الأقطار الكبيرة
 تغويص الآبار ذات الأقطار الكبيرة
 الآبار ذات المواسير
■ الآبار ذات القيسون١٢٣
الفصل السادس : هيدروليكا البئر الجوفى
 مقارنة كمية بين المياه الجوفية والسطحية :
 مبادئ هيدرولوجية
 التربة الحاملة للمياه الجوفية أو الخزان الجوفى
■ النفاذية Permeability
= حساب التدفق الكل

■ هيدروليكا البئر الجوفى١٣٥
 ■ طبيعة التدفق من التربة
■ أقماع الإنخفاض Cones Of Depression
■ تعريف المصطلحات
■ منسوب الضخ Pumping Level
■ الانخفاض Draw down
■ الانخفاض المتبقى Residual Draw Down الانخفاض المتبقى
■ لٍنتاجية البئر Well Tield
الطاقة النوعية Specific Capacity
ا المؤثر Raduis Of Influence نصف القطر المؤثر Raduis Of Influence
■ معامل التغزين (-s)
■ معامل الانتقال (Coeffient Of Transmissivity (t) د معامل الانتقال (Coeffient Of Transmissivity (t
■ السحب من مخزون المياه Water Supplied From Storage السحب من مخزون المياه
النصل السابع : حالات الاستقرار والتغير في معدلات الضخ
■ معادلات أنزان البئر Equilibruim Well Formulas
 تعيين النفاذية (التوصيل الهيدروليكي) للخزان الجوفي :
 علاقة قطر البئر بإنتاجيته
■ علاقة الانخفاض بالإنتاجية Relation Of Drawdown To Yield
■ معادلة عدم إنزان البئر Non Equilibrium Well Equation
۱۰۸Transmissivity الإنتقال

the state of the s
■ معامل النخزين Coefficient Of Storage
 تقدير الإنخفاض من شكل الوقت ــ الإنخفاض :
 الظروف الجيولوجية التي تؤثر على مخطط الإنخفاض ـــ الوقت : ١٦١
■ إعادة الشحن من تهر Recharge From River
■ إعادة الشحن بالتسرب الرأسي Recharge From Vertical Percolation
■ أثر ميل خط المياه Effect Of a Sloping Water Table
■ الكشف عن تأثيرات الشحن Detecting Recharge Effects
■ الحدود الصماء Imprevious Boundaries
■ مسافة مخطط الإنخفاض Distance Drawdown Diagram مسافة مخطط الإنخفاض
■ معامل التخزين : Coefficient Of Storage
 الإستخدامات الأخرى لمخططات الإنخفاض - المسافة
■ تقییم تأثیر ات النداخل Evaluating Interference Effects تقییم تأثیر ات النداخل
الفصل الثامن : عوامل التصميم للآبار
■ عوامل التصميم للآبار: Design Factors
 موجز لعوامل التصميم التي تسبب زيادة الإنخفاض
 عوامل الإنشاء
• نصف القطر المؤثر Radius Of Influence
■ حالات الإنزانEquilibrium Conditions
 الإستخدام المزدوج للمخططات شبه لو غاريتمية Combined use Of Semilog
۱۸۳Graphs

• تاثير الإختراق الجزئى Effect of Partial Penetration	
 إستخدام بيانات إستعادة منسوب المياه	
■ تعيين معامل التخزين Determining Storage Coefficient	
 الخلاصة	
الفصل التاسع : تصميم بئر المياه	١
 تصميم بثر المياه 	
■ قطر البئر (قطر القيسون – Casing Diameter)	
■ عمق البئر Well Depth	
■ طول مصفاة البئر Well Screen Length	
 الخزانات الجوفية الارتوازية المتجانسة (المحصورة) 	
■ خزان جوفی محصور مکون من طبقات Stratified Artislan Aquifers	
 الخزانات الجوفية الغير محصورة والمتجانسة 	
 الخزان الجوفي الغير محصور والغير متجانس (مكون من طبقات) 	
■ فتحات مصفاة البئر Well Screen Slot Openings	
 قطر الحبيبات على ألف من البوصة. 	
 الخز انات الجوفية الغير متجانسة توجد بكثرة في الطبيعة : Stratified 	
■ قطر مصفاة البئر Well Screen Diameter	
 المساحة المفتوحة	
■ إمكانيات النقل للمصفاة Screen Transmitting Capacity	
■ إختيار مادة الصنع للمصافيSelectionOf Materiaj	

 الحالات التاليه توضح الظروف العدوانية للمياه
■ المياه التي تحدث ترسيبات tncrustingwater المياه التي تحدث ترسيبات
■ قوة المصفأة screenstrength
" تصميم التحشية الزلطية (الظهير الزلطي) Gravel Pack Design
 الترية ذاب الطبقات الغير متجانسة
" مراحل تصميم الظهير الزلطى للمصفاة: Gravel Pack Fraduation
■ تثبيت التربة Formation Stabilizer
■ وضع مثبت التربة Placing Formation Stabilizer
■ تصميم الآبار الصغيرة Design of Small Wells
■ التصميم للحماية من التلوث Sanitary Protection Design For
 السحب الآمن من الخزان الجوفي الساحلي
الفصل العاشر : مصافى الآبار وطرق تحليل حبيبات التربة
 وظيفة مصفاة البئر
■ أنواع المصافى
■ دليل المصفاة أو مقدمة المصفاة Well Points
 أقصى مساحة مفتوحة للمصفاة
■ تحليل قطر حبيبات التربة Sediment Size Analysis
■ عمل تحليل المنخل
• منحني ته زيع قطر الحبيبات

الفصل الحادي عشر :

۲۶۳	تنميــة الأبـــار- اختبارات الضخ- الإصلاح والصيانة.
	■ تتمية آبار المياه Development of Water Wells
٠,٠٠٠	 تتمية البئر بالطرق المختلفة
YスAAir De	• التتمية بالهواء بالضغط والضخ velopment By Surging Pumping
	■ التتمية بالبثق عالى السرعة High Velocity Jetting
۲۲۱	 جمع وتحلیل بیانات اختبار الضخ
YYY	■ عمل اختبار الضخ
	 المحافظة على ثبات التصرف
	 الطرق المباشرة للقياس
	 الأوعية والعدادات لقياس النصرف للبئر
	 قياس الانخفاض في الآبار
	 بيانات الاستعادة
	■ كفاءة البئر Well Efficiency
	 تحديد اتجاه حركة المياه الجوفية الحرة
	 الصيانة والإصلاح البئر
	 الأسباب الرئيسية لخفض كفاءة البئر
	 معالجة ومنع مشاكل الترسيبات
	 معالجة الآبار بالأحماض
	 حامض الهيدروكلوريك

■ حامض السلفاميك٢٨٦
 استخدام الأحماض في معالجة الآبار
 الطرق الكيميائية القضاء على بكتريا الحديد
🔻 البولى فوسفيت ومؤثرات السطح polyphosphatesAndsurfactants
 تلف البئر يسبب التأكل
لفصل الثانى عشر : الإستخدمات البديلة للآبار ومصافى الآبار٢٩٧
• سحب المياه الجوفية Dewatering
■ تعيين خصائص الخزان الجوفي
■ معادلات سحب المياه الجوفية Dewatering Eguations
 ■ سحب المياه بنقط الآبار (نظام الحراب)
■ عمل قمع الإنخفاض المناسب
■ إستخدام الحراب في الإمداد بالمياه
■ مصافى التجميع الأفقية Infliteration Gallaries
 تصميم مصافى التجميع الأفقية أسفل المصدر المائى
 وضع مصافى التجميع بمحازاة شاطئ المصدر المائى
■ آبار التجميع Collection Well
■ آبار الْحقَن Injection Wells
■ آبار الحقن للإمداد بالمياه Recharge Wells for Water Supply المحقن الإمداد بالمياه ۳۱۸
■ الآثار البيئية للشحن الجوفي Enviromental Effects of Recharge الآثار البيئية للشحن الجوفي
■ الحد من إقتحام المياه المالحة Control of Salt Water Intrusion
■ طلمبات سحب المياه الجوفية



ل إنتاج المياه الجوفية يعتبر كمورد الصنافي تلبية الحاجة نظر المحسدودية الله إلى المائلية والأعراب المائلية والأعراب المائلية والأعاشسة لإحسانيا المائلية والأعاشسة لإحسانيا الرائدة المستمرة في عدد السكان .. ونظر المناز ها الإصدار التا العربسية في مجال اللمياة التاركية في المائلية ا

الجولية فقد تم إعداد هذا المرجع شكلها ، وتشده فتى وقد يتم إعداد هذا المرجع فى ١٢ فصل هن كالثالي : ١ - خراص الترجة الحاملة للعياه الجوفية . ٢ - طرق استكثباف العياه الجوفية .

۷- حالات الاستقرار و التغير في معدلات الضخ.
 ۸- عه أمل تصميم الآبار.

١ - مصافى الآبار وطرق تحليل حبيبات التربة .
 ١ - تنمية الآبار و الإصلاح والصيانة .
 ١ - الاستخدامات البديلة للآبار و مصافى الآبار .

. بهذا يكون تم تناول جميع التقنيات الخاصة بإنتاج المياه الجوفية و الله من و راء القصد ،

. 21 111



I.S.B.N 977-287-298-6

دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ٥٠ شارع الشيخ ريمان – عابين – القامرة

V908779 =

e-mail sbh@link.net